
このたびは**「インプレッサ」「インプレッサ アネシス」**を お買い上げいただき、ありがとうございます。

本書は車両の取り扱いかたについて必要事項・重要事項をご説明しています。 安全で快適にお使いいただくために、ご使用の前に必ずお読みください。 また、法律で使用者に点検・整備の義務が規定されており、使用者の保守管理責任が うたわれております。別冊の「メンテナンスノート」と併せてお読みください。



- 交通ルール・マナーを守って運転しましょう。
- 自然環境保護にも気をくばりましょう。
- ●「ナビゲーションシステム」の取り扱いについては、別冊の取扱説明書を併せてお読みください。
- スバル販売店で取り付けられた装備(販売店オプション)の取り扱いについては、その商品に付属の取扱説明書をお読みください。
- 保証内容および点検整備については、別冊の「メンテナンスノート」をお読みください。
- 取扱説明書は「メンテナンスノート」とともに、お車に保管してください。
- お車をゆずられるときは、次のオーナーのために保証の有無にかかわらず取扱 説明書、メンテナンスノートをお車につけておゆずりください。
- 装備については販売店でカタログをご請求ください。
- ご不明な点は担当営業スタッフにおたずねください。

車の仕様などの変更により、本書の内容がお車と一致しない場合がありますので ご了承ください。

本書では「インプレッサ アネシス」を4ドア、「インプレッサ」を5ドアと表記しております。

本書の見かた

表示やマークについて

安全に関する表示

車に乗っている人や歩行者を含めた他の人が傷害を受ける可能性のあることや、車体が 損傷する可能性があることを、回避法とともに示しています。



指示に従わないと、死亡、または重大な傷害を負う可能性があります。

⚠ 注意

指示に従わないと、傷害を負う可能性があります。 また、車体が損傷する可能性があります。

禁止行為は禁止マークが入っています。



禁止事項を示しています。

その他の表示

☆アドバイス

知っておくと便利なこと 知っておいていただきたいこと




グレードなどにより異なる装備については よつばマークがついています。

本文の見かた タイトル ツメタイトル -ヘッダー -ページの内容を 階層により区別 各章のタイトルを してあります。 案内しています。 案内しています。 ► ハンドルとミラーの調整 ハンドルとミラーの調整 **)** -チルトステアリング 前ページを 運転姿勢に合わせてハンドル位置を上下に調整できます。 参照ください。 チルトレバーを押し下げます。 ② ハンドル位置を合わせます。 運転装置の使いかた エンジンの始動と停止のしかた ■エンジンの始動 (マニュアル車) ●エンジンをかける前に ①駐車プレーキが引いてあるか確認します。 ② チェンジレバーがニュートラル位置であることを確認します。 ●エンジンのかけかた ①運転席に座り、ブレーキペダルを踏みます。 動いて危険です。 ② クラッチベダルをいっぱいに踏みます。 実に固定してください。固定が不十分な ③エンジンスイッチにキーを差し込みSTARTまでスイッチを回します。このとき、アクセ 重大な事故につながることがあります。 ルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回します。(10秒以内) (偷 アドバイス) **<クラッチスタートシステム>** マニュアル車には誤操作防止のため、クラッチペダルをいっぱいに踏み込ま ステアリングン ないとスターターが回らずエンジンがかからないようになっています。 たは上下に調整できます。 ■エンジンの始動 (オートマチック車) ●エンジンをかける前に ① 駐車プレーキが引いてあるか確認します。 ②セレクトレバーがPであることを確認します。(Nでも始動できますが、安全のため Pで始動してください。) **●エンジンのかけかた** ①運転席に座り、ブレーキペダルを踏みます。 ②エンジンスイッチにキーを差し込みSTARTまでスイッチを回します。このとき、アクセ ルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回します。(10秒以内) 車庫や屋内などの換気の悪いところで、エンジンをかけたままにしないでく 車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。 2-93 エンジンを始動するときは必ず運転席に座って行ってください。 10秒以上スターターを回し続けないでください。 スターターが故障する原因になります。かからないときは一旦、スイッチ をOFFに戻し、10秒間放置してからもう一度エンジンスイッチを回し、ス ターターを回します。 エンジンがかかった後は水温計の指針が中央付近になるまでの間、アイド リング回転が高めに保たれます。 3-30 警告 アドバイス・ 注意 前ページを 前ページを 前ページを 参照ください。 参照ください。 参照ください。

このページはサンプルページです。記載されている内容は実際のお車とは異なります。

検索について

本書では、色々な方法で目的のものを検索できるようにしてあります。



タイトルから探す 本書の構成 ツメタイトル 各章の目次




場所から探す

イラスト目次イラスト目次-1ページ



名称から探す

さくいん.....さくいん-1ページ



本書の目次

イラスト目次		
● 必読!安全で快適な 運転のポイント	1-1	●お車をお使いいただく上で…1-2 ●お出かけ前には…1-4 ●燃料補給時の注意…1-8
2 運転する前に	2-1	●キーレスアクセス&プッシュ スタート…2-2 ●各部の開閉…2-33
3 運転するとき	3-1	●スイッチの使いかた…3-2 ●メーター、表示灯、警告灯の 見かた…3-22 ●運転装置の使いかた…3-45
室内装備品の使いかた	4-1	●エアコン…4−2
多冷地での使いかた	5-1	●冬の前の準備、点検…5-2
6 日常点検・車の手入れ	6-1	●日常点検…6-2
万一のとき	7-1	●ジャッキ、工具、スペアタイヤ …7-2 ●パンクしたタイヤについて…7- 11 ●発炎筒について…7-26
8 サービスデータ	8-1	
さくいん		

●こんなことにも注意を…1-30

●保証書・メンテナンスノート について…1-34

●走行するときには…1-18	●SRSエアバッグシステム…1-28	●環境にやさしい運転…1-36	
●シート…2-63 ●シートベルト…2-74 ●チャイルドシート固定装置…	●ハンドルとミ	ッグシステム…2-94 ミラーの調整…2-112	2
●マニュアル車の運転…3-48 ●オートマチック車の運転 …3-56	●AWD車の運転…3-72 ●クルーズコントロール…3-80 ●ブレーキ…3-84	●VDC…3−88 ●ハンドル…3−98	3
●オーディオシステム…4-16	6 ●室内装備…4	34	4
●走行する前に…5-6	●走行するとき、駐車するとき	、洗車するとき…5-8	5
●車の手入れ…6-9			6
●故障したとき…7-28 ●けん引のとき…7-30 ●オーバーヒートしたとき…7	●事故が起きた	が上がったとき…7−40 ことき…7−43	7
			8

●雪道走行するときには…1-24

●駐・停車するときには…1-25


●お子さまを乗せるときの注意 …1-10

●オートマチック車の特徴と


運転上の注意…1-13

イラスト目次

インストルメントパネル周辺




ハンドル周辺



メーター・表示灯

<タイプA>




※ グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

イラスト目次-3


IMPREZA GE2-003831~004899, GE3-002931~003799, GE6-002691~003099, GE7-002521~003399, GH2-031731~040799, GH3-013641~017899, GH6-002721~003299, GH7-009081~010399, GH8-008131~009599

くタイプB>




※ グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

くタイプC>




※ グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

くタイプD>




※ グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

くタイプE>



※ グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。


くタイプF>



※ グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

警告灯

<タイプA>




※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

イラスト目次-9


IMPREZA GE2-003831~004899, GE3-002931~003799, GE6-002691~003099, GE7-002521~003399, GH2-031731~040799, GH3-013641~017899, GH6-002721~003299, GH7-009081~010399, GH8-008131~009599

くタイプB>




※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

くタイプC>




※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

くタイプD>



※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

くタイプE>




※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

イラスト目次-13


IMPREZA GE2-003831~004899, GE3-002931~003799, GE6-002691~003099, GE7-002521~003399, GH2-031731~040799, GH3-013641~017899, GH6-002721~003299, GH7-009081~010399, GH8-008131~009599

くタイプF>




※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

室内・前側




室内・後側




荷室


<4ドア>




<5ドア WRX STI spec C>




<5ドア WRX STI spec C以外>



外観





1

必読!安全で快適な 運転のポイント

お車をお使いいただく上で・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 – 2
お出かけ前には ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 – 4
燃料補給時の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 – 8
お子さまを乗せるときの注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 10
オートマチック車の特徴と運転上の注意・・・・・・・・	1 –13
走行するときには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 – 18
雪道走行するときには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 -24
駐・停車するときには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 –25
SRSエアバッグシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 –28
こんなことにも注意を ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 -30
保証書・メンテナンスノートについて ・・・・・・・・・	1 -34
環境にやさしい運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 -36

お車をお使いいただく上で

■ユーザーカスタマイズ機能

- ◆ お客様のお好みにより、機能の設定を変更することができます。スバル販売店にて変更することができますので、詳しくはスバル販売店にご相談ください。メーカーオプションのナビゲーション装着車はこれらの機能を画面上で変更することができます。(一部機能を除く)
- 盗難警報装置については、本書の使用説明、注意事項をよく読み、お客様のお好みや、駐車場所の状況により設定してください。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

項目	機能の内容	設定	初期設定	参照ページ
	警報の作動 [※] 1	作動あり/作動なし	作動なし	☆2-46ページ
盗難警報装置	警報の監視開始時間の 設定	0秒/30秒	30秒	☆2-44ページ
	衝撃センサーの作動 (ディーラーオプション)	作動あり/作動なし	作動なし	☆2-48ページ
	衝撃センサーの感度 (ディーラーオプション)	11段階の中から 設定可能	標準	☆2-48ページ
	ハザードアンサー バックの作動 [※] 2	作動あり/作動なし	作動あり	☆2-9ページ ☆2-41ページ
キーレス エントリー/ キーレスアク	自動施錠の作動	作動あり/作動なし	作動あり	☆2-10ページ ☆2-12ページ ☆2-41ページ
セス	自動施錠の作動時間	20秒〜60秒の間で 設定可能	30秒	☆2-10ページ ☆2-12ページ ☆2-41ページ
キー閉じ込み 防止	キー閉じ込み防止の作動	作動あり/作動なし	作動あり	☆2−38ページ
リヤ デフォッガー (フロント ワイパー デアイサー)	リヤデフォッガーの 作動時間 (フロントワイパーデア イサーと連動)	15分作動/連続作動	15分作動	☆3-15ページ ☆3-16ページ
ルームランプ	ルームランプオフ ディレイの作動時間	OFF、短、標準、長	長	☆2-10ページ ☆2-41ページ
	警報作動時の ルームランプ点灯の作動	作動あり/作動なし	作動なし	☆4-45ページ
	バッテリー上がり防止 機能の作動時間 [※] 3	作動あり/作動なし	作動あり	☆2-39ページ ☆3-4ページ

^{※1} 警報の作動についてはキー操作で設定することもできます。

^{※2 4}ドアのキーレスアクセス装着車は、トランクオープナーリクエストスイッチを押したとき、ハザードアンサーバックは作動しません。

[※]3 バッテリー上がり防止機能は、スバル販売店でのみ変更となります。

■キーナンバープレート、セキュリティ IDプレートの保管

- キーナンバーは合いかぎを作るときに、またセキュリティ IDナンバーは作った合いかぎをイモビライザーへ登録するときに、必要となります。これらのナンバーが打刻してあるプレートは、盗難防止のため車の中には置かず、大切に保管してください。
- イモビライザー機能装備車は、キーを紛失したときに盗難事故を防ぐため、全てのキーのイモビライザー再登録が必要となります。このとき、セキュリティIDプレートとお手持ちの全てのキーをスバル販売店にお持ちになってください。

☆2-2、2-33ページ参照

■盗難警報装置について

キーレスエントリー(キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック)以外でドア(リヤゲート含む)またはトランクが開けられたとき、または車両が衝撃を受けたとき(ディーラーオプションの衝撃センサー装着車のみ)に警報(ホーン音と非常点滅灯の点滅)で周囲に異常を知らせる装置です。

また、下記のように警報が作動する場合、または作動しない場合がありますので取り扱い には充分注意してお使いください。

- キーによる施錠、車内からのキーを使わない施錠では盗難警報装置は監視状態(警報が 作動可能な状態)になりません。
- 盗難警報装置が監視状態(警報が作動可能な状態)のとき、キーで解錠した場合、車内 からキーを使わずに解錠した場合、盗難警報装置は解除されません。そのままドアを開 けてしまうと警報が作動します。

☆2-37ページ参照

また、警報を作動させてしまったときには解除方法として以下のいずれかの操作をすると 解除できます。

▼キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

- アクセスキーのいずれかのボタンを押す
- アクセスキーを携帯し、リクエストスイッチを押す
- アクセスキーを携帯しプッシュエンジンスイッチを押してAccにする

▼キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外

- リモコンキーのいずれかのボタンを押す
- エンジンスイッチにキーを差し込み、エンジンスイッチをONにする

☆2-45ページ参照

お出かけ前には

■点検整備を実施して

安全で快適な運転をするために、日常点検整備および定期点検整備を実施することが法律で義務づけられています。

☆別冊のメンテナンスノート参照

■タイヤ空気圧を点検して

タイヤ空気圧の点検は法律で義務づけられています。タイヤ空気圧は空気圧ゲージを使用して、ドライブの前や、定期的(最低月1回程度)に点検・調整してください。応急用スペアタイヤも忘れずに点検・調整してください。タイヤ空気圧が不足したまま走行すると、走行不安定やバースト(破裂)を招き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆6-6ページ参照

■バッテリーの液量はときどき点検して

バッテリーの液量が下限(LOWER LEVEL)以下になったまま使用、または充電すると、バッテリーが爆発するおそれがあります。バッテリーの液量はときどき点検し、少ないときは上限(UPPER LEVEL)まで補充してください。

☆別冊のメンテナンスノート参照

■正しい運転姿勢に調整して

走行前にシート、ハンドル、ヘッドレストの 位置を正しい運転姿勢がとれるように調整 し、ドアミラー、ルームミラーなどを適切な 位置に調整してください。

☆2-63、2-112ページ参照



100028

■シートベルトは全員正しく着用して

- 走行する前に必ずシートベルトを正しく着 用してください。
- 乗員は全員、シートベルトを着用してください。後席でも必ずシートベルトを着用してください。
- SRSエアバッグは、シートベルトの補助装置でシートベルトに代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。

☆2-74ページ参照




■運転席の足元はすっきりと

- 足元のまわりにあき缶などの物を放置しないでください。ブレーキペダルの下に物が挟まってブレーキ操作ができなくなることがあります。
- フロアマットは車に合ったものを正しく敷いてずれないように固定クリップなどで固定してください。また、フロアマットを2枚以上重ねて使用しないでください。

フロアマットがずれてアクセルペダルやブレーキペダルに引っかかり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



100230



■サンダルでの運転はやめて

厚底靴やサンダル、下駄での運転は、アクセルペダルやブレーキペダルが思うように踏み 込めず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■室内に荷物を積むとき

- 荷物はできるだけ低くし、背当ての高さ以上に積まないでください。ブレーキを踏んだとき荷物が移動し、思わぬ事故につながることがあります。
- トノカバーの上に荷物を置かないでください。急ブレーキをかけたときなどに荷物が飛びだし、けがをするおそれがあり危険です。



■ルーフに荷物を積むとき

- ルーフに荷物を積むときは、別売のスバル 純正ルーフキャリアおよびアタッチメント を使用してください。スバル純正品以外を 使いますと、車体に損傷を与えることがあ ります。
- 走行中荷物が落下すると危険ですので、確実に荷物を固定してください。
- 固定方法や最大積載量については、ルーフキャリアおよびアタッチメントに添付の取扱説明書を必ずお読みください。




100927

■インストルメントパネルの上やスイッチの近くに物を置かないで

- インストルメントパネルの上に物を置いたまま走行しないでください。運転者の視界を妨げたり、発進時や走行中に動いて安全運転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- スイッチの近くに物を置かないでください。走行中に突然スイッチが押され、思わぬ機能が作動したり、場合によっては故障や加熱・火災の原因になります。
- SRS エアバッグが作動したときの衝撃で物が飛び、思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆2-94、2-97、2-98、2-99ページ参照



■危険物の持ち込みはやめて

燃料の入った容器や可燃性ガス入りスプレー 缶、ガスライターなどは、炎天下で車内が高 温になったとき、火災の原因につながるおそ れがあります。また、万一事故が起きたとき にも危険です。



100233

■排気ガスの換気に気をつけて

車庫など換気の悪い場所でエンジンをかけた ままにしないでください。車内や車庫などに 排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒を起こす おそれがあります。



■車内に排気ガスが侵入してきたと感じたら

すみやかに窓を開け、換気してください。 そのまま放置すると、排気ガスにより一酸化 炭素中毒を起こすおそれがあります。



100973

■車の後ろに気をつけて

- お子さまや障害物など、車のまわりの安全 を充分確認してください。
- 燃えやすい物があると、排気管や排気ガス の熱により火災になるおそれがあります。



■こんなとき、スバル販売店で点検を受けて

次の場合は車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあります。スパル販売店で点検を受けてください。

- いつもと違う音やにおいや振動がするとき
- ハンドル操作に異常を感じたとき
- ブレーキ液が不足しているとき
- 地面に油の漏れたあとが残っているとき
- 各警告灯が点灯・点滅したままのとき

燃料補給時の注意

■必ず指定燃料をご使用ください

- ●無鉛ガソリンを使用してください。有鉛ガソリンを使うと触媒を劣化させます。
- 給油時に指定されている燃料であることを確認してください。
- ターボ車以外は無鉛レギュラーガソリンを使用してください。
- ターボ車は無鉛プレミアムガソリン(無鉛ハイオク)を使用してください。 無鉛プレミアムガソリンが入手できないときは無鉛レギュラーガソリンを使用すること もできますが、エンジン性能を充分発揮できないこともあります。また、ノッキングが 起こりやすくなり、始動性も悪くなる場合があります。

指定ガソリンは、フューエルリッド(給油口フタ)の裏に記載されています。

●指定以外の燃料(粗悪なガソリン、軽油、アルコール燃料など)やガソリン添加剤を使用すると、エンジンの始動性が悪くなり、ノッキングが発生し、出力が低下する場合があります。また、そのまま使うとエンジンや燃料系統部品が損傷するおそれがありますので、指定燃料以外は使用しないでください。

■燃料補給時には必ず次のことをお守りください

- エンジンは必ず止めてください。
- 車のドア、窓は閉めてください。
- 燃料給油時は火気厳禁です。
 タバコを吸うなどの火気を絶対に近づけないでください。引火して火災を引き起こすおそれがあります。こぼれた燃料はすみやかに拭き取ってください。
- 燃料の取り扱いは屋外で行ってください。
- フューエルキャップを開ける前に車体または給油機などの金属部分に触れて身体の静電 気除去を行ってください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火 する場合があり、やけどするおそれがあります。
- フューエルキャップを開ける場合は、必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくり左に回して開けてください。
 - キャップをゆるめたときに、"シュー"という音がしたときは、その音が止まってからゆっくり開けてください。急に開けると給油口より燃料の吹き返しが発生し、火災になるおそれがあります。
- フューエルリッド、フューエルキャップを開けるなど、給油操作は必ずお一人で行ってください。給油口に他の人を近づけないでください。
- 給油するときは給油口に給油ガンのノズルを確実に挿入してください。 ノズルを浮かしたり、浅く挿入し継ぎ足し給油を行うと、オートストップが作動せず、燃料がこぼれる場合があります。
- 給油中、ふたたび車内のシートに戻らないでください(座ることで帯電することがあります)。
- 給油のときは、給油ガンが自動停止した時点でお止めください。気温などの変化により 燃料があふれ、火災になるおそれがあります。
- ◆ その他、ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。
- 燃料補給後は、フューエルキャップを"カチッ、カチッ"と音がするまで右に回し、確実に締まっていることを確認してください。キャップが確実に締まっていないと走行中に燃料がもれ、火災になるおそれがあります。
- 車に合ったスバル純正のフューエルキャップ以外は使用しないでください。純正品を使わないと火災などを引き起こし、その結果重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ◆給油中に、燃料を車にこぼさないようにしてください。塗装面を侵すおそれがあります。 こぼれた燃料はすみやかに拭き取ってください。

■給油時に気化した燃料を吸いこまないように注意してください

燃料の成分には有害な物質を含んでいるものもあります。気化した燃料を吸いこまないよう、 ご注意ください。

お子さまを乗せるときの注意

■お子さまは後席に

助手席ではお子さまの動作が気になったり、お子さまが運転装置にさわって思わぬ事故につながるおそれがあります。お子さまは後席にすわらせ、必ずシートベルトを着用させてください。シートベルトが首や顔に当たるなど適正な着用ができない場合は、チャイルドシートを後席に取り付けて使用してください。後席がお子さまにとって最も安全な乗車位置です。



☆2-95ページ参照

100036

■チャイルドシートを使用して

- シートベルトが首や顔に当たるなど適正な着用ができないお子さまの場合、チャイルドシートを使用してください。
- 法律により6歳未満のお子さまを対象に、チャイルドシートの使用が義務づけられています。6歳未満のお子さまは必ずチャイルドシートを使用してください。

〈選択の目安〉

	ベビーシート	チャイルドシート	ジュニアシート
体重 (目安)	13 kg未満	9~18 kg	15∼36 kg
身長(目安)	85 cm未満	70~100 cm未満	95~150 cm未満
年齢(目安)	0か月~1歳半頃まで	9か月~4歳頃まで	3歳~12歳頃まで

- チャイルドシートは後席に取り付けてください。
- 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- チャイルドシートはお子さまを乗せていないときでもしっかりとシートに固定しておいてください。また、荷室に収納する場合でもロープなどを利用して固定してください。固定しないまま客室または荷室に放置すると、ブレーキをかけたときなどにチャイルドシートが動き乗員や物に当たるなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- スバル純正チャイルドシートの使用方法は添付されている専用の取扱説明書をご覧ください。

■お子さまにも必ずシートベルトを

- お子さまにもシートベルトを適正な位置に調整し着用させてください。適正な位置でシートベルトを着用できないお子さまには、チャイルドシートを使用してください。
- 膝の上でお子さまを抱いていると、衝突したとき充分に支えることができず、重大な傷害につながるおそれがあります。
- シートベルトは一人用です。お子さまを抱いたままでのシートベルトの着用は絶対にしないでください。
- お子さまをSRSエアバッグの前やシートの上に立たせた状態では走行しないでください。



100037



100234

■ドアの開閉に注意して

• 開閉、施錠は必ず大人が行ってください。開閉するときはお子さまの手や足などを挟まないように注意してください。また、安全のため、チャイルドプルーフをご利用ください。

☆2-49ページ参照

ドア開閉時、爪などを挟まないようにご注意ください。



100930

■窓から顔や手を出させないで

走行中、車外のものなどに当たったり、急ブ レーキ時に思わぬけがをするおそれがあり危 険です。



■パワーウインドゥに気をつけて


- パワーウインドゥが閉まるときには大きな 力が働きます。挟まれると危険ですので、操 作をする前にお子さまが窓から顔や手を出 していないことを確認してください。
- 挟まれると危険ですので、小さなお子さま には操作をさせないでください。
- お子さまを乗せるときには、パワーウイン ドゥのロックスイッチをロックにしておい てください。

お子さまがウインドゥスイッチをいたずら して手や首を挟むことを防止します。

☆2-50ページ参照

■車から離れるときはご一緒に

- とくに乳児など小さなお子さまや介護を必 要とする方は、車内に残さないでください。 炎天下の車内は高温となり、熱射病などに つながるおそれがあります。
 - エアコンを作動させていても途中で止まる ことがあり、思わぬ事故につながるおそれ があります。
- 駐車ブレーキなど、運転装置のいたずらによ り思わぬ事故につながるおそれがあります。





オートマチック車の特徴と運転上の注意

■クリープ現象があります

- エンジンがかかっているとき、アクセルペ ダルを踏まなくても、ゆっくりと車が動き 出す現象を、クリープ現象といいます。
- 停車中は車が動かないようにブレーキペダルを踏み、必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時、ハンドル転舵時などは、自動的にエンジン回転数が上がるため(アイドルアップ)、クリープ現象が強くなることがありますので、ブレーキペダルを確実に踏んでください。必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。




100933

■強い加速を必要とするときキックダウンができます。

- 走行中にアクセルペダルを深く踏み込むと自動的に低速ギヤに切り替わります。これを「キックダウン」といい、強い加速力を必要とするときに使用します。
- マニュアルモードを選択しているときは、キックダウンは行われません。キックダウン を行う必要のあるときは、 $\overline{\mathbb{D}}$ に戻してください。

■ブレーキペダルは右足で

- エンジンをかける前にペダルの位置を確認 してください。ペダルの踏み間違いは思わ ぬ事故につながります。
- アクセルペダルとブレーキペダルは右足で 操作してください。慣れない左足でのブ レーキ操作は緊急時の反応がおくれること があり危険です。



100953

■セレクトレバーの操作は確実に

- 発進時、セレクトレバーの操作を行うときは、アクセルペダルから足を離し、ブレーキペダルを踏みながら操作をしてください。
- エンジン始動後、セレクトレバーはブレーキペダルを踏まないと Pから動かないようになっています。また、アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 誤発進防止のため後退した後は、セレクトレバーをすみやかに


 図から

 図または

 Nにする習慣をつけてください。

■セレクトレバー位置は目で確認

エンジンをかけるときは $\boxed{\mathbf{P}}$ 、前進するときは $\boxed{\mathbf{D}}$ 、後退するときは $\boxed{\mathbf{R}}$ の位置にあることを目で確認してください。




■発進時、アクセルペダルの踏み込みはゆっくりと

アクセルペダルを急激に踏み込むと、急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。 発進時はゆっくりとアクセルペダルを踏み込んでください。

■走行中はセレクトレバーをNにしないで

エンジンブレーキが効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



■走行中(前進時)は、Rにしないで

トランスミッションの損傷の原因になります。

1 - 14


■車が完全に止まらないうちにPに入れないで

トランスミッションの損傷の原因になります。

■駐車するときはPにして、駐車ブレーキを確実に

車が動き出したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏むと急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。セレクトレバーをPにし、駐車ブレーキも必ずかけてください。

☆1-25ページ参照



■停車中は空吹かしをしないで

思わぬ事故につながるおそれがありますので、空吹かしをしないでください。



100936

■車から離れるときはエンジンを止めて

- クリープ現象で車がひとりでに動いたり、 乗り込むとき誤って急発進し思わぬ事故に つながるおそれがあります。
- ◆ セレクトレバーを Pにして駐車ブレーキを 確実にかけエンジンを切ってください。



100933

1 - 15

■Rに入れるとブザーが鳴ります

 \mathbb{R} に入れるとブザーが鳴り、 \mathbb{R} であることを運転者に知らせます。車外の人に音は聞こえませんのでご注意ください。

■シフトロックシステムがついています

シフトロックシステムは、セレクトレバーの誤操作を防ぐシステムです。

- Pからのレバー操作は、エンジンスイッチを ON にしブレーキペダルを踏まないと操作できません。
- セレクトレバーをPから他の位置に操作するとき、先にセレクトレバーを横に押してからブレーキペダルを踏むとレバー操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏み、レバー操作をしてください。
- □ □ □ 回以外ではエンジンスイッチからキーが抜けない、または電源をOFFにできません。 (□ 以外ではキーをAccからLOCKまたはOFFにできません)
- NでエンジンスイッチをOFFにした場合、しばらくするとレバーをPに操作することができなくなる場合がありますので、OFFにした後は直ちにブレーキペダルを踏みながらPに操作してください。

もし、セレクトレバーが $\mathbb N$ から $\mathbb P$ に操作できないときは、エンジンスイッチをONにし、ブレーキペダルを踏みながら $\mathbb P$ へ操作してください。

エンジンスイッチがONで操作できないときは、エンジンスイッチをONからAcc*にし、ブレーキペダルを踏みながらPへ操作してください。(60秒以内)

エンジンスイッチがONで操作できないときは、シフトロックシステムなどの異常が考えられます。直ちにスバル販売店にご連絡ください。

※ キーレスアクセス&プッシュスタート装着車は、P以外でエンジン回転中にエンジンスイッチを押してエンジンを停止させた電源状態がAccになります。

■Pからのレバー操作ができないとき

エンジンスイッチがONでブレーキペダルを踏んだ状態でもレバー操作ができないときは、次の手順でシフトロックを解除してください。

- ①駐車ブレーキレバーを確実に引きます。
- ② ブレーキペダルを踏みます。
- ③ 4速オートマチック車は、シフトロック解除ボタンを押しながらセレクトレバーを操作します。 5速オートマチック車はシフトロックカバーを外し、ドライバーを挿入します。 シフトロック解除ボタンをドライバーで押しながらセレクトレバーを操作します。 シフトロックカバーを外す場合にマイナスドライバーを使用するときは、傷がつかない ようマイナスドライバーの先端をビニールテープや布で覆ってから作業してください。

4速オートマチック車





301464

セレクトレバーが動かないときは、シフトロックシステムの故障が考えられますので、直 ちにスバル販売店で点検を受けてください。

走行するときには

■タイヤ交換のときは

4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や最悪の場合、火災につながるおそれがあり危険です。また、操縦性・ブレーキ性能に影響し、事故につながる可能性があります。タイヤの交換を行う場合は、下記の事項をお守りください。

- ◆4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイヤを装着してください。
- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
- 応急用スペアタイヤは、指定されたサイズを、後輪に装着してください。 冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)を装着するときも同様です。

☆6-14、7-6ページ参照

■走行中異常があったら

● 警告灯が点灯したら、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店に連絡してください。そのまま走行すると思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆3-35ページ参照

- ボンネットを開けてチェックするときは、高温部に触れないでください。ボンネット内部は高温になっており、やけどをすることがあります。
- エンジンの回転部分には絶対に触れないでください。重大な傷害を負うおそれがあります。
- エンジンルームから水蒸気が吹き出しているときは絶対にボンネットを開けないでください。

☆7-37ページ参照

- 走行中にタイヤがパンクやバースト(破裂) してもあわてずにハンドルを確実に握り、 急ブレーキを踏まずに徐々にスピードを落 とし、安全な場所に停車してください。
- 床下に衝撃を受けたときは安全な場所に直ちに車を止め、ブレーキ液や燃料の漏れ、オイル漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。やけどの危険がありますので排気管には触れないように注意してください。損傷や異常がある場合は、スバル販売店に連絡してください。



100937

■ペダルに足をのせたまま運転しないで

ブレーキペダルやクラッチペダルに足をのせたまま運転しないでください。ブレーキやクラッチの部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱して効きが悪くなるおそれがあります。




100236

■走行中はエンジンスイッチを切らないで

• 走行中エンジンを止めるとブレーキブースター (制動力倍力装置) が効かなくなり、ペダルを踏むときに通常より強い力が必要となります。また、パワーステアリング機能が働かずハンドル操作が重くなったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆3-98ページ参照

 走行中エンジンスイッチをLOCK (OFF) に しないでください。キーが抜けるとハンド ルがロックされ、操作ができなくなり、重 大な事故につながるおそれがあります。




10106

• 走行中エンジンを止めると触媒が過熱して焼損することがあります。


■キーホルダーや他のキーに気をつけて

- ◆ キーグリップにキーホルダーや他のキーがかさなると、膝や手などが当たりキーを回してしまうおそれがありますので、注意してください。
 大型のキーホルダーはキーに付けないでください。てこの原理で小さな力でも回ってしまうおそれがあります。
- キーホルダーや他のキーを多数付けないでください。また、重いものをキーに付けない でください。車両の動きにより遠心力が働き、キーを回してしまうおそれがあります。

キーグリップにキーホルダーやアクセサリー がかさなっているとき



キーグリップに他のキーがかさなっているとき



■ABSを過信しないで

ABSは必ずしも制動距離を短くするものではありません。

下記の道路などではABSが作動した場合、ABSが付いてない車よりも制動距離が長くなる ことがあります。

ABSが付いてない車と同様、充分な車間距離をとって安全運転を心がけてください。

- マンホール、工事現場の鉄板などの滑りやすい路面
- 道路のつなぎ目などの段差
- 凹凸路、石畳などの悪路
- 下り坂での旋回
- 路肩に草や砂利が多い道路
- 砂利道
- 雪道(新雪路、圧雪路、凍結路など)

☆3-84ページ参照

■洗車後や水たまりを走行した後はブレーキの効き確認を

水たまり走行後や洗車後、ブレーキの効きが悪くなることがあります。ブレーキペダルを軽く踏んで効きを確認してください。ブレーキの効きが悪い場合は前後の車に充分注意して低速で走行しながら効きが回復するまで、ブレーキペダルを数回路んでください。



100939

■ぬれた路面や滑りやすい路面では慎重に

ぬれた路面や滑りやすい路面の走行は、慎重に行ってください。とくに雨の降り始めは注意してください。また、急ブレーキ、急ハンドルなどやエンジン回転数が急上昇するような急なシフトダウンは避けてください。タイヤがスリップして思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆1-24ページ参照



100940

■雨天の走行は速度を落として

- 路面がぬれると滑りやすくなります。通常より注意して安全運転を心がけてください。
- ◆ わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、タイヤが水に乗った状態(ハイドロプレーニング現象)になり、ハンドルやブレーキが効かなくなり危険です。スピードを落として走行してください。とくに摩耗したタイヤは、ハイドロプレーニング現象が起こりやすいので注意してください。
- 冠水路など深い水たまりは走行しないでください。エンジン損傷や車両事故につながる おそれがあります。

■下り坂ではエンジンブレーキの併用を

- ブレーキペダルを踏み続けるとブレーキが過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。シフトダウンしてエンジンブレーキを併用してください。
- シフトダウンせずにエンジンの低回転領域でブレーキを使用し続けると、ブレーキブースター(制動力倍力装置)のアシストカ(補助力)が弱くなり、ブレーキペダルを踏むとき通常より強い力が必要となる場合があります。

〈エンジンブレーキとは〉

走行中にアクセルペダルを戻したときに起こるブレーキ効果のことをいいます。低速ギヤに入れるほどよく効きますが、エンジン回転数がタコメーター(エンジン回転計)のレッドゾーンに入らないようにしてください。


〈シフトダウンとは〉

- マニュアル車では5→4、4→3、3→2、2→1のように低速ギヤへ変速することをいいます。
- オートマチック車ではセレクトレバーを□の位置からマニュアルゲートに動かし、パドルシフトの⊖側レバーを手前に引くか、セレクトレバーを⊖側(ダウン側)に操作することで、低速ギヤへ変速することをいいます。
- シフトダウンによるエンジンブレーキは、道路状況や車間距離に注意して行ってください。

■横風に注意して

ハンドルを確実に握り、安全な速度で運転してください。

走行速度が速過ぎると、ハンドルを確実に握っていても不意の突風で車の進路が乱され、 事故の原因になるおそれがあります。



100941

■高速道路に入る前には

- 高速道路に入る前には、燃料を充分に補給してください。高速道路上での燃料切れは危険です。
- タイヤ空気圧を確認してください。空気圧不足の状態で高速走行するとタイヤがバースト (破裂) するおそれがあり大変危険です。

☆8-6ページ参照

万一のために停止表示板(または停止表示灯)を車に備えておいてください。
 高速道路上に停車する場合は、停止表示板(または停止表示灯)の設置が法律で義務づけられています。(別売り)

■燃えやすいものに注意して

路上に燃えやすいもの(枯葉、わらなど)があると排気管や排気ガスの熱により着火するおそれがあります。燃えやすいものの上や付近で停車または走行するときは、注意してください。



■こんなことにも注意してください

- 急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは避けてください。
- 車間距離は充分とってください。
- ぬかるみなどでタイヤがスタック(立ち往生)したときはタイヤを高速で回転させないでください。タイヤがバースト(破裂)したり、異常過熱により思わぬ事故につながるおそれがあります。

■適切なエンジン回転数で運転を

- 新車の慣らし運転中(1,000 kmまで) ……4,000 rpm以下
- 慣らし運転後……タコメーター (エンジン回転計)のレッドゾーン未満

■ブレーキパッドの摩耗警報

パッドが摩耗して交換時期になるとブレーキペダルを踏むたびに金属的な摩擦音 (キーキー音) がします。


音が発生したときはすみやかにスバル販売店で交換してください。

雪道走行するときには

■4輪とも冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)で

- 雪道走行が予測される場合は冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)を用意してください。
 一般タイヤでは、雪道、凍結路でスリップし危険です。
- 冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)は、4輪とも必ず指定空気圧指定サイズで、同一サイズ・同一メーカー・同一銘柄および同ートレッドパターン(溝模様)のタイヤを装着してください。
- 摩耗差の著しいタイヤは使用しないでくだ さい。





■控えめな運転を心がけて

- ◆ 冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)を装着していても、急発進、急加速、急ブレーキ、急 ハンドルは避けてください。タイヤのグリップ力が失われ、車の進路をコントロールで きなくなる場合があります。
- 発進時は、2速ギヤの使用をお奨めします。
 - オートマチック車:

セレクトレバーをマニュアルモードの2速にします。 また、グレードによりマニュアルモード選択時にはパドルシフトで2速にすることもで きます。

☆3-67、3-69ページ参照

- マニュアル車:

チェンジレバーを"2"にします。

☆3-48ページ参照

■タイヤチェーンは前輪に

タイヤチェーンは、予測できない降雪や雪道 に遭遇した場合などの非常用装備品です。 タイヤチェーンは、前輪に装着してください。

☆5-3ページ参照

タイヤチェーンを取り付けると、後輪が滑りやすくなります。後輪が滑り出すと、ハンドルで車の進路をコントロールすることが難しくなります。

急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどを避け、路面の状況に合った安全な速度(30 km/h以下)で慎重に運転してください。



1 - 24

駐・停車するときには

■燃えやすいものの近くに車を止めないで

- 枯れ草、紙、油、木材など燃えやすいものがあるところには、車を止めないでください。 排気管や排気ガスの熱により火災につながるおそれがあります。
- 車の後ろに木材、ベニヤ板など燃えやすいものがあるときは、30 cm以上離して止めてください。すき間が少ないと排気ガスにより変色や変形を起こしたり、火災につながるおそれがあります。

■停車中は空吹かしをしないで

排気管が過熱し、車両火災につながるおそれ があり危険です。



100936

■坂道に駐車するときは

坂道に駐車する場合には、無人で車が動き出すなど思わぬ事故につながることがないよう、 次の処置をしてください。

①駐車ブレーキを充分にかけ、車が動き出さないことを確認します。

☆5-9ページ参照

②マニュアル車:チェンジレバーを以下の位置に入れます。

下り坂;"R"

登り坂;"1"

オートマチック車:セレクトレバーをPI位置に入れます。

③輪止め(石やタイヤストッパー)をします。

なお、急な坂道での駐車は避けてください。

■車の移動はエンジンをかけて

坂道などで、エンジンをかけなくても車を動かせる場合でも、必ずエンジンをかけて移動してください。エンジンをかけないで移動すると、ブレーキの効きが悪かったり、ハンドル操作が重くなり思わぬ事故につながるおそれがあります。

■車から離れるときは

- 車から離れるときは、必ず駐車ブレーキを かけ、エンジンを切ってください。
- 車から離れるときは、必ず施錠をしてくだ
- お子さまや介護が必要な方を、車内に残し たままにしないでください。思わぬ事故に つながるおそれがあります。



100944

■いきなりドアを開けないで

ドアを開けるときは、周囲の安全を確認して ください。後ろから車、オートバイ、自転車 などがきている場合があり思わぬ事故につな がるおそれがあります。



100945

■エンジンをかけて駐車するときは注意

- 仮眠するときは必ずエンジンを止めてくだ さい。仮眠中に無意識にアクセルペダルを踏 み続けたり、チェンジレバー、セレクトレ バーを動かしたりして思わぬ事故やオー バーヒート、火災につながるおそれがあり危 険です。また、風通しのよくない場所では一 酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- 雪が積もった場所や降雪時に駐車するとき は、エンジンをかけたままにしないでくだ さい。エンジンをかけた状態で車のまわり に雪が積もると、排気ガスが車内に侵入し て一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険 です。



■ハンドルをいっぱいに回した状態を長く続けないで

車庫入れなどで、エンジンをかけたままハンドルをいっぱいに回した状態を長く続けないでください。(5秒以上続けないでください。)オイルの潤滑不良を起こし、パワーステアリング装置が損傷することがあります。



100946

■冷却ファンに注意

ボンネットを開ける場合は、冷却ファンにご注意ください。エンジンの温度が高い状態では、エンジンが停止していてもエンジンスイッチをONにすると、エンジンルーム内の冷却ファンが作動することがあります。

回転している冷却ファンに触れるとけがをするおそれがあります。

SRSエアバッグシステム

■SRSエアバッグシステムとは

SRSエアバッグのSRSとはSupplemental Restraint Systemの略で、乗員補助拘束装置の意味です。

全てのSRSエアバッグはエンジンスイッチがONのときのみ作動可能になります。

運転席、助手席SRSエアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。

SRS サイドエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に胸部や腰部への衝撃をやわらげる装置です。

SRS カーテンエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席と後席乗員の主に頭部への衝撃をやわらげる装置です。

く運転席SRSエアバッグ>

<助手席SRSエアバッグ>





100224

100225

<SRSサイドエアバッグ・SRSカーテンエアバッグ> ★



■シートベルトは必ず着用して

- SRS エアバッグシステムはシートベルトを補助する装置でシートベルトに代わるものではありません。SRS エアバッグシステムだけでは身体の飛びだしなどを防止できないばかりか、エアバッグ本体からの衝撃を直接受けてしまいます。
- シートベルトを正しく着用し、正しい運転(乗車)姿勢をとらないと、衝突などのとき、 SRS エアバッグシステムの効果が充分発揮されず、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- 同乗者も必ずシートベルトを着用してください。

☆2-63、2-74ページ参照

■お子さまを乗せる場合は

- お子さまは後席に乗せてください。
- チャイルドシートは後席に取り付けてください。
- シートベルトが首や顔に当たるなど適正な着用ができないお子さまには、スバル純正 チャイルドシートを使用してください。
 - スバル純正チャイルドシートの使用方法は添付の専用取扱説明書をご覧ください。
- 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

☆1-10、2-86ページ参照

こんなことにも注意を

■クラッチ・スタートシステムについて(マニュアル車)

マニュアル車にはエンジン始動時の誤操作防止機構(クラッチ・スタートシステム)が装 着されています。

クラッチペダルをいっぱいに踏み込まないとエンジンがかかりません。

☆3-45ページ参照

■AWD車は万能ではありません

AWDとは、All Wheel Drive (オール ホイール ドライブ=全輪駆動) の略です。4輪車で は4WD(四輪駆動)とも呼びます。

AWD車は、滑りやすい路面、積雪路などでは2WD車(二輪駆動)に比べて安定した走行 ができますが、急ブレーキ、急ハンドル時は差がありません。安全な速度で走行してくだ さい。

☆3-72ページ参照

■走行中は携帯電話を使わないで

法律により、自動車の運転者が走行中に携帯 電話などを手で保持して通話したり、メール の送受信などのために画面を注視することは 禁止されています。



100237

■アクセサリーの取り付けに注意

ウインドゥにアクセサリーを取り付けると、 視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働き をして火災を起こしたり、助手席 SRS エア バッグが作動したときアクセサリーが飛んで けがをするなど思わぬ事故につながるおそれ があります。




■灰皿[※]を使用した後は

マッチ、タバコの火を確実に消し、必ずふたを閉めておいてください。また、可燃物や多量の吸ガラを入れておかないでください。火災になるおそれがあります。

※ 灰皿はディーラーオプションです。


■車内にガスライター、スプレー缶などを放置しないで

炎天下で駐車するときは車内にガスライターやスプレー缶などを放置しないでください。 車内が高温になるためガスライターやスプレー缶などが爆発するおそれがあります。



■排気管をときどき点検して

排気管の腐食などによる穴や亀裂および継ぎ 手部の損傷など、排気管の異常に気づいた場 合は、必ずスバル販売店で点検整備を受けて ください。そのまま使用すると排気ガスが車 内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれが あります。



■リヤゲートを確認して

リヤゲートが閉まっていることを確認してください。確実に閉まっていないまま走行すると排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。


■ラジエターが熱いときキャップを外さないで

ラジエターやリザーバータンクが熱いときは キャップを外さないでください。蒸気や熱湯 が吹き出すおそれがあり危険です。



■不正改造は絶対にしないで


- 車の性能や機能に適さない部品を取り付け たり、自己流のエンジン調整や配線などを 行わないでください。火災など思わぬ事故 につながることがあります。
- スバルが国土交通省に届け出た部品以外の ものを取り付けると、不正改造になること があります。スバル販売店にご相談ください (タイヤ、ホイール、マフラーなど)。



■電装品、無線機を取り付けるときには

次の場合、電子制御系統に異常が起きたり、火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。詳しくはスバル販売店にご相談ください。


- 取り付け、取り扱いを誤る
- 容量の異なるヒューズを使用する
- スバル純正以外の部品を使用する



■車止めなどに注意して


次のような場合には、フロントバンパー下部を損傷するおそれがありますので、充分に注 意してください。

- 車止めのある場所への駐車
- 路肩に沿っての駐車
- 平坦路から上り坂・下り坂および上り坂・下り坂から平坦路への乗り入れ
- 路肩等段差のある場所への乗り降り
- 凹凸やわだちのある道路の走行
- くぼみ(穴)のある個所の通過





101133





101134

■純正部品をお奨めします

マフラー、エアクリーナーエレメント、オイル、冷却水、オイルフィルター、タイヤチェーンなどの部品は、スバル純正部品の使用をお奨めします。純正部品以外を使用すると保証を受けられない場合や、故障の原因になることがあります。

例えば、マフラーやエアクリーナーエレメントの変更はエンジンの損傷を招くおそれがあります。スバル純正部品は、スバル車に合うよう厳しい検査を実施して作られています。

詳しくは別冊の「メンテナンスノート」を で覧ください。



100070

■点検整備をするときは

- スバル販売店はスバル車を点検整備するための設備、技術、知識の全てを兼ね備えております。お客様が安心してお車にお乗り頂くためにも、点検整備はお近くのスバル販売店にご用命ください。
- 日常点検整備でエンジンルーム内の点検を行うときは、エンジン高温部、回転している プーリーやベルト、自動的に回転する冷却ファンに充分ご注意ください。思わぬけがを することがあります。
- AWD車でエンジンを回したまま点検を行うときは、車が動かないようにするため、必ず 4輪ジャッキアップ、または4輪ローラー上で行い、空吹かしや急制動はしないでください。

保証書・メンテナンスノートについて

別冊の「メンテナンスノート」には、保証の内容および点検・整備について記載してあります。ご使用前に必ずお読みください。


■保証について

保証書には、万一故障が起きたときに無料で修理が受けられる条件や範囲を記載しています。 一度お読みになり、条件や範囲などについてご確認ください。

■点検・整備について

- 法律で使用者に点検・整備の義務が規定されており、使用者の保守管理責任が明確にうたわれております。
- メンテナンスノートには点検・整備の時期ややりかたなどを記載しています。 よく読んで必ず行ってください。
- 日常点検整備や他の点検整備を行ったときは、必ずその結果をメンテナンスノートに記入してください。
- 車を納車してから1か月後および6か月後(ただし、6か月以内に走行距離が5千 kmを超える場合は5千 km時点)に無料点検を実施しています。

保証期間と点検整備時期



101041

環境にやさしい運転

■環境にやさしい運転をするには

常にタイヤの空気圧を適正にしましょう。

適正空気圧で 50 km 走行すると 50 kPa〈0.5 kg/cm 2 〉減のときに比べて、ガソリン約 150 ccの節約になります。

* CO₂ 約1,250 g削減〈650 km/月〉

走行する前に、不必要な荷物は降ろしましょう。

10 kgの荷物を降ろして50 km走行すると、ガソリン約15 ccの節約になります。

* CO₂約130 q削減〈650 km/月〉

長時間停車するときは、エンジンを止めましょう。

5分間のアイドリングを止めると、ガソリン約65 ccの節約になります。

* CO2約420 q削減〈10回/月〉

空吹かしはやめましょう。

空吹かしを1回やめると、ガソリン約6 ccの節約になります。

* CO2約1,150g削減〈300回/月〉

エアコンの使用は、少し控えましょう。

エアコンを6分間OFFにすると、ガソリン約70 ccの節約になります。

* CO2 約130 g削減〈3時間/月〉

発進や加速はスムーズにしましょう。

急発進を1回やめるとガソリン約17 cc、急加速を1回やめるとガソリン約11 ccの節約になります。

* CO2約360 g削減〈各20回/月〉

経済速度で走行しましょう。

- 一般道路や有料道路では、法定速度で走行すると燃費が良くなります。
- 高速道路では、100 km/hより80 km/hで走行すると燃費が10~30%向上します。
- ◆ 下り坂や減速時には、エンジンブレーキを使いましょう。燃料噴射が停止し、燃費向上 につながります。

⋒アドバイス

10・15モード燃費とは


車両カタログに記載されている「10・15モード燃費」とは、 一定条件にしたがって測定した燃費です。

このモードは、市街地モード (10モード) と高速モード (15 モード) の2パターンを測定したものです。


測定方法は、10の走行パターンを想定したテスト(市街地モード)を3回行い、続けて15の走行パターン(高速モード)を想定したテストを1回行います。

平均速度:約23 km/h 走行距離:約4.2 km

この測定は実走行ではなく、測定装置(シャシーダイナモメーター)上に車両をのせて行います。



100639




100954

「10・15モード燃費」は、都市内走行状態を想定して測定したもので、実際の走行とは異なる場合が多くあります。

例えば、天候や路面、車両重量、運転などに応じて燃費が異なります。

対象車種は 2.0L 乗用車(オートマチック車)の燃費 11.7 km/L(10・15 モード)を基準に計算してあります。

参考資料:社団法人日本自動車工業会「あしたへ ECO-MOTION」参照




2 運転する前に

キーレスアクセス&プッシュスタート	
キーレスアクセス&プッシュスタートについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-2
電波式リモコンドアロックによるドアの施錠・解錠(ボタン操作による施錠・解錠)・・	2 - 11
エンジンの始動・停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 13 2 - 20
キーレスアクセス&プッシュスタート機能の停止方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 28
アクセスキーが正常に作動しないとき · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 – 29
各部の開閉	0 00
+- ····································	2 – 33
電波式リモコンドアロックによる施錠・解錠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 40
盗難警報装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パワーウインドゥ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 50
フューエルリッド(燃料補給口)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
トランク(4ドア)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 59
リヤゲート(5ドア)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-60
シート	
正しい運転(乗車)姿勢 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
リヤシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 65
シートベルト	
シートベルトの正しい着用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-74
フロントシートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 77
チャイルドシート固定装置	2 01
ノ ドイ / レド ノ 一 ド 回 た 衣 回 チャイルドシート 固定機構付シートベルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 – 85
ISO FIX固定バー および テザーアンカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-86
SRSエアバッグシステム	
SRSエアバッグシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 94
SRSエアバッグ警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-110
車両の整備作業やカー用品を装着するときは、次の事項をお守りください・・・・	2-111
ハンドルとミラーの調整	
チルトステアリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-112
ルームミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-113
l*マニニ	2 _ 11/

キーレスアクセス&プッシュスタート

キーレスアクセス&プッシュスタートについて

キーレスアクセス&プッシュスタートはアクセスキーを携帯することにより、全てのドアとリヤゲートの施錠および解錠、トランクの解錠、エンジンの始動および停止が行えるシステムです。また、施錠・解錠については従来どおりの電波式リモコンドアロックもアクセスキーのボタン操作で行うことができます。



⚠ 警告

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の機器を装着されている方は、車両側発信アンテナから約22 cm以内の範囲に植込み型心臓ペースメーカーなどを近づけないようにしてください。

車両側発信アンテナの電波により植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み 型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を装着されている方は、後述の"キーレスアクセス&プッシュスタートで使用している電波について"を参考に医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。車両側発信アンテナの電波により医療用電気機器の作動に影響を与えるおそれがあります。


キーレスアクセス&プッシュスタート機能の作動あり/作動なしを設定することができます。設定方法は「キーレスアクセス&プッシュスタート機能の停止方法」を参照してください。また、スバル販売店でも設定変更することができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆2-28ページ参照

キーレスアクセス&プッシュスタートで使用している電波について

- ◆ キーレスアクセス&プッシュスタートでは、以下規則により定められた微弱電波を使用しております。
 - 電波法施行規則第6条第1項第1号
- キーレスアクセス&プッシュスタート機能は、従来の電波式リモコンドアロック機能の電波に加え、下記周波数の電波(※1)を使用しています。
 その電波は次のイラストの車両側アンテナから周期的に出力しています。

※1 電波周波数: 134 kHz



⚠ 注意

キーレスアクセス & プッシュスタートシステムでは微弱な電波を使用しているため、次のようなアクセスキーの状態、周囲の状況によっては、アクセスキー・車両間の通信の妨げとなり、施錠・解錠およびエンジンの始動ができなくなることがあります。

- 近くに放送施設、送電線などの強い電波を発生する設備があるとき
- 他の車両のアクセスキーまたはリモコンキーなどの電波を発信するよう な製品を使用しているとき
- アクセスキーの近くに携帯電話などの無線通信機があるとき
- アクセスキーの電池が消耗しているとき
- アクセスキーを次のような製品と同時に携帯しているとき
 - 他の車両のアクセスキーまたはリモコンキー
 - 複数のアクセスキー
 - パソコンや携帯情報端末(PDAなど)
 - デジタルオーディオプレーヤー
 - ポータブルゲーム機器
- アクセスキーが次のような金属製のものに接していたり、覆われたりしているとき
 - アクセサリー
 - アルミ箔などの金属の貼られたカード
 - アルミ箔を使用したタバコの箱
 - 金属製の財布やカバン
 - 小銭
 - カイロ
 - CDやDVDなどのメディア

アクセスキーを車室内(例えば、インストルメントパネルの上、物入れ、シートの上など)、荷室内または車両周辺2m以内(例えば、車庫での保管など)に絶対に放置・保管しないでください。

アクセスキーを車内に閉じ込めたり、電池が急激に消耗するおそれがあります。 また、アクセスキーの位置によっては電源が切り替わらないことがあります。

長期間お車を使用しないとき、機能自体を使用しないとき、やむをえずアクセスキーを車室内や車の周辺に保管したいときは、キーレスアクセス機能を停止させることができます。設定方法は「キーレスアクセス&プッシュスタート機能の停止方法」を参照してください。また、スバル販売店でも設定変更することができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆2-28ページ参照

- アクセスキーには電子部品が組み込まれています。故障を防ぐため、次の ことをお守りください。
 - アクセスキーの電池は、お客様ご自身で交換することができますが、交換の際に破損などのおそれがあるためスバル販売店での交換をお奨めします。
 - 一水にぬらさないでください。水にぬれた場合はすみやかに拭き取り、充分に乾かしてください。
 - 強い衝撃を与えないでください。
 - 磁気を帯びた物に近づけないでください。
- ダッシュボードの上など直射日光が当たったり高温になる場所には絶対 に放置しないでください。電池の損傷や回路故障の原因になります。
- 超音波洗浄機などで洗浄しないでください。
- 湿気やホコリが多い場所に放置しないでください。アクセスキー故障の原因となります。
- パソコン、家電製品の近くに放置しないでください。アクセスキーが誤作動し、電池切れの原因となります。
- アクセスキーは車両との通信のために、常時受信動作をし、常に電池を消耗しています。電池の寿命は使用状況によりますが、約1年~2年です。電池が切れた場合、新しい電池と交換してください。

☆6-54ページ参照

• アクセスキーを落下させた場合、内蔵されているメカニカルキーが外れる ことがあります。メカニカルキーの紛失にご注意ください。

☆2-29ページ参照

航空機内はアクセスキーなどの無線機器の使用が禁止されています。航空 機内ではアクセスキーのボタンを押さないでください。

⋒アドバイス


- アクセスキーを紛失した場合は盗難などを防ぐため、アクセスキーの再登録をお奨めします。アクセスキーの再登録をするときはスバル販売店にご相談ください。
- スペアのアクセスキーが必要な場合はスバル販売店にご相談ください。
- アクセスキーは最大7つまで登録できます。
- ▼クセスキーに付属のキーナンバープレート、セキュリティIDプレートは 大切に保管してください。車両修理やアクセスキーの追加登録などで必要 になります。
- ▼クセスキーはドアポケットやダッシュボードなどの車内の収納場所に 放置しないでください。(振動による破損や勝手にスイッチが入って閉じ 込める危険性があります)

キーレスアクセス機能を使用してのドアの施錠・解錠


■キーレスアクセス機能の作動エリア

- ドアおよびリヤゲートの施錠・解錠機能の作動範囲は、ドアハンドルとリヤゲートオープナースイッチを中心に約40~80 cmが目安となります。
- トランクの解錠機能の作動範囲は、トランクオープナーリクエストスイッチを中心に約40~80 cmが目安となります。

く4ドアン



く5ドアン



ドアが施錠している状態で前席ドアの作動エリアに入ると、アクセスキーのLEDの表示灯が点滅します。キーレスアクセス機能を停止させた場合は、アクセスキーのボタンを押さないとLEDの表示灯は点滅しません。

☆2-28ページ参照



⋒アドバイス

- 電源をOFFにしてからドアの施錠操作を行ってください。電源がOFF以外では、リクエストスイッチまたはアクセスキーのボタン操作による施錠はできません。
- 施錠・解錠操作ができるのは、アクセスキーを検知している作動エリアの リクエストスイッチのみになります。
- 誤作動防止のため、施錠および解錠後、一定時間(約1秒未満)はリクエストスイッチによる解錠および施錠ができません。
- 操作が早すぎると施錠・解錠が完了していない場合があります。施錠後は、 ドアハンドルを操作して確認することをお奨めします。
- アクセスキーを車体に近づけ過ぎるとキーレスアクセス機能がうまく作動しない場合があります。作動しないときは少し離れて操作をやり直してください。
- アクセスキーを地面近くや地面から高い位置に置くと、図示した作動エリア内でもキーレスアクセス機能がうまく作動しない場合があります。
- アクセスキーが作動エリア内にあれば、アクセスキーを持たない方でも キーレスアクセス機能を操作できます。ただし、施錠・解錠操作ができる のは、アクセスキーを検知している作動エリアのリクエストスイッチにな ります。
- アクセスキーの状態、周囲の電波状況によってキーレスアクセス機能が正常に作動しない可能性があります。このような場合、「アクセスキーが正常に作動しないとき」を参照してください。

☆2-29ページ参照

- アクセスキーが車内にある場合は施錠できません。但しアクセスキーの状態、 周囲の状況によって施錠しアクセスキーを閉じ込める可能性があります。 施錠する際はアクセスキーを持っていることを確認してください。
- アクセスキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所 (例:TV塔や発電所、放送局、無線機器使用場所など)、携帯電話通話中は、 作動エリアが狭くなる場合や、作動しないことがあります。このような場合、 「アクセスキーが正常に作動しないとき」の方法を行ってください。


☆2-29ページ参照

• ドア(リヤゲート含む)が開いているときは施錠できません。全てのドアおよびリヤゲートを閉めてから、施錠操作を行ってください。

■キーレスアクセス機能の使い方

●解錠

アクセスキーを携帯し、ドアハンドルのリクエストスイッチを押してください。全てのドア(リヤゲート含む)が解錠します。このとき非常点滅灯(ハザードランプ)が2回点滅します。



▼トランクの解錠(4ドア)

アクセスキーを携帯し、トランクオープナー リクエストスイッチを押してください。トラ ンクが解錠します。このとき非常点滅灯(ハ ザードランプ)が2回点滅します。




▼リヤゲートからの解錠(5ドア)

アクセスキーを携帯し、リヤゲート中央のリヤゲートオープナースイッチを押してください。 リヤゲートと全てのドアが解錠し、リヤゲートが開きます。このとき非常点滅灯(ハザードランプ)が2回点滅します。




●施錠

アクセスキーを携帯し全てのドアを閉めてからドアハンドルのリクエストスイッチを押してください。全てのドア(リヤゲート含む)が施錠します。このとき非常点滅灯(ハザードランプ)が1回点滅します。



▼リヤゲートからの施錠(5ドア)

アクセスキーを携帯し全てのドアを閉めてから、リヤゲートオープナー右端のリクエストスイッチを押してください。リヤゲートと全てのドアが施錠します。このとき非常点滅灯(ハザードランプ)が1回点滅します。



⋒ アドバイス

- リヤゲートのリクエストスイッチによる施錠操作を行ったときは、約3秒 間リヤゲートオープナースイッチによる解錠ができません。
- トランクを開けたまま施錠すると非常点滅灯 (ハザードランプ) が5回点滅し、トランクが開いていることをお知らせします。

●非常点滅灯(ハザードランプ)の点滅のカスタマイズ

解錠時や施錠時に点滅する非常点滅灯の設定を変更することができます。
☆1-2ページ参照

●ルームランプの連動

ドアおよびリヤゲートが施錠された状態でルームランプスイッチがDOOR位置にあるとき、アクセスキーを携帯し運転席または助手席の作動エリアに入るとルームランプが点灯し、一定時間後に消灯します。また、キーレスアクセスまたは電波式リモコンドアロックにより解錠またはドアの開閉を行うとルームランプが点灯し、一定時間後に消灯します。点灯中以下の操作をするとルームランプは消灯します。

- リクエストスイッチを押して施錠した場合
- アクセスキーの量ボタンを押して、ドアを施錠した場合
- プッシュエンジンスイッチを押してAccまたはONにした場合

▼ルームランプ連動のカスタマイズ

ルームランブ連動の作動あり/作動なしの設定と点灯時間の設定を変更することができます。 ☆1-2ページ参照

●節雷機能

アクセスキーの電池と車両のバッテリー保護のため、以下の場合キーレスアクセス & プッシュスタートを停止します。

- 全てのドア (リヤゲート含む) を施錠した状態で2 週間以上キーレスアクセス&プッシュスタートおよび電波式リモコンドアロックを使用しない場合
- 全てのドア(リヤゲート含む)を施錠した状態で作動エリア内にアクセスキーを10分以 上放置した場合

▼復帰方法

以下のいずれかを行うとキーレスアクセス&プッシュスタートは復帰します。

- ▶ ドア(リヤゲート含む)のリクエストスイッチを押して解錠する。
- 電波式リモコンドアロックで解錠または施錠する。
- メカニカルキーで解錠し、施錠する。

●自動施錠

解錠してから30秒以内にドアまたはリヤゲートを開けなかった場合は、自動的に施錠されます。

▼自動施錠のカスタマイズ

自動施錠の作動あり / 作動なしの設定と施錠されるまでの時間の設定を変更することができます。


☆1-2ページ参照

電波式リモコンドアロックによるドアの施錠・解錠(ボタン操作による施錠・解錠)

アクセスキーのボタンを押すと電波により、車から離れたところから全ドア(リヤゲート 含む)の解錠・施錠およびトランクの解錠ができます。

●解錠

車のまわりからアクセスキーの □ ボタンを 押すと全てのドア (リヤゲート含む) が解錠 します。このとき非常点滅灯 (ハザードランプ) が2回点滅します。



201138

●施錠

車のまわりからアクセスキーの るボタンを押すと全てのドア (リヤゲート含む) が施錠します。このとき非常点滅灯 (ハザードランプ) が1回点滅します。



201139

●トランクの解錠(4ドア)

車のまわりから ボタンを約 1.5 秒以上押すとトランクが開きます。このとき非常点滅灯(ハザードランプ) が2回点滅します。




201140

2 - 11

●リヤゲートの解錠(5ドア)

車のまわりから ★★ボタンを押すとリヤゲートが解錠します。このとき非常点滅灯 (ハザードランプ) が2回点滅します。



201140

●自動施錠

解錠してから30秒以内にドアまたはリヤゲートを開けなかった場合は、自動的に施錠されます。このとき、盗難警報装置も作動します。

▼自動施錠のカスタマイズ

自動施錠の作動あり / 作動なしの設定と施錠されるまでの時間の設定を変更することができます。

☆1-2ページ参照

↑ アドバイス

- 電波式リモコンドアロックは車の周囲約1m以内で作動しますが、周囲に強い電波やノイズがある場合(例:TV 塔や発電所、放送局、無線機器使用場所など)は、作動距離が変わることがあります。
- 車を離れるときは、施錠を確認してください。
- ドアまたはリヤゲートが開いているときは施錠できません。
- 非常点滅灯の点灯・消灯およびルームランプの点灯時間はスバル販売店で 設定ができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆2-9ページ参照

 アクセスキーを車体に近づけ過ぎた状態でアクセスキーの量ボタンを押すと、キーレスアクセス機能による解錠ができなくなることがあります。 (この場合は電波式リモコンドアロックで解錠すると、機能が復帰します。)


エンジンの始動・停止


アクセスキーを携帯して車内に入ると車両の電源の切り替えおよびエンジン始動をすることができます。

■電源の切り替えおよびエンジン始動の作動エリア

く4ドアン

く5ドアン





201691

201297

⋒ アドバイス


- 車内アンテナの作動エリア内にアクセスキーを検知できない場合、電源切り替えおよびエンジン始動はできません。
- 車外にアクセスキーがある場合でも、ガラス周辺に近づきすぎた場合はエンジン始動できる場合があります。
- アクセスキーをトランクに置いた場合、電源切り替えやエンジン始動はできません。但し、アクセスキーの置場や周囲の条件によっては始動できる場合があります。
- アクセスキーを次の場所に置かないでください。電源の切り替えやエンジンを始動できないことがあります。
 - インストルメントパネル上
 - フロア上
 - グローブボックス内
- ードアトリムのポケット
- リヤシート
- リヤシェルフ(4ドア)
- カーゴルームの隅(5ドア)
- アクセスキーがバッテリー切れの場合は、「アクセスキーが正常に作動しないとき」の方法でエンジン始動をしてください。この場合はすみやかに電池交換してください。

☆2-29、6-54ページ参照

■電源の切り替えかた

プッシュエンジンスイッチを押すごとに、電 源が切り替わります。

- ① アクセスキーを携帯し、運転席に座ります。
- ②オートマチック車はセレクトレバーがPであること、マニュアル車はニュートラルであることを確認します。
- ③オートマチック車はブレーキペダル、マニュアル車はクラッチペダルを踏まずにプッシュエンジンスイッチを押します。押すごとに電源がOFF→Acc→ON→OFFの順に切り替わります。エンジン停止時、プッシュエンジンスイッチがAccまたはONのときはプッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯が燈色に点灯します。



電源の状態	表示灯の色	各作動の動き	
OFF	消灯	電源が切れる	
Acc	橙色	次の電装品が使用できる ワイパー、ウォッシャー、 オーディオ、電源ソケットなど	
ON	橙色(エンジン停止)	全ての電装品が使用できる	
	消灯(エンジン回転中)		

●バッテリートがり防止機能

Acc にした状態で約1時間放置するとバッテリー上がり防止のため自動的に電源がOFFになります(オートマチック車はセレクトレバーがPDのとき)。

(/ 注意 /

- 電源がONまたはAccのまま長時間放置すると、車両のバッテリー上がり の原因となります。
- オートマチック車はセレクトレバーがP以外では電源をOFF にすることはできません。
- プッシュエンジンスイッチに飲料水などをこぼさないでください。故障の 原因となります。
- ・プッシュエンジンスイッチを油などの付いた手で触れないでください。故障の原因となります。
- プッシュエンジンスイッチの作動に引っかかりがあるときは、プッシュエンジンスイッチを操作せず、すみやかにスバル販売店に連絡してください。

- 車幅灯を点灯してもプッシュエンジンスイッチ照明が点灯しないときは、 スバル販売店で点検を受けてください。
- 炎天下で長時間車両を放置すると、プッシュエンジンスイッチの表面が熱くなる場合があります。やけどしないようご注意ください。
- バッテリー上がりおよびバッテリー脱着後は、ステアリングロックシステムの初期化を行わないとエンジンが始動しない場合があります。その際はステアリングロックの初期化※を行ってください。
- ※ステアリングロックの初期化

電源をOFFにして運転席ドアを開閉し、約10秒間お待ちください。ステアリングがロックされれば初期化は完了しています。

🏻 🏗 アドバイス 🕽

- プッシュエンジンスイッチを操作するときは、奥まで確実に押してください。
- プッシュエンジンスイッチを早押しした場合、電源が切り替わらない場合 があります。

■エンジンの始動 (オートマチック車)

ブレーキペダルを踏みながらプッシュエンジンスイッチを押すと、エンジンが始動します。

操作方法


- ①アクセスキーを携帯し運転席に座ります。
- ② 駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ③ セレクトレバーが $\mathbf P$ であることを確認します($\mathbf N$ でも始動できますが、安全のため $\mathbf P$ で始動してください)。
- ④ プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が 緑色になるまで、ブレーキペダルを踏み込 みます(Nで始動する場合、作動表示灯は 緑色になりません)。



次ページへ ⇒

⇒前ページより

⑤ ブレーキペダルを踏んだまま、プッシュエンジンスイッチを押します。




■エンジンの始動(マニュアル車)

クラッチペダルを踏みながらプッシュエンジンスイッチを押すと、エンジンが始動します。

操作方法

- ① アクセスキーを携帯し運転席に座ります。
- ② 駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ③チェンジレバーがニュートラルであることを確認します。
- ④ ブレーキペダルを踏みます。
- ⑤ プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色になるまで、クラッチペダルを踏み込みます。
- ⑥ クラッチペダルを踏んだまま、プッシュエンジンスイッチを押します。



八 警告

- 車外からのエンジン始動は絶対に行わないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 走行中エンジンを止めると触媒が過熱して焼損することがあります。
- 車庫や屋内などの換気の悪いところではエンジンをかけたままにしないでください。車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒に陥るおそれがあります。
- エンジン始動操作をしたとき、プッシュエンジンスイッチ内の表示灯が緑色に点滅しているときは、絶対に走行しないでください。ステアリングロックが解除されていない状態で、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意

- プッシュエンジンスイッチ内の表示灯が橙色に点滅しているときは、車両の異常が考えられます。直ちにスパル販売店にご連絡ください。
- エンジン始動操作をしたとき、プッシュエンジンスイッチ内の表示灯が緑色に点滅しているときは、ステアリングロックが解除されていません。ハンドルを左右に動かしながら、ブレーキペダルを踏み、プッシュエンジンスイッチを押してください。
- エンジンを始動するときは必ず運転席に座って行ってください。
- 10秒以上プッシュエンジンスイッチを押し続けないでください。 スターターが回り続けるため、故障の原因になります。
- 1回でエンジンがかからないときは一旦、電源を OFF に戻してください。 10秒間放置してからもう一度ブレーキペダルを踏みながら、プッシュエン ジンスイッチを押してください。
- エンジンがかかった後は水温計の指針が中央付近になるまでの間、または水温表示灯(青色)が点灯している間、アイドリング回転が高めに保たれます。
- バッテリーが上がるとステアリングロックが解除できません。バッテリーを充電してください。
- バッテリー上がりおよびバッテリー交換後は、ステアリングロックシステムの初期化を行わないとエンジンが始動しない場合があります。その際はステアリングロックの初期化※を行ってください。
- ※ ステアリングロックの初期化

電源をOFFにして運転席ドアを開閉し、約10秒間お待ちください。ステアリングがロックされれば初期化は完了しています。

゚ ⋒ アドバイス ゚

- ブレーキペダル (オートマチック車) もしくはクラッチペダル (マニュアル車)を踏みながらプッシュエンジンスイッチを押すと最大10秒間スターターが回ります。エンジンが始動するとスターターは止まります。
- エンジンの始動直後は、急激な空吹かしや、急加速などをしないでください。
- エンジンがかかった後はエンジン回転数が高めに保たれます。暖機が終わると自動的に下がります。
- 使用するガソリンや使用状態(水温計の指針が動かない、または水温表示 灯(青色)が消灯しない程の距離の走行を繰り返す)によっては、エンジンがかかりにくくなることがまれに発生します。その場合、他ブランドのガソリンに切り替えることをお奨めします。
- 急発進、急加速時など、急なアクセル操作時、まれにエンジンから過渡的なノッキングが聞こえることがありますが、異常ではありません。
- 始動の際、ライティングスイッチ、エアコンスイッチ、リヤウインドゥデフォッガースイッチをOFFにした方が、容易に始動します。
- ブレーキペダル(オートマチック車)もしくはクラッチペダル(マニュアル車)を踏みながらプッシュエンジンスイッチを押せば、どの電源の状態からでもエンジンを始動することができます。
- エンジン始動時にセキュリティ表示灯が点灯してエンジンがかからない場合は、一度プッシュエンジンスイッチを押して電源をOFFにしてから、再度エンジン始動を行ってください。
- エンジンが始動しない場合は、ブレーキペダル(オートマチック車)もしくはクラッチペダル(マニュアル車)を踏まずにプッシュエンジンスイッチを押して、一度電源をOFFにした後、ブレーキペダル(オートマチック車)もしくはクラッチペダル(マニュアル車)をさらに強く踏みながらもう一度プッシュエンジンスイッチを押してください。
- エンジンが始動していないときは、ブレーキペダルが硬く感じることがあります。そのときは通常よりも強くブレーキペダルを踏んで作動表示灯が緑色になることを確認してからプッシュエンジンスイッチを押し、エンジンを始動してください。
- 周辺の電波状況により、通常手順のドアの施錠・解錠およびエンジン始動ができないことがあります。そのときは、「アクセスキーが正常に作動しないとき」を参照してドアの施錠・解錠およびエンジン始動を行ってください。

☆2-29、6-54ページ参照

緊急時のエンジン始動方法

通常手順のエンジン始動でエンジンが始動しないときは、次の方法を行ってください。エンジンが始動する場合があります。(緊急時以外は、この方法でエンジンを始動しないでください。)

- オートマチック車はセレクトレバーをPにしてから電源の状態を Acc にしてブレーキペダルを踏み、プッシュエンジンスイッチを約15秒以上押し続けてください。
- マニュアル車はチェンジレバーをニュートラルにしてから電源の状態を Accにしてクラッチペダルを踏み、プッシュエンジンスイッチを約15秒以 上押し続けてください。

■エンジンの停止のしかた

車両を完全に停止させ、プッシュエンジンスイッチを押してください。このときエンジンが停止し、電源がOFFになります。

ただし、オートマチック車はセレクトレバーを \boxed{P} に入れてからエンジンスイッチを押さないと電源がOFFになりません。

⚠ 警告

- 走行中はプッシュエンジンスイッチにさわらないでください。 プッシュエンジンスイッチを約3秒以上押し続けるとエンジンが停止しま す。エンジンが停止するとブレーキブースター(制動力倍力装置)が効か なくなり、ペダルを踏むときに通常より強い力が必要となります。 また、パワーステアリング機能が働かずハンドル操作が重くなり思わぬ事 故につながるおそれがあります。
- 走行中にエンジンが停止した場合、安全な場所で車両が停止するまでプッシュエンジンスイッチを操作したりドアを開けたりしないでください。ステアリングロックが作動する可能性があり危険です。安全な場所に停止させた後、直ちにスバル販売店にご連絡ください。

(🗥 注 意

オートマチック車は以下のことに注意してください。

- P 以外でエンジンを停止しないでください。

〔⋒ アドバイス〕

走行中、プッシュエンジンスイッチを約3秒以上押し続けると、エンジンを 停止させることができます。緊急時以外は走行中にエンジンを停止させない でください。


警告音および警告表示による警報

キーレスアクセス & プッシュスタートでは誤操作や盗難を防止するため警告音や警告灯の 点滅、またはエンジンスイッチ作動表示灯の点滅により警告します。 この場合は適切な処置を行ってください。


■警告音とキー無し警告灯の点滅による警報

タイプAメーター

タイプBメーター



タイプCメーター、タイプDメーター、タイプEメーター、タイプFメーター



300984

●半ドア警告

いずれかのドア(リヤゲート含む)が開いている状態でリクエストスイッチによる施錠操作を行うと警告音が鳴ります。




ドアを閉めて施錠してください。

●閉じ込み防止警告

車内にアクセスキーが放置されている状態で、「キーを使わない車外からの施錠」により全てのドアを施錠しようとした場合、室外ブザーが2秒間鳴り、全てのドア(リヤゲート含む)が解錠されます。

☆2-37ページ参照



車内からアクセスキーを取り出して、再度施錠してください。

●トランク閉じ込み警告(4ドアのみ)

全てのドアが施錠されている状態(または自動施錠のカウント中)で、トランクにアクセスキーを放置したままトランクを閉めた場合、室外ブザーが2秒間鳴ります。この状態でトランクオープンリクエストスイッチを押すとトランクが解錠します。

⋒ アドバイス

- ◆トランクからアクセスキーを取り出して、再度トランクを閉めてください。
- トランク内にアクセスキーを放置しないでください。アクセスキーの状態、周囲の状況によってはトランク閉じ込み防止機能が働かず閉じ込める場合があります。アクセスキーを持っていることを確認し、トランクを閉めてください。

●キー置き忘れ警告

電源がOFFのとき車内にアクセスキーが放置されている状態で、ドアを閉め、リクエストスイッチで施錠操作をした場合、室外ブザーが2秒間鳴ります。



車内からアクセスキーを取り出して、再度施錠してください。

●キー無し警告

車内にアクセスキーがない状態で走行した場合、室内ブザーが鳴ります。 このときメーターのキー無し警告灯も点滅します。



アクセスキーを携帯し走行してください。

●電源切り忘れ警告

次のときにアクセスキーを携帯した状態でリクエストスイッチを押すと、室外ブザーが最 長で60秒間鳴り続け、キー無し警告灯が点滅します。

- オートマチック車は電源がOFF以外でセレクトレバーがIPIのとき
- マニュアル車は電源がOFF以外のとき

^⋒ アドバイス

- 電源をOFFにしてからドアの施錠操作を行ってください。電源がOFF以外では、リクエストスイッチまたはアクセスキーのボタン操作による施錠はできません。
- アクセスキーを車内に戻すか、電源をOFFにすれば警告ブザーは停止します。

●エンジン始動警告

▼キー無し警告表示

アクセスキーが車内にない状態でプッシュエンジンスイッチを押したとき、警告音が鳴り キー無し警告灯が点滅します。

〔 🛍 アドバイス〕

- アクセスキーを携帯しプッシュエンジンスイッチを操作してください。
- アクセスキーが車内検知エリア内にあっても、アクセスキーの状態、周囲の状況によってはキー無し警告表示する場合があります。

●キー持ち出し警告

▼キー持ち出し警告表示

次のときにアクセスキーを携帯した状態で車外に出て、運転席ドアを閉めた場合、警告音が鳴り、キー無し警告灯が点滅します。

- オートマチック車は電源がOFF以外でセレクトレバーがPのとき
- マニュアル車は電源がOFF以外のとき

↑↑ アドバイス

- 電源をOFFにして車の外に出てください。
- アクセスキーを窓から外へ出しただけでは警告しません。

▼キー持ち出し警告表示(オートマチック車)

電源がOFF以外でセレクトレバーがP以外のとき、アクセスキーを携帯した状態で車外に出て運転席のドアを閉めた場合、警告音が鳴り、キー無し警告灯が点滅します。

(🛍 アドバイス)

- セレクトレバーをPIにし、電源をOFFにして車の外に出てください。
- アクセスキーを窓から外へ出しただけでは警告しません。

▼同乗者のキー持ち出し警告表示

電源がOFF以外で同乗者がアクセスキーを車外に持ち出し、運転席以外のドアを閉めた場合、 警告音が鳴り、キー無し警告灯が点滅します。

⋒ アドバイス े

アクセスキーを窓から外へ出しただけでは警告しません。

▼セレクトレバー位置警告表示(オートマチック車)

電源がOFF以外でセレクトレバーが $\boxed{\mathbb{P}}$ 以外の位置のときに運転席ドアを開けた場合、警告音が鳴ります。

⋒ アドバイス

警告があった場合は、セレクトレバーを $\boxed{\mathbf{P}}$ にし、電源をOFFにして車の外に出てください。

- ■プッシュエンジンスイッチ作動表示灯の点滅による警報
- ●キーレスアクセス&プッシュスタートシステム異常警告

キーレスアクセス & プッシュスタートシステムに異常がある場合プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が橙色に点滅します。

(注 意)

作動表示灯が橙色に点滅したときは、直ちにスバル販売店にご連絡ください。

●ステアリングロック未解除警告

エンジン始動操作時にステアリングロックが解除されていない場合、プッシュエンジンス イッチの作動表示灯が緑色に点滅します。

この場合は、ハンドルを軽く左右に回しながらブレーキペダルを踏み、プッシュエンジンスイッチを押してください。

⚠ 警告

エンジン始動操作を行った場合に、プッシュエンジンスイッチの作動表示灯 が緑色に点滅しているときは、絶対に走行しないでください。ステアリング ロックが解除されていない状態で、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意

再度エンジン始動操作を行っても作動表示灯が緑色に点滅している場合は、 ステアリングロックの異常が考えられます。直ちにスバル販売店にご連絡く ださい。

●クラッチ位置検出スイッチ異常

電源が OFF で運転席ドアを開けたときにクラッチ位置検出スイッチに異常がある場合、 プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色に点滅します。

作動表示灯が緑色に点滅したときは、直ちにスバル販売店にご連絡ください。

■警告一覧表

室内ブザー警報	室外ブザー警報	メーター内 キー無し 警告灯表示	プッシュ エンジン スイッチ内 作動表示灯	状況	対処方法
ピーッ、 ピーッ、 ・・・ (断続吹鳴)	_	_	_	電源がAccのとき、運転席ドアを開けた。 (オートマチック車はセレクトレバーがPのとき)	運転席ドアを閉めてから電源をOFFにしてください。 ※車両から離れるときは必ず電源をOFFにしてください。
				運転席ドアが開いてい るとき、電源をOFFに した。	運転席ドアを閉めてく ださい。
	ピー (2秒鳴)		_	車内にアクセスキーが 放置されている状態で 全てのドアを施錠しよ うとした。	アクセスキーを車外アクセスキーをでてても出た上でってでででででです。※ ※ がある従来作をもいる ※ があなば操作はではでいるが、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 できまいます。
				全てのドアが施錠されている状態(もしくは自動施錠のカウント中)で、トランクにアクセスキーを放置したままトランクを閉めた。(4ドアのみ)	トランクからアク上で キーを取り出してくだ トランクを閉めてくだ さい。 ※この警告ブザーが吹 鳴した後、トランエス トスイッチを解錠する ことができます。
				電源がOFFのとき、アクセスキーが車内にある状態でリクエストスイッチを押した。	

室内ブザー警報	室外ブザー警報	メーター内 キー無し 警告灯表示	プッシュ エンジン スイッチ内 作動表示灯	状況	対処方法
_	ピーー (最長 10秒間 吹鳴)	_	_	電源がOFFのとき、いずれかのドア(リヤゲート含む)が開いている状態で、リクエストスイッチを押した。	ドアを確実に閉めて施 錠操作を行ってくださ い。 ※いずれかのドア(リ ヤゲート含む)が開 いている状態では施 錠できません。
_	ピーーー (最長 60秒間 吹鳴)	_	_	電源が OFF 以外のとき、アクセスキーを携帯した状態でリクエストスイッチを押した。(オートマチック車はセレクトレバーがPのとき)	アクセスキーを車内に 戻すか、電源をOFF し てください。 ※電源をOFFにしない とドアの施錠操作は できません。
ピッ	_	•• ••	_	車内にアクセスキーが ない状態で走行した。 車内にアクセスキーが ない状態でプッシュエ ンジンスイッチを押し た。	アクセスキーを携帯して走行してください。 アクセスキーを携帯してプッシュエンジンスイッチを押してください。
ピッ	ピッピッピッ (3回吹鳴)	j	_	電源が OFF 以外のとき、アクセスキーを携帯した状態で車外に出て運転席ドアを閉めた。(オートマチック車はセレクトレバーが下のとき)	電源をOFFにした上で 車外に出てください。
				電源がOFF以外で同乗 者がアクセスキーを車 外に持ち出し、運転席 以外のドアを閉めた。	アクセスキーを車内に 戻すか、電源をOFF し てください。
ピーーー (連続吹鳴)	ピーーー (連続吹鳴)	 ●	_	電源がOFF以外でセレクトレバーがP以外のとき、アクセスキーを携帯した状態で車外に出て運転席のドアを閉めた。	セレクトレバーをPにし、電源をOFFにした上で車外に出てください。
ピーーー(連続吹鳴)	_		_	電源がOFF以外でセレクトレバーがP以外のとき、運転席ドアを開けた。	セレクトレバーをPにし、電源をOFFにした上で車外に出てください。

室内ブザー警報	室外ブザー警報	メーター内 キー無し 警告灯表示	プッシュ エンジン スイッチ内 作動表示灯	状況	対処方法
ピッ	_	_	_	電源をOFFにした。	アクセスキーの電池残量が低下しているので、電池を交換してください。
_	_	_	緑点滅 (最長 15秒間)	エンジン始動操作をし たが、ハンドルのロッ クが解除されていな い。	ハンドルを軽く左右に回しながら、ブレーキペダルを踏み、プッシュエンジンスイッチを押してください。
	_	_	橙点滅	電源システムやステア リングロックの異常が 検出された。	
_	_	_	緑点滅	電源がOFFで運転席を 開けたときに、クラッ チの位置検出スイッチ の異常が検出された。	直ちにスバル販売店に 連絡し、点検を受けて ください。

キーレスアクセス&プッシュスタート機能の停止方法

長期間お車を使用しないとき、または機能自体を使用しないとき、キーレスアクセス&プッシュスタート機能を停止させることができます。

キーレスアクセス&プッシュスタート機能を停止させた場合でも電波式リモコンドアロックは作動します。

(🍿 アドバイス)

- この設定は、スバル販売店でもできます。詳しくは、スバル販売店にご相談ください。
- 機能を停止させた場合、エンジンを始動させるときは、「アクセスキーが 正常に作動しないとき」の方法を行ってください。

☆2-29ページ参照

●機能を停止させるとき

- ①運転席に座りドアを閉めてください。
- ②集中ドアロックスイッチの後ろ側(解錠側)を押してください。
- ③ ②の操作後、5秒以内に運転席ドアを開けてください。
- ④ ③の操作後、5秒以内にドアを開けたまま集中ドアロックスイッチの後ろ側 (解錠側) を 2回押してください。
- ⑤ ④の操作後、30秒以内に運転席ドアを「閉める→開ける」の操作を2回行ってください。
- ⑥ ⑤の操作後、30 秒以内にドアを開けたまま集中ドアロックスイッチの後ろ側(解錠側)を2回押してください。
- (7) ⑥の操作後、30秒以内に運転席ドアを「閉める→開ける」の操作を1回行ってください。
- ⑧ ⑦の操作後、5秒以内にドアを閉めます。ブザーが2回鳴り、機能を停止することができます。

⋒ アドバイス

④および⑥の操作では集中ドアロックスイッチはゆっくりと押してください。 スイッチを押す間隔が短い場合、機能が停止しない場合があります。

●機能を復帰させるとき

機能の停止手順をもう一度行うと機能を復帰させることができます。 このときブザーが1回鳴ります。

アクセスキーが正常に作動しないとき

強い電波またはノイズがある場合や、アクセスキーの電池残量が少なくなり施錠・解錠およびエンジン始動ができなくなった場合は、次の方法で施錠・解錠およびエンジン始動をしてください。また電池がなくなった場合はアクセスキーの電池を交換してください。
☆6-54ページ参照

■メカニカルキーによる施錠・解錠

アクセスキーのノブを引きながらメカニカル キーを取り出します。

メカニカルキーで運転席ドアを施錠・解錠します。



201149

⋒ アドバイス

盗難警報装置が作動している場合は警報が鳴ります。
 アクセスキーの電池が少ない状態で警報が作動した場合は「アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動」を参照して電源ONまたはエンジン始動をしてください。

☆2-30、2-31ページ参照

• 施錠・解錠に使った後、外したメカニカルキーは必ず元の位置(アクセスキー)へ付けてご使用ください。

■アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動(オートマチック車)


強い電波またはノイズがある場合や、アクセスキーの電池が少なくなった場合、次の方法でプッシュエンジンスイッチを操作して電源ONまたはエンジン始動が行えます。

●電源をONにするとき

- ① 駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ②セレクトレバーがPであることを確認します。
- ③ ブレーキペダルを踏みます。
- ④アクセスキーのボタン側を手前に向けて、 アクセスキーをプッシュエンジンスイッチ に触れるまで近づけます。

アクセスキーと車両の通信が完了するとブ ザー音(ピッ)が鳴り、プッシュエンジン スイッチの作動表示灯が緑色に点灯します。

⑤ 作動表示灯が緑色に点灯してから約5 秒以内に、ブレーキペダルから足を離してプッシュエンジンスイッチを押してください。



●エンジンを始動するとき

- ①駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ② セレクトレバーが Pであることを確認します。
- ③ ブレーキペダルを踏みます。
- ④アクセスキーのボタン側を手前に向けて、 アクセスキーをプッシュエンジンスイッチ に触れるまで近づけます。

アクセスキーと車両の通信が完了するとブザー音(ピッ)が鳴り、プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色に点灯します。

⑤ 作動表示灯が緑色に点灯してから約 5 秒以 内に、ブレーキペダルを踏んだままプッ シュエンジンスイッチを押してください。



注意

アクセスキーとプッシュエンジンスイッチの間には金属、磁気を帯びたもの、 信号発信機などを近づけないでください。アクセスキーと車両の通信が妨害 されることがあります。

⋒ アドバイス

ドアの開閉後、しばらくして操作するとブザー音が鳴らない場合があります。 ブザー音が鳴らない場合は、運転席ドアを開閉した後、15秒以内にアクセス キーをプッシュエンジンスイッチに近づけてください。

ブザー音が鳴らない場合でも、作動表示灯が緑色に点灯していればエンジン 始動および電源ONは可能です。

■アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動(マニュアル車)


強い電波またはノイズがある場合や、アクセスキーの電池が少なくなった場合、次の方法でプッシュエンジンスイッチを操作して電源ONまたはエンジン始動が行えます。

●電源をONにするとき

- ① 駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ② チェンジレバーがニュートラルであることを確認します。
- ③ クラッチペダルを踏みます。
- ④アクセスキーのボタン側を手前に向けて、 アクセスキーをプッシュエンジンスイッチ に触れるまで近づけます。

アクセスキーと車両の通信が完了するとブザー音(ピッ)が鳴り、プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色に点灯します。

⑤ 作動表示灯が緑色に点灯してから約 5 秒以 内に、クラッチペダルから足を離してプッ シュエンジンスイッチを押してください。



●エンジンを始動するとき

- ① 駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ②チェンジレバーがニュートラルであることを確認します。
- ③ ブレーキペダルを踏みます。
- ④ クラッチペダルを踏みます。

次ページへ ⇒

⇒前ページより

⑤ アクセスキーのボタン側を手前に向けて、 アクセスキーをプッシュエンジンスイッチ に触れるまで近づけます。

アクセスキーと車両の通信が完了するとブザー音(ピッ)が鳴り、プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色に点灯します。

⑥作動表示灯が緑色に点灯してから約5秒以内に、ブレーキペダル、クラッチペダルを踏んだままプッシュエンジンスイッチを押してください。



(1 注意)

アクセスキーとプッシュエンジンスイッチの間には金属、磁気を帯びたもの、 信号発信機などを近づけないでください。アクセスキーと車両の通信が妨害 されることがあります。

かアドバイス

ドアの開閉後、しばらくして操作するとブザー音が鳴らない場合があります。 ブザー音が鳴らない場合は、運転席ドアを開閉した後、15秒以内にアクセス キーをプッシュエンジンスイッチに近づけてください。


ブザー音が鳴らない場合でも、作動表示灯が緑色に点灯していればエンジン 始動および電源ONは可能です。

各部の開閉


キー

キーはドアの施錠、解錠、エンジンの始動、停止に使います。
☆キーレスアクセス&プッシュスタート装着車は、2-2ページをご覧ください。

く4ドアン



く5ドアン



201693

リモコンキーを使うと、ドアやリヤゲートの施錠および解錠、トランクの解錠がボタンで 操作できます。


- ◆ キーナンバーは盗難防止のため、キーナンバープレートに打刻してあります。
- セキュリティIDプレートには、キーをイモビライザーに登録するためのセキュリティID が打刻してあります。

⋒ アドバイス)

- キーナンバープレートとセキュリティIDプレート(イモビライザー機能装備車)は、合いかぎを作る際に必要となりますので、大切に保管してください。
- 盗難防止のため、キーナンバープレートとセキュリティIDプレートは車内 に置かないでください。
- 万一に備えてキーナンバーとセキュリティ ID (イモビライザー機能装備車)をメモしておいてください。
- キーを作るときは、スバル販売店にご相談ください。
- 万一、キーを紛失したときは、盗難・事故などを防ぐため、直ちにスバル 販売店にご相談ください。

■イモビライザー (盗難防止用エンジン始動ロックシステム)

イモビライザーキーには、個々の違った識別コードが登録されています。 差し込まれたキーの識別コードが正しければエンジンを始動できますが、未登録のキーや 識別コードのないキーなどではエンジンを始動することができません。



キーは水にぬらさないでください。

⋒ アドバイス

- ◆ イモビライザー機能は車両自体の盗難を防ぐ装置であり、車室内への侵入 を防ぐ機能はありません。車から離れるときは必ずドアをロックしてくだ さい。
- イモビライザーキーは、最大4つまで登録できます。
- セキュリティIDプレートは車両以外の場所で大切に保管してください。セキュリティIDプレートに打刻されているセキュリティIDが合いかぎを作る際、必要になります。
- 万一、キーを紛失したときには、盗難を防ぐため全てのキーの識別コード の再登録、リモコンの再登録をお奨めします。

登録は、スバル販売店でのみ行えます。

●セキュリティ表示灯

エンジンスイッチにキーが差し込まれていないときは点滅しています。エンジ 「ンスイッチにキーを差し込むと消灯し、エンジンの始動ができます。正規のキー以外を使うと、表示灯が点灯しエンジンを始動できません。もし、正規のキーを使っても始動できない場合、一旦キーを抜いて再度やり直してください。



(1) 注意

- 強い磁石の近くにはキーを置かないでください。イモビライザーの誤作動の原因になるおそれがあります。
- ダッシュボードの上など高温になる場所にキーを置かないでください。
- キーを水にぬらさないでください。
- 次のような場合、車両がキーからの信号を正確に受信できず、エンジンの 始動ができない場合があります。
 - ①キーグリップに金属製の ものが接しているとき



200376

② キーグリップに他のキーの 金属部が接しているとき



③キーが他の車両のイモビ ライザーシステム用キー (信号発信機内蔵のもの) と近いとき



200378

④ キーが他の信号発信機と近いときや接しているとき

⋒ アドバイス


エンジンスイッチにキーを差したままにしておくと、セキュリティ表示灯が 再度点滅しますが、エンジン始動はできます。

ドア

■ドアの開閉

ドアを開けるときは、ドアハンドルを手前に 引きます。

ドアを閉めるときは、確実に閉め、半ドアになっていないことを確認してください。



注意

- ドアを開けるときは周囲の安全を充分に確認してください。不用意に開けると後続車、自転車、オートバイなどにぶつかることがあり危険です。
- ▶ドアは確実に閉めてください。半ドアでは開くことがあり危険です。
- ドアを閉めるときは、手や指などを挟まないようにご注意ください。

゙ ⋒ アドバイス ゙

- ドアハンドルを操作するときには、爪などを挟まないよう気をつけてください。
- 車から離れるときは、エンジンを止めドアを必ず施錠してください。また、 ドアを施錠する前にキーを持っていることを確認してください。
- 施錠しても車内に貴重品などを置かないようにしてください。
- キーをエンジンスイッチに差し込んだまま運転席ドアを開けると、ブザー が鳴ります。ただし、エンジンスイッチがONのときは鳴りません。

☆2-39、3-4ページ参照

乗車中の施錠、解錠については次のような特徴がありますので、状況に合わせて選択してください。

施錠している場合

- お子さまなどの同乗者が誤ってドアを開けることを防ぎます。
- 停車時、車外からの不意の侵入者を防ぎます。
- シートベルトの着用と併せ、事故時に車外に投げ出される可能性が少なくなります。


解錠している場合

万一の事故の場合、車外からの救援活動が受けやすくなります。

■車外からキーによる施錠・解錠

キーを確実に差し込んで車の後ろ側に回すと施錠され、前側に回すと解錠されます。

☆キーレスアクセス&プッシュスタート装着車は、2-29ページをご覧ください。



⋒ アドバイス


- 車外から施錠・解錠できるのは運転席ドアだけです。その他のドアはドア ロックノブまたは集中ドアロックスイッチで施錠・解錠してください。
- 盗難警報装置を作動させた状態でキーによる解錠を行うと警報が作動します。
- ◆キーによる施錠では、盗難警報装置は作動しません。

☆2-43ページ参照

■キーを使わない車外からの施錠


●フロントドア

- ①ドアロックノブを後ろ側に引きます。
- ② ドアハンドルを引いたままドアを閉めます。



●リヤドア


ドアロックノブを後ろ側に引いてドアを閉め ます。



201205

■車内から集中ドアロックによる施錠・解錠

運転席ドアの集中ドアロックスイッチを前側(昼側)に押すと全てのドア(リヤゲート含む)が施錠されます。後ろ側に押すと全てのドア(リヤゲート含む)が解錠されます。



〔 \land 注 意 〕

ドアロックノブで運転席ドアを施錠または解錠しただけでは、集中ドアロックは作動しません。必ず集中ドアロックスイッチで施錠または解錠してください。

●キー閉じ込み防止機能

ドアを施錠しないように働き、キーを車内に残したままになることを防止する機能です。この機能は、以下の状態のときに作動します。

- キーレスアクセス&プッシュスタート装着車はエンジンスイッチがAccまたはONのとき
- キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外はエンジンスイッチにキーが差し込んであるとき

▼キー閉じ込み防止機能が作動するとき

運転席ドアを開けた状態で、集中ドアロックスイッチを前側 (🗟 側) に押したとき

▼キー閉じ込み防止機能が作動しないとき

- ドアロックノブで施錠しドアを閉めたとき
- 車外から合いかぎを使い施錠したとき

▼キー閉じ込み防止機能のカスタマイズ


キー閉じ込み防止機能の作動あり/作動なしの設定を変更することができます。
☆1-2ページ参照

☆ アドバイス

車外に出るときには、必ずキーを持っていることを確認して施錠してください。

■車内からドアロックノブによる施錠・解錠

ドアロックノブを後ろ側に引くと施錠され、 前側に押すと解錠します。(施錠されると赤 マークが見えなくなります)



201207

■キー抜き忘れ警報

キーの抜き忘れを防止するための装置です。キーをエンジンスイッチに差し込んだまま運転席ドアを開けるとブザーが鳴ります。ただし、エンジンスイッチがONのときは鳴りません。

■バッテリー上がり防止機能

半ドアなどでルームランプとエンジンキー(イグニッションキー)照明が点灯し続けた場合、バッテリー上がりを防止するため、約20分後に自動的に消灯します。

●バッテリー上がり防止機能のカスタマイズ

バッテリー上がり防止機能の作動あり/作動なしの設定を変更することができます。
☆1-2ページ参照

〔⋒ アドバイス〕

- 車から離れるときは、必ずドアが確実に閉まっているかを確認してください。
- キーレスアクセス&プッシュスタート装着車はエンジンスイッチが Acc またはONのとき作動しません。
- キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外はエンジンスイッチに キーが差し込んであると作動しません。

電波式リモコンドアロックによる施錠・解錠

リモコンキーのボタンを押すと電波により、車から離れたところから全ドア(リヤゲート /トランクを含む)の施錠・解錠ができます。


☆キーレスアクセス&プッシュスタート装着車は、2-11ページをご覧ください。

■解錠

車のまわりからリモコンキーの『ボタンを押すと全てのドア(リヤゲート含む)が解錠します。このとき同時に非常点滅灯(ハザードランプ)が2回点滅します。

■施錠

車のまわりからリモコンキーの 団ボタンを押すと全てのドア (リヤゲート含む) が施錠します。このとき同時に非常点滅灯 (ハザードランプ) が1回点滅します。



⋒ アドバイス

- 車から離れるときは、ドアハンドルを引き、半ドアになっていないことを 確認してください。
- 作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので早めに 電池を交換してください。


☆6-49ページ参照

4ドアの場合、トランクを開けたまま施錠すると非常点滅灯 (ハザードランプ) が5回点滅し、トランクが開いていることをお知らせします。

■トランクの解錠(4ドア)

車のまわりから

ボタンを約 1.5 秒以上押すとトランクが開きます。このとき非常点滅灯(ハザードランプ)が2回点滅します。



2 - 40

■非常点滅灯(ハザードランプ)の点滅のカスタマイズ

解錠時や施錠時に点滅する非常点滅灯の設定を変更することができます。 ☆1-2ページ参照

■エンジンキー照明(イグニッションキー照明)およびルームランプの連動

リモコンキーにより解錠またはドアの開閉を行うと、エンジンキー照明およびルームランプ(スイッチがDOOR位置にあるとき)が点灯し、一定時間後に消灯します。

点灯中次の操作をするとエンジンキー照明およびルームランプは消灯します。

- リモコンキーの 🛭 ボタンを押して、ドアを施錠した場合
- エンジンスイッチをAcc(ルームランプのみ消灯)またはONにした場合

●ルームランプ点灯時間のカスタマイズ

ルームランプ点灯時間の設定を変更することができます。

☆1-2ページ参照

■自動施錠


解錠してから30秒以内にドアまたはリヤゲートを開けなかった場合は、自動的に施錠されます。

このとき、盗難警報装置も作動します。

●自動施錠のカスタマイズ

自動施錠の作動あり / 作動なしの設定と施錠されるまでの時間の設定を変更することができます。

☆1-2ページ参照



航空機内はリモコンキーなどの無線機器の使用が禁止されています。航空機 内ではキーのボタンを押さないでください。

⋒ アドバイス

- 電波式リモコンドアロックは車の周囲約1m以内で作動しますが、周囲に 強い電波やノイズがある場合(例:TV 塔や発電所、放送局、無線機器使 用場所など)は、作動距離が変わることがあります。
- 車を離れるときは、ドアハンドルを引いて施錠を確認してください。
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているとき、ドアまたはリヤゲート が開いているときや半ドアの場合、作動しません。
- キーには電子部品が組み込まれています。故障を防ぐため、次のことをお 守りください。
 - ダッシュボードの上など直射日光が当たったり高温になる場所には絶対 に放置しないでください。電池の損傷や回路故障の原因になります。
 - 強い衝撃を与えないでください。
 - 電池交換時以外は分解しないでください。電池交換の際は電池のショートおよび⊕、○の方向に注意してください。
 - 水にぬらさないでください。水にぬれた場合はすみやかに拭き取り、充分に乾かしてください。
- リモコンキーを紛失した場合、またはスペアリモコンキーが必要な場合は、スパル販売店にご相談ください。
- リモコンキーを紛失した場合は、盗難などを防ぐためリモコンの再登録を お奨めします。リモコンの再登録をするときは、スバル販売店にご相談く ださい。

盗難警報装置

キーレスエントリー (キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック) 以外でドア (リヤゲート含む) またはトランクが開けられたとき、または車両が衝撃を受けたとき (ディーラーオプションの衝撃センサー装着車のみ) 以下の警報で周囲に異常を知らせます。

• 30秒間、車両ホーンが鳴り、非常点滅灯(ハザードランプ)が点滅します。

☆2-6、2-11、2-40ページ参照

この機能の初期設定は作動なしとなっております。この機能を使用する場合、警報の設定 を作動ありに設定してください。

☆2-46ページ参照

(🗥 注 意)

盗難警報装置は特定条件で作動し警報などで周囲に知らせる装置であり、盗 難を防止するものではありません。

車から離れるときは、車内に金品、貴金属などを置かないでください。

⋒アドバイス

- 30秒間鳴り続けた後も、ドアが開いたままになっている場合、最長3分間、 警報が鳴り続けます。また、ドアを閉めると最長30秒後には警報は止まり ます。
- ●一旦、盗難警報装置を監視状態にすると、キーレスエントリー(キーレス アクセス機能、電波式リモコンドアロック)以外では解除できません。

●盗難警報装置を監視状態(警報が作動する状態)にするには

全てのドア(リヤゲート含む)およびトランクを閉めます。以下の操作で施錠すると約30秒の待機時間(監視を行なわない状態)の後、監視状態に入ります。

- リクエストスイッチを押す
- アクセスキーの量ボタンを押す
- リモコンキーの同ボタンを押す

監視状態に入るとメーター内のセキュリティ表示灯 ●● が 2 回連続の点滅を繰り返します。 この方法以外(キーによる施錠、車内からキーを使わず施錠)では盗難警報装置は監視状態に入りません。

☆2-37ページ参照

〈4ドアの機能〉

トランクを開けたままで、以下の操作で施錠した場合は、監視状態にはなりません。

- ドアハンドルのリクエストスイッチを押す
- アクセスキーの Πボタンを押す
- リモコンキーの園ボタンを押す

トランクを閉めてから約30秒待機状態の後、監視状態に入ります。

また、盗難警報装置を作動させた状態で、リクエストスイッチまたはアクセスキーの★★ボタンでトランクを開けた場合、監視状態から待機状態へ切り替わります。トランクを閉めると約30秒待機状態の後、監視状態へ戻ります。

⋒ アドバイス

- ◆ 待機状態中は、セキュリティ表示灯がすばやく点滅します。
- 30秒の待機状態中に次のことを行った場合、監視状態には移りません。
 - キーレスエントリーでドアを解錠したとき
 - いずれかのドア(リヤゲートも含む)を開けたとき
 - アクセスキーを携帯しプッシュエンジンスイッチを押してAccにしたとき (プッシュスタート装着車)
 - エンジンスイッチをONにしたとき(プッシュスタート装着車以外)
- 30秒の待機状態の時間を待機時間なしに設定変更ができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。また、ナビゲーション装着車では画面上で同様の設定ができます。詳しくはナビゲーション用取扱説明書をご覧ください。
- 自動施錠の機能が作動した場合にも盗難警報装置が監視状態に移ります。☆2-10ページ参照
- 監視状態のまま、バッテリーが上がったときは、キーレスエントリーでは 解錠できません。このときはキーまたはメカニカルキーを使用して解錠し ますが、バッテリーを充電、もしくは新品に交換した際に監視状態で復帰 しますのでドアを開けたままにしておいたり、そのままドアを開けると警 報が作動します。
- キーレスアクセス機能や電波式リモコンドアロックによる施錠や自動施 錠時、ドアを施錠動作の直前で開くと警報が鳴り始める場合があります。

2 - 44

●盗難警報装置の監視状態を解除するには

以下の操作で解錠すると監視状態が解除されます。解除されるとメーター内のセキュリティ表示灯 ●●● はゆっくり点滅(イモビライザー装備車)または消灯(イモビライザー装備車以外)します。

- リクエストスイッチやアクセスキーの □ ボタンを押す
- リモコンキーの 『ボタンを押す

↑↑ アドバイス

ドアのキーシリンダーにキーまたはメカニカルキーを差し、回して解錠もしくは車内からキーを使わず解錠した場合、盗難警報装置は解除されません。 そのままドアを開けてしまうと警報が作動します。

☆2-37ページ参照

●警報を作動させてしまったときには

解除方法として以下のいずれかの操作をすると解除できます。

▼キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

- アクセスキーのいずれかのボタンを押す
- アクセスキーを携帯し、リクエストスイッチを押す
- アクセスキーを携帯しプッシュエンジンスイッチを押してAccにする

↑ アドバイス

アクセスキーの電池残量が少なくなった場合は、アクセスキーをプッシュエンジンスイッチに近づけてAccにしてください。 ☆2-30、2-31ページ参照

▼キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外

- リモコンキーのいずれかのボタンを押す
- エンジンスイッチにキーを差し込み、エンジンスイッチをONにする

●警報の設定

盗難警報装置は作動あり、作動なしの設定に切り替えることができます。 以下の方法で切り替えることができます。

▼キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

- ① 盗難警報装置の監視状態を解除してください。☆2-45ページ参照
- ② 運転席に座り、全てのドア(リヤゲート含む)およびトランクが閉まっていることを確認してください。
- ③ プッシュエンジンスイッチを押してONにしてください。
- ④ 運転席ドアを開けると同時に集中ドアロックスイッチを後ろ側(解錠側)に押し、10秒間保持してください。
- ⑤ ホーンが鳴り設定が切り替わります。 新しい設定がオドメーター/トリップメーターに表示されます。

作動なし:ホーンが2回鳴ります。

メーター表示

オドメーター/トリップメーター [AL OF]

作動あり:ホーンが1回鳴ります。

メーター表示

オドメーター/トリップメーター [AL ON]

▼キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外

- ①盗難警報装置の監視状態を解除してください。
 - ☆2-45ページ参照
- ② 運転席に座り、全てのドア(リヤゲート含む)およびトランクが閉まっていることを確認してください。
- ③ 10秒以内にエンジンスイッチをOFF→ONを3回繰り返し、ONで止めてください。
- ④ ③の後、10秒以内に運転席ドアを一旦開けて、ドアを閉めてください。 現在の設定がオドメーター/トリップメーターに表示されます。
- ⑤ ④の後、10秒以内に集中ドアロックスイッチを下記のように3回操作してください。 新しい設定に切り変わるとブザーが鳴り、新しい設定がオドメーター/トリップメーターに表示されます。

作動なし:集中ドアロックスイッチをアンロック側(後ろ側)に3回操作してください。 メーター表示

オドメーター/トリップメーター「AL OF]

作動あり:集中ドアロックスイッチをロック側(前側)に3回操作してください。

メーター表示

オドメーター/トリップメーター [AL ON]

▼ナビゲーション装着車

メーカーオプションのナビゲーション装着車では画面上で設定ができます。詳しくはナビゲーション取扱説明書をご覧ください。



この設定は、スバル販売店でもできます。 詳しくは、スバル販売店にご相談ください。

●警報の作動履歴

メーター内のセキュリティ表示灯 ●●●● が点滅して、警報が作動したことを運転者に知らせます。警報が作動した原因により点滅の回数が変わります。

● エンジンスイッチをONにしたとき1秒間点灯した後に、以下の点滅で運転者に知らせます。ドア(リヤゲートを含む)が開けられた場合:5回

トランクが開けられた場合:4回

強い衝撃を受けたときまたは、衝撃を何回も受けたとき:2回

(ディーラーオプションの衝撃センサー装着車のみ)

弱い衝撃を受けたとき:1回

(ディーラーオプションの衝撃センサー装着車のみ)

☆2-34ページ参照



警報の作動履歴は、盗難警報装置を再度監視状態にすると消去されます。

■ルームランプ点灯

ルームランプのスイッチがDOOR位置にあるとき、警報が作動するとルームランプが点灯します。

この機能の初期設定は作動なしとなっております。この機能を使用する場合、ルームラン プの設定を作動ありに設定してください。

☆1-2ページ参照

●ルームランプ点灯のカスタマイズ

スバル販売店でルームランプ点灯を作動あり/作動なしに設定することができます。

☆1-2ページ参照

●衝撃センサー(ディーラーオプション)

ディーラーオプションの衝撃センサーが装着されている場合は、車両に衝撃が加えられたときに警報が作動します。

また、センサーの配線が切断した場合にも警報が作動します。

軽い衝撃を受けたときは、短時間のホーンと非常点滅灯(ハザードランプ)の点滅による 警告、強い衝撃、または衝撃を何回も受けたときは約30秒間のホーン音と非常点滅灯(ハ ザードランプ)の点滅による警報が作動します。

☆ アドバイス

- 衝撃センサーは必ずしも全ての破壊行為に対して検知できるものではありません。また、振動が加わらないような破壊行為の場合(脱出用工具によるガラス破壊など)は、本センサーでは検知できません。
- また、下記などの振動が車両に加わった場合、警報が鳴る可能性がありますので駐車する場所に応じて警報、衝撃センサーの設定を行ってください。
 例)工事現場からの振動

立体駐車場の振動

電車通過による振動

フェリー乗船中の駐車時の振動

など

- 衝撃センサーの取り付け取り外しは、特殊な設定が必要になります。スパル販売店にお申し付けください。
- 衝撃センサーをスバル販売店以外で取り外した場合、センサーの配線が切断されたと判断し、警報が作動します。取り外しはスバル販売店にお申し付けください。
- スバル純正リモコンエンジンスターターでエンジンをかけている間は衝撃センサーの機能は停止します。

▼衝撃センサーのカスタマイズ


スパル販売店で作動あり/作動なし、および感度の設定ができます。
☆1-2ページ参照

チャイルドプルーフ

左右のリヤドアにあります。後席にお子さまを乗せたときにご使用ください。

■使用方法

チャイルドプルーフのレバーを「LOCK」側に動かしてドアを閉めると、車内のドアハンドルではリヤドアを開けられなくなります。解除するときはレバーを「FREE」側に動かしてください。



■チャイルドプルーフが働いているときのドアの開けかた

ドアを解錠し、車外からドアハンドルを引いて開けます。 車内から開けるときは、ドアロックノブを解錠にし、ウインドゥを下げ車外のドアハンドルを引いて開けます。

パワーウインドゥ

パワーウインドゥは、エンジンスイッチがONのとき使用できます。

⚠ 警告

- ●パワーウインドゥが閉まるときには大きな力が働きます。挟まれると危険ですので閉める前に窓から顔や手を出していないことを確認してください。
- ◆挟まれると危険ですので小さなお子さまには操作させないでください。
- お子さまを乗せるときにはロックスイッチをロックにしておいてください。お子さまがウインドゥスイッチをいたずらして手や首を挟むことを防止します。

☆2-52ページ参照

(🗥 注 意)

- ウインドゥの全閉、全開後に同じ方向にスイッチを押し続けないでください。 パワーウインドゥの故障の原因になります。
- 車両から離れる場合は、必ずお子さまも一緒にお連れください。お子さまのいたずらなどによる誤操作で、思わぬ事故につながるおそれがあります。

Ո アドバイス

- 車体の構造上、後席のウインドゥを全開にすることはできません。
- 下記操作を行うとパワーウインドゥのブレーカーが作動してウインドゥの開閉ができなくなることがあります。
 - 運転席ウインドゥを全閉または全開にした後、スイッチを同じ方向へ数 秒間操作し続ける。
 - -3 席以上のウインドゥを全閉または全開にした後、それぞれのスイッチを同時に同じ方向へ操作し続ける。
 - この場合、ブレーカー復帰後に必ずパワーウインドゥの初期設定を行ってください。初期設定がされていないと、運転席ウインドゥの自動全開(全閉) およびウインドゥ反転機能は作動しません。

☆2-53ページ参照

■スイッチの操作

●運転席ウインドゥの開閉操作方法


スイッチを軽く操作している間、作動します。 強く操作すると、自動で全開(全閉)します。

開けるとき:

- スイッチを軽く押します。押している間ウ インドゥが下降します。
- スイッチを強く押すと自動で全開になりま す。途中でウインドゥの下降を停止させる ときは、スイッチを軽く引き上げます。

閉めるとき:

- スイッチを軽く引き上げます。引き上げて いる間ウインドゥが上昇します。
- スイッチを強く引き上げると自動で全閉に なります。途中でウインドゥの上昇を停止 させるときは、スイッチを軽く押します。



201161

⋒ アドバイス

バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、 必ずパワーウインドゥの初期設定をしてください。

初期設定がされないと運転席ウインドゥは自動で全開(全閉)しません。 ☆2-53ページ参照

●オフディレイ機能(キー OFF後の作動)


運転席のウインドゥはエンジンスイッチをONからAccまたはLOCK(OFF)にした後でも、 約30秒間は昇降することができます。ただし、その約30秒の間に運転席のドアを開けて閉 めると、ウインドゥの昇降はできなくなります。

⋒アドバイス

昇降ができる状態のときは、スイッチの照明が点灯しています。

●ロックスイッチの操作方法

ロックスイッチを押すと助手席と後席のウイン ドゥは開閉できなくなります。(ロック状態)




●助手席、後席ウインドゥの操作方法

それぞれのウインドゥを開閉します。スイッチを操作している間作動します。

開けるとき:スイッチを押します。

閉めるとき:スイッチを引き上げます。



201209

■ウインドゥ反転機能

運転席のウインドゥが自動全閉中、窓枠とウインドゥとの間に異物の挟み込みを感知すると、 ウインドゥの上昇が停止し、自動で少し下降し止まります。

(🗥 注 意)

ウインドゥを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、挟み込みを感知 しない領域があります。指など挟まないようにしてください。

↑↑ アドバイス

- 環境、走行条件により異物を挟んだときと同じ衝撃がウインドゥに加わる とウインドゥ反転機能が作動することがあります。
- ウインドゥ反転機能が作動した後、数秒間はスイッチを操作してもウインドゥの操作をすることができません。
- バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウインドゥの初期設定をしてください。
 初期設定がされないと、ウインドゥ反転機能が作動しません。

■パワーウインドゥの初期設定

バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウインドゥの初期設定を行ってください。パワーウインドゥの初期設定がされていないと、次の機能は作動しません。

• 運転席ウインドゥの自動全開(全閉)

☆2-51ページ参照

• ウインドゥ反転機能

●初期設定のしかた

- ①ドアを閉め、エンジンスイッチをONにします。
- ②運転席ウインドゥスイッチを下に押し、半分くらいまでウインドゥを開けます。
- ③ 運転席ウインドゥスイッチを上に引き続け、ウインドゥを全閉にします。全閉後、約1秒間スイッチを上に引き続けてください。

フューエルリッド(燃料補給口)

メーターの燃料計にフューエルリッド(燃料補給口)が右側にあることをお知らせする表示があります。




300826

	使用燃料	タンク容量
ターボ車	無鉛プレミアム(無鉛ハイオク)ガソリン	- 約60ℓ
ターボ車以外	無鉛レギュラーガソリン	

■フューエルリッド(燃料補給口)の開閉


開けるときは、運転席右下にあるフューエルリッドオープナーレバーを引き上げます。



閉めるときは、ロックするまでフューエルリッド(燃料補給口)を手で押し付けてください。

■フューエルキャップの開閉

フューエルキャップを左に回して開けます。 燃料補給後は、「カチッ、カチッ」と2回以上 音がするまで右に回して閉めます。




201505

フューエルキャップを外したときは、キャップをフューエルリッドにかけてください。


タイプA

キャップについているコードをフューエル リッド内側のフックにかけます。



タイプB

キャップをフューエルリッド内側にかけます。



⚠ 警告

燃料補給時には必ず次のことをお守りください。

- ガソリンは非常に引火しやすいため、燃料補給時はタバコなど一切の火気 は厳禁です。
- エンジンは必ず止めてください。
- フューエルキャップを開けるときはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を 下げてから外してください。急に開けると燃料が補給口から吹き返すおそ れがあります。
- フューエルキャップは確実に閉めてください。閉まっていないと走行中に 燃料が漏れて火災につながるおそれがあります。
- 静電気除去キャップを採用していますので、フューエルキャップは車に合ったスバル純正品を使用してください。

☆1-8ページ参照


() 注意

セルフ給油のときの燃料補給は、給油ガンが自動停止した時点で止めてください。


ボンネット

■開けるとき

ボンネットのオープナーレバーを引きます。
 運転席側のインストルメントパネル右下にあります。



②フロントグリルとボンネットのすき間から レバーを左に押してロックを外し、ボン ネットを持ち上げます。



■閉めるとき

WRX STI spec Cは、ボンネットをゆっくり降ろしてボディに近くなったら(約30 cm)手を離します。

確実にロックされていることを確認してください。


WRX STI spec C 以外は、ボンネットをゆっくり降ろしてボディに近くなったら(約 15 cm)手を離します。

確実にロックされていることを確認してください。

注意

ボンネットを開閉するときは次のことに注意してください。

- 走行後すぐに開けるときには、部品が熱くなっているので、やけどしない ように注意してください。
- ボンネットを開けるときにはワイパーアームは起こさないでください。また、ワイパーを作動させないでください。ボンネットとワイパーアームが接触しボンネットを傷つけるおそれがあります。
- ボディ近くまで降ろして手を離す際には指や他の物を挟まないよう充分 注意してください。
- ボンネットを閉めるときにはボンネットを上から強く押しつけないでください。ボンネットがへこむことがあります。
- 必ず走行前にボンネットが確実にロックされていることを確認してください。確実にロックされていないまま走行すると、走行中開くことがありま常に危険です。
- 風の強いときには充分注意して開けてください。ボンネットが閉まることがあります。
- ボンネットにはボンネット を支えるためのガスステー が取り付けられています。ガ スステーの損傷や作動不良 を防ぐため次のことをお守 りください。
 - ーガスステー部分にうすい ビニール袋、テープなどが 噛み込まないように、点点 してください。また、テープに傷をつけない。またテラー がに傷をつけない。ステー 注意してください。スボて のガス抜自然に閉じて まう場合があります。



- ボンネットにスバル純正品以外のアクセサリー用品を取り付けないでください。ボンネットの重量が極端に重くなると、開けたときにステーが支えきれなくなるおそれがあります。
- ステーに手をかけたり、横方向に力をかけたりしないでください。ステーが曲がり、ボンネットが開閉できなくなるおそれがあります。

トランク(4ドア)




車から離れるときには

盗難防止のため、トランクの中に貴重品を置かないでください。

■車内から開けるには

トランクオープナーレバーを引きます。



■車外から開けるには

リモコンキーの**→→**ボタンを約 1.5 秒以上押します。

☆キーレスアクセス&プッシュスタート装着車は、 2-8ページをご覧ください。



■閉めるとき

上から押さえつけるように閉めると自動的にロックされます。

▲ 警告

- 走行するときはトランク内に人を絶対に乗せないでください。急ブレーキを かけたときや衝突したときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。
- トランクは中から開けることができません。お子さまが入らないよう注意 してください。閉じ込められると重大な傷害を受けるおそれがあります。

注意

- 走行するときはトランクを完全に閉めてください。開けたまま走行すると車 内に排気ガスが侵入し一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- トランクを開けるときにはワイパーアームは起こさないでください。また、ワイパーを作動させないでください。トランクとワイパーアームが接触しトランクを傷つけるおそれがあります。
- トランクを閉めるときには荷物や手足(近くのお子さまを含む)を挟まないように注意してください。周囲にお子さまがいる場合にはとくに注意してください。また、エンジンをかけたまま荷物の出し入れをするとき、排気ガスの熱でやけどをしないように注意してください。
- トランクを閉めるときにはトランクを上から強く押しつけないでください。 トランクがへこむことがあります。

☆ アドバイス

- ▶ トランクの中にキーを置き忘れないようご注意ください。
- トランクルームランプは、トランクを開けると点灯し、閉じると消灯します。
- 長時間開けたままにすると、トランクルームランプが点灯したままとなり バッテリー上がりの原因になります。


リヤゲート(5ドア)

リヤゲートは次を操作することで施錠・解錠ができます。

- 電波式リモコンドアロック
- 集中ドアロックスイッチ
- キーレスアクセス機能

■開けるとき

リヤゲートオープナースイッチを押してリヤゲートを少し開けます。手で支えながらゆっくりと最上部(全開位置)まで持ち上げます。




■閉めるとき

リヤゲートをゆっくり下げて、上から手で押さえつけるように閉めます。 半ドアでないことを確かめます。

■リヤゲートの解錠ができなくなったとき

万一、バッテリー上がりや集中ドアロックシステムの故障などでリヤゲートの解錠ができなくなった場合は、応急処置用解錠レバーを操作して車室内から解錠することができます。 ① リヤゲートトリムのカバーを外します。



②マイナスドライバーなどを使用してレバー を矢印の方向に動かし、リヤゲートを開け ます。



201287

2 - 61

(注意)

- 開閉や荷物の出し入れのとき、リヤゲートが頭や顔にぶつからないように 注意してください。
- 走行前には、リヤゲートを完全に閉めてください。走行中に開くと荷物が落ちることがあります。
- 走行中や長時間のアイドリングをしているときはリヤゲートを完全に閉めてください。車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- リヤゲートを閉めるときは、他の人の手(とくにお子さまには気をつけてください)や荷物を挟まないように注意してください。
- エンジンをかけたまま荷物の出し入れをするとき、排気ガスの熱でやけどをしないように注意してください。
- 応急処置用解錠レバーは指で操作しないでください。けがをするおそれが ありますので、必ずドライバーなどを使用してください。
- リヤゲートを支えているガスステー部にうすいビニール袋、テープなどが 噛み込まないように、また、荷物の積み下ろしなどで傷をつけないように 注意してください。ステーのガス抜けにより、ゲートが自然に閉じてしま う場合があります。
- リヤゲートにスバル純正品以外のアクセサリー用品を取り付けないでください。リヤゲートの重量が極端に重くなると、開けたときにステーが支えきれなくなるおそれがあります。

゙ ⋒ アドバイス ゙

リヤゲートを開閉するとき

- リヤゲートオープナースイッチを押すと同時にリヤゲートを開けようとした場合、リヤゲートが開かないときがあります。
- キャリアなどに積んだ荷物に当たらないように気をつけて開けてください。
- 傾斜した場所では、平坦な場所よりもリヤゲートの開閉がしにくかったり、 急に開閉してしまう場合があります。

シート

正しい運転(乗車)姿勢

無理のない、正しい運転(乗車)姿勢がとれるようにシートを調整します。ミラーも調整 します。そしてシートベルトを正しく装着します。

☆2-74ページ参照



2 - 63

⚠ 警告

シートなどを調整するときは、次の事項を必ず守ってください。重大な傷害 につながるおそれがあります。

- シート調整は、必ず走行を始める前に行ってください。とくに運転席は運転中に行わないでください。加速、減速でシートが動いてペダルに足が届かなくなる、背当てが倒れてハンドルに手が届かなくなる、運転への注意がそれ運転ミスを起こすなどの重大な事故や傷害につながるおそれがあります。
- シートを調整した後はシートを軽くゆさぶり「確実に固定されていること」を確かめてください。不完全なままではシートが動いたり、シートベルトの機能が充分に働かないことがあります。
- 走行中は助手席も含めて背当てを必要以上に倒さないでください。万一の とき、シートベルト本来の機能が発揮されないことがあります。
- 背当てと背中の間にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれないため危険です。
- フロントシートの下に物を置かないでください。物が挟まってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ヘッドレストを外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき 頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。前席ヘッド レストは、ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してくだ さい。後席ヘッドレストは、格納位置から一段上げた位置で使用してくだ さい。

シートの調整は必ず大人が行い、シートや動いている部分に手を近づけないでください。また、同乗者や荷物にも注意してください。挟まれたり、荷物を損傷したりすることがあります。

⋒ アドバイス

- 納車時のシートダストカバー(シート汚れ防止用のポリエチレン製カバー)やフロアマットの汚れ防止フィルムは必ず取り外してから使用してください。
- RECARO製シート(タイプB)は、乗降するときに身体が座面のサイドサポート部に当たり、シートに擦り傷がつくことがあります。

フロントシート

■マニュアルシートる

シートのドア側と下部のレバー操作で調整ができます。


●スライド調整(前後の調整)

下部のレバーを完全に引き上げた状態で前後に動かして調整します。レバーを下ろし、ロックを確認します。

タイプA



タイプB




(⚠ 注意

後方にスライドする際には、後席の乗員の足が挟まれないように注意してく ださい。

●リクライニング調整(背当て角度の調整)

タイプA

レバーを完全に引き上げた状態で背当ての角度を調整します。レバーを下ろし、ロックを確認します。




⚠ 注意

- 調整する際には、レバーとレバーカバー内に指を挟まないよう気をつけて ください。
- 背当てを起こすときは、背当てを押さえながらゆっくりと戻してください。 背当てが急に戻り、顔や身体にけがをするおそれがあります。

タイプB

ダイヤルを回してバックレストの傾きを調整 します。調整するときは、背中をバックレス トから少し浮かせるようにすると簡単に調整 できます。



●上下調整 (運転席のみ)

レバーを引くたびに上がります。また、押すたびに下がります。

タイプA



タイプB



■パワーシートン

シートのドア側のスイッチ操作で調整ができます。

(注意

操作するときには

スイッチ部に異物を挟まないようにご注意ください。走行中、予期しないと きに動くことがあります。

2 - 66

(🍿 アドバイス)

バッテリー上がりに注意

エンジンがかかっているときに調整してください。

操作するときには

- 調整できる終点まで移動させたときにスイッチを押し続けないでください。 故障の原因になります。
- シートが人や物に当たった場合、それ以上無理に操作しないでください。 故障の原因になります。


●スライド調整(前後の調整)

スイッチ全体を前後に動かして調整します。



●リクライニング調整 (背当て角度の 調整)

リクライニングスイッチを前後に動かして背 当て角度を調整します。




⋒ アドバイス

リクライニング調整中は

リクライニング調整と他の調整を同時に行わないでください。


●上下調整

スイッチの後ろ側を上下に動かしてシートの 高さを調整します。



●座面前側の高さ調整


スイッチの前側を上下に動かして前側の高さ を調整します。



■シートヒーターン

エンジンスイッチが Acc または ON のときダイヤルを回すとシートが暖まります。4段階の温度調整ができます。作動中は表示灯が点灯します。

- 4:早く暖めたいときに使います。 暖まったら好みの位置にダイヤルを回して ください。
- 1~3:保温するときに使います。 お好みにより温度調整ができます。 通常はこの段階でご使用ください。



⚠ 注意


- 長時間使い続けるとやけどの原因になることがあります。お子さま、皮ふ の弱い方、体の不自由な方などは注意してください。
- 毛布や座ぶとんなどを乗せて使用しないでください。
- 水、ジュースなどをこぼしたときは、乾いた布ですぐに拭き取り、充分乾かしてから使用してください。

⋒アドバイス

- エンジンがかかっているときに使用してください。バッテリー上がりの原因となります。
- シートに硬いものや突起のあるものを乗せないでください。

■ヘッドレストの高さ調整器

- 上げるときはそのまま引き上げます。
- 下げるときは、固定解除ボタンを押したまま押し下げます。
- 取り外すときは固定解除ボタンを押したまま引き抜きます。



⚠ 警告

運転するときには

ヘッドレストを確実に取り付けてください。

外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。

ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。

🔐 アドバイス)

ヘッドレストが屋根に当たって取り外しにくいときは、背当てを倒すと取り 外せます。


■アクティブヘッドレストン

フロントシートのヘッドレスト (分離タイプ) には、アクティブヘッドレストが装備されて います。

この装置は、後方から追突されたとき、前方 に少し傾斜するようになっています。

これにより、頭や首を保護し、むち打ち症な どを軽減します。

万一の衝突事故に備え、ヘッドレストの乗員 保護効果を最大限にするため、ヘッドレスト の高さを正しく調整してください。



100089

(🗥 注 意)

ヘッドレストに物を引っかけたり、つかまったりしないでください。 充分な効果が発揮できなかったり、故障につながるおそれがあります。

リヤシート

■ヘッドレスト

使用するときは、常に格納位置から一段上げ た位置にしてください。

- 1) 格納位置
- 2) 使用位置






201504


●ヘッドレストの高さ調整

- 上げるときはそのまま引き上げます。
- ●下げるときは固定解除ボタンを押したまま押し下げます。
- 取り外すときは固定解除ボタンを押したまま引き抜きます。

く左右席用>

<中央席用>





⚠ 警告

- ヘッドレストは確実に取り付けてください。外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。
- 乗員が座っているときは、必ずヘッドレストを引き上げた状態で使用して ください。

⋒ アドバイス

乗員がいないときは下げておくと、後方視界が良くなります。

■アームレストン

引き出して、ひじ掛けとして使います。



2 - 71

⚠ 警告

アームレストを使用するときには

シートベルトの効果を発揮させるため、次の手順を必ず守り、正しく装着してください。

- ①最初にシートベルトを装着する。
- ②次にアームレストを下ろす。

先にアームレストを下ろしてからシートベルトを着用すると、衝突時に腹部 に当たり重大な傷害につながるおそれがあります。


アームレストを使うとき上に乗ったり、重いものをのせないでください。アームレストが損傷したり、思わぬけがをすることがあります。

■6:4分割リヤシートの背当てを倒し、荷室として使うとき

リヤシートの背当てを倒すことにより、荷室として広く使うことができます。 背当ては左右に分割されているシートをそれぞれ倒すことができます。

●背当てを倒すとき

背当て上方にあるロックノブを引き上げなが ら背当てを倒します。



●背当てを元に戻すとき

背当てを起こし、確実にロックします。

⚠ 警告

- 背当てを倒して荷室として使用する場合は、お子さまも含めて走行中、人 を乗せないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに重 大な傷害を受けることがあります。
- 荷物や長いものをのせたときは、荷物を固定してください。急ブレーキを かけたときなどに荷物が飛びだし重大な傷害を受けることがあります。

☆2-64ページの注意事項もお守りください。

- 背当てを元に戻したときは、背当てを軽く前後にゆさぶり確実に固定されていることを確認してください。固定されていないと急ブレーキ時などに背当てが倒れたり、荷室内の物が飛びだすなど思わぬ事故につながり重大な傷害につながるおそれがあります。
- 背当てを元に戻したときは、シートベルトが背当てに挟まれていないことを確認してください。シートベルトが背当てに挟まれていると、衝突したときなどにシートベルトが充分な効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- チャイルドシートを取り付けているときは、背当てを倒さないでください。 思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 背当てを倒すとき、中央席のシートベルトを格納してください(5ドアのみ)。

↑ アドバイス

上り坂などで背当てが倒れないときは、手で倒してください。

シートベルト

シートベルトの正しい着用

シートベルトは正しく着用しないと効果が半減したり、危険な場合があります。次の使用方法にしたがって走行前に運転者は必ず着用し、同乗者にも必ず着用させてください。



⚠ 警告

シートベルトの着用は、次の事項を必ず守ってください。重大な傷害につながるおそれがあります。

- 走行する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。
- シートベルトは一人用です。二人以上で一本のベルトを使用しないでください。
- シートベルトはねじれたり、裏返しにならないように使用してください。 ねじれたり裏返しになっているとベルトの幅が狭くなったり、局部的に強い力を受けて万一のとき危険です。
- シートベルトは腰骨のできるだけ低い位置に密着させて着用してください。 柔らかい腹部にかけた場合は万一のとき強い圧迫を受け、重大な傷害につ ながるおそれがあります。
- 肩ベルトは脇の下を通さずに確実に肩にかけてください。肩に充分にかかっていないと上半身が拘束されず充分な効果を発揮しません。
- シートベルトは上体を起こし、シートに深く腰掛けた状態で着用してください。正しい姿勢については「正しい運転(乗車)姿勢」(2−63ページ)をご覧ください。
- ◆シートの背当てを必要以上に倒して走行しないでください。衝突したときなどに体がシートベルトの下にもぐり、腹部などに強い圧迫を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ハンドルやインストルメントパネルに必要以上近づいて運転しないでく ださい
- シートベルトを洗濯バサミやクリップなどでたるみをつけないでください。 充分な効果を発揮しません。

⚠ 警告

• 妊娠中の方や疾患のある方も、万一のときに備えシートベルトを着用して ください。局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので医師に相談し、 注意事項を確認してください。妊娠中の方は、腰ベルトは腹部を避けて腰 骨のできるだけ低い位置にぴったり着用してください。肩ベルトは確実に 肩に通し、腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。





かかるように

腰骨のできるだけ低い位置

201344

- シートベルトのバックルに異物が入らないようにしてください。異物が入 るとプレートがバックルに完全にはまらなくなり、走行中に外れる場合が あります。
- お子さまもシートベルトを必ず着用させてください。膝の上でお子さまを 抱いていても、急ブレーキや衝突したときなどに充分支えることができず、 お子さまへの重大な傷害につながるおそれがあります。
- 6歳未満のお子さまはチャイルドシートをご使用ください。 6歳以上のお子さまでもシートベルトを着用したときベルトが首、あご、 顔などに当たるお子さまはスバル純正チャイルドシート(別売)を使用し てください。万一のとき、ベルトによる負傷を防ぎます。

スバル純正チャイルドシートの使用方法は添付されている専用の取扱説 明書をご覧ください。

く選択の目安>

	ベビーシート	チャイルドシート	ジュニアシート
体重(目安)	13 kg未満	9∼18 kg	15∼36 kg
身長(目安)	85 cm未満	70~100 cm未満	95~150 cm未満
年齢(目安)	0か月~1歳半頃まで	9か月~4歳頃まで	3歳~12歳頃まで

⚠ 警告

 お子さまをシートベルトで 遊ばせないでください。とく にシートベルトを体に巻き つけて遊んだりすると、チャ イルドシート固定機構が作 動してベルトが引き出せな くなり、窒息などの重大な傷 害につながるおそれがあり ます。

万一、誤ってチャイルドシー ト固定機構を作動させてし



200364

まい、シートベルトを外せなくなった場合は、はさみなどでベルトを切断 してください。

☆2-78ページ参照

- シートベルトにほつれや切り傷ができたり、金具部などが正常に動かなくなったときは、シートベルトを交換してください。また、装着した状態で万一事故にあった場合は、外観に異常がなくても必ずスバル販売店で交換してください。そのまま使用すると正常に働かず、充分な効果を発揮しません。
- シートベルトの改造や取り外しなどはしないでください。衝突などのとき 充分な効果を発揮せず重大な傷害を受けるおそれがあります。
- シートベルトが汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用してください。ベンジンやガソリンなどの有機溶剤や漂白剤はシートベルトを弱めるため絶対に使用しないでください。

注意

炎天下に長時間駐車し、室内が高温になっている場合は、金属部分を持たずに、 樹脂部分を持ってシートベルトを着用してください。シートベルトの金属部 が熱くなっている場合があり、やけどにつながるおそれがあります。

フロントシートベルト

シートベルトは、身体の動きに合わせて自由に巻き取り、引き出しができますが、強い衝撃を受けたときやベルトを急激に引き出そうとすると、ベルトが自動的にロックします (ELR機構)。

■3点式シートベルト


●着用のしかた

① タングプレートをつかみ、ゆっくり引き出します。



200119

②ベルトがねじれないようにし、タングプレートをバックルの中へ、"カチッ"と音がするまで差し込みます。



③正しい姿勢で腰掛け、腰のベルトを腰骨の できるだけ低い位置に密着させます。



200121

2 - 77

●外すとき

外すときはバックルの「PRESS」ボタンを押します。

ベルトが自動的に収納されますので、ひっかかったり、ねじれたりしていないかを確認します。

゙ ⋒ アドバイス ゙

ベルトが首に当たったり、肩から外れて腕にかかってしまうときは、ショルダーアジャスターでベルトの高さを調整します。

☆2-79ページ参照

ベルトが引き出せないときはベルトをゆるめてもう一度ゆっくり引き出します。


それでも引き出せないときは、一度ベルトを強く引いてからベルトをゆるめ、再度ゆっくりと引き出します。


■シートベルト警報

エンジンスイッチがONで運転席シートベルトが未着用の場合、メーター内の警告灯が点灯します。運転席シートベルトを着用すると消灯します。運転席シートベルト未着用のまま車速約22 km/h以上で走行すると警告灯が点滅し、ブザーが鳴ります。上記作動は運転席シートベルトを着用するまで約2分間続きます。約2分経過しても運転席シートベルト未着用の場合、警告灯が点滅から点灯に切り替わり、ブザーは停止します。警告灯は運転席シートベルトを着用するまで点灯します。

タイプAメーター、タイプBメーター

タイプCメーター、タイプDメーター、 タイプEメーター、タイプFメーター





201350


201351

〔 🛍 アドバイス〕

このとき車速が約22 km/h以下になっても、上記作動は運転席シートベルトを着用するまで約2分間続きます。

■シートベルトの高さ調整(ショルダーアジャスター)

- ①上げるときはショルダーアジャスター本体を上に動かします。下げるときはノブを引きながらショルダーアジャスターを動かして最適な位置を選びます。
- ② ショルダーアジャスターが固定されている ことを確認します。



⚠ 警告

ショルダーアジャスターを調整するときは、次のことをお守りください。

守らないと衝突したときなどにシートベルトが充分な効果を発揮せず、重大 な傷害を受けるおそれがあります。

- シートベルトが首に当たらないように、また、肩の中央に充分かかるよう にできるだけ高い位置に調整してください。
- 調整した後は、確実に固定されていることを確認してください。

↑↑ アドバイス

アジャスターが上がらない場合、ベルトが引き出せず固定された状態になっている場合があります。ベルトが引き出せる状態にしてから、アジャスターを操作してください。

☆2-78ページ参照

■プリテンショナー付シートベルト

プリテンショナー付シートベルトは、前方向からの強い衝撃を受けると作動し、シートベルトを瞬間的に引き込んで前席乗員をシートにしっかり固定し、シートベルトの効果をいっそう高めます。

プリテンショナーは運転席側、助手席側それぞれの肩ベルトに装着されています。

運転席側



助手席側



〔止注意〕

プリテンショナー付シートベルトの効果を発揮させるため次の事項 を必ず守ってください。

シートを正しい位置に調整する。

☆2-63ページ参照

• シートベルトを正しく着用する。

次のような作業をするときは、必ずスバル販売店にご相談ください。

- シートベルトを取り外すとき
- シートベルトを廃棄するとき
- 廃車するとき

↑ アドバイス

- プリテンショナー付シートベルトは、シートベルトを着用していない場合でも作動します。一度作動すると、ベルトの引き出し、巻き取りができなくなります。
- プリテンショナー付シートベルトが作動した場合は、必ず運転席、助手席とも同時にスバル販売店で交換してください。
- プリテンショナー付シートベルトは、SRSエアバッグシステムと同時に作動します。

リヤシートベルト

3点式シートベルトまたは2点式シートベルトが装備されています。

■3点式シートベルト 3€

外側席用シートベルトおよび中央席用シートベルト(4ドア車)はフロントシートベルトと同じ方法で着用します。

☆2-77ページ参照

5ドア車の中央席は格納できる3点式シートベルトが装備されています。中央席用シートベルトは、必ず中央席用のバックルを使用してください。バックルには「CENTER」印があります。

4ドア車




5ドア車



●5ドア車のシートベルトの使い方

▼着用するとき


カーゴルームの格納ホルダーからシートベルトを引き出します。




次ページへ ⇒

⇒前ページより


②シートベルトを背当てのガイドに通します。



③右側の小さいバックルとコネクターを▲ マークが付いている面を合せて結合します。



④ フロント 3 点式シートベルトと同じ要領で 着用します。



(🗥 注 意)


コネクターを結合しないで使用するとシートベルト本来の機能が発揮されま せん。必ず結合してから着用してください。

▼格納するとき


- ① バックルの「PRESS」ボタンを押します。
- ②コネクターの解除ボタンをキーなどを使って押し分離します。



③コネクターを後ろに巻きます。



④ シートベルトをカーゴルームにある格納ホルダーの溝に差し込み、タングプレートを格納ホルダーに差し込み固定します。



(🗥 注 意


- 使用しないときは、シートベルトを格納しておいてください。
- シートベルトの脱着時には、隣の乗員に金具が当たらないように気をつけてください。
- 巻き取りが早いので、コネクターを分離するときはシートベルトを手で 持ってください。急に巻き取らせないよう気をつけてください。

■2点式シートベルト 34

必ず中央席用のバックルを使ってください。中央席用のタングプレートとバックルには「CENTER」印があります。


●着用するとき

カーゴルームの格納ホルダーからシートベルトを引き出します。




②ベルトにねじれがないようにし、タングプレートをバックルの中へ"カチッ"と音がするまで差し込みます。

このとき、タングプレートとバックルにある「CENTER」 印の面を合わせてください。



③ 腰骨にかかるようにベルトを図のように引き、腰部に密着させます。



●外すとき

外すときはバックルの「PRESS」ボタンを押します。 外したベルトはタングプレートとバックルを結合しておきます。

2 - 84

チャイルドシート固定装置

チャイルドシート固定機構付シートベルト

後席にチャイルドシート固定機構付シートベルトが組み込まれています。

チャイルドシート固定機構を作動させると引き出し方向にベルトが動かないようにできる ため、チャイルドシート取り付け時に便利です。

(ISO FIX方式において、本車両用に認可を取得した乳児用(ベビー)/幼児用(チャイルド) チャイルドシートを専用のISO FIX固定バーおよびテザーアンカーに取り付ける場合には、 2-86ページの「ISO FIX固定バー および テザーアンカー」をご覧ください。〕

⚠ 警告

チャイルドシートは確実に固定してください。確実に固定されていないと、 衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。 (詳しくは、チャイルドシート(別売)に付属の取扱説明書をご覧ください。)

■チャイルドシート固定機構の使いかた

詳しい取り付け、取り外し方法については、それぞれのチャイルドシートに付属の取扱説 明書をご覧ください。

- ①チャイルドシート(別売/スバル純正ISO FIX方式を除く)を取り付けます。
- ②チャイルドシートが取り付けにくい場合には、リヤシートのヘッドレストを取り外します。
- ③ シートベルトを引き出しチャイルドシートにシートベルトを通して、タングをバックル に確実に差し込みます。
- ④ 肩ベルトをゆっくりと全部引き出します。(自動的にチャイルドシート固定機構が作動します。)
- ⑤ チャイルドシートに体重をかけ、座席に充分しずみ込ませた状態で、腰ベルトのたるみがなくなるまで肩ベルトを巻き取らせ、チャイルドシートを確実に固定させます。
- ⑥チャイルドシートをゆさぶり、固定されていることを確認します。

■チャイルドシート固定機構の解除のしかた

- ①バックルの「PRESS」ボタンを押して、ベルトを外します。
- ②ベルトを全部巻き取らせると、チャイルドシート固定機構が解除します。

↑↑ アドバイス

- シートベルトを全て引き出した後、ベルトを巻き取るときにチャイルドシート固定機構が働き、作動音がします。このとき、ベルトの巻き取りのみ可能です。
- とくに、お子さまのいたずらなどに気をつけてください。

ISO FIX固定バー および テザーアンカー

後席の左右席には、乳児用(ベビー)/幼児用(チャイルド)のスパル純正ISO FIXチャイルドシートを固定するための専用のISO FIX固定バーが装備されております。

また、ISO FIXテザー式の幼児用(チャイルド)として、前向きで使用する場合のみに使用するテザーアンカーが装備されております。

- ISO FIX 方式において、この車両で認可を取得した乳児用(ベビー)/幼児用(チャイルド)のスパル純正ISO FIXチャイルドシートは、専用のISO FIX固定バーを使用して確実に、また、容易に固定することができます。
- ISO FIXテザー式の幼児用 (チャイルド) として前向きで使用する場合には、テザーアンカーを使用してチャイルドシートの上側を確実に固定することができます。


⚠ 警告

- 前向きに取り付ける場合には、必ずISO FIX固定バーとテザーアンカーを セットで使用してください。セットで使用しない場合は、衝突時や急ブ レーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ISO FIX チャイルドシートを取り付ける際は、以下の部分に異物やシートベルトの噛み込みがないことを確認してください。
 - ISO FIX固定バー
 - ベースシートのロック部
 - テザーベルトのフック
 - シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けたときに重大な傷害につながるおそれがあります。
- 前向きに取り付ける場合は、テザーベルトは必ずリヤシート背当て後ろ側にあるテザーアンカーに固定してください。
- ISO FIXチャイルドシート (テザー式) を後ろ向きに取り付ける場合には、 テザーベルトを使用しないでください。


(詳しくは、チャイルドシート(別売)に付属の取扱説明書をご覧ください。)

■ISO FIX固定バー

背当ての下側のカバーをめくるとあります。 ISO FIX 固定バーが装備されていることを示すタグが背当てについています。



チャイルドシートを取り付けるときは、カバーをめくります。



ISO FIX固定バーに差し込みます。



201276

(👔 アドバイス)

チャイルドシートを取り外した後は、ISO FIX 固定バーのカバーを元の状態に戻してください。

■テザーアンカー(前向き取り付け時のみに使用)

⚠ 警告

- 前向きに取り付ける場合には、必ずISO FIX固定バーとテザーアンカーを セットで使用してください。セットで使用しない場合は、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- スバル純正ISO FIXチャイルドシート(テザー式)を後ろ向きに取り付ける場合には、テザーベルトを使用しないでください。


(詳しくは、チャイルドシート(別売)に付属の取扱説明書をご覧ください。)

●4ドア

リヤシートヘッドレストの後ろ側にあるカ バーを開けるとあります。カバーにはテザー アンカーを示すマークがあります。




テザーベルトのフックをテザーアンカーに 引っかけます。




●5ドア (WRX STI spec C)

カーゴルームのリッド (床) 後ろ側左右に、カバーがついています。

カバーにはテザーアンカーを示すマークがあ ります。




リッド(床)を持ち上げ、カバーをスライド させて外します。



カーゴルーム後ろ側の左右にあるカバーを開けます。

カバーにはテザーアンカーを示すマークがあ ります。



201964

テザーベルトのフックをテザーアンカーに 引っかけます。




201965

↑ アドバイス


取り外したリッド(床)側のカバーは、紛失しないように保管してください。

●5ドア (WRX STI spec C以外)

カーゴルーム後ろ側の左右にあるカバーを開けるとあります。カバーにはテザーアンカーを示すマークがあります。



テザーベルトのフックをテザーアンカーに 引っかけます。



■スバル純正ISO FIXチャイルドシート (テザー式) を後ろ向き (乳児用) として使用する場合

詳しい取り付け、取り外し方法については、別売のスパル純正 ISO FIX チャイルドシート(テザー式)に付属の取扱説明書をご覧ください。

⚠ 警告

- ISO FIXチャイルドシート (テザー式) を後ろ向きに取り付ける場合には、 テザーベルトを使用しないでください。
- ISO FIXチャイルドシートを取り付ける際は、固定専用のアンカー部およびベースシートのロック部にシートベルトや異物の噛み込みがないことを確認してください。

シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けたときに重大な傷害につながるおそれがあります。


① 背当ての下部のカバーをめくり、ISO FIX固定バーの位置を確認します。





201275

- ②ベースシートをISO FIX固定バーに確実に取り付けます。
- ③ ISO FIXチャイルドシート(テザー式)をベースシートに確実に取り付けます。
- ④ ISO FIXチャイルドシート (テザー式) を軽くゆさぶり、ISO FIX固定バーに確実に固定されていることを確認します。



(1) 注意

チャイルドシートを取り付ける際に、手を挟まないよう、気をつけてください。

■スバル純正ISO FIXチャイルドシート(テザー式)を前向き(幼児用) として使用する場合

詳しい取り付け、取り外し方法については、別売のスパル純正 ISO FIX チャイルドシート(テザー式)に付属の取扱説明書をご覧ください。


⚠ 警告

- 前向きに取り付ける場合は、必ず ISO FIX 固定バーとテザーアンカーを セットで使用してください。セットで使用しない場合には、衝突時や急ブ レーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
 - (詳しくは、チャイルドシート(別売)に付属の取扱説明書をご覧ください。)
- ISO FIXチャイルドシートを取り付ける際は、固定専用のアンカー部およびベースシートのロック部にシートベルトや異物の噛み込みがないことを確認してください。

シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けたときに重大な傷害につながるおそれがあります。

●4ドア

- ① ISO FIXチャイルドシート(テザー式)を取り付ける側のリヤシートのヘッドレストを取り外します。
- ②背当て下部のカバーをめくり、ISO FIX固定バーの位置を確認します。
- ③ベースシートをISO FIX固定バーに確実に取り付けます。
- ④ISO FIXチャイルドシート(テザー式)をベースシートに確実に取り付けます。
- ⑤ ISO FIXチャイルドシート(テザー式)を軽く上下左右にゆさぶり、ISO FIX固定バーに 確実に固定されていることを確認します。
- ⑥ リヤシートヘッドレスト後ろ側のテザーアンカーカバーを取り外します。
- ⑦ ISO FIXチャイルドシート(テザー式)のテザーベルトをテザーアンカーに確実に引っかけます。
- ⑧ISO FIX チャイルドシート(テザー式)のテザーベルトがピンと張る(5 kg 程度)まで強く引っ張って、チャイルドシートの上側を確実に固定します。
- ⑨ISO FIXチャイルドシート (テザー式)のテザーベルトを軽く引っ張り、テザーアンカーに確実に固定されていることを確認します。




(注意)

チャイルドシートを取り付ける際に、手を挟まないよう、気をつけてください。

●5ドア

- ① ISO FIXチャイルドシート(テザー式)を取り付ける側のリヤシートヘッドレストを取り外します。
- ②背当て下部のカバーをめくり、ISO FIX固定バーの位置を確認します。
- ③ベースシートをISO FIX固定バーに確実に取り付けます。
- ④ISO FIXチャイルドシート(テザー式)をベースシートに確実に取り付けます。
- ⑤ ISO FIXチャイルドシート(テザー式)を軽く上下左右にゆさぶり、ISO FIX固定バーに 確実に固定されていることを確認します。
- ⑥ ISO FIXチャイルドシート(テザー式)のテザーベルトをテザーアンカーに確実に引っかけます。
- ⑦ISO FIX チャイルドシート(テザー式)のテザーベルトがピンと張る(5 kg程度)まで強く引っ張って、チャイルドシートの上側を確実に固定します。
- ⑧ISO FIXチャイルドシート (テザー式)のテザーベルトを軽く引っ張り、テザーアンカーに確実に固定されていることを確認します。



(🗥 注 意 j

チャイルドシートを取り付ける際に、手を挟まないよう、気をつけてください。

SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグのSRSとはSupplemental Restraint Systemの略で、乗員補助拘束装置の意味です。

全てのSRSエアバッグはエンジンスイッチがONのときのみ作動可能になります。

運転席、助手席SRSエアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。

SRS サイドエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に胸部や腰部への衝撃をやわらげる装置です。

SRS カーテンエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席と後席乗員の主に頭部への衝撃をやわらげる装置です。

■シートベルトは必ず正しく着用してください

⚠ 警告

- SRSエアバッグシステムはシートベルトを補助する装置で、シートベルト に代わるものではありません。SRSエアバッグシステムだけでは身体の飛びだしなどを防止できないばかりか、エアバッグ本体からの衝撃を受けて しまいます。
- シートベルトを正しく着用し、正しい運転(乗車)姿勢をとらないと、衝突などのとき、SRSエアバッグシステムの効果が充分発揮されず、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

☆2-74ページ参照

正しい乗車姿勢になるようシート位置、ハンドル位置を調整してください。
 不適切な乗車姿勢では SRS エアバッグシステムの効果を発揮させることができず命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

☆2-63ページ参照

■乗員とSRSエアバッグの間に物を置かないでください

⚠ 警告

膝の上に物をかかえるなど、乗員とSRSエアバッグの間に物を置いた状態で走行しないでください。SRSエアバッグが膨らんだときに物が飛ばされたり、SRSエアバッグの正常な作動を妨げたりして、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

■SRSエアバッグシステム周辺を強打したり衝撃を加えたりしないで ください

⚠ 警告

ハンドルのパッド部、インストルメントパネル、センターコンソール、フロントシート背当て側面、フロントピラー、センターピラー、リヤピラー、ルーフサイド部、天井、アシストグリップなど、SRSエアバッグシステム構成部品の周辺を強打したり衝撃を加えたりしないでください。SRSエアバッグが正常に作動しなくなるなど、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

■お子さまを乗せるときには、次の事項をお守りください

⚠ 警告

お子さまは後席に座らせて 必ずシートベルトを着用さ せてください。後席がお子さ まにとって最も安全な乗車 位置です。

 お子さまをSRSエアバッグの 前に立たせたり、膝の上に抱 いたり、背負ったりした状態 では走行しないでください。



200366



100234

次ページへ ⇒

⇒前ページより

法律により6歳未満のお子さまを対象にチャイルドシートの使用が義務づけられています。6歳未満のお子さまはチャイルドシートをで使用ください。
 6歳以上のお子さまでもシートベルトを着用したときベルトが首、あご、顔などに当たるお子さまはスバル純正チャイルドシート(別売)を使用してください。万一のとき、ベルトによる負傷を防ぎます。

スバル純正チャイルドシートの使用方法は添付されている専用の取扱説 明書をご覧ください。

助手席にチャイルドシート を絶対に取り付けないでく ださい。

SRSエアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。 チャイルドシートをお使いになるときは、必ず後席に取り付けてください。



200127

■運転席SRSエアバッグ


ハンドル部に格納されたSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。



■運転席SRSエアバッグに関しては、次の事項をお守りください

⚠ 警告

- ハンドルを交換したり、センターパッド部にステッカーなどを貼らないでください。 SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなります。
- ハンドルの SRS エアバッグ格 納部に手を置いたり、顔や胸 などを近づけないでくださ い。SRSエアバッグが作動し たとき、衝撃を受け、命にか かわるような重大な傷害につ ながるおそれがあります。



■助手席SRSエアバッグ

助手席インストルメントパネル部に格納されたSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。

助手席に同乗者がいなくても運転席SRSエアバッグと同時に作動します。



■助手席SRSエアバッグに関しては、次の事項をお守りください

⚠ 警告

- インストルメントパネルのSRSエアバッグ格納部に手や足を置いたり、顔 や胸を近づけたり、もたれかからないでください。SRSエアバッグが作動 したとき強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそ れがあります。
- インストルメント別を貼るというできまれる。
 上面にステッカーをださいできまた。
 たりで置かないができないができませかいできませがいかができませができませができませができませができます。
 SRSエアがしているというできまればいいかができます。
 では、からいのでは、
 では、からいのでは、
 では、
 では、



● インストルメントパネル上面近くにテレビやナビゲーションシステムを 取り付ける場合、スバル販売店にご相談ください。助手席SRSエアバッグ システムが正常に作動しなくなったり、作動時にこれらが飛び、命にかか わるような重大な傷害につながるおそれがあります。

■SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグン

運転席、助手席各シートに格納されたSRSサイドエアバッグと左右のフロントピラー、ルーフサイドに格納されたSRSカーテンエアバッグが瞬時に膨らんだ後にしぼみます。膨 をむのは衝撃を受けた側のみです。


SRSサイドエアバッグとSRSカーテンエアバッグは、乗員がいなくても作動します。



■SRSサイドエアバッグ・SRSカーテンエアバッグ装着車に関しては、 次の事項をお守りください

⚠ 警告

- フロントシート背当てのSRS サイドエアバッグ格納部に 手、足、顔を近づけたり、ド アにもたれかかるような姿勢 で座らないでください。SRS サイドエアバッグが作動した とき強い衝撃を受け、命にか かわるような重大な傷害につ ながるおそれがあります。
- お子さまなどに後席からフロントシートの背当てをかかえこむような姿勢はさせないでください。SRSサイドエアバッグが作動したとき強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。



次ページへ ⇒

⇒前ページより

- スバル純正のSRSサイドエアバッグ専用シートカバー以外は使用しないでください。使用する場合には添付されている使用説明書をよくお読みください。正しい向き、位置に装着しないとSRSサイドエアバッグシステムが正常に作動しなくなります。
- SRSサイドエアバッグが格納されている付近に物を置いたり、周辺にカップホルダーなどのアクセサリー用品を取り付けないでください。SRSサイドエアバッグが作動したときこれらが飛び、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。



- ドアにもたれかかったり、フロントピラー・センターピラー・リヤピラー およびルーフサイド部や天井に近づかないようにしてください。SRSカー テンエアバッグが膨らんだときに頭部などに強い衝撃を受け、命にかかわ るような重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。とくにお子さまを乗せるときには注意してください。
- フロントウインドゥ、ドアガラス、フロントピラー・センターピラー・リヤピラー、ルーフサイド部、アシストグリップなど SRS カーテンエアバッグ展開部周辺にアクセサリー・ハンズフリーマイクなどを取り付けないでください。SRSカーテンエアバッグが膨らんだときに、飛ばされて危険です。
- フロントピラー、リヤピラー、ルーフサイド部などSRSカーテンエアバッグ展開部は、強く叩くなど過度の力を加えないでください。SRSカーテンエアバッグが正常に作動しなくなるなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

SRSエアバッグが作動するとき、しないとき

⚠ 警告

- SRSエアバッグが展開すると、ガス排出穴からガスが抜けて直ちにしぼみ始めます。(SRSカーテンエアバッグを除く)
 - 排出穴からのガスに直接触れた場合に、やけどをすることがあります。
- SRSエアバッグが膨らんだ直後は、SRSエアバッグの構成部品に触れないでください。構成部品が大変熱くなっていますので、触れるとやけどをするおそれがあります。

↑ アドバイス

- SRS エアバッグは膨らんだ後、直ちにしぼんで視界を妨げません。(SRS カーテンエアバッグを除く)
- SRSエアバッグは一度だけ膨らみ、一度作動すると、2回目以降の衝突では再作動しません。
- SRSエアバッグは効果を発揮するために非常に速く膨らみます。このため、 展開中のエアバッグと接触して打撲やすり傷、やけどなどを受けることが あります。
- SRSエアバッグが作動すると、作動音とともに白い煙のようなガスが発生しますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。ただし、残留物(カスなど)が目などに付着した場合は、すみやかに水で洗い流してください。皮ふの弱い方などは、まれに皮ふを刺激する場合があります。
- SRSエアバッグは一度膨らむと再使用できません。スバル販売店で交換してください。

■運転席、助手席SRSエアバッグが作動するとき、しないとき

運転席、助手席SRSエアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。

車体の衝撃吸収構造により、衝突時のエネルギーは車体がつぶれることで吸収または分散 され、車体の損傷が大きくても乗員への衝撃は大きくならない場合もあります。

したがって、車体の損傷が大きくてもSRSエアバッグが必ずしも作動するとは限りません。

●作動するとき

次のようなときに作動します。

20~30 km/h 以上の速度で厚いコンクリートのような壁に正面衝突したとき、また、これと同等以上の衝撃を受けたとき



201710

● 走行中路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。

深い穴や溝に落ちたり、ジャンプして地面に ボディ下面を強くぶつけたとき




201231

縁石に衝突したときや、道路上の突起にボ ディ下面を強くぶつけたとき



●作動しにくいとき

• 次のように、部分的に衝撃を受けたときや車両前方から衝撃が加わらなかったとき 電柱などに衝突したとき




201233

斜め前方への衝突のとき



201235

トラックの荷台にもぐり込んだとき




201237

次ページへ ⇒


SRSエアバッグシステム

⇒前ページより

片側衝突(オフセット衝突)のとき



駐車している車両など、移動または変形する ものに衝突したとき




• また、次のような場合はSRSエアバッグがまれに作動することもありますが、本来の効果は発揮されません。

後ろから衝突されたとき




横転や転覆したとき



201234


横方向から衝突されたとき



201236

●作動しないとき

- 次のようなときは作動しません。
- 一度SRSエアバッグが作動した後の衝突



■SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグが作動するとき、しないとき

SRS サイドエアバッグは、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に胸部への衝撃をやわらげる装置です。

SRS サイドエアバッグは、車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合、作動します。

SRS カーテンエアバッグは、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席と後席乗員の主に頭部への衝撃をやわらげる装置です。


SRS カーテンエアバッグは、車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな 衝撃を受けた場合、作動します。

SRS サイドエアバッグ、SRS カーテンエアバッグの作動・非作動は、衝撃の大きさや衝撃を受けた部位、衝突方向などの条件により変わります。

●作動するとき

• 次のようなとき衝撃が大きいと作動します。

側面に真横から衝突されたとき




201236

●作動しにくいとき

● 次のようなとき、衝撃の大きさによっては作動しないこともあります。 衝突した物が変形したり移動した場合、また、衝突した物の形状や衝突の状態によって は、衝突時の衝撃が弱められるためSRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグは 作動しにくくなります。


車両側面に斜めから衝突されたとき



201240


2 - 106

客室以外に側面から衝突されたとき



201241

電柱などに衝突したとき




側面にバイクが真横から衝突したとき



● 次のような場合はSRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグがまれに作動することがありますが、本来の効果は発揮されません。

横転や転覆したとき



201234

停車中や走行中の車に正面から衝突したとき



201244


後ろから衝突されたとき



●作動しないとき

• 次のようなときは作動しません。

一度SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエ アバッグが作動した後の衝突





SRSエアバッグ警告灯

警告灯は、メーターに組み込まれており、運転席、助手席、サイド、カーテンの各SRSエアバッグおよびシートベルトプリテンショナーと兼用になっています。エンジンスイッチをONにすると点灯し、約6秒後に消灯します。

タイプAメーター、タイプBメーター

タイプCメーター、タイプDメーター、 タイプEメーター、タイプFメーター





⚠ 警告

警告灯が次のようになったときはシステム異常が考えられますので走行しないでください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。

直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

- ◆ エンジンスイッチをONにしても点灯しないとき
- 走行中に点灯したとき

注意

上記のように警告灯がシステム異常を示している場合、軽微な衝撃でSRSエアバッグが作動したり、大事故でも作動しない場合があります。

車両の整備作業やカー用品を装着するときは、次の事項をお守りください

⚠ 警告


- 車両の整備作業の場合には、必ず次のことをお守りください。守らないと SRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こし命にかかわ るような重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
 - これらの作業が必要なときは必ずスバル販売店にご相談ください。
 - サスペンションを改造したり、指定サイズ以外のタイヤへの交換はしないでください。車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動により思わぬ傷害につながるおそれがあります。
 - 車両前部にスバル純正品以外の部品などは装着しないでください。車両前部を改造するとSRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こし重大な傷害につながるおそれがあります。
 - ハンドル廻りやインストルメントパネル、センターコンソール付近の修理、オーディオシステム、ナビゲーションシステムの交換をする場合は、必ずスバル販売店にご相談ください。SRSエアバッグシステムに悪影響を与え、誤作動により重大な傷害につながるおそれがあります。
 - 車体前面(車体側面)の板金塗装や修理をする場合は、必ずスバル販売店にご相談ください。SRSエアバッグシステムに悪影響を与え、誤作動により重大な傷害につながるおそれがあります。
- SRSサイドエアバッグ装着車は、フロントシートの表皮の張り替えやシートの取り外し・取り付け・分解・修理などをしないでください。 シートに内蔵されている SRS サイドエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動により思わぬ傷害につながるおそれがあります。
- SRSカーテンエアバッグ装着車では、フロントピラー、センターピラー、 リヤピラー、ルーフサイド部の取り外し、取り付けなどSRSカーテンエ アバッグ格納部周辺を分解、修理しないでください。
- SRSサイドエアバッグ&前後席SRSカーテンエアバッグ装着車では、センターピラー、リヤピラー、リヤシートなどのセンサー格納部を分解、修理しないでください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。
 - 分解、修理はスバル販売店で行ってください。
- SRSエアバッグが格納されているパッド部およびフロントピラー、リヤピラー、ルーフサイド部に傷がついていたり、ひび割れがあるときはそのまま使用せずスバル販売店で交換してください。 衝突したときなどに SRS エアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。
- 無線機などを取り付けるときはスバル販売店にご相談ください。 無線機の電波などは SRS エアバッグを作動させるコンピューターに悪 影響を与えるおそれがあります。
- 車やSRSエアバッグを廃棄するときは必ずスバル販売店にご相談ください。SRSエアバッグが思いがけなく作動して重大な傷害につながるおそれがあります。

ハンドルとミラーの調整

チルトステアリングン

運転姿勢に合わせてハンドル位置を上下に調整できます。

- ① チルトレバーを押し下げます。
- ② ハンドル位置を合わせます。
- ③ チルトレバーを引き上げます。
- ④ ハンドルが固定されたことを確かめてください。



⚠ 警告


調整は必ず走行前に行ってください。

- 走行中に操作すると、ハンドルが動いて危険です。
- ハンドル位置を調整した後は、確実に固定してください。固定が不十分な場合、ハンドル位置が突然変わり、重大な事故につながることがあります。

チルト/テレスコピックステアリング≥

運転姿勢に合わせてハンドル位置を前後または上下に調整できます。

- ① チルト/テレスコピックレバーを押し下げます。
- ② ハンドル位置を合わせます。
- ③ チルト/テレスコピックレバーを引き上げ ます。
- ④ハンドルが固定されたことを確かめてください。



調整は必ず走行前に行ってください。


- 走行中に操作すると、ハンドルが動いて危険です。
- ハンドル位置を調整した後は、確実に固定してください。固定が不十分な 場合、ハンドル位置が突然変わり、重大な事故につながることがあります。

ルームミラー

ミラー本体を動かして後方が充分確認できる位置に調整します。

■上下位置の調整


ルームミラーは、上下方向に調整することが できます。



201284

■防眩ルームミラー

通常はレバーを前方の位置にして使います。 夜間走行時、後続車のヘッドランプがまぶし いときは、レバーを押します。ランプの反射 を弱くすることができます。



、注 意

調整は必ず走行前に行ってください。

2 - 113

ドアミラー

■電動リモコンドアミラー


エンジンスイッチがAccまたはONのとき、ミラーの調整ができます。

① 調整するミラーを選びます。

左右切り替えスイッチを調整するミラー側 に押して切り替えます。

「L」: 左側ミラー、「R」: 右側ミラー

②「角度調整スイッチ」を上下左右に動かして 後方を充分確認できる位置に調整します。



(注意


調整は必ず走行前に行ってください。

■電動格納式ドアミラー3€

エンジンスイッチがAccまたはONのとき、左右のミラーを同時に格納できます。

スイッチを押しこむと格納します。

もう一度押すと元に戻ります。



⋒アドバイス


- 寒冷時は、作動の途中で止まることがあります。もう一度スイッチを押してください。スイッチの操作で動かないときには、ドアミラーを手で数回動かすと作動するようになります。
- 格納スイッチを連続して「格納⇔元に戻す」を行うと作動しなくなることがあります。これは異常ではありませんので、しばらく待ってから作動させてください。
- 格納状態から手動で元に戻すとドアミラーがグラグラすることがあります。 必ず電動で元に戻してください。なお、ドアミラーがグラグラするときは、 もう一度格納状態にしてから電動で元に戻してください。

■ヒーテッドドアミラー3€

エンジンスイッチがONのとき使用できます。 ドアミラーについた霜や曇りを取るときに使 います。リヤウインドゥデフォッガーに連動 して作動します。

- スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯が点 灯し、約15分後、自動的にOFFになります。
- 作動中、途中で止めるときはスイッチをも う一度押します。
- リヤウインドゥデフォッガーを連続作動に 設定している場合は、連動して作動します。


☆3-15ページ参照



消費電力が大きいので、連続しての使用や雪などを溶かすような使いかたは 避けてください。

■マニュアルドアミラーン

可倒式ドアミラーが備えられています。走行する前に元に戻し (開いた状態)、視界を確認してください。



<u>企</u>注意

- 調整は必ず走行前に行ってください。
- ミラーを倒したまま走行しないでください。

3 運 転 す る と き


スイッチの使いかた	
エンジンスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 9 11 11 18 -
メーター、表示灯、警告灯の見かた メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 22
変 ホ り 警 告 灯	3 - 26 3 - 35
演奏狂巻の使いかた こうしゅうしゅう こうしゅうしゅう	
生れる。 エンジンの始動と停止のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 45 $3 - 47$
マニュアル亩の運転	
チェンジレバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 50 $3 - 51$ $3 - 54$
セレクトレバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 – 56
スポーツモード スポーツシフト Info-ECO(インフォ・エコ)モード SI-DRIVE(SUBARU Intelligent Drive)	3-67 3-70 3-71
運転するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 – 72
世スカスLSD付センターデフ方式フルタイムAWD・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-73 3-73 3-74 3-75 -80
ブレーキ	
「アンチロックブレーキシステム:ABS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 84 $3 - 87$ $3 - 87$
VDC VDC (ビークルダイナミクスコントロール)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 – 88 3 – 92
ハンドル パワーステアリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

スイッチの使いかた

エンジンスイッチ

☆キーレスアクセス&プッシュスタート装着車は、2-13ページをご覧ください。

■各位置の働き



LOCK (ロック) 0	キーの抜き差しができる位置 キーを抜くとハンドルがロックされます
1	電源が切れる位置 マニュアル車はキーを押し込む位置 オートマチック車は、セレクトレバーがPにあるときは、こ の位置は使えません
Acc (アクセサリー) 2	エンジン停止時、次のものが使用できる位置 ワイパー、ウォッシャー、オーディオ、電源ソケットなど
ON (オン) 3	エンジン回転中の位置 全ての電装品に作動電源が供給されます
START (スタート) 4	エンジンを始動する位置


⚠ 警告

走行中LOCKにしないでください。キーが抜けるとハンドルが固定され、操作できなくなり、重大な事故につながるおそれがあります。


<u>(1)</u> 注意

- キーグリップにキーホルダーや他のキーがかさなると、膝や手などが当たり、 キーを回してしまうおそれがありますので注意してください。 大型のキーホルダーはキーに付けないでください。てこの原理で小さな力 でも回してしまうおそれがあります。
- キーホルダーや他のキーを多数付けないでください。また、重いものを キーに付けないでください。車両の動きにより遠心力が働き、キーを回し てしまうおそれがあります。

キーグリップにキーホルダーやアクセサリーがかさ なっているとき



キーグリップに他のキーが かさなっているとき




゙ ⋒ アドバイス)

- ◆ エンジンを止めているときは、スイッチをLOCKにしてください。
- 長時間ONにしたり、Accにして電装品を使うとバッテリー上がりの原因になります。
- キーがLOCKからAccに回らないときはハンドルを左右に回しながらキー を操作してください。

■キーを抜くとき

オートマチック車は、セレクトレバーを $\mathbb P$ にしてキーをLOCKに回してください。

マニュアル車は、「1」(キーを手前に回すと動かなくなる位置、エンジンスイッチに 1 と刻印)でキーを押し込んでから LOCK に回してください。



■キー抜き忘れ警報

キーをエンジンスイッチに差したまま運転席ドアを開けるとブザーが鳴ります。 ただし、エンジンスイッチがONのときは鳴りません。



車外に出るときには、必ずキーを持っていることを確認して施錠してください。

■エンジンキー照明 (イグニッションキー照明) 3€

運転席のドアを開けたとき、エンジンキー照明が点灯します。

エンジンキー照明が点灯しているとき、アクセスキーまたはリモコンキーによる施錠(トランクを除く)操作をすると消灯します。

次の操作のときエンジンキー照明が一定時間点灯し、その後徐々に消灯していきます。

- 運転席のドアを開けて閉めたとき
- アクセスキーまたはリモコンキーによる解錠(トランクを除く)

●バッテリー上がり防止機能


半ドアなどでエンジンキー照明(イグニッションキー照明)が点灯し続けた場合、バッテリー上がりを防止するため、約20分後に自動的に消灯します。

▼バッテリー上がり防止機能のカスタマイズ

バッテリー上がり防止機能の作動あり/作動なしの設定を変更することができます。 ☆1-2ページ参照

ライティングスイッチ

ハンドルの右側のレバーがライティングス イッチです。レバー内のスイッチを回すと次 のようにランプが点灯します。



301024

スイッチの位置	ヘッドランプ	車幅灯、尾灯、番号灯
OFF	消	灯
EDOE	消灯	点灯
≣D	点	灯

(1) 注意

エンジン停止中はランプ類を長時間点灯させないでください。また、車から離れるときは、必ずライティングスイッチを OFF にしてください。バッテリー上がりの原因となります。

⋒ アドバイス

ランプ類が点灯しているときに、以下の操作を行うと自動的にランプ類は消 灯します。

- プッシュエンジンスイッチを押して電源をOFFにしたとき (キーレスアクセス装着車)
- キーを抜いたとき(キーレスアクセス装着車以外)

自動的に消灯した場合、電源を ON、もしくはキーを差すと、ランプが再び 点灯します。

また、電源がOFF、またはキーを抜いた状態でも、ライティングスイッチをOFFにしてから再度記0€または≣Oにするとランプが点灯します。

■ランプ消し忘れ警報

電源が OFF、またはキーを抜いた状態でランプ類が点灯しているときに、運転席ドアを開けるとブザーが鳴ります。

■ヘッドランプの上下を切り替えるとき

ヘッドランプが点灯しているとき、レバーを前に押すと上向きになります。上向き点灯中はメーター内のハイビーム/パッシング表示灯が点灯します。


レバーを元に戻すと下向きになります。



301136

■合図のしかた(パッシング)

レバーを手前に引くとヘッドランプは上向きになります。上向き点灯中はメーター内のハイビーム/パッシング表示灯が点灯します。ライティングスイッチがOFFでも使えます。



301137

↑ アドバイス

自動的にランプ類が消灯した場合、ハイビーム/パッシング表示灯は点灯しません。

☆3-5ページ参照

オートヘッドランプレベラー(自動光軸調整機構)と

下向きヘッドランプにHID(高輝度放電式ランプ)が装着されている車には、自動光軸調整機構がついています。

ヘッドランプの照射方向が正しく調整されていないと、対向車や前を走る車の迷惑になります。そのため、同乗者および積載量から自動的に照射方向を調整し、最適に保ちます。

⚠ 警告

HIDバルブは、高電圧を使用しています。感電防止のため、ランプを分解したり、改造したりしないでください。電球(バルブ)の脱着、交換はスバル販売店にご相談ください。


■オートヘッドランプレベラー警告灯


エンジンスイッチをONにすると点灯し、約3秒後に消灯します。

エンジン回転中、オートヘッドランプレベラー(自動光軸調整機構)の電子制御システム に異常があると点灯します。

タイプAメーター、タイプBメーター

タイプCメーター、タイプDメーター、 タイプEメーター、タイプFメーター





注意

オートヘッドランプレベラー警告灯が点灯したときは、照射方向の自動調整が行われない場合があります。直ちにスパル販売店で点検を受けてください。

↑↑ アドバイス


- HIDバルブは、点灯、消灯を繰り返すと電球(バルブ)の寿命が短くなる 特性があります。信号待ちなど短時間の場合は、点灯したままの方が電球 (バルブ)が長持ちします。
- ●電球(バルブ)が切れかかると、一般の蛍光灯と同じように、著しく明る さが低下したり、点滅したり、赤味を帯びた色になることがあります。そ のような現象が現れるときは、スバル販売店にご相談ください。
- HIDランプは点灯するとき、安定するまでに若干明るさや色が変化することがあります。
- HIDランプは発熱量が少ないため、雪道走行の際、レンズ面に積もった雪が溶けにくい特性があります。雪を落として走行してください。

光軸調整ダイヤルメ

下向きヘッドランプにハロゲンランプが装着されている車には、光軸調整ダイヤルがついています。ヘッドランプの下向き点灯時に使います。

エンジンスイッチがONのとき使用できます。

- 同乗者および積載量によってヘッドランプが上向きを照らすことがあります。このようなとき、対向車の運転の妨げになるため、光軸調整ダイヤルを調整し、ヘッドランプが照らす向きを下側にしてください。
- ダイヤルの目盛りが大きくなるほどヘッド ランプが照らす向きは下側になります。



● 乗車人数、荷室への積載状態に応じて、下の表を参考にダイヤル位置を調整してください。WRX STI spec C

ダイヤル位置	前席乗車人数	後席乗車人数	荷室への積載
0	1名もしくは2名	0名	無
1	2名	3名	無
2	2名	3名	有※
	1名	0名	有※
3	_	_	_
4	_	_	_
5	_	_	_

[※]荷室満載にした場合

WRX STI spec C以外

ダイヤル位置	前席乗車人数	後席乗車人数	荷室への積載
0	1名もしくは2名	0名	無
1	2名	3名	無
2	2名	3名	有※
3	1名	0名	有※
4	_	_	_
5	_	_	_

[※]荷室満載にした場合

゙ ⋒ アドバイス

- ヘッドランプの照射方向が正しく調整されていないと、対向車や前を走る車に迷惑となります。対向車のフロントガラスや前を走る車のミラーを照らしているときは、光軸調整ダイヤルを操作してヘッドランプを下向きに調整してください。
- ハロゲンヘッドランプの光軸調整をするときは、光軸調整ダイヤルを「O」 の位置にしてから行ってください。

方向指示レバー

ハンドル右側のレバーを使います。


エンジンスイッチが ON のとき、レバーを ② の位置まで動かすと方向指示器とメーター 内の表示灯が点滅します。

右折あるいは左折後、ハンドルを戻すと自動 的に戻りますが、戻らないときは手で戻して ください。

車線変更の合図をするときは、®の位置で軽く押さえていると方向指示器とメーター内の表示灯が点滅します。

手を離すと元の位置に戻ります。

☆3-28ページ参照



↑ アドバイス

方向指示器の電球 (バルブ) が切れたとき、またワット数の異なった電球 (バルブ) を使用すると点滅の早さが異常になります。


すみやかに点検し、異常のある電球(バルブ)を交換してください。 ☆6-22ページ参照

フロントフォグランプスイッチン

郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪いと きに使用してください。

ライティングスイッチが記OCまたは≣Oのとき、 スイッチを 卦 の位置まで回すとフロント フォグランプが点灯します。

フロントフォグランプ点灯中はメーター内の フロントフォグランプ表示灯が点灯します。



301028

⋒ アドバイス

フロントフォグランプは、光束が拡散するように設計しているので、ヘッドランプの代わりにはなりません。また、使用方法を誤ると、まわりの車や対向車へ迷惑をかけることになります。郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪いときだけ使用してください。


ワイパー&ウォッシャースイッチ

ハンドルの左側のレバーがワイパー&ウォッシャースイッチです。 エンジンスイッチがAccまたはONのときに使用できます。

■フロントワイパーの作動

レバーを押し下げるとワイパーが作動します。

OFF	停止
\overline{Q}	間欠作動
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動



●間欠作動の時間調整


レバーを1段押し下げます。(▼位置) リングを回し間欠作動の間隔を調整します。 作動の間隔は9段階に調整できます。 リングを上に回すと作動間隔が短くなり、下 に回すと長くなります。



301328

●ワイパーを手動で使いたいときには (MIST)


レバーを手前に引いている間、ワイパーが動きます。手を離すと停止します。



301141

●フロントウォッシャー

スイッチを押している間、ウォッシャー液が 噴射します。




301031



スイッチを押すとワイパーが1~2回動きます。

■リヤワイパー/ウォッシャーの作動器

スイッチを回すと作動します。



(上側)	ウォッシャー液が噴射します。手を離すとONに戻ります。
ON	連続で作動
INT	間欠(車速に応じて変わります)
OFF	停止
(下側)	ウォッシャー液が噴射し、ワイパーが動きます。 手を離すとOFFに戻ります。

⋒ アドバイス

- ガラスが乾いているときにはワイパーを操作しないでください。ガラスに 傷をつけることがあります。また、ワイパーブレードに傷がつき、拭き残 しの原因となります。
- ウォッシャー液が出ないとき、ウォッシャースイッチを押し続けるとポンプが故障するおそれがあります。ウォッシャー液量やノズルのつまりを点検してください。
- ガラスに拭き残しができるときにはワイパーブレードのラバーを交換してください。

☆6-19ページ参照

- 寒冷地で屋外に駐車するときにはワイパーを立てておいてください。 ワイパーブレードがガラスに凍りつくことを防止します。
- ワイパーブレードがガラスに凍りついたときは、ぬるま湯をかけるか、以下の操作を行いガラスを温めてください。
 - フロントガラスは、エアコンの吹き出し口切り替えダイヤルを∰(デフロスター) にするか、フロントワイパーデアイサーを使用してください。
- リヤガラスは、リヤウインドゥデフォッガーを使用してください。

☆3-16ページ参照


次ページへ ⇒

⇒前ページより

- 積雪などにより、ワイパーが途中で止まったときは、車を安全な場所に止めてワイパースイッチを OFF、エンジンスイッチを Acc または LOCK (OFF) にし、ワイパーが作動できるように積雪などの障害物を取り除いてください。
- フロントワイパーモーターには、保護機能としてブレーカーを内蔵しています。モーターの負担が大きい状況が続いたときなどには、ブレーカーが作動し、一時的にモーターが止まることがあります。その場合には、車を安全な場所に止めて、一度ワイパースイッチを OFF にしてください。10分ほどするとブレーカーが復帰して通常使用できるようになります。
- フロントウォッシャーノズルの噴出範囲の調整はスバル販売店にご相談 ください。
- ゴミなどがつまるなど、ウォッシャー液が噴射できないときは、最寄りの スバル販売店にご連絡ください。

ヘッドランプウォッシャース

ヘッドランプが汚れたときに使用します。 エンジンスイッチが ON でライティングス イッチが≣Oのとき、フロントウォッシャーの スイッチを 1 秒以上押すと、フロントウォッ シャーと連動して作動します。ヘッドランプ ウォッシャーは約1秒間作動し、停止します。



⋒ アドバイス

- ウォッシャー液が出ないとき、ウォッシャースイッチを押し続けると、ポンプが故障するおそれがあります。ウォッシャー液量やノズルのつまりを 点検してください。
- ゴミなどがつまるなど、ウォッシャー液が噴射できないときは、最寄りの スバル販売店にご連絡ください。


リヤウインドゥデフォッガー(曇り取り)

リヤウインドゥデフォッガーは、エンジンスイッチがONのとき使用できます。スイッチはエアコンの操作パネルの中にあります。リヤガラスの内側が曇ったときに使用します。電熱線はリヤガラスにプリントしてあります。


■使用方法

スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯が点灯し、約15分後、自動的にOFFになります。 作動中、途中で止めるときは、スイッチをもう一度押します。(表示灯が消灯します)

フルオートエアコン装備車



マニュアルエアコン装備車 またはヒーター装備車



●リヤウインドゥデフォッガーのカスタマイズ**3**6

フルオートエアコン装備車はリヤウインドゥデフォッガーを15分作動/連続作動に設定を変更することができます。

☆1-2ページ参照

゙ ⋒ アドバイス ゙

- 消費電力が大きいので長時間使うことや雪を溶かすような使いかたは避けてください。
- ガラス内側の清掃時、電熱線を切らないように水を含ませた柔らかい布で 電熱線に沿って軽く拭いてください。ガラスクリーナー、洗剤は使わない でください。
- ヒーテッドドアミラー装備車は、リヤウインドゥデフォッガースイッチを押すと、ヒーテッドドアミラーも連動して作動します。

☆2-115ページ参照

• フロントワイパーデアイサー装着車は、リヤウィンドゥデフォッガース イッチを押すと、フロントワイパーデアイサーも同時に作動します。

☆3-16ページ参照

- 連続作動は15分間作動し、2分間停止し、再度15分間作動を繰り返します。 ただし、2分間の作動停止中も表示灯は点灯しています。
- 連続動作中にバッテリー電圧が低下すると連続作動は停止します。また、2分間の停止中にバッテリー電圧が低下したときは作動が停止します。

フロントワイパーデアイサース

フロントワイパーデアイサーは、エンジンスイッチがONのとき使用できます。リヤウインドゥデフォッガーと同時に作動します。

☆3-15ページ参照

フロントワイパーがガラスに凍結しているとき、ガラスを温めてワイパーが作動できるようにします。


電熱線はフロントガラスの下部にプリントしてあります。

■使用方法


スイッチを押すとスイッチ内の表示灯が点灯し、フロントガラスの下側が温められます。約15分後、自動的にOFFになります。

途中で止めたいときは、もう一度押します。(表示灯が消灯します)

フルオートエアコン装備車



マニュアルエアコン装備車



●フロントワイパーデアイサーのカスタマイズ

フルオートエアコン装備車はリヤウインドゥデフォッガーのカスタマイズに連動し、15分作動/連続作動に設定を変更することができます。

☆1-2ページ参照


(アドバイス)

- 外気温度が5℃以上のとき、フロントワイパーデアイサーは作動しません。
- ワイパーデアイサーは消費電力が大きいので必要なとき以外はスイッチを切ってください。長時間使い続けると、バッテリー上がりの原因になります。
- 物が電熱線に当たらないように気をつけてください。
- 連続作動に設定していても、下記条件のときには、15分後に停止します。
 - 外気温度が5℃以上のとき
 - Info-ECOモードがONのとき
 - バッテリー電圧が低下したとき
- 連続作動に設定していても、車速15km/h以下が15分間続いたときには、 自動的にOFFになります。

ハザードランプ(非常点滅灯)スイッチ

ハザードランプは、エンジンスイッチの位置 に関係なく使用できます。

スイッチを押すと、全ての方向指示器のランプが点滅します。やむを得ず路上に駐車するとき、高速道路で渋滞の最後尾に近づいたとき、他の車に自分の車の存在を知らせるために使います。




゙ ⋒ アドバイス

- 非常時にお使いください。
- 長時間、点滅したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になります。

ホーンスイッチ

ハンドル中央のパッド面を押すとホーンが鳴ります。






エンジンスイッチの位置に関係なくホーンを鳴らすことができます。

イルミネーションコントロールダイヤル≥

ライティングスイッチが҈DOにあるいは≣Dのとき、コントロールダイヤルを回すとコンビネーションメーター、エアコン、オーディオなどの明るさを調整することができます。

- 上方向に回すと明るくなります。
- 下方向に回すと暗くなります。




(☆ アドバイス)

タイプCメーター、タイプDメーターはライティングスイッチがOFFでも調整できます。

ブライト(減光キャンセル)機能

ライティングスイッチを⋮OCまたは≣Oにすると表示部の明るさが一段減光し、暗くなります。 昼間、ランプを点灯させて走るようなときで表示が見にくい場合は、減光をキャンセルし、 明るくすることができます。

ダイヤルを一番明るい段階からさらに一段階 (●印部分)、上方向に回すと減光がキャンセ ルされ、明るくなります。



インタークーラーウォータースプレイン


暑い日に、気温上昇によりインタークーラーの冷却効果が低下したとき、インタークーラー に水を噴射することにより、冷却性能を維持することができます。

■ウォータースプレイの使いかた

スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯が点灯し、水温、エンジン回転などの作動条件がそろったとき自動的に約2秒間噴射します。(AUTOモード)

作動条件が連続した場合、2秒間噴射 ↔ 3秒間 停止のサイクルを繰り返します。

AUTO モードを解除するときは、スイッチの 後部を押します。(表示灯が消灯します)



注意

インタークーラーウォータースプレイ液の残量が少なくなると、警告灯が点 灯します。

水がない状態または水が凍結した状態でスイッチを押し続けると、ポンプの 故障の原因となるおそれがあります。

゙⋒ アドバイス


インタークーラーウォータースプレイ警告灯が点灯している間は、噴射しません。早めに給水してください。

☆3-21ページ参照


●水の補充

インタークーラーウォータースプレイタンク は、カーゴルームの床下にあります。

☆7-3ページ参照



インタークーラーウォータースプレイタンクのキャップを開け、図の位置まで補充します。補充後は、キャップを確実に閉めてください。タンクの容量: 3.7ℓ



() アドバイス

- 必ず軟水または水道水を補充してください。
- 凍結によるタンクの破損を防ぐため、いっぱいまで補充しないでください。また、寒冷時に使用しない場合の水量は、半分程度としてください。

メーター、表示灯、警告灯の見かた

メーター

■ウェルカム/グッバイ照明(タイプCメーター、タイプDメーター)

ウェルカム照明は、エンジンスイッチが OFF の状態で運転席のドアを開けると、メーターの指針が一定時間点灯します。

グッパイ照明は、エンジンスイッチをONからOFFにすると、メーターの指針が徐々に消灯します。

⋒ アドバイス

- ウェルカム/グッバイ照明は、エンジンスイッチをONにすると通常の表示に戻ります。
- キーレスエントリー(キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック) でドアを施錠すると消灯します。
- ・ウェルカム/グッバイ照明は作動あり/作動なしの設定ができます。☆3-27ページ参照

■メーターの初期作動

メーターは、エンジンスイッチをONにするとメーターの全ての指針が一度最大値を指し、 すみやかに戻ります。(スイープ機能)

- すばやくキーを回してエンジンを始動すると、メーターのスイープ機能が 作動しない場合がありますが、故障ではありません。
- メーターの初期作動(スイープ機能)は作動あり/作動なしの設定ができます。

☆3-27ページ参照

■スピードメーター

車の走行速度を示します。

◯ 🋍 アドバイス

速度警告装置はついていません。 スピードを出し過ぎないようにしてください。

■タコメーター(エンジン回転計)

毎分のエンジン回転数を示します。

(注意)

指針がレッドゾーン(エンジンの許容回転数を超えている範囲)に入らないように運転してください。

指針がレッドゾーンに入る運転を続けるとエンジンなどが損傷することがあります。

↑↑ アドバイス


- アイドリング時に電気負荷が変動すると、エンジン回転数が変動すること があります。
- 極低速時、または停車時にハンドルを操作すると、エンジン回転数が変動 することがあります。

■フューエルメーター (燃料計)

燃料の残量を示します。指針が「E」に近づいたら早めに給油をしてください。
☆2-54ページ参照

タイプAメーター、タイプBメーター

タイプCメーター、タイプDメーター、 タイプEメーター、タイプFメーター





300993

⚠ 注意

燃料給油するときは、必ずエンジンを止めてください。 ☆1-8ページ参照


______ アドバイス

- エンジンスイッチがONのときのみ、燃料の残量を示します。
- 給油後の残量はエンジンを始動すると示します。また、指針が安定するまでしばらく時間がかかります。
- 指針と消費量(残量)の関係は必ずしも正確ではありません。目安として 活用してください。
- 坂道やカーブ、急発進、急停車などではタンク内の燃料が移動するため、 指針が振れることがあります。
- エンジンスイッチが ON のまま燃料を補給すると、正しい燃料残量が表示されません。
- 給油量が少ない場合(約 15ℓ 以下)、指針が安定するまでしばらく時間がかかります。
- エンジンスイッチが ON 以外の位置でもトリップ切り替え/トリップリセットノブを押すと一定時間燃料の残量を表示します。

■水温計 (タイプCメーター、タイプDメーター、タイプEメーター、 タイプFメーター) ><

エンジンスイッチがONのとき、エンジン冷却水の温度を示します。

冷却水が温まると指針はオーバーヒートゾーンより下(ゲージのほぼ中央)を示します。



300994

注意

指針がオーバーヒートゾーンを指したまま下がらないときは、オーバーヒートのおそれがあります。直ちに安全な場所に停車し、必要な処置(エンジンを冷やす)をしてください。

☆7-37ページ参照

エンジンスイッチがON以外のときは、指針は冷却水の温度に関係なく「C」を示します。

「H」: 高温(HOT) 「C」: 低温(COLD) を示しています。

■オドメーター (積算距離計)

走行した総距離をkmで表示します。

ODO


301010

↑↑ アドバイス

- エンジンスイッチが ON 以外の位置でもトリップ切り替え/トリップリセットノブを押すと、一定時間バックライトが点灯し、オドメーター・トリップメーターが表示されます。
- 液晶表示は偏光サングラスを使用すると見えにくくなる場合があります。

■トリップメーター(区間距離計)

ある区間に走行した距離を知りたいとき使います。表示範囲は0.0 km~9999.9 kmです。



301011


↑↑ アドバイス

- エンジンスイッチが ON 以外の位置でもトリップ切り替え/トリップリセットノブを押すと、一定時間バックライトが点灯し、オドメーター・トリップメーターが表示されます。
- 液晶表示は偏光サングラスを使用すると見えにくくなる場合があります。

●オドメーター、トリップA、B切り替え

トリップ切り替え/トリップリセットノブを押すごとに、次のように表示が切り替わります。

タイプAメーター、タイプBメーター、 タイプCメーター、タイプDメーター、 タイプFメーター



タイプEメーター



●トリップメーターをOに戻すとき

トリップAまたはトリップBのうち、リセットしたい方を表示させ、トリップ切り替え/トリップリセットノブを押し続けるとOに戻ります。


■メーターの初期設定

●指針の初期作動(スイープ機能)の設定のしかた

指針の初期作動は次の操作により作動あり/作動なしの設定ができます。

- ①エンジンスイッチをON以外の位置にしてください。
- ②トリップ切り替え/トリップリセットノブを押し、表示を切り替えます。
 - ●トリップ表示の次に現在の設定が表示されます。

(タイプAメーター、タイプBメーター、 タイプCメーター、タイプDメーター、 タイプFメーター)



③このときトリップ切り替え/トリップリセットノブを2秒以上押すと切り替わります。





301041

■ウェルカム/グッバイ照明の設定のしかた(タイプ C メーター、 タイプDメーター)

ウェルカム/グッバイ照明は、次の操作により作動あり/作動なしの設定ができます。

- ①エンジンスイッチをON以外の位置にしてください。
- ②トリップ切り替え/トリップリセットノブを押し、表示を切り替えます。
- ③ 指針の初期動作(スイープ機能)の設定表示の次に、現在の設定が表示されます。
- ④このときトリップ切り替え/トリップリセットノブを2秒以上押すと切り替わります。





301250

表示灯

■方向指示器表示灯

方向指示器の点滅を示します。



🛍 アドバイス

方向指示器の電球 (バルブ) やヒューズが切れたとき、またワット数の異なった電球 (バルブ) を使用すると点滅の早さが異常になります。 すみやかに点検し、異常のある電球 (バルブ) やヒューズを交換してください。 ☆6-22ページ参照

■ライティングスイッチ表示灯験

ライティングスイッチがEDOEまたはED位置時に点灯します。



■ハイビーム/パッシング表示灯

ヘッドランプが上向きのとき点灯します。 また、パッシング時も点灯します。



■フロントフォグランプ表示灯ン

フロントフォグランプが点灯しているとき表示灯が点灯します。



↑ アドバイス

フロントフォグランプは、光束が拡散するように設計しているので、ヘッドランプの代わりにはなりません。また、使用方法を誤ると、まわりの車や対向車へ迷惑をかけることになります。郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪いときだけ使用してください。

■セキュリティ表示灯》

電源を OFF にして、全てのドア(リヤゲート含む)およびトランクを閉めます。以下の操作で施錠すると盗難警報装置が監視状態に入り、表示灯が点滅します。



- リクエストスイッチを押す
- アクセスキーの ☐ ボタンを押す
- リモコンキーの 🖥 ボタンを押す

(注意

リモコン操作の施錠後、キーを使ってドアの解錠操作を行い、そのままドアを開けると車両ホーンが鳴り、非常点滅灯 (ハザードランプ) が点滅します。
☆2-43ページ参照

●イモビライザー装備車3€

▼キーレスアクセス&プッシュスタート装着車

プッシュエンジンスイッチを押していないときは点滅しています。正規のアクセスキーを 携帯し、プッシュエンジンスイッチを押すと消灯します。

正規のアクセスキー以外を携帯し、プッシュエンジンスイッチを押した場合、表示灯は点滅したままでエンジンを始動できません。

▼キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外

エンジンスイッチにキーが差し込まれていないときは点滅しています。エンジンスイッチにキーを挿し込むと消灯し、エンジンの始動ができます。正規のキー以外を使うと、表示灯が点灯しエンジンを始動できません。もし、正規のキーを使っても始動できない場合、一旦キーを抜いて再度やり直してください。

(🗥 注 意)

登録されていないキーを使用すると表示灯が点灯します。
☆2-34ページ参照

■Info-ECO(インフォ・エコ)表示灯器

ECO

「ECO」スイッチを押して Info-ECO(インフォ・エコ)モード選択時、またはSI-DRIVEの I(インテリジェントモード)選択時に表示灯が点灯します。 $$^{\diamond}3-54$ 、3-55、3-70、3-71ページ参照

🔐 アドバイス

"Info-ECO"表示灯が点灯中は燃費の良い走行状態であることを示しています。 急加速が必要で、アクセルペダルを急に踏み込んだときなどは、"Info-ECO" 表示灯は消灯します。

"Info-ECO"表示灯が消灯しないようにアクセルペダルの踏み加減を調整しながら走行すると、燃費の良い走りかたができます。

☆3-67ページ参照

■シフトポジション表示灯 (オートマチック車) 34

スポーツモード、マニュアルモード選択時、 ギヤ位置を表示します。 また、マニュアルモード選択時、シフトアップ、 シフトダウンへの変速が可能状態であるかを 示す⇔印が点灯します。



300995

■セレクトインジケーター (オートマチック車) 34

セレクトレバーの位置を示します。 ☆3-56ページ参照




301042

■SPORT (スポーツ)表示灯 (SI-DRIVE装備車を除くオートマチック車) ><

SPORT

セレクトレバーを Dからマニュアルゲートに移動させるとスポーツモードが 選択され "SPORT"表示灯が点灯します。同時にシフトポジション表示灯にギヤ位置が表示されます。

☆3-67ページ参照



"SPORT"表示灯はエンジンを始動してから約2秒間点灯します。

■VDC作動表示灯(VDC装着車)>€

VDC作動時は点滅し、TCS機能作動時は点灯します。
☆3-88ページ参照



CRUISE

(1) 注意

エンジンスイッチがONでも点灯しない場合、および、エンジンスイッチON後、約2秒たっても消灯しない場合はVDCの電子制御システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

介 アドバイス

エンジンスイッチONで点灯、約2秒後消灯します。

■クルーズコントロール表示灯器

クルーズコントロールのメインスイッチを押すと表示されます。 表示灯が点灯すると、クルーズコントロールシステムの速度設定ができます。 ☆3-80ページ参照

もし走行中にこの表示灯の点滅とエンジン警告灯の点灯が同時に発生したと きは、直ちに車を安全な場所に停めてスパル販売店に連絡し、点検を受けて ください。

⋒アドバイス

- エンジンスイッチONで点灯、約3秒後消灯します。
- クルーズコントロールのいずれかのスイッチを押しながらエンジンを始動させると、この表示灯が点滅します。この場合、一旦エンジンスイッチをOFFにして再度エンジンを始動してください。

■クルーズコントロール車速セット表示灯 ■

SET

エンジンスイッチをONにすると点灯し、約3秒後に消灯します。 クルーズコントロール表示灯が点灯している状態で、任意の速度を設定したと きに表示されます。

☆3-81ページ参照

■Ⅰ(インテリジェントモード)表示灯器

SI-DRIVEのI(インテリジェントモード)を選択すると点灯します。

☆3-55、3-71ページ参照

[I]

〔 🗘 注 意〕

エンジンスイッチが ON でも点灯しない場合、および表示灯が点滅し SI-DRIVEセレクターを操作しても切り替わらない場合は、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

■S(スポーツモード)表示灯ン

SI-DRIVEのS (スポーツモード) を選択すると点灯します。 ☆3-55、3-71ページ参照 [S]

(/ 注意

エンジンスイッチが ON でも点灯しない場合、および表示灯が点滅し SI-DRIVEセレクターを操作しても切り替わらない場合は、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

■S#(スポーツシャープモード)表示灯 >4

SI-DRIVEのS# (スポーツシャープモード) を選択すると点灯します。 ☆3-55、3-71ページ参照



〔⚠ 注意〕

エンジンスイッチが ON でも点灯しない場合、および表示灯が点滅し SI-DRIVEセレクターを操作しても切り替わらない場合は、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

↑ アドバイス

オートマチック車はエンジン冷間時、S# (スポーツシャープモード)を選択しても切り替えができません。この場合ブザー音が鳴り、切り替えができないことをお知らせします。

■シフトアップ表示灯罩



エンジンスイッチをONにすると点灯し、約3秒後に消灯します。 SI-DRIVEのI(インテリジェントモード)を選択している場合、燃費効率の良 い運転ができるように、シフトアップのタイミングを点滅してお知らせします。

■DCCD オートモード表示灯器

AUTO

オートモードを選択すると表示灯が点灯します。 ☆3-76ページ参照

●DCCDオートモード[+]表示灯器

オートモード[+]を選択すると表示灯が点灯します。

☆3-76ページ参照

AUTO ►(+)

301222

●DCCDオートモード[-]表示灯

オートモード[-]を選択すると表示灯が点灯 します。

☆3-76ページ参照

(**—**] **◄** AUTO

301223

■DCCDマニュアルモード表示 ・

マニュアルモードを選択するとイニシャル LSDトルクの目安が表示されます。



301184

⚠ 警告


センターデフ故障時(コントロールユニット、センサー類、断線、ショートなど) DCCDマニュアルモード表示の全ての表示が1秒周期で点滅します。すみやかにスバル販売店で点検整備を受けてください。

一度異常が検出されるとエンジンスイッチが OFF になるまで保持されるので、途中で復帰しても表示灯は点滅したままになります。

☆3-77ページ参照

■REVインジケーターン

設定回転を超えると点灯します。 ☆3-50ページ参照



警告灯

■ブレーキ警告灯

エンジン回転中、次の場合に点灯します。



- 駐車ブレーキが完全に解除されていないとき
- ブレーキ液が著しく不足しているとき
- エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューション (EBD) の電子制御システムに異常があるとき

EBDの電子制御システムに異常があるときはABS警告灯も同時に点灯します。

☆3-86ページ参照

(🗥 注 意

- エンジン回転中に駐車ブレーキを解除しても消灯しないとき、またはブレーキ液を補充しても消灯しないときは、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店に連絡し、点検を受けてください。
- ブレーキ液が正常で、ABS 警告灯も同時に点灯している場合は、アンチロックブレーキシステム (ABS) に異常が発生している可能性があります。 そのため、強めのブレーキの際に車両が不安定になるおそれがあります。 直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

■シートベルト警告灯



エンジンスイッチがONで運転席シートベルトが未着用の場合、メーター内の

警告灯が点灯します。運転席シートベルトを着用すると消灯します。

運転席シートベルト未着用のまま車速約 22 km/h 以上で走行すると警告灯が点滅し、ブザーが鳴ります。

上記作動は運転席シートベルトを着用するまで約2分間続きます。

約2分経過しても運転席シートベルト未着用の場合、警告灯が点滅から点灯に切り替わり、 ブザーは停止します。

警告灯は運転席シートベルトを着用するまで点灯します。

☆2-74ページ参照



このとき車速が約22 km/h以下になっても、上記作動は運転席シートベルト を着用するまで約2分間続きます。

■半ドア警告灯

エンジンスイッチの位置に関係なくドアが完全に閉じていないときに点灯します。 リヤゲートまたはトランクが完全に閉じていないときも点灯します。



企注意

警告灯が点灯したままの状態で走行しないでください。

■ABS警告灯



エンジンスイッチをONにすると点灯し、約2秒後に消灯します。 アンチロックブレーキシステム(ABS)の電子制御システムに異常があると 点灯します。

☆3-84ページ参照

警告灯が点灯するとABSは作動せず通常のブレーキとして作動します。走行上支障ありませんが、滑りやすい路面では気をつけて運転し、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

↑↑ アドバイス

警告灯が下記の場合は正常です。

- エンジン始動後に警告灯が点灯してすぐに消灯し、その後再び点灯しない。
- エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、車速12 km/hになった とき消灯する。
- 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない。

■AWD警告灯 (AWDオートマチック車) >€

AWD

エンジンスイッチをONにすると点灯し、エンジン始動後約2秒後に消灯します。

4速オートマチック車	スペアタイヤに交換するためAWDを解除し、2WD(二輪駆動)にしたとき点灯します。また、異なる径のタイヤをいずれかの車輪に取り付けて走行したとき点滅します。または4本のタイヤのいずれかの空気圧が著しく低下したまま走行しているときに点滅する場合があります。 ☆3-74ページ参照
5速オートマチック車	異なる径のタイヤをいずれかの車輪に取り付けて走行したとき点滅します。または4本のタイヤのいずれかの空気圧が著しく低下したまま走行しているときに点滅する場合があります。

注意

- AWD 警告灯が点滅したまま走行を続けると、駆動装置が損傷する可能性があります。AWD 警告灯が点滅したときは、すみやかに安全な場所に駐車し、4本のタイヤ径が同じかどうか、また、タイヤのパンクもしくは空気圧の低下がないかどうか確認してください。
- タイヤに異常がない場合には、すみやかにスパル販売店で点検を受けてください。
- ■ヒルスタートアシスト警告灯 (VDC装着のマニュアル車) / ヒルスタートアシストOFF表示灯 (WRX STIのマニュアル車) >€



●ヒルスタートアシスト警告灯

エンジンスイッチをONにすると点灯し、エンジン始動後約2秒後に消灯します。 エンジン回転中、ヒルスタートアシストの制御システムに異常があると点灯します。 ☆3-51ページ参照

⚠ 警告

警告灯が点灯したときは、ヒルスタートアシストは作動しません。すみやか にスバル販売店で点検を受けてください。

●ヒルスタートアシストOFF表示灯

ヒルスタートアシストの機能を解除したとき点灯します。 ☆3-52ページ参照

■SRSエアバッグ警告灯

AIR BAG

エンジンスイッチをONにすると点灯し、約6秒後に消灯します。 運転席・助手席エアバッグ、サイドエアバッグ(装着車)、カーテンエアバッグ

グ(装着車)、エアバッグセンサー、シートベルトプリテンショナーのいずれかに異常があると点灯します。

⚠ 警告

警告灯が次のようになったときはシステム異常が考えられますので走行しないでください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。

直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

- エンジンスイッチをONにしても点灯しないとき
- 走行中に点灯したとき

⚠ 注意

上記のように警告灯がシステム異常を示している場合、軽微な衝撃でSRSエアバッグが作動したり、大事故でも作動しない場合があります。

■オイルプレッシャー警告灯



エンジンスイッチをONにすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。 エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているエンジンオイルの圧力に異常があると点灯します。

走行中に点灯したときは、直ちに安全な場所に停車し、エンジンを止めてエンジンオイル量を点検してください。エンジンオイル量が正常にもかかわらず点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときは、直ちにスバル販売店にご連絡ください。

⋒アドバイス

オイルプレッシャー警告灯はオイル量を示すものではありません。 オイル量の点検はオイルレベルゲージで行ってください。

■AT油温警告灯 (オートマチック車) **※**

AT OIL TEMP

エンジンスイッチをONにすると点灯し、エンジン始動後約2秒後に消灯します。 オートマチックトランスミッションオイルの温度が高くなると点灯します。

注意

- 走行中に点灯したときは、冷却のため直ちに安全な場所に停車し、セレクトレバーをPにしてエンジンをかけたままにしてください。しばらくして消灯すれば走行できます。消灯しないときは、直ちにスパル販売店にご連絡ください。
- AT 油温警告灯が点滅したときは、オートマチックトランスミッションに 異常があります。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

■リヤデフ油温警告灯る

R. DIFF TEMP

リヤデフの油温が上昇したときに点灯します。点灯するとマルチモード DCCDのイニシャルLSDトルクの調整ができなくなります。

点灯が予想される条件

- オフロードやラリーなどのシビアな走行をした場合
- 急な登り坂をけん引走行するなどリヤデフに高負荷がかかった場合
- タイヤが適正空気圧になっていない場合
- 前後で異なる銘柄、異なるサイズのタイヤを装着した場合
- 応急用スペアタイヤを装着し、高速走行、長時間走行した場合 点灯した場合はすみやかにリヤデフオイルを交換してください。

(\land 注 意)

- 警告灯が点灯したときは、直ちに安全な場所に停車してリヤデフを冷やし、 上記の点灯が予想される条件を点検して必要な処置を行ってください。
- 点灯したまま走行を続けると、駆動系損傷の原因となります。
- リヤデフが冷えた状態や、上記の点灯が予想される条件を取り除いても点 灯している場合には、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

■チャージ警告灯



エンジンスイッチをONにすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。 エンジン回転中、充電系統に異常があると点灯します。

⚠ 注意

エンジン回転中に点灯したときは、発電機の駆動ベルト切れなどが考えられます。直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。

■エンジン警告灯



エンジンスイッチをONにすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。 エンジン回転中、エンジン電子制御システムの異常があると点灯します。 エンジン回転中、触媒を損傷する可能性があると点滅します。

(1 注意

- エンジン回転中に点灯したときは、エンジン電子制御システムに異常があります。
 - 高速走行を避け、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。
- エンジン回転中に点滅したときは、触媒を損傷する可能性があります。 触媒の損傷を防ぐため、次のことを行ってください。
 - 速度を落として走行してください。
 - 急発進、急加速を避けてください。
 - 急な上り坂を避けてください。
 - 可能であれば荷物を減らしてください。

上記の処置をしてもエンジン警告灯が点滅したままの場合、または点灯に変わった場合は、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

■燃料残量警告灯



エンジンスイッチがONのとき、燃料残量が約9リットル以下になると点灯します。

注意

点滅したときはフューエルメーター(燃料計)に異常があります。このとき 正しい燃料残量は表示されません。直ちにスバル販売店で点検を受けてくだ さい。

______ アドバイス

- 点灯したときは、すみやかに燃料を補給してください。
- 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、警告灯が早めに 点灯することがあります。

■水温警告灯/水温表示灯罩



エンジンスイッチをONにすると、約2秒間赤く点灯し、その後消灯あるいは 青く点灯します。エンジン冷却水温の低温を示す表示灯(青点灯)と高温を示 す警告灯(赤点滅と赤点灯)があります。

●水温表示灯(青色)

水温が低いときに点灯します。水温が上がると消灯します。

●水温警告灯(赤色)

水温がオーバーヒート手前の温度になると点滅し、オーバーヒートになると点灯します。 点滅または点灯したときは、オーバーヒートの処置を行い、スバル販売店で点検を受けて ください。

☆7-37ページ参照

- エンジンスイッチをONにした後、約2秒以上たっても赤く点灯し続けた場合、または赤/青に交互に点灯した場合は、電気系統の異常が考えられます。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。
- 暖機後も水温表示灯(青色)が点灯し続ける場合は、冷却系等に異常が考えれられます。すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

⋒ アドバイス)

走行状態により、再始動時しばらくの間赤く点灯する場合がありますが、 消灯すれば異常ではありません。

■VDC警告灯/VDC OFF表示灯 (VDC装着車) ><



VDC警告灯はエンジンスイッチをONにすると点灯し、エンジン始動後約2秒後に消灯します。

VDC警告灯/VDC OFF表示灯は、次のときに点灯します。

- VDCの電子制御システムに異常があるとき
- VDC OFFスイッチを押してVDCを解除したとき

☆3-88ページ参照

警告灯が点灯したままのとき

- VDCの作動にABSの構成部品を使っているため、ABSの電子制御システム に異常があるときはABS警告灯の点灯と同時にVDC警告灯も点灯します。 VDC警告灯とABS警告灯が同時に点灯したときは、VDCはもちろんABS も作動しません。通常のブレーキとしては作動しますので、走行上支障は ありませんが、滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
- VDC警告灯のみが点灯したときは、VDC機能やTCS機能は作動しませんがABSは作動します。VDCのついていない車両と同じように扱ってください。
 - 滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかにスパル販売店で点検を受けてください。
- エンジンを始動してから数分たっても消灯しない場合は異常が考えられますのですみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

゚ ⋒ アドバイス

- 警告灯が下記の場合は正常です。
 - エンジン始動後、警告灯が点灯したがすぐに消灯し、その後再び点灯しない。
 - エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯する。
- 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない。
- 寒い日の朝などにエンジンを始動させた場合、消灯までに時間がかかる場合がありますが、これは異常ではありません。

■VDC警告灯/VDCモード表示灯 (マルチモード VDC装着車) 🛰



VDC警告灯はエンジンスイッチをONにすると点灯し、エンジン始動後約2秒後に消灯します。

VDC警告灯/VDCモード表示灯は、次のときに点灯します。

- マルチモードVDCの電子制御システムに異常があるとき (黄色)
- ▶ トラクションモードを選択したとき(緑色)
- OFFモードを選択したとき(黄色)

☆3-92ページ参照

(🗥 注 意)

警告灯が点灯したままのとき

● マルチモード VDCの作動にABSの構成部品を使っているため、ABSの電子制御システムに異常があるときはABS警告灯の点灯と同時にVDC警告灯も点灯します。

VDC警告灯とABS警告灯が同時に点灯したときは、マルチモード VDCはもちろんABSも作動しません。通常のブレーキとしては作動しますので、走行上支障はありませんが、滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

• VDC警告灯のみが点灯したときは、VDC機能やTCS機能は作動しませんがABSは作動します。マルチモード VDCのついていない車両と同じように扱ってください。

滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかにスパル販売店で点検を受けてください。

● エンジンを始動してから数分たっても消灯しない場合は異常が考えられますのですみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

⋒ アドバイス

- 警告灯が下記の場合は正常です。
 - エンジン始動後、警告灯が点灯したがすぐに消灯し、その後再び点灯し ない。
 - エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯する。
 - 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない。
- 寒い日の朝などにエンジンを始動させた場合、消灯までに時間がかかる場合がありますが、これは異常ではありません。

■オートヘッドランプレベラー警告灯器



エンジンスイッチをONにすると点灯し、約3秒後に消灯します。 エンジン回転中、オートヘッドランプレベラー(自動光軸調整機構)の電子制 御システムに異常があると点灯します。

、注 意

オートヘッドランプレベラー警告灯が点灯したときは、照射方向の自動調整 が行われない場合があります。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

■インタークーラーウォータースプレイ残量警告灯№

I/C

インタークーラーウォータースプレイタンクの水量が少なくなると、点灯します。 SPRAY 点灯している間は、噴射しません。

☆3-20ページ参照

■キー無し警告灯(キーレスアクセス&プッシュスタート装着車) >4



エンジンスイッチをONにすると点灯し、約2秒後に消灯します。 車内にアクセスキーがない場合に点滅します。

☆2-20ページ参照

運転装置の使いかた

エンジンの始動と停止のしかた

☆キーレスアクセス&プッシュスタート装着車は2-13ページをご覧ください。

■エンジンの始動(マニュアル車)

- ●エンジンをかける前に
 - ①駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
 - ②チェンジレバーがニュートラル位置であることを確認します。

●エンジンのかけかた

- ①運転席に座り、ブレーキペダルを踏みます。
- ② クラッチペダルをいっぱいに踏みます。
- ③エンジンスイッチにキーを差し込みSTARTまでスイッチを回します。このとき、アクセルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回します。(10秒以内)

👚 アドバイス

<クラッチ・スタートシステム>

マニュアル車には誤操作防止のため、クラッチペダルをいっぱいに踏み込まないとスターターが回らずエンジンがかからないようになっています。

■エンジンの始動 (オートマチック車)

- ●エンジンをかける前に
 - ①駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
 - ②セレクトレバーがPであることを確認します。(Nでも始動できますが、安全のためPで始動してください。)

●エンジンのかけかた

- ①運転席に座り、ブレーキペダルを踏みます。
- ②エンジンスイッチにキーを差し込みSTARTまでスイッチを回します。このとき、アクセルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回します。(10秒以内)

⚠ 警告

車庫や屋内などの換気の悪いところではエンジンをかけたままにしないでください。

車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

〔 注 意 〕

- エンジンを始動するときは必ず運転席に座って行ってください。
- 10秒以上スターターを回し続けないでください。スターターが故障する原因になります。かからないときは一旦、スイッチをOFFに戻し、10秒間放置してからもう一度エンジンスイッチを回し、スターターを回してください。

〔 ⋒ アドバイス〕

- エンジンの始動直後は、急激な空吹かしや、急加速などをしないでください。
- エンジンがかかった後は水温計の指針が中央付近になるまでの間、または水温表示灯(青色)が点灯している間、アイドリング回転が高めに保たれます。暖機が終わると自動的に下がります。
- エンジンがかかりづらいときは、駐車ブレーキを再確認後、アクセルペダルをわずかに(1/4程度)踏み込んで、エンジンスイッチをSTARTに回します。エンジンがかからない場合はアクセルペダルをいっぱいに踏み込んでエンジンスイッチをSTARTに回してください。エンジンがかかったらすみやかにアクセルペダルから足を離してください。
 - それでもかからないときは、もう一度アクセルペダルを踏まずにエンジンスイッチをSTARTに回してください。エンジンがかからなければスバル販売店に連絡し、点検を受けてください。
- 使用するガソリンや使用状態(水温計の指針が動かない、または水温表示 灯(青色)が消灯しない程の距離の走行を繰り返す)によっては、エンジンがかかりにくくなることがまれに発生します。その場合、他ブランドのガソリンに切り替えることをお奨めします。
- 始動の際、ライティングスイッチ、エアコンスイッチ、リヤウインドゥデフォッガースイッチをOFFにした方が、容易に始動します。
- 極低温時に、リモコンエンジンスターターを使用すると、始動できない場合 もあります。また、純正以外のリモコンエンジンスターターを使用すると、 エンジンがかかりにくい場合や、スパークプラグのくすぶりを引き起こす ことがあります。
- 急発進、急加速時など、急なアクセル操作時、まれにエンジンから過渡的 なノッキングが聞こえることがありますが、異常ではありません。
- WRX STI spec Cはターボチャージャーのフリクション低減のため、軸受 け部にボールベアリングを採用しております。このためエンジンルームか ら走行時・停止時に擦れるような音が出ることがありますが、ターボ チャージャーが回転している音で故障ではありません。

■エンジンの停止

エンジン回転数がアイドリング状態まで下がってから、エンジンスイッチを切ります。


⋒ アドバイス

車両が停止した直後は、エンジン回転数がアイドリング状態に戻るまで時間 が多少かかることがあります。

駐車ブレーキ


■かけるとき

ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引きます。 同時にメーター内の「ブレーキ警告灯」も点 灯します。



■解除するとき

レバーを軽く引き上げ、ボタンを押しながら 完全に下まで戻します。戻したとき「ブレー キ警告灯」が消灯していることを確認してく ださい。



/ 注意

- 駐車するときは車が動き出さないように確実に引いてください。
- 走行するときはレバーを完全に戻し、ブレーキ警告灯が消灯していること を確かめてください。レバーを引いたまま走行すると、ブレーキ部品が早く摩耗したり、後輪ブレーキが過熱して効かなくなることがあります。


3 - 47

マニュアル車の運転

チェンジレバー


■5速マニュアル車のチェンジレバーの操作

変速するときは、クラッチペダルをいっぱいに踏み込んで確実に操作してください。
"R" にするとブザーが鳴ります。




■6速マニュアル車のチェンジレバーの操作

変速するときは、クラッチペダルをいっぱい に踏み込んで確実に操作してください。



"R" に入れるときはプルリングを引き上げたままレバーを操作してください。
"R" にするとブザーが鳴ります。
レバーを "N" に戻すと、プルリングは元の位置に戻ります。



企注意

- 5速マニュアル車は、誤操作を防ぐため "5" \rightarrow "R" へ直接入れることは できません。一度 "N" に入れてから "R" に入れてください。
- 6 速マニュアル車で、レバーを "N" に戻してもプルリングが元の位置に 戻らないときはシステムの異常が考えられます。この場合スバル販売店で 点検を受けてください。
- チェンジレバーを "R" に入れるときは、車が完全に止まり、エンジン回 転数がアイドリング状態まで下がってから、入れてください。エンジン回 転数が高いままだとトランスミッションを掲傷させることがあります。
- 半クラッチの連続使用はしないでください。クラッチ早期摩耗の原因になります。

⋒アドバイス

- 変速時、ギヤが入りにくい場合は、一度クラッチを踏み直すと入りやすくなります。
- "R" に入れるとブザーが鳴り、"R" であることを運転者に知らせます。車 外の人に音は聞こえませんのでご注意ください。
- 後退した後は、すぐに "R" から "N" に戻す習慣をつけてください。

REVインジケーターメ

REV インジケーターは任意に設定したエンジン回転数になったことを表示灯(インジケーター)の点灯、またはブザーの吹鳴によりドライバーに知らせます。


REVインジケーターの作動設定を行う場合に使用します。

エンジンスイッチの位置に関係なく設定できます。

エンジン回転数の設定範囲は、2000~8000 rpmの間、100 rpm単位です。

■設定の方法

- ①トリップ切り替え/トリップリセットノブを押し、「REV.」表示を選択します。
- ②トリップ切り替え/トリップリセットノブを約2秒以上押すと、「REV.」表示と千の位が点滅します。
- ③一度指を離してからトリップ切り替え/トリップリセットノブを押し続けます。数字が2~8へと順次変わりますので、希望の回転数で指を離してください。




301152

- ④トリップ切り替え/トリップリセットノブ を押すと、百の位が点滅します。
- ⑤一度指を離してからトリップリセットノブを押し続けます。数字が0~9へと順次変わりますので、希望の回転数で指を離してください。
- ⑥トリップ切り替え/トリップリセットノブを押すとブザー(ピッ)が鳴り、回転数の設定が完了します。次にブザー音の設定に切り替わります。
- ⑦トリップ切り替え/トリップリセットノブを押し続けると、押すごとにブザー音の設定を切り替えます。このとき「b-off」から「b-on」に設定すると、ブザー(ピピピ)が鳴ります。
- ⑧トリップ切り替え/トリップリセットノブを押すとブザー音(ピー)が鳴り、ブザー音の設定が完了します。



301153



■設定の解除


トリップ切り替え/トリップリセットノブを押し、設定回転数の千の位を「一」にするとブザー音(ピー)が鳴り、設定は解除されます。

⋒アドバイス

- 設定中、REVインジケーターは作動しません。
- 設定回転数を「一」にすると設定は終了します。
- 設定途中で次のことを行うと設定は終了し、設定前の状態になります。
 - エンジンスイッチをONからOFF、またはOFFからONにする。
 - 走行を始める。
 - エンジンスイッチをOFFにして設定を行っている場合、約10秒間操作をしない。
 - エンジンスイッチをOFFにして設定を行っている場合、ドアを開閉する。
- 走行中の設定はできません。

ヒルスタートアシスト (VDC装着車)*

ヒルスタートアシストは上り坂での発進時、 ブレーキペダルからアクセルペダルに踏みか える際に発生する車両の後退を一時的に防ぐ ことで、発進を容易にする装置です。



301033

■ヒルスタートアシストの作動

シフトレバーを発進段("N"以外)に入れて、ブレーキペダルを離すと1~2秒間ブレーキをかけた状態にします。クラッチをつなぐとブレーキが解除され発進します。

次の場合、ヒルスタートアシストは作動しません。

- シフトレバーが "N" のとき
- 駐車ブレーキをかけたとき
- エンジンスイッチをAccまたはLOCK (OFF) にしたとき
- ヒルスタートアシスト警告灯が点灯したとき

⚠ 警告

- ヒルスタートアシストを過信しないでください。極端に急な上り坂、凍結した上り坂、泥状の上り坂では発進が困難な場合があります。慎重に発進してください。
- 坂道で車を駐停車するためにヒルスタートアシストを使用しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- ヒルスタートアシスト作動中に、電源をOFFにしないでください。ヒルス タートアシストが解除され、思わぬ事故につながるおそれがあり危険で す。

アドバイス

- ヒルスタートアシストは下り坂では機能しません。また、緩やかな上り坂でも機能しない場合があります。
- チェンジレバーを "R"に入れて後退した後に前進する場合、わずかに衝撃を感じることがあります。
- ヒルスタートアシストのブレーキ力が不充分なときは、再度ブレーキペダルを踏んでください。

■ヒルスタートアシストを解除するとき(WRX STI)


ヒルスタートアシストを解除する場合、次の手順を行ってください。

ヒルスタートアシストを解除するとヒルスタートアシストOFF表示灯が常に点灯します。

- ①地面が平坦で硬く、車が安定する場所に駐車します。
- ② 駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ③エンジンスイッチをLOCK (OFF) にします。
- ④ エンジンを始動します。


ABS警告灯およびVDC警告灯が消灯していることを確認します。

⑤ VDCモード切り替えスイッチを押し続けます。VDC警告灯/VDCモード表示灯が緑色から黄色に変わり、数秒後に消灯します。



- ⑥ 消灯後、5秒以内にスイッチを離します。
- ⑦スイッチを離したあと、2秒以内に再度ス イッチを押します。

ヒルスタートアシスト OFF 表示灯が点灯します。



⑧ エンジンスイッチをLOCK (OFF) にします。 ヒルスタートアシストが解除されます。

復帰させるときは、上記①から⑧の手順を行ってください。 復帰後、ヒルスタートアシストOFF表示灯が消灯します。

(注意

ヒルスタートアシストを解除したときの坂道発進は、フットブレーキと駐車 ブレーキを併用してください。

↑↑ アドバイス

途中で操作を間違えたり、ヒルスタートアシストOFF表示灯が点灯しない場合は一度エンジンスイッチをLOCK (OFF) にし、再度やり直してください。

■ヒルスタートアシスト警告灯/ヒルスタートアシスト OFF 表示灯 (WRX STIのマニュアル車) **≥**€



●ヒルスタートアシスト警告灯

エンジンスイッチをONにすると点灯し、エンジン始動後約2秒後に消灯します。 エンジン回転中、ヒルスタートアシストの制御システムに異常があると点灯します。 ☆3-51ページ参照

⚠ 警告

警告灯が点灯したときは、ヒルスタートアシストは作動しません。すみやか にスバル販売店で点検を受けてください。

●ヒルスタートアシストOFF表示灯


ヒルスタートアシストの機能を解除したとき点灯します。

☆3-52ページ参照

Info-ECO (インフォ・エコ) モード*

燃費効率を重視したモードです。

センターコンソールにある Info-ECO モードスイッチにより、運転条件に応じて走行モード (Info-ECOモードのON、OFF) を選択することが可能です。Info-ECOモード選択時、 "Info-ECO"表示灯が点灯中は燃費効率の良い走行状態であることを示しています。急加速などが必要で、アクセルペダルを急に踏み込んだときは、 "Info-ECO"表示灯は消灯します。 "Info-ECO"表示灯が消灯しないようにアクセルペダルの踏み加減を調整しながら走行すると、燃費効率の良い走りかたができます。



通常走行ではこのモードの使用を推奨します。

また、Info-ECOモードスイッチを押してInfo-ECOモードを解除することにより、加速を 重視したアクセルペダル特性にすることが出来ます。

☆3-29ページ参照

SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive) :

SI-DRIVE * は、3 つの特性をもった走行モードの、I(インテリジェントモード)、S(スポーツモード)、S#(スポーツシャープモード)を選べるシステムです。

I (インテリジェントモード):

穏やかなトルクの立上りにより、大排気量自然吸気エンジンのようなスムーズかつ力強い加速感を実現。更にシフトアップ表示灯に沿って燃費重視の走りを違和感なく実現できるモードです。

☆3-33ページ参照

S (スポーツモード):

ターボエンジンの高性能をもてあますことなく、コントロールを楽しめるような制御とし、 レスポンスと力強さの心地いいバランスを実現した通常走行での使用を推奨するモード です。


S# (スポーツシャープモード):

レスポンスを更に上げ、鋭い加速力を狙った制御とし、全開走行時に最大のパフォーマンスを瞬時に引き出すことを容易にしたモードです。

※SI-DRIVEは、SUBARU Intelligent Driveに由来します。

●SI-DRIVEセレクター

セレクターを左に回すとS(スポーツモード)、 右に回すとS#(スポーツシャープモード)、押 すとI(インテリジェントモード)になります。 操作後、セレクターは元の位置に戻ります。



☆ アドバイス

- S#(スポーツシャープモード)にしたままエンジンを OFF にし、再度エンジンをONにした場合、S(スポーツモード)になります。
- S(スポーツモード)またはI(インテリジェントモード)でエンジンをOFFにし、再度エンジンをONにした場合、OFFにする前のモードになります。
- エンジン回転中にエンジン警告灯が点灯したときは、どの走行モードに入っていてもS(スポーツモード)になります。この場合、S#(スポーツシャープモード)またはI(インテリジェントモード)への切り替えはできません。
- エンジン冷却水の温度が上がりオーバーヒートのおそれがあるときは、S# (スポーツシャープモード)への切り替えができません。S#(スポーツシャープモード)で走行している場合は、S(スポーツモード)になります。

オートマチック車の運転


セレクトレバー

■各位置での働き

(パーキング)	駐車およびエンジン始動位置	駐車するときは必ず駐車ブレーキを かけてPにしてください。
(IJバ-ス)	後退位置	ブザーが鳴り、ドライバーにRであることを知らせます。
(ニュートラル)	中立位置	
(ドライブ)	通常走行位置	 車速およびアクセルペダルの踏み込みに応じて1速⇔2速⇔3速⇔4速を自動的に変速します。(4速オートマチック車) 車速およびアクセルペダルの踏み込みに応じて1速⇔2速⇔3速⇔4速⇔5速を自動的に変速します。(5速オートマチック車)

☆1-13ページ参照

●各位置とモード



301460

※1 スポーツモード:3-66ページ参照※2 マニュアルモード:3-67ページ参照

⚠ 警告

発進時は、アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーの操作を絶対にしないでください。急発進し、重大な事故につながるおそれがあります。

⚠ 注 意

- Pでエンジンをかけてください。
 Nでもエンジンはかかりますが、安全のためPでかけてください。
- P、Rに入れるときは、車が完全に止まってからセレクトレバーを操作してください。トランスミッションを損傷させるおそれがあります。
- P以外の状態で長時間放置すると、バッテリー上がりの原因になります。
- 切り返しのとき、 \boxed{D} → \boxed{R} 、 \boxed{R} → \boxed{D} と何度もレバーを操作するときは、その 都度ブレーキペダルをしっかりと踏み、車を完全に止めてから行ってくだ さい。
- Rに入れるとブザーが鳴り、Rであることを運転者に知らせます。車外の 人に音は聞こえませんのでご注意ください。
- ◆後退した後は、すぐにRからNに戻す習慣をつけてください。

゙ ⋒ アドバイス ゙

- オートマチック車は低水温時の暖機促進や走行性を良くするため、変速タイミングを通常より高回転側にしています。(暖機が進むと、自動的に通常の変速タイミングに戻ります。)
- 通常 D で走行中はよりスムーズな走りを実現するため、下記の制御を行っております。
 - 登坂制御

登坂での不要なアップ・ダウンを防ぎます。

- 降坂制御(4速オートマチック車) 急な降坂路でブレーキを踏んだとき、エンジンブレーキを効かせるため に通常より高い車速でシフトダウンする場合があります。
- ブレーキング制御(5速オートマチック車) 5、4速走行中、コーナーの入口などでブレーキを強く踏むと自動的にシフトダウンします。
- アクセル急戻し制御(5速オートマチック車) 加速中、コーナー手前などでアクセルを急に戻してもシフトアップしません。
- コーナリング制御(5速オートマチック車) 横Gが大きいときは加速中でもシフトアップしません。
- Nコントロール(4速オートマチック車の機能です。Info-Ecoモード選択 時)


車が完全に停止した後、セレクトレバーがDのままアイドリング状態でブレーキペダルを踏んでいると、ギヤがニュートラル状態になります。

「Nコントロール」機能が装備されているため、一時停止などからの再発進時、ブレーキペダルから足を離してギヤがつながるまで若干時間(約1秒)がかかります。


■セレクトレバーの操作方法

レバーは各位置でしっかりと止まるところまで確実に動かしてください。

4速オートマチック車



5速オートマチック車



301589

ブレーキペダルを踏まないと操作できません。 ブレーキペダルを踏んだまま、ゲートに沿って動かします。 そのままゲートに沿って動かします。ただし、エンジンスイッチをAcc または OFF にした場合は、ブレーキペダルを踏まないと操作できません。ブレーキペダルを踏んだまま、ゲートに沿って動かします。 そのままゲートに沿って動かします。

(注意

セレクトレバー周辺に物を置かないでください。誤操作の原因となります。


⋒ アドバイス

- セレクトレバーの操作は誤操作防止のため各位置ごとに節度をつけ、確実 に行ってください。
- Pのときは、レバーを助手席側に動かしたままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。 先にブレーキペダルを踏んでください。
- エンジンスイッチがLOCK(OFF)またはAccのときは、ブレーキペダル を踏んでもレバーをPから他の位置に切り替えられません。

■シフトロックシステム

セレクトレバーの誤操作を防ぐシステムです。

- Pからのレバー操作は、エンジンスイッチを ON にしブレーキペダルを踏まないとできません。
- セレクトレバーをIPから他の位置に操作するとき、セレクトレバーを横に押してからブレーキペダルを踏むと、レバー操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏み、レバー操作をしてください。
- □以外ではエンジンスイッチからキーが抜けない、または電源をOFFにできません。 (□□以外ではキーをAccからLOCKまたはOFFにできません)
- NでエンジンをOFFにした場合、しばらくするとレバーをPに操作することができなくなる場合がありますので直ちにブレーキペダルを踏みながらPにしてください。もし、セレクトレバーがNからPに操作できないときは、一旦エンジンスイッチをONにし、ブレーキペダルを踏みながらPに操作してください。またはシフトロック解除ボタンを押しながら、レバーをPに操作してください。



- エンジンスイッチがONで操作できないときは、エンジンスイッチをONから Acc^* にし、ブレーキペダルを踏みながらPへ操作してください。(60秒以内)
 - エンジンスイッチがONで操作できないときは、シフトロックシステムなどの異常が考えられます。直ちにスバル販売店にご連絡ください。
 - ※キーレスアクセス&プッシュスタート装着車は、P以外でエンジン回転中にエンジンスイッチを押してエンジンを停止させた電源状態がAccになります。

●シフトロックの解除


バッテリー上がりやヒューズ切れなどで、セレクトレバーをPから動かすことができないときは、シフトロック解除ボタンを押してシフトロックの解除をします。

▼解除のしかた

- ①駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ② ブレーキペダルを踏みます。
- ③ 4速オートマチック車は、シフトロック解除ボタンを押しながらセレクトレバーを操作します。 5速オートマチック車はシフトロックカバーを外し、ドライバーを挿入します。 シフトロック解除ボタンをドライバーで押しながらセレクトレバーを操作します。 シフトロックカバーを外す場合にマイナスドライバーを使用するときは、傷がつかない ようマイナスドライバーの先端をビニールテープや布で覆ってから作業してください。 取り外した部品をなくさないようにして、元どおりに取り付けてください。

4速オートマチック車





301464

セレクトレバーが動かないときは、シフトロックシステムの故障が考えられます。直ちにスバル販売店に連絡してください。

運転手順

■エンジンをかける前に


①正しい運転姿勢をとります。ペダルを確実に踏むことができ、ハンドル操作が楽にできるように、ハンドルの位置、シートの位置を調整してください。

☆2-63、2-113ページ参照

- ②アクセルペダルの位置を右足で確認します。
- ③ ブレーキペダルの位置を右足で確認します。

(🗥 注 意

踏み間違いを防ぐため、アクセルペダルとブレーキペダルを 右足で踏み、その位置を確認して足に覚えさせてください。 (踏み間違いは事故につながるおそれがあります。)



■エンジン始動

- ①駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ②セレクトレバーがPであることを確認します。

エンジンは $\mathbb N$ でも始動できますが、安全のため $\mathbb P$ で行ってください。

- ③ ブレーキペダルを右足で踏んだまま(アクセルペダルは踏まないこと)
- ④ エンジンスイッチをSTARTにし、エンジンを始動します。

(↑) アドバイス

エンジンがかかりにくいときにアクセルペダルを踏みながら始動する場合は、 始動してすぐブレーキペダルに踏み換えてください。

■発進

① ブレーキペダルを右足で踏んだままにします。

↑ 警告

セレクトレバーは確実にブレーキペダルを踏んで操作してください。アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進して重大な事故につながるおそれがあります。

- ② セレクトレバーを (D) (前進) または (R) (後退) に入れます。
- ③ セレクトレバーの位置を確認します。
- ④ 駐車ブレーキを解除します。
- ⑤ 右足をブレーキペダルからアクセルペダルに踏み換えゆっくりと加速します。

注意

• エンジン始動直後やエアコン作動時、ハンドル転舵時などはアイドリング 回転が高くなり、クリープ(車が動きだす)現象が強くなります。確実に ブレーキペダルを踏んでください。

☆1-13ページ参照

後退するときには車の後方に人や障害物がないことを確認してください。 車内にブザーは鳴りますが、車外の人には聞こえません。

↑ アドバイス

急な坂道での発進は、セレクトレバーの位置を確認し

- ① 駐車ブレーキをかけたままブレーキペダルを離し、アクセルペダルを踏みます。
- ②車が動き出す感覚を確認しながら、駐車ブレーキレバーをゆっくりと解除 して発進します。

■走行

通常の走行:

Dで走行します。アクセルとブレーキの操作だけで自動的に変速され走行できます。

急加速:

アクセルペダルを深く踏み込みます。自動的にシフトダウンし加速します。

☆1-13ページ参照

上り坂では:

アクセルペダルを深く踏み込みます。

自動的にシフトダウンし加速します。

また、マニュアルモードに入れ勾配に適したギヤを選択するとなめらかな走行ができます。

下り坂では:

エンジンブレーキを併用してください。マニュアルモードでシフトダウンします。 ☆3-67ページ参照

急な下り坂では:

マニュアルモードで2速または1速に入れると、さらに強いエンジンブレーキがかかります。

⚠ 警告

走行中はセレクトレバーを $\overline{\mathbb{N}}$ にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かなくなり思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

シフトダウンによる急激なエンジンブレーキは、道路状況や車間距離に注意 して行ってください。

゙⋒ アドバイス`

急発進、急加速など、急なアクセル操作時にはまれにエンジンから過渡的な ノッキングが聞こえることがありますが、異常ではありません。

■停車

① Dのままブレーキペダルを確実に踏みます。

(1 注 意)

エンジン始動直後やエアコン作動時、ハンドル転舵時などはアイドリング回転が高くなり、クリープ (車が動きだす) 現象が強くなります。確実にブレーキペダルを踏んでください。

↑↑ アドバイス

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだり、上り坂でP N以外に入れた状態で、アクセルをふかしながら車を停止させたりしないでください。トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。

- ②必要に応じて駐車ブレーキをかけます。
- ③ 長時間停車するときは Pにします。
- ④ 停車後、再発進するときは、セレクトレバーが Dにあることを確認して発進します。

⚠ 注意

- 空吹かしをしないでください。急発進の原因となります。
- 停車中にセレクトレバーを動かすときはブレーキペダルを確実に踏んでください。
- 急な上り坂での停車は、クリープ現象で前に進もうとする力よりも、後退しようとする力の方が大きくなり、車が後退することがあります。 ブレーキペダルを踏み込み、確実に駐車ブレーキレバーを引いてください。

⋒ アドバイス)

4速オートマチック車には、「N コントロール」機能が装備されています

Info-ECO(インフォ・エコ)モード選択時、車が完全に停止した後、セレクトレバーがDのままアイドリング状態でブレーキペダルを踏んでいると、ギヤがニュートラル状態になります。

再発進時はブレーキペダルから足を離してギヤがつながるまで若干時間(約1秒)がかかります。

アクセルペダルを踏むとギヤはつながりますが、急な上り坂での再発進時は、 駐車ブレーキを併用することをお奨めします。

■駐車

①車を完全に止めます。

企注意

車が完全に止まらないうちにセレクトレバーを

「P」に入れないでください。トランスミッション損傷の原因となります。

- ② ブレーキペダルを踏んだままの状態で駐車ブレーキレバーを引き、駐車ブレーキが確実 にかかっていることを確認します。
- ③ セレクトレバーをPに入れます。
- ④ エンジンを止めます。

☆1-25ページ参照

(1) 注意

車から離れるときは、必ずセレクトレバーをPに入れ、エンジンを止めてください。P以外でエンジンを止め、車を放置するとバッテリー上がりの原因となります。

スポーツモード


SI-DRIVE装備車以外の機能です。

山間部での走行または、高速道路の合流および追い越し加速時に適した走行モードです。 スポーツモードにすると、変速位置がエンジンの高回転側に設定されます。

セレクトレバーが回のときレバーをマニュアルゲートに移動させるとスポーツモードになり、メーター内のSPORT表示灯が点灯します。同時にシフトポジション表示灯にギヤ位置が表示されます。

☆3-30ページ参照

レバーを \square または、マニュアルゲートの \oplus 側 もしくは \ominus 側に移動する(マニュアルモードにする)と表示灯は消灯します。



スポーツシフト


■マニュアルモード

SI-DRIVE装備車

セレクトレバーを口からマニュアルゲートに動かすとマニュアルモードになります。

SI-DRIVE装備車以外

セレクトレバーを \square からマニュアルゲートに動かし、 \oplus あるいは \ominus 方向に移動させるとマニュアルモードになります。





301465

注意

マニュアルモード操作時は以下の注意をよくお読みください。

- オートマチックトランスミッションの油温が通常時より高い場合、AT油温警告灯が点灯します。(3-38ページ参照)
- シフトダウン不可能な車速(シフトダウンすることによりエンジンの回転 がレッドゾーン以上になる場合)でシフトダウン操作をした場合、"ピピ" とブザーが鳴り、運転者にシフトダウンできないことを知らせます。
- 低過ぎる車速でシフトアップを行った場合、変速しません。
- 車が停車したとき、自動的にギヤは1速になります。


■シフトポジション表示灯

マニュアルモードが選択されるとギヤ位置を 表示します。

シフトアップが可能な場合は数字の横に "▲"、シフトダウンが可能な場合は数字の横 に"▼"が表示されます。

シフトアップ、シフトダウン可能表示灯が消灯している状態ではシフトアップ・ダウンはできません。

- ① シフトアップ可能表示灯
- ② シフトダウン可能表示灯
- ③ 変速ギヤ表示



301048

■シフト操作

●セレクトレバー

1段上のギヤに変速するときはセレクトレバーを⊕方向に押します。1段下のギヤに変速するときはセレクトレバーを⊕方向に引きます。






301465

●パドルシフト>

右側のレバーが \oplus (アップ) になり、左側のレバーが \ominus (ダウン) になります。

1 段上のギヤに変速するときは⊕のレバーを 手前に引きます。1段下のギヤに変速するとき は⊕のレバーを手前に引きます。



3 - 68

●マニュアルモードの解除

マニュアルモードを解除するときは、セレクトレバーをマニュアルゲートからlacksquareの位置に移動させます。

■Dレンジパドルシフトマニュアル操作機能 ■

走行中、 Dのままパドルシフトで変速すると自動変速モードから一時的にマニュアルモードに切り替わり、しばらく走行した後、通常の Dの走行に自動的に復帰します。(操作時の走行状況により、モード切り替えや復帰時間が異なります。)このとき、シフトポジション表示灯にギヤ位置が表示されます。

⚠ 注意

パドルシフトのレバーにアクセサリーなど物をかけないでください。アクセサリーなどをかけるとレバーが不意に動き、シフト操作をするおそれがあります。

■滑りやすい路面での発進(2速発進)

雪道など滑りやすい路面での発進は、マニュアルモードで2速を選択することにより、安全で容易に行えます。

ブレーキを踏んだまま、セレクトレバーを ⊕側に動かしギヤを 2 速にします。このときシフトポジション表示灯は2速を表示します。

〔 🛍 アドバイス


2速発進を選択すると、2速で固定されたままになります。変速したい場合は、セレクトレバーを \square に戻すか、マニュアルモードとしてで使用ください。 2-67

Info-ECO (インフォ・エコ) モード

SI-DRIVE装備車以外の機能です。

燃費効率を重視したモードです。

センターコンソールにある Info-ECO モードスイッチにより、運転条件に応じて走行モード (Info-ECOモードのON、OFF) を選択することが可能です。Info-ECOモード選択時、 "Info-ECO"表示灯が点灯中は燃費効率の良い走行状態であることを示しています。急加速などが必要で、アクセルペダルを急に踏み込んだときは、 "Info-ECO"表示灯は消灯します。 "Info-ECO"表示灯が消灯しないようにアクセルペダルの踏み加減を調整しながら走行すると、燃費効率の良い走りかたができます。



通常走行ではこのモードの使用を推奨します。

また、Info-ECOモードスイッチを押してInfo-ECOモードを解除することにより、登坂時や積載量が多い時に適した変速特性にすることが出来ます。

☆3-29ページ参照

⋒ アドバイス

- Info-ECOモード選択時に以下を行う場合、"Info-ECO"表示灯が消灯し、 Info-ECOモードは解除されます。
 - スポーツモードにする
 - クルーズコントロールを作動させる

これらの作動を解除すると、Info-ECOモードが復帰します。

☆3-66、3-80ページ参照

SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive) :

SI-DRIVE * は、3つの特性をもった走行モードの、I(インテリジェントモード)、S(スポーツモード)、S#(スポーツシャープモード)を選べるシステムです。

I(インテリジェントモード):

穏やかなトルクの立ち上がりにより、大排気量自然吸気エンジンのようなストレスのない走行性を実現した通常走行での使用を推奨するモードです。扱いやすさを追求しつつ、ロックアップ領域を拡大することで燃費の低減にも貢献しています。また、メーターのInfo-ECO表示灯の点灯により、運転者に燃費の良い走行をお知らせします。

S(スポーツモード):


ターボエンジンの高性能をもてあますことなく、コントロールを楽しめるような制御と し、レスポンスと力強さの心地いいバランスを実現したモードです。

S#(スポーツシャープモード):

エンジン性能を余すことなく引き出すスポーツ走行に特化したモードです。エンジンレスポンスを重視した高回転域を多用する変速特性により、伸びのある走りが愉しめます。 ※SI-DRIVEは、SUBARU Intelligent Driveに由来します。

●SI-DRIVEセレクター

セレクターを左に回すとS(スポーツモード)、 右に回すとS#(スポーツシャープモード)、押 すとI(インテリジェントモード)になります。 操作後、セレクターは元の位置に戻ります。



↑ アドバイス

- エンジン冷間時は、S# (スポーツシャープモード) への切り替えができません。この場合、ブザー音によりお知らせします。
- S#(スポーツシャープモード)にしたままエンジンをOFFにし、再度エンジンをONにした場合、S(スポーツモード)になります。
- S(スポーツモード) またはI(インテリジェントモード) でエンジンをOFF にし、再度エンジンをONにした場合、OFFにする前のモードになります。
- エンジン回転中にエンジン警告灯が点灯したときは、どの走行モードに入っていてもS(スポーツモード)になります。この場合、S#(スポーツシャープモード)またはI(インテリジェントモード)への切り替えはできません。
- ◆ エンジン冷却水の温度が上がりオーバーヒートのおそれがあるときは、S# (スポーツシャープモード)への切り替えができません。S#(スポーツシャー プモード)で走行している場合は、S(スポーツモード)になります。

AWD車の運転

運転するとき

AWDとは、All Wheel Drive (オール ホイール ドライブ=全輪駆動) の略です。4輪車では4WD (四輪駆動) とも呼びます。

AWD車は、エンジンの動力を4輪全てに伝え、ラフロード(悪路、砂地、泥地)や急坂などで安定した走りを発揮します。

- タイヤがしずみ込むような深い砂地、河川、海水中に乗り入れないでください。やむを得ず走行したときは、走行後各部を念入りに洗ってください。砂、泥、塩分などがブレーキ内部に入って異常があるときは、すみやかに点検整備を受けてください。
- オフロード走行やラリー走行はしないでください。この場合の故障は保証修理の対象にはなりませんのでご注意ください。
- AWD車は滑りやすい路面、積雪路などで2WD車(二輪駆動)より安定した性能を発揮しますが、急ハンドル、急ブレーキでは2WD車とあまり差がありません。 カーブや下り坂、雪道や積雪路など滑りやすい路面では充分にスピードを落とし、安全な速度と車間をとって慎重に走行してください。

⚠ 警告

- 4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や、 最悪の場合、火災につながるおそれがあり危険です。また、操縦性・ ブレーキ性能を危険なものにし、事故につながる可能性がありますので、 下記事項をお守りください。
 - 4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイヤを装着してください。
 - 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
 - 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
 - タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
 - 応急用スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着して ください。
- 雪道走行が予測される場合は、冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)を使用してください。装着のときは、下記事項をお守りください。
 - 4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイヤを装着してください。
- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。

なお、一般タイヤでは、雪道、凍結路でスリップしやすく危険です。また、 冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)は、乾燥路では一般タイヤに比べ、グ リップ性能が低下します。

- タイヤチェーンは非常時のみ、指定チェーンを前輪に取り付けてください。 タイヤチェーンを取り付けると、前後の駆動力バランスが変わるため後輪 が滑りやすくなります。急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどを避けて、 路面の状況に合った安全な速度(30 km/h以下)で慎重に運転してください。
- 前輪のみの持ち上げけん引および、後輪のみの持ち上げけん引は絶対にしないでください。駆動装置が損傷したり、車がトレッカー(台車)から飛びだすことがあります。

☆7-30ページ参照

ビスカスLSD付センターデフ方式フルタイムAWDxx

マニュアル車の機構です。

ビスカスカップリング付センターデフ機構を採用しています。前後輪に回転差が生じたと き路面状況に合った駆動力が前後輪に配分され、雪道、ぬかるみ、滑りやすい路面で安定 した走行性能を発揮します。

VTD-AWD

5速オートマチック車の機構です。

VTD-AWD システム(不等&可変トルク配分電子制御 AWD)を採用しています。走行状態、路面状況に応じて前後輪の駆動力配分を電子制御し、あらゆる路面で安定した走行性能を発揮します。

アクティブトルクスプリットAWD*

4速オートマチック車の機構です。

アクティブトルクスプリットAWDを採用しています。走行条件に合わせて前後輪の駆動力配分を電子制御し、常に安定した走行性能を発揮します。

スペア

ヒューズ

FWDヒューズホルダー

301078


■AWD (全輪駆動) の強制解除

応急用スペアタイヤを装着するときは、AWD を解除します。

① エンジンルームのヒューズボックスカバー 裏からスペアヒューズ(どれでも可)を抜き取ります。

☆6-41、6-46ページ参照

- ②室内ヒューズボックスのFWD ヒューズホル ダーに抜き取ったヒューズを差し込みます。 ☆6-43ページ参照
 - ③ AWDが解除されFWD (前二輪駆動) になったときは、メーター内のAWD警告灯が点灯します。



⑤ 抜いたスペアヒューズは、エンジンルームのヒューズカバー裏に戻します。 ☆6-46ページ参照

♠ 警告

AWDを強制解除せず、4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、 車両の駆動系の損傷や最悪の場合、火災につながるおそれがあり危険です。

(注 意)

FWD ヒューズホルダーからスペアヒューズを抜かずにそのまま走行を続けると、駆動装置が損傷する原因となります。




マルチモード DCCD (ドライバーズコントロールセンターデフ)≥€

WRX STIマニュアル車の機構です。


マルチモード DCCD(ドライバーズコントロールセンターデフ)は、センターデフのイニシャルLSDトルクを自動または手動で調整できる機構です。イニシャルLSDトルクを自動で調整するオートモードと、手動で設定できるマニュアルモードがあります。


■オートモードおよびマニュアルモードの切り替え方法

モード切り替えスイッチを押すごとにオートとマニュアルの切り替えができます。



オートモードの場合は、メーターにDCCDオートモード表示灯が点灯します。 マニュアルモードの場合は、オドメーター・トリップメーターの横に、設定されているイニシャルLSDトルクのレベルが表示されます。






■オートモード

4輪車輪速センサー、スロットル開度センサー、ハンドル角センサー、ブレーキスイッチ、横G・ヨーレイトセンサーなどの信号から走行状態、路面状況を推定し、電子制御により前後輪のイニシャルLSDトルクを自動調整する機構です。オートモードには、通常使用する「AUTO」の他に、トラクション重視の「AUTO+」および回頭性重視の「AUTO-」があります。

モード	制御内容	
AUTO [+]	トラクションを重視し、センターデフの差動制限 を強くした、滑りやすい路面の走行に適した制御 モード。	
AUTO	あらゆる走行条件をカバーするオールラウンドタ イプの制御モード。	
AUTO [-]	ステアリング応答性を重視し、センターデフの差動制限を弱くした、俊敏で軽快な走りに適した制御モード。	

●オートモードのモード設定方法

C.DIFF +/-スイッチを+側に動かすと「AUTO +」になり、-側に動かすと「AUTO -」になります。AUTOに戻すときは設定したモードと反対側に動かすとAUTOに戻ります。(例:「AUTO +」にしているときは、-側に動かします。)




■マニュアルモード

C.DIFF +/-スイッチを操作し、任意にイニシャルLSDトルクを調整することができます。


●イニシャルLSDトルクの設定方法

C.DIFF +/-スイッチを動かすことで設定を変更することができます。イニシャルLSDトルクは、設定ノブを+側に動かすと大きくなり、-側に動かすと小さくなります。設定はオドメーター・トリップメーター横に表示されます。目盛りが多くなるほどイニシャルLSDトルクは大きくなります。




301170

イニシャルLSDトルク最小:メカニカルLSDのみの差動制限



イニシャルLSDトルク最大:前後輪がほぼ直結状態



⋒ アドバイス

- イニシャルLSDトルクを上げるほど車両の安定性は高くなりますが、カーブでは曲がりにくくなりますので、お好みに合わせて調整してください。 一般的に滑りやすい路面ではイニシャルLSDトルクを上げて、滑りにくい路面ではイニシャルLSDトルクを下げる使いかたが有効です。また、雪道やぬかるみでタイヤがスリップしたときは、イニシャル LSD トルクをLOCKにすると脱出しやすくなります。
- ▼ニュアルモードもしくは「AUTO+」、「AUTO-」に設定している場合、 エンジンスイッチをOFFにし、再度ONにすると「AUTO」の設定に戻り ます。
- 設定したイニシャルLSDトルクの設定は、オートモードまたはエンジンス イッチを OFF にしても残ります。ただし、バッテリー交換などでバッテ リーの接続を外すとイニシャルLSDトルクは最小となります。

■デフロックの強制解除

オートモードおよびマニュアルモードの差動制限中であっても、駐車ブレーキレバーを引けば瞬時にイニシャルLSDトルク最小の状態になります(駐車ブレーキ警告灯と連動)。ただしレバーを引いても表示灯の表示は変わりません。

レバーを戻せば設定したイニシャルLSDトルクに戻ります。

■タイトコーナーブレーキング現象

タイトコーナーブレーキング現象は、舗装路でのカーブ走行や右左折、車庫入れなどを行うと、前後輪の回転差により振動、音を伴ったブレーキング現象です。

オートモードの場合は、自動的にイニシャルLSDトルクを制御します。ただし、走行状況によっては、タイトコーナーブレーキング現象が発生する場合がありますが異常ではありません。

マニュアルモードの場合は、イニシャルLSDトルクを最小にしてください。また、急加速、 急カーブを走行中にコントロールダイヤルを操作すると、センターデフの差動により軽い ショックを感じることがありますが正常です。

(🗥 注 意)

- マルチモード DCCDは万能ではありませんので、過信しないでください。 急ハンドルや急ブレーキを避け、急カーブや下り坂、雪道や凍結路などの 滑りやすい路面は安全な速度で慎重に走行してください。
- タイヤが空転しているときは設定ノブを絶対に切り替えないでください。 空転が停止してから操作してください。
- マニュアルモードで停車時は、設定ノブを最小位置にしてください。

けん引されるときは、マニュアルモードにしてイニシャルLSDトルクを最小にしてください。

けん引されるときは車載かロープけん引による場合のみ可能です。前輪または後輪だけを上げたけん引は絶対にしないでください。

けん引時の注意事項については、「けん引」の項を必ずお読みください。 ☆7-30ページ参照

 パンクなどで応急用タイヤを使っているときは、必ずマニュアルモードに してイニシャルLSDトルクを最小にしてください。

できるだけ早く標準タイヤを修理して付け替えてください。

センターデフ故障時(コントロールユニット、センサー類、断線、ショートなど)イニシャル LSD トルク DCCDマニュアルモード表示の全ての表示が1秒周期で点滅します。すみやかにスバル販売店で点検整備を受けてくだ

さい。

一度異常が検出されるとエンジンスイッチが OFF になるまで保持されるので、途中で復帰しても表示灯は点滅したままになります。



トランスミッションオイルはマニュアル専用のスバルギヤオイルをご用意ください。

オイル交換は通常走行の場合 40,000 km 毎に、過酷な走行頻度が多い場合は早めに実施してください。

使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS
交換時期	40,000 km

⋒ アドバイス

- 表示灯はあくまでも目安です。
- 低速時、アクセルペダルを素早く操作したとき、センターデフからリヤデフ周辺部にかけて「コツコツ」音が発生する場合がありますが、センターデフの構造上発生する音であり正常です。
- 低速時、ハンドルをいっぱいまで切って旋回中、リヤデフから「コツコツ」 音が発生する場合がありますが、機械式LSDの構造上発生する音であり正 常です。

クルーズコントロールメ

クルーズコントロール(自動定速走行装置)は、アクセルペダルを踏まなくても約 40 ~ 100 km/hの任意の速度で車速を一定に保つことができる機能です。

⚠ 警告

次のような道路では危険ですので使用しないでください。

- 交通量が多く、車間距離が充分に取れない道路
- 急な下り坂や急カーブが多い道路
- 凍結、積雪などで滑りやすい道路

(🗥 注 意)

もし走行中にクルーズコントロール表示灯 "CRUISE" の点滅とエンジン警告 灯 "○" の点灯が同時に発生したときは、直ちに車を安全な場所に停めて スバル販売店に連絡し、点検を受けてください。


⋒ アドバイス

- 上り坂や下り坂では勾配、積載量により、一定車速を保てない場合があります。
- クルーズコントロールスイッチを押しながらエンジンを始動させると、クルーズコントロール表示灯 "CRUISE"が点滅します。この場合、一旦エンジンスイッチを OFF にしてスイッチに触れずに再度エンジンを始動させてください。
- CRUISEスイッチを押してもクルーズコントロール表示灯が点灯しない場合は、システムの異常が考えられます。スパル販売店に連絡し、点検を受けてください。


■CRUISEスイッチ

① CRUISE スイッチを押すとクルーズコントロールが作動可能になります。クルーズコントロール表示灯も点灯します。


☆3-31ページ参照



タイプAメーター、タイプBメーター



タイプCメーター、タイプDメーター、 タイプFメーター




②スイッチをもう一度押すと作動停止します。エンジンを止めたときも自動的に作動停止し、表示灯は消灯します。


■速度をセットするとき

- ① CRUISE スイッチを押してクルーズコントロールを作動可能にします。
- ② アクセルペダルを加減して希望する速度にします。
- ③ 希望する速度になったとき SET/COAST スイッチを押すと速度が設定されます。 メーター内にクルーズコントロール車速 セット表示灯が設定されたことを示します。


☆3-31ページ参照



タイプAメーター、タイプBメーター



タイプCメーター、タイプDメーター、 タイプFメーター




3 - 81

■一時解除


次の場合は速度セットが一時的に解除されます。メーター内のクルーズコントロール車速 セット表示灯も消えます。

- ブレーキペダルを踏んだとき
- CANCELスイッチを押したとき



■一時解除の復帰

RES/ACCスイッチを押します。解除前の設定した速度まで復帰します。




- 復帰できるのは速度が32 km/h以上のときのみです。
- スイッチを押し続けても最初に設定した速度以上にはなりません。設定した 速度を変えたい場合は、復帰操作が終了した後に速度をセットし直してくだ さい。
- 速度が32 km/h以下になったときは速度メモリーが消去され、復帰操作はできません。
- 一時解除後、速度が32 km/h以下になった場合は再度速度をセットし直してください。

■セット速度を高めるとき

次の二つの方法があります。

 RES/ACC スイッチを押し続け、希望速度 になったら離します。



 アクセルペダルで加速し、希望速度になったらSET/COASTスイッチを押して、速度を セットし直します。

3 - 82

⋒ アドバイス

セット速度を少し上げたいときは、RES/ACCスイッチを軽く押すと1 km/h上げることができます。

■一時的に加速したいとき

追越しなどで加速したいときはアクセルペダルを踏み込んでください。 アクセルペダルから足を離すと設定した速度まで自動的に戻り、定速走行を続けます。


⋒ アドバイス)

操作スイッチでの急加速はできません。

■セット速度を下げるとき

次の二つの方法があります。

- SET/COASTスイッチを押し続け、希望速度になったら離す。
- ブレーキペダルで減速し、希望速度になったらSET/COASTスイッチを押して、速度を設定し直す。



アドバイス

セット速度を少し下げたいときは、SET/COASTスイッチを軽く押すと1 km/h下げることができます。

■一時的に減速したいとき

減速するときはブレーキペダルを踏んでください。設定した速度に戻すときは復帰操作を してください。

☆3-82ページ参照

アドバイス

- 操作スイッチでの急減速はできません。
- 下り坂ではエンジンブレーキと併用してください。

ブレーキ

アンチロックブレーキシステム:ABS

急ブレーキや滑りやすい路面でブレーキをかけたときに、タイヤのロック(車輪の回転が 止まること)を防止して、車両の方向安定性を保ち、ハンドル操作性を確保する装置です。 危険時はブレーキを確実に強く踏み続け、必要な場合はハンドル操作で危険を回避してく ださい。

ABSの電気系統に異常が生じた場合はABSは作動しませんが、通常のブレーキとしての性能は確保されます。

■制動距離やハンドル操作について

(1 注意)

- ABSは必ずしも制動距離を短縮する装置ではありません。 ABSの付いていない車両と同じように安全な車間距離をとって運転してください。
- ABS が作動した状態であっても車両の方向安定性、ハンドル操作性には限 界があります。ABSを過信すると思わぬ事故につながるおそれがあります。 常に安全運転を心がけてください。
- 下記の路面などでABSが作動した場合、ABSが付いていない車両よりも制動距離が長くなることがあります。
 - マンホール、工事現場の鉄板などの滑りやすい路面
 - 道路のつなぎ目などの段差
 - 凹凸路、石畳などの悪路
 - 下り坂での旋回
 - 路肩に草や砂利が多い道路
 - 砂利道
 - 雪路(新雪路、圧雪路、凍結路など)
- タイヤチェーン装着時には ABS の付いていない車両に比べて制動距離が 長くなることがあります。
 - とくに速度を控えめにして車間距離を充分にとって運転してください。
- 車速が約10 km/h以下になるとABSは作動しません。

⋒アドバイス

ABSが作動するとハンドル操作時のフィーリング (感覚) が若干変わります。

■振動や音について


- ABS が作動したときは、ブレーキペダルが小刻みに動いたり、車体やハンドルなどに振動を感じることがあります。
 - これはABSが作動している状態を表しており異常ではありません。そのままブレーキペダルをしっかりと踏み続けてください。
- エンジンをかけた後、最初の発進時に以下の場合がありますが、これはABS作動のチェックをしている動きで異常ではありません。
 - エンジンルーム付近から一時的に作動音がする。
 - ブレーキペダルを踏むタイミングによってペダルにABSが作動したときと同じような振動を感じる。


■ABS警告灯

エンジンスイッチをONにすると点灯し、約2秒後に消灯するのが正常です。

タイプAメーター、タイプBメーター

タイプCメーター、タイプDメーター、 タイプEメーター、タイプFメーター





(注 意

警告灯が下記の場合、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

- エンジンスイッチをONにしても点灯しない。
- 点灯したままのとき

なお、このような場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。 (ABSとしては作動しません)

̄☆ アドバイス ̄

警告灯が下記の場合は正常です。


- エンジン始動時に警告灯が点灯してもすぐに消灯し、その後再び点灯しない。
- エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯する。
- 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない。


●エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューション (EBD)

ブレーキをかけたときの前後輪の荷重変化や強いブレーキ時の制動力の変化に応じて、リヤブレーキをコントロールして、後輪の早期ロックを防止する機能です。

タイプAメーター、タイプBメーター

タイプCメーター、タイプDメーター、 タイプEメーター、タイプFメーター





(注 意)

EBDシステムに異常が発生した場合、ブレーキ警告灯とABS警告灯が点灯します。

点灯した場合システムの異常が考えられますので、すみやかにスパル販売店で点検を受けてください。

EBDシステムに異常があるときは後輪がロックしやすくなります。

かかい アドバイス

- EBD が作動するとブレーキペダルに動きを感じたり、ABS 作動時に似た 音が聞こえることがあります。
- ブレーキ警告灯は駐車ブレーキレバーが完全に解除されていないときや、 著しくブレーキ液が不足したときも点灯します。

☆3-35ページ参照

ブレーキブースター(制動力倍力装置)

ブレーキブースター(制動力倍力装置)はエンジンの吸入負圧を利用してブレーキペダル を踏む力を軽減する装置です。

⋒ アドバイス

エンジンが停止している状態や長時間の駐車の後などでブレーキブースター内の負圧が不足している場合にブレーキペダルを踏むと(減速、停止するとき)通常よりも強い力が必要になります。

ブレーキアシストッ

ブレーキを強く踏めないドライバーの操作を補助する装置です。

ブレーキペダルを強く踏み込んだとき、もしくは早く踏み込んだときに、緊急制動と判断し、より大きな制動力を発生させます。

(注意)

ブレーキアシストは本来持っているブレーキ性能を超えた制動力を発生させる装置ではありません。

⋒ アドバイス

ブレーキペダルを踏み込んだとき、次のような現象が起こりますが、これは ブレーキアシスト機構が正常に機能しているときの現象で、異常ではありません。

- ブレーキペダルを強く踏み込んだとき、もしくは早く踏み込んだときに、 ブレーキペダルが軽くなりブレーキが強くかかるようになります。
- ブレーキペダルを強く踏み込んだとき、もしくは早く踏み込んだときに、 コクッと音が聞こえることがあります。

VDC

VDC (ビークルダイナミクスコントロール)≥

走行中、滑りやすい路面や障害物の緊急回避などのときには、車両が横滑りや尻振りを起こすことがあります。VDCは、ブレーキ制御、エンジン出力制御により、横滑りなど車の不安定な挙動を押さえるシステムです。

■VDCの主な機能

●トラクションコントロール (TCS) 機能

トラクションコントロール(TCS)機能は、ブレーキ制御、エンジン出力制御により、滑りやすい路面などで生じる駆動輪の空転を防止して駆動力、操舵能力を確保する機能です。この機能が作動すると、VDC作動表示灯が点灯します。

☆3-90ページ参照

●横滑りコントロール (VDC) 機能

急なハンドル操作や滑りやすい路面などでの旋回時に、ブレーキ制御、エンジン出力制御により車輪の横滑りなどを抑制し、車両の方向安定性を確保する装置です。この機能が作動すると、VDC作動表示灯が点滅します。

☆3-90ページ参照

企注意

- VDCを過信しないでください。VDCが作動した状態でも車両の安定性の確保には限界があり、無理な運転は思わぬ事故につながるおそれがあります。常に安全運転を心がけてください。
- ◆ VDCが作動するような路面では車速を充分に落として運転してください。
- サスペンション構成部品、ハンドル構成部品、アクスルの脱着時は、必ず スバル販売店で点検を受けてください。

次の事項は必ず守ってください

- 雪道走行するときは、冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)またはタイヤ チェーンを装着して走行してください。
- タイヤチェーンを装備するときは、5-2ページの記載事項をお守りください。
- 冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ)を装着するときは、下記項目をお守りください。
 - 4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイヤを装着してください。
 - 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
 - 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
 - タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
- VDC 装備車であってもカーブなどの手前では、充分に速度を落としてく ださい。

- VDC が正常に機能しなくなることがありますので、下記事項をお守りく ださい。
 - 4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイヤを装着してください。
 - 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
 - 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
- 応急用スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着してください。

☆8-6ページ参照


↑ アドバイス

- VDCが作動したとき、ブレーキが小刻みに動いたり、車体やハンドルなどに振動や作動音を感じることがあります。これは、VDCが作動している状態で、正常です。
- エンジンをかけた後の最初の発進時に、エンジンルーム付近から一時的に 作動音がします。これは、VDCの作動をチェックしている音で正常です。
- エンジンをかけた後の発進時に、ブレーキペダルを踏み込むタイミングによっては、ペダルにABSが作動したときと同じような振動を感じることがあります。これは、VDCの作動をチェックしている動きで、正常です。
- VDCが作動しているときはハンドル操作時のフィーリング (感覚) が若干変わります。
- 応急用スペアタイヤを使用する場合、必ず車両に搭載されているものを使用してください。
 - 他のタイヤやホイールと組み合わせたもの、また、指定空気圧になっていない場合は、VDCが正常に機能しなくなることがあります。
- タイヤ交換の際は必ずエンジンスイッチをOFFにしてください。 エンジンをかけたままタイヤ交換を行った場合は、VDCが正常に機能しな くなることがあります。

☆6-15、7-11ページ参照

■VDC作動表示灯

VDC機能作動時は点滅し、TCS機能作動時は 点灯します。



゙ ⋒ アドバイス


エンジンスイッチがONで点灯、約2秒後消灯するのが正常です。

■VDC OFFスイッチ

下記のような特殊な状況下において、VDCを一時的に解除して駆動輪を適度にスリップさせた方が、走破性が向上するという場合に使用します。

- 雪や砂利などで覆われた急登坂路で発進するとき
- ぬかるみ、深い雪にタイヤが埋まった状態 から脱出するとき

VDCが解除されるとVDC警告灯/VDC OFF 表示灯が点灯します。復帰させるときにはも う一度VDC OFFスイッチを押します。



(注 意)

VDCは、ブレーキ制御、エンジン出力制御により横滑りなど車の不安定な挙動を押さえるシステムです。必要なとき以外は、VDCを解除しないでください。また、VDCを解除したときは、路面状態に応じた安全な速度で慎重な運転を心がけてください。


⋒アドバイス

- VDCを解除しても一部のブレーキ制御は作動します。作動中はVDC作動 表示灯は点滅します。
- ◆ VDC OFFスイッチを10秒以上押し続けるとメーター内のVDC警告灯/ VDC OFF 表示灯が消灯し、以後の操作を受け付けなくなりますが、これ は正常です。この場合は、一度エンジンスイッチを切り、再度エンジンを 始動すれば元に戻ります。
- エンジンを始動するとVDCは自動的に作動可能状態になります。

■VDC警告灯/VDC OFF表示灯

VDC警告灯/VDC OFF表示灯は、以下の場 合に点灯します。

- VDCの電子制御システムに異常があるとき
- VDC OFF スイッチを押して VDC を解除し たとき



300998

/\ 注 意

- ◆ 下記の場合は異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を 受けてください。
- エンジンスイッチONで点灯しないとき
- 点灯したままのとき

ただし、エンジンスイッチを一気にSTART(エンジン始動)にした場合、 警告灯が点灯し続けることがあります。再度エンジンスイッチをOFFまで 戻し、ONで約1秒止めてからSTART(エンジン始動)にして、消灯する 場合は、異常ではありません。

上記の操作を繰り返しても点灯し続ける場合はシステムの異常です。

• VDCの作動にABSの構成部品を使っているため、ABSの電子制御システム に異常があるときはABS警告灯の点灯と同時にVDC警告灯も点灯します。 VDC警告灯とABS警告灯が同時に点灯したときは、VDCはもちろんABS も作動しません。通常のブレーキとしては作動しますので、走行上支障は ありませんが、滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかにスバル販 売店で点検を受けてください。

次ページへ ⇒

3 - 91

⇒前ページより

- VDC警告灯のみが点灯したときは、VDC機能やTCS機能は作動しませんがABSは作動します。VDCのついていない車両と同じように扱ってください。滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
- エンジンを始動してから数分たってもVDC警告灯が点灯し続ける場合は、 異常が考えられますのですみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

↑ アドバイス

- エンジンスイッチがONで点灯、エンジン始動後消灯するのが正常です。 また、次の場合も正常です。
 - エンジン始動後に警告灯が点灯してすぐに消灯し、その後再び点灯しない。
 - エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯する。
 - 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しないとき

☆3-42ページ参照

• 寒い朝などにエンジンを始動させた場合、消灯するまでに時間がかかる場合がありますが、これは異常ではありません。

マルチモード VDC(ビークルダイナミクスコントロール)

走行中、滑りやすい路面や障害物の緊急回避などのときには、車両が横滑りや尻振りを起こすことがあります。マルチモードVDCは、ブレーキ制御、エンジン出力制御により、横滑りなど車の不安定な挙動を押さえるシステムです。

マルチモードVDCは、路面状況などにより制御モードを選択することができます。 ☆3-95ページ参照

■マルチモードVDCの主な機能

●トラクションコントロール(TCS)機能

トラクションコントロール(TCS)機能は、ブレーキ制御、エンジン出力制御により、滑りやすい路面などで生じる駆動輪の空転を防止して駆動力、操舵能力を確保する機能です。この機能が作動すると、VDC作動表示灯が点灯します。

☆3-90ページ参照

●横滑りコントロール(VDC)機能

急なハンドル操作や滑りやすい路面などでの旋回時に、ブレーキ制御、エンジン出力制御により車輪の横滑りなどを抑制し、車両の方向安定性を確保する装置です。この機能が作動すると、VDC作動表示灯が点滅します。

☆3-90ページ参照

3 - 92

注意

- マルチモードVDCを過信しないでください。マルチモードVDCが作動した状態でも車両の安定性の確保には限界があり、無理な運転は思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - 常に安全運転を心がけてください。
- マルチモード VDC が作動するような路面では車速を充分に落として運転 してください。
- サスペンション構成部品、ハンドル構成部品、アクスルの脱着時は、必ず スバル販売店で点検を受けてください。

次の事項は必ず守ってください

- 雪道走行するときは、冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)またはタイヤ チェーンを装着して走行してください。
- タイヤチェーンを装備するときは、5-2ページの記載事項をお守りください。
- 冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)を装着するときは、下記項目をお守りください。
- 4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイヤを装着してください。
- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
- マルチモード VDC 装着車であってもカーブなどの手前では、充分に速度を落としてください。
- マルチモード VDC が正常に機能しなくなることがありますので、下記事項をお守りください。
 - 4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイヤを装着してください。
 - 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
 - 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
 - タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
 - 一応急用スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着してください。

☆8-6ページ参照


(🍿 アドバイス)


- マルチモード VDC が作動したとき、ブレーキが小刻みに動いたり、車体 やハンドルなどに振動や作動音を感じることがあります。これは、マルチ モード VDCが作動している状態で、正常です。
- エンジンをかけた後の最初の発進時に、エンジンルーム付近から一時的に 作動音がします。これは、マルチモード VDC の作動をチェックしている 音で正常です。
- ▼エンジンをかけた後の発進時に、ブレーキペダルを踏み込むタイミングに よっては、ペダルにABSが作動したときと同じような振動を感じることが あります。これは、マルチモード VDCの作動をチェックしている動きで、 正常です。
- マルチモード VDC が作動しているときはハンドル操作時のフィーリング (感覚) が若干変わります。
- 応急用スペアタイヤを使用する場合、必ず車両に搭載されているものを使用してください。
 - 他のタイヤやホイールと組み合わせたもの、また、指定空気圧になっていない場合は、マルチモード VDCが正常に機能しなくなることがあります。
- タイヤ交換の際は必ずエンジンスイッチをOFFにしてください。
 エンジンをかけたままタイヤ交換を行った場合は、マルチモード VDC が正常に機能しなくなることがあります。

☆6-16、7-12ページ参照

■VDC作動表示灯

VDC機能作動時は点滅し、TCS機能作動時は 点灯します。






エンジンスイッチがONで点灯、約2秒後消灯するのが正常です。

■VDCモード切り替えスイッチ

マルチモード VDC の制御モードを切り替えるときに使用します。



ノーマルモード:

通常使用するモードです。

トラクションモード:

ノーマルモードよりシステムの介入タイミングを遅くするとともに、エンジンのトルクダウン制御を行わず、ブレーキ制御のみ行うモードです。

OFFモード:

深い雪道やぬかるみ等での緊急脱出時に使用するモードです。

●モードの切り替え方法

トラクションモード:

VDCモード切り替えスイッチを押します。VDC警告灯/VDCモード表示灯が、緑色に点灯します。ノーマルモードに戻すときは、VDCモード切り替えスイッチを押します。

OFFT-K:

VDCモード切り替えスイッチを2秒間押します。VDC警告灯/VDCモード表示灯が、黄色に点灯します。ノーマルモードに戻すときは、VDCモード切り替えスイッチを押します。

⚠ 注意

マルチモードVDCは、ブレーキ制御、エンジン出力制御により横滑りなど車の不安定な挙動を押さえるシステムです。必要なとき以外は、OFFモードにしないでください。また、OFFモードにしたときは、路面状態に応じた安全な速度で慎重な運転を心がけてください。


〔۩ アドバイス〕

- VDCモード切り替えスイッチを10秒以上押し続けるとメーター内のVDC 警告灯/VDCモード表示灯が消灯し、以後の操作を受け付けなくなりますが、これは正常です。この場合は、一度エンジンスイッチを切り、再度エンジンを始動すれば元に戻ります。
- OFFモードからトラクションモードに切り替えるときは、一度ノーマルモー ドに戻してから切り替えてください。
- エンジンを始動すると、制御モードは自動的にノーマルモードとなります。

■VDC警告灯/VDCモード表示灯

VDC警告灯/VDCモード表示灯は、以下の場合に点灯します。

- マルチモード VDCの電子制御システムに異常があるとき(黄色)
- ▶トラクションモードを選択したとき(緑色)
- OFFモードを選択したとき(黄色)



注意

- 下記の場合は異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を 受けてください。
 - エンジンスイッチONで点灯しないとき
 - 点灯したままのとき

ただし、エンジンスイッチを一気にSTART(エンジン始動)にした場合、警告灯が点灯し続けることがあります。再度エンジンスイッチをOFFまで戻し、ONで約1秒止めてからSTART(エンジン始動)にして、消灯する場合は、異常ではありません。

上記の操作を繰り返しても点灯し続ける場合はシステムの異常です。

- マルチモード VDCの作動にABSの構成部品を使っているため、ABSの電子制御システムに異常があるときはABS警告灯の点灯と同時にVDC警告灯も点灯します。VDC警告灯とABS警告灯が同時に点灯したときは、マルチモード VDCはもちろんABSも作動しません。通常のブレーキとしては作動しますので、走行上支障はありませんが、滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
- VDC警告灯のみが点灯したときは、VDC機能やTCS機能は作動しませんがABSは作動します。マルチモード VDCのついていない車両と同じように扱ってください。滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。
- エンジンを始動してから数分たってもVDC警告灯が点灯し続ける場合は、 異常が考えられますのですみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

- エンジンスイッチがONで点灯、エンジン始動後消灯するのが正常です。 また、次の場合も正常です。
- エンジン始動後に警告灯が点灯してすぐに消灯し、その後再び点灯しない。
- エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯する。
- 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しないとき

☆3-42ページ参照

寒い朝などにエンジンを始動させた場合、消灯するまでに時間がかかる場合がありますが、これは異常ではありません。

ハンドル

パワーステアリング

(↑) アドバイス

- ハンドルを切ると、パワーステアリングポンプの作動音が変化することが ありますが、異常ではありません。また、ハンドルをいっぱいに切った状態ではさらに音が大きくなりますが、異常ではありません。
- 極低温時はオイルが硬くなり、エンジンを始動したとき音がしますが異常ではありません。数分で消えます。



室内装備品の使いかた

エアコン		
吹き出し口の調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
吹き出し口表示と使用目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
エアコンの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
フルオートエアコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
マニュアルエアコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
ヒーターの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
ヒーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
感知センサー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· 4 – 15
オーディオシステム		
		4 10
あらかじめ知っておいていただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
CDプレーヤー&AM/FMチューナー一体オーディオ [MP3/WM		
オーディオリモートコントロールスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • • • • • • • • •	• 4 – 32
室内装備		
		· 4 – 34
ボトルホルダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
サンバイザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
小物入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		· 4 – 37
サブトランク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		· 4 – 39
トノカバー (5ドアのディーラーオプション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		• 4-41
電源ソケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
カーゴフック (WRX STI spec Cを除く5ドア)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • • • • • • • • •	· 4 – 43
買い物フック (5ドア)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • • • • • • • •	· 4 – 44
室内の照明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
時計 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• 4-46
インフォメーションメーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		· 4 – 47


エアコン

吹き出し口の調整



●中央吹き出し口

吹き出し口のノブを上下左右に動かして風向 きを調整します。



400867


●左右吹き出し口

吹き出し口のノブを上下左右に動かして風向 きを調整します。

ダイヤルを上下に動かして吹き出し口を開閉 します。

●: 全開

■: 全閉




吹き出し口表示と使用目的

使用目的に合わせて吹き出し口を選択してください。


左右の吹き出し口からは、常時送風します。

左右の吹き出し口の送風を止めるときは、ダイヤルを動かして吹き出し口を閉じてください。


●上半身に送風したいとき




●足元に送風したいとき




●窓ガラスの曇りを取りたいとき



●上半身と足元に送風したいとき



●足元への送風と窓ガラスの曇りを 取りたいとき



エアコンの使いかたと

7		ı			1	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	吹き出し口 切り替え	風量調整	A/C	温度調整	内外気 切り替え	アドバイス
冷房	AUTO または →	AUTO または 希望位置	AUTO モード または ON	希望位置 (中間より 左側)	AUTO モード または 外気導入	早く冷やしたいときは、内外気切り替えを内気循環にしてください。冷房の効きを高めたいときは、内気循環をお使いください。
暖房	AUTO または ↓	AUTO または 希望位置	AUTO モード または 希望位置	希望位置 (中間より 右側)	AUTO モード または 外気導入	ウインドゥにも少し送風されますが、これはウインドゥの曇りを防止するためのものです。顔部が熱い場合は、温度調整ダイヤルを左側に動かし、適温に調整してください。
曇り除去と暖房	AUTO または	AUTO または 希望位置	AUTO モード または 希望位置	希望位置 (中間)	AUTO モード または 外気導入	●温度調整ダイヤルの位置に よっては曇り除去機能が低下 する場合があります。
頭寒足熱	AUTO または →•	AUTO または 希望位置	AUTO モード または 希望位置	希望位置 (中間)	AUTO モード または 外気導入	●温度調整ダイヤルを右または 左いっぱいにすると頭寒足熱 にはなりません。冷風または温 風のみの吹き出しになります。
曇り除去	AUTO または い	希望位置	AUTO モード または ON	中間より 右側	AUTO モード または 外気導入	•夏期においてウインドゥの曇りを除去する場合、温度用においてウインドゥ調整は中間より左側でご使用くだ出い。また、外気温度と吹ウさ出し風の温度差が大曇る場合が曇るよう。このときは冷房機能を「OFF」にするか、温度調整ダイヤルを右に動かしてください。
換気	AUTO または →	希望位置	AUTO モード または OFF	希望位置	AUTO モード または 外気導入	


⋒ アドバイス

 吹き出し口切り替えダイヤルを あるいは に切り替えると、効果的に 曇りを取るため、自動で除湿機能 (A/Cスイッチ) がONになり、外気導 入に切り替わります。

☆4-10ページ参照(マニュアルエアコン)、4-6ページ参照(フルオートエアコン)

● AUTO、AUTOモードはフルオートエアコンのみの機能です。

フルオートエアコンス



エンジンをかけているとき、風量調整(ファン)ダイヤルを「OFF」以外の位置にすると作動します。冷房・除湿をするときは、さらにA/Cスイッチを押します。風量調整(ファン)ダイヤルを「OFF」にすると止まります。

■フルオートでの使いかた

以下の操作でフルオートエアコンとして使用できます。風量、吹き出し口、冷房・除湿、内外気が自動的に調整され設定温度になります。

- ①温度調整ダイヤルを回し、希望温度に設定します。
- ②吹き出し口切り替えダイヤルを「AUTO」位置にします。
- ③ 風量調整(ファン)ダイヤルを「AUTO」位置にします。

゙ ⋒ アドバイス ゙

- エンジンがかかっているときにスイッチを操作してください。
- 冷房中に吹き出し口から白煙が出ているように見えることがあります。これは湿度の高い空気が急激に冷やされて起こる現象で、異常ではありません。
- 停車中は、冷房効果を上げるため、アイドリング回転数が高くなります。 オートマチック車はクリープ現象が強くなりますので、ブレーキを確実に 踏んでください。
- 炎天下に駐車したときには、冷房を使う前にウインドゥを全開にするなどして熱気を追い出してください。
- 室内のにおいが気になるときには消臭剤を使って消してください。空気が 汚れているときや、タバコを吸うときは換気してください。ほこりやタバ コの煙が冷房装置に付いて、におうことがあります。
- 冷房中は乾燥ぎみとなり、タバコの煙で目が痛くなることがあります。目が痛くなったときは外気を導入してください。
- お体が冷え過ぎないように適温に調整してください。冷え過ぎは健康を損ないます。設定温度25℃付近でお使いください。
- 冷房・除湿機能は各部を潤滑するためにも月に2、3回程度作動させてください。
- 冷えない場合は、冷媒不足も考えられます。お近くのスパル販売店で点検を受けてください。
- 冬期の始動時は、風量調整(ファン)ダイヤルを「AUTO」にし、吹き出し口切り替えダイヤルを "•↓•" や "•↓•"、"↓"。 "したとき、冷却水温が温まるまで風量調整のAUTOモードは作動しません。
- 次の場合、冷房・除湿機能は作動しません。
- 室内の温度が低いとき
- 外気温度が低いとき(0℃以下のとき)

■操作パネルの使いかた

●吹き出し口切り替えダイヤル

使用目的に合わせて吹き出し口を切り替えます。 AUTO では適切な吹き出し口に自動制御され ます。

内気循環時でも、ダイヤルをがあるいは 「いたときは、効果的に曇りを取るため、 自動で除湿機能(A/Cスイッチ)がONになり、 外気導入に切り替わります。

☆4-3ページ参照



401012

4 - 6

●風量調整(ファン)ダイヤル

風量を調整できます。 右に回すほど強くなります。 AUTOでは適切な風量に自動制御されます。



401013

●内外気切り替えスイッチ

スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が 交互に切り替わります。表示灯が点灯してい るときが内気循環です。

早く冷房したいとき、または冷房の効きを高めたいときには、内気循環をお使いください。



401014

▼内外気切り替えの自動制御

吹き出し口切り替えダイヤルと風量調整(ファン)ダイヤルを「AUTO」位置にすると内外気の切り替えを自動制御します。自動制御中にスイッチを押すとA/C ONまたはOFFに固定されます。

自動制御に戻す場合は、吹き出し口切り替えダイヤルと風量調整(ファン)ダイヤルを「AUTO」位置にします。それぞれのダイヤルが「AUTO」位置にあるときは、いずれかのダイヤルを一旦「AUTO」以外の位置にし、「AUTO」位置に戻します。

(/ 注意

内気循環は必要なときだけ使い、通常は自動制御または外気導入を使ってください。内気循環で長時間使うと、万一、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂が生じた場合、排気ガスによる一酸化炭素中毒になるおそれがあります。また、ガラスが曇りやすくなりますので、内気循環で使用する場合は、A/Cスイッチを押して除湿機能を働かせて使用してください。

●温度調整ダイヤル

室内温度を調整するとき使います。

温度設定は20~30℃の範囲で変更できます。 ただし、ダイヤルを左端または右端に設定した ときは最大冷房または最大暖房となります。



401015

☆ アドバイス

- 風量調整をAUTO以外で使用すると、適温に温度調整されない場合があります。
- 急速冷暖房をしたいときでも、設定温度を変える必要はありません。設定 温度になるまで自動的に急速冷暖房されます。

●A/Cスイッチ

風量調整(ファン)ダイヤルが「OFF」以外のとき、スイッチを押すと冷房・除湿機能が作動し、スイッチ内のランプが点灯します。もう一度押すと冷房・除湿機能は停止します。



401016

▼冷房・除湿機能の自動制御

吹き出し口切り替えダイヤルと風量調整(ファン)ダイヤルを「AUTO」位置にすると冷房・除湿機能のON/OFFを自動制御します。自動制御中にスイッチを押すと冷房・除湿機能がON/OFFに固定されます。

自動制御に戻す場合は、吹き出し口切り替えダイヤルと風量調整(ファン)ダイヤルを「AUTO」位置にします。それぞれのダイヤルが「AUTO」位置にあるときは、いずれかのダイヤルを一旦「AUTO」以外の位置にし、「AUTO」位置に戻します。

マニュアルエアコンス

吹き出し口切り替えダイヤル



(○ 🖎

A/Cスイッチ(冷房・除湿機能)

@ 0

内外気切り替えスイッチ

400003

エンジンをかけているとき、風量調整(ファン)ダイヤルを「0」以外の位置にすると作動します。冷房・除湿をするときは、さらにA/Cスイッチを押します。風量調整(ファン)ダイヤルを「0」にすると止まります。

O A/C

⋒ アドバイス)

- エンジンがかかっているときにスイッチを操作してください。
- 冷房中に吹き出し口から白煙が出ているように見えることがあります。これは湿度の高い空気が急激に冷やされて起こる現象で、異常ではありません。
- 停車中は、冷房効果を上げるため、アイドリング回転数が高くなります。 オートマチック車はクリープ現象が強くなりますので、ブレーキを確実に 踏んでください。
- 炎天下に駐車したときには、冷房を使う前にウインドゥを全開にするなどして熱気を追い出してください。
- 室内のにおいが気になるときには消臭剤を使って消してください。空気が 汚れているときや、タバコを吸うときは換気してください。ほこりやタバ コの煙が冷房装置に付いて、におうことがあります。
- 冷房中は乾燥ぎみになり、タバコの煙で目が痛くなることがあります。目が痛くなったときは外気を導入してください。
- お体が冷え過ぎないように適度に温度を調整してください。冷え過ぎは健康を損ないます。
- 冷房・除湿機能は各部を潤滑するためにも月に2、3回程度作動させてください。
- 冷えない場合は、冷媒不足も考えられます。お近くのスパル販売店で点検 を受けてください。
- ◆次の場合、冷房・除湿機能は作動しません。
 - 室内の温度が低いとき
 - 外気温度が低いとき(0°C以下のとき)

■操作パネルの使いかた

●吹き出し口切り替えダイヤル

使用目的に合わせて吹き出し口を切り替えます。 ダイヤルをであるいは、中にしたときは、効果的に曇りを取るため、自動で除湿機能が作動し、外気導入に切り替わります。A/Cスイッチや内外気切り替えスイッチを操作しても機能を切り替えることはできません。



400904

↑ アドバイス

愛あるいは**愛**を使用中は、A/Cスイッチの表示灯が消灯している場合でも 除湿機能は作動しています。

●風量調整(ファン)ダイヤル

風量を4段階に調整できます。 数字が大きくなるほど強くなります。



400905

●内外気切り替えスイッチ

一時的に外気を遮断したい場合に使います。 スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が 交互に切り替わります。

早く冷房したいとき、または冷房の効きを高めたいときには、内気循環をお使いください。 表示灯が点灯しているときが内気循環です。



400906

(🗥 注 意

内気循環は必要なときだけ使い、通常は外気導入を使ってください。内気循環で長時間使うと、万一、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂が生じた場合、排気ガスによる一酸化炭素中毒になるおそれがあります。また、ガラスが曇りやすくなりますので、内気循環で使用する場合は、A/Cスイッチを押して除湿機能を働かせて使用してください。

●温度調整ダイヤル


送風温度を調整します。 温度を上げるときは右へ、下げるときは左へ 回します。



400907

●A/Cスイッチ

風量調整 (ファン) ダイヤルが「O」以外のとき、スイッチを押すと冷房・除湿機能が作動し、スイッチ内のランプが点灯します。もう一度押すと冷房・除湿機能は停止します。




400908

ヒーターの使いかた

スイッチ	吹き出し口切り替え	風量調整	温度調整	内外気 切り替え	アドバイス
暖房	فرب	希望位置	希望位置 (中間より右側)	外気導入	 ウインドゥにも少し送風されますが、これはウインドゥの曇りを防止するためのものです。 温度調整ダイヤルを右いっぱいに回して使用すると、顔部が熱く感じる場合があります。 顔部が熱い場合は、温度調整ダイヤルを左側に動かし、適温に調整してください。 足元の暖房感を損なうことなく、快適に使用できます。
頭寒足熱	نثر	希望位置	希望位置 (中間)	外気導入	●温度調整ダイヤルを右または左 いっぱいにすると頭寒足熱には なりません。冷風または温風のみ の吹き出しになります。
曇り除去	\	希望位置	中間より右側	外気導入	●夏期においてウインドゥの曇り を除去する場合、温度調整ダイヤ ルで適温に調整してください。
換気	ننر	希望位置	希望位置	外気導入	

ヒーター



内外気切り替えスイッチ

401388

■操作パネルの使いかた

●吹き出し口切り替えダイヤル 使用目的に合わせて吹き出し口を切り替えます。



400904

●風量調整(ファン)ダイヤル

風量を4段階に調整できます。 数字が大きくなるほど強くなります。



401389

●内外気切り替えスイッチ

一時的に外気を遮断したい場合に使います。 スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が 交互に切り替わります。



400906

(注意

内気循環は必要なときだけ使い、通常は外気導入を使ってください。内気循環で長時間使うと、万一、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂が生じた場合、排気ガスによる一酸化炭素中毒になるおそれがあります。また、ガラスが曇りやすくなります。

●温度調整ダイヤル

送風温度を調整します。 温度を上げるときは右へ、下げるときは左へ 回します。




400907


感知センサー

フルオートエアコンには次のセンサーが付いています。

• 日射センサー (ダッシュボード中央)



● 室内温度センサー (運転席ロアカバー左側)



• 外気温度センサー(フロントバンパー裏側)

〔 \land 注 意〕

センサーに衝撃を与えたり、水をかけたり、物を置いたりしないでください。 温度制御にずれが発生する原因となります。

オーディオシステムメ

あらかじめ知っておいていただきたいこと

(注意)


- 車外の音が聞こえる程度の音量で聞いてください。車外の音が聞こえない 状態で運転すると危険です。
- 運転者は車が止まっているときにラジオ・オーディオを操作してください。
- 内部に水や異物を入れないでください。故障の原因となります。
- お子さまがディスク挿入口に指を入れないようにしてください。けがの原因となるおそれがあります。

■ラジオ受信について

- 受信感度は周囲の状況、気象状況、送信局からの電波の強さ、送信局からの距離によって影響を受けます。山ろくや建物の近くでは電波がさえぎられたり、電波が反響したりして受信状態が悪くなることがあります。また、電車の架線や高圧電線の近くでは高圧電流の影響でノイズ(雑音)が入ったりするなど受信状態が悪くなることがあります。
- 室内または車の近くで携帯電話や無線機を使うとノイズ(雑音)が入ることがあります。

■アンテナについて

- アンテナはルーフ後方の中央部に取り付けられています。
- アンテナのロッド部は前後方向に倒れます。ラジオを聞く際は、立てた状態にしてください。
- ロッドは根元を回すことで取り外しできます。



⚠ 注意

- 車庫、立体駐車場など、低い天井がある場所では、ロッドを倒してください。
- 洗車機で洗車するときは、ロッドを取り外してください。 取り付けたままでは、ルーフに傷がつく場合があります。
- ◆外したロッドを取り付ける場合は、確実に締め付けてください。

■CDについて

右図のマークがついている音楽 CD を使ってください。右図のマークがないものは使えません。







400335

- ディスクには指紋、汚れ、傷等をつけないように取り扱ってください。
- ディスクを扱うときは、中心の穴と端を挟んで持ち、ラベル面を上にしてください。
- ディスクの汚れは、プラスチックレンズ用メガネ拭きなどの柔らかく乾いた布で軽く拭き取ってください。手で強く押したり、かたい布でこすると表面に傷がつくことがあります。また、レコードスプレー・帯電防止剤・アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤や化学ぞうきんなどを使用すると、ディスクが損傷し、使用できなくなるおそれがあります。
- ▲(CD排出) ボタンを押して、ディスクが飛び出た状態のまま長時間放置しないでください。ディスクがそり、使用できなくなるおそれがあります。
- ディスクは熱に弱いので直射日光の当たる場所やヒーター吹き出し口などの近くに置かないでください。ディスクが変形して使用できなくなります。
- 直径 12cm、または 8cm の円形以外のディスクは再生できません。特殊形状のディスクは、誤作動や故障の原因となりますので、使用しないでください。



401174

次ページへ ⇒


⇒前ページより

- DualDisk には対応していません。誤作動や故障の原因となりますので、使用しないでください。
- ●記録部分に透明、または半透明部分があるディスクは、正常に出し入れや再生ができなくなるおそれがありますので、使用しないでください。



401175

● セロハンテープ、シール、CD-R用ラベルなどが貼ってあるディスクや、はがしたあとの あるディスクは使用しないでください。プレーヤーが正常に作動しなくなったり、ディ スクが取り出せなくなるなど、故障の原因となるおそれがあります。



401176

- 寒いときや雨天のときは、プレーヤー内に露が生じ、正常に作動しないことがあります。 この場合CDを取り出し、しばらく待ってから再度CDを挿入してください。
- 炎天下に長時間駐車した後などはプレーヤーの温度が高くなり、正常に作動しないことがあります。温度が下がるまでしばらく待ってください。
- 悪路走行などで激しく振動した場合、音飛びすることがあります。

■MP3/WMAについて

CDプレーヤー &AM/FMチューナー一体オーディオ[MP3/WMA対応]はMP3/WMAファイルを再生することができますが、使用できるMP3/WMAファイルを記録したメディアやフォーマットには制限があります。MP3/WMAファイルを書き込むときには以下のことに注意してください。以下に記載されている制限文字数はいずれも1byte文字を使用した場合の文字数です。

●使用できるメディア

使用できるMP3/WMAを収録するためのメディアはCD-R、およびCD-RWです。 簡易フォーマットで作成されたメディアは再生できません。

●再生できるMP3フォーマット

再生できるMP3フォーマットは以下になります。

• 規格:

MPEG-1 Layer 3 MPEG-2 Layer 3

MPEG 2.5 Layer 3
• サンプリング周波数:

8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 (kHz)

- ビットレート: 8~320 (kbps)
- 可変ビットレート対応

●再生できるWMAフォーマット

再生できるWMAフォーマットは、WMA Ver 9.0 Standard規格のものです。

- Windows Media Audio 9 準拠
- サンプリング周波数: 32, 44.1, 48 (kHz)
- ビットレート: 48~192 (kbps)
- 可変ビットレート対応

●使用できるディスクのフォーマット

使用できるディスクは、以下のフォーマットです。フォーマット名の後ろの文字数は、ファイル名に付けられる最大文字数(区切り文字""と拡張子3文字を含む)です。

ISO 9660 Level 1:12文字ISO 9660 Level 2:31文字

Joliet:64文字Romeo:128文字

次ページへ ⇒

⇒前ページより

なお、ロングファイル名形式で書き込んだ場合は、以下の文字数まで表示が可能です。 32文字(全て2byte文字)~64文字(全て1byte文字)

使用できる文字はライティングソフトの取扱説明書および「ファイル名とフォルダ名の入力」を参照してください。

ただし、表示可能な文字は、以下の文字になります。

- ◆ 半角文字(英数字、カタカナ、ASCIIコード)
- 一部全角記号(ASCIIコードの記号に変換)

上記以外の文字については「*」で表示されます。

ただし、再生できるディスクには以下の制限があります。

- 最大ディレクトリ階層:8階層
- 1フォルダ中の最大ファイル数:255
- 最大フォルダ数:250最大フォルダ名:64文字

前記のフォーマット以外で書き込まれたMP3/WMAファイルは、正常に再生されなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されない場合があります。

●圧縮ソフトとライティングソフトの設定

MP3/WMA ファイルに圧縮するときは、圧縮ソフトの転送ビットレートの設定は"128 kbps"の"固定"を推奨します。

何も記録されていないメディアに一度で最大容量まで記録する場合は、"Disc at Once" の設定をしてください。

●ファイル名とフォルダ名の入力

ファイル名とフォルダ名は、半角文字(英数字、カタカナ、ASCIIコード)で入力してください。これ以外の文字で入力されているファイル名とフォルダ名は正常に表示されない場合があります。また、ライティングソフトや使用するディスクのフォーマットによって表示できる文字が制限されます。詳しくはライティングソフトの取扱説明書をご覧ください。また、MP3/WMAファイルと認識されて再生されるファイルは、".MP3"または ".WMA" 拡張子が付いたものだけです。MP3/WMAファイルには、".MP3"または ".WMA" 拡張子を付けて保存してください。

○ 禁止

MP3/WMA以外のファイルに、".MP3" または ".WMA" の拡張子を付けると、MP3/WMA ファイルと誤認識して再生をしてしまい、大きな雑音が出てスピーカーなどを破損するおそれがあります。

MP3/WMA以外のファイルに、".MP3" または".WMA"拡張子を付けないようにしてください。

●ID3/WMA Tagについて

ID3/WMA Tagについては、未対応になります。

●メディアに書き込むファイルについて

MP3/WMAが収録されているメディアを挿入すると、最初にディスク内の全てのファイルをチェックします。

このため、再生するメディアに多くのフォルダやMP3/WMA以外のファイルを書き込むと、再生するまで長時間必要になります。


また、次の MP3/WMA ファイルの再生に移るまで時間がかかったり、ファイルサーチや フォルダサーチがスムーズに行えない場合があります。

●MP3/WMAファイルを再生する順番


再生、フォルダサーチ、ファイルサーチ、およびフォルダセレクトでファイルやフォルダ が選択される順番は、ライティングソフトで書き込まれた順番になります。このため、再 生されると予想していた順番と実際に再生される順番が一致しないことがあります。

ライティングソフトにもよりますが、"01" ~ "99" などとファイル名の頭に再生する順番を入力してから CD-R などに書き込むことで、再生する順番を設定できることがあります。次のようなフォルダ・ファイル階層のメディアでフォルダサーチ、ファイルサーチ、およびフォルダセレクトを行った場合は次のようになります。





CDプレーヤー&AM/FMチューナー一体オーディオ[MP3/WMA対応] ≥€



■電源、音量・音質の調整

●電源を入れるとき

エンジンスイッチがAccまたはONのとき、「ON/VOL」ダイヤルを押すごとに電源がON・OFFします。

電源がONになると、前に電源をOFFにしたときのモードになります。

〔 🛍 アドバイス〕

次の操作を行っても電源をONにすることができます。

- CDを挿入したとき
- 「AM」ボタン、「FM」ボタン、「CD/AUX」ボタン[※]または「・・・・)」ボタン を押したとき
 - ※「CD/AUX」ボタンはCDが入っているまたは外部機器が接続されている とき

●音量を調整するとき

「ON/VOL」ダイヤルを回して調整します。

右に回す:音が大きくなります 左に回す:音が小さくなります

⋒ アドバイス)

外部機器を再生している場合の音量調整は、外部機器を操作して行うこともできます。

●音質と前後・左右の音量バランスを調整するとき

①「TUNE/TRACK」ダイヤルを押して調整モードを選択します。

ボタンを押すごとに



と切り替わり、表示部に表示されます。

②「TUNE/TRACK」ダイヤルを回してお好みの位置に調整します。

モード(調整レベル表示)	左に回したとき	右に回したとき
BASS(低音)(-8~+8)	低音減衰	低音強調
MIDDLE (中音) (-8~+8)	中音減衰	中音強調
TREBLE(高音)(-8~+8)	高音減衰	高音強調
FADER(前後)(R9~F9)	前側減衰	後側減衰
BALANCE (左右) (L9~R9)	右側減衰	左側減衰

〔⋒ アドバイス〕

調整時、5秒間操作を行わないと、通常表示に戻ります。

●Speed Volume Control (SVC) の設定を変更するとき

SVCとは、Speed Volume Controlの略です。車速を上げると自動的に音量を調整し、走行時でも停車時と同様な音量感で聞くことができます。


車速が上がると、自動的に音量が上がります。

車速の変化による音量の調整量をお好みのモードに設定することができます。

▼設定方法

①「MENU」ボタンを押してSVCを選択します。

ボタンを押すごとに



と切り替わり、表示部に表示されます。

②「TUNE/TRACK」ダイヤルを回してお好みの位置に設定します。

右に回す:調整量が大きくなります 左に回す:調整量が小さくなります

モード	調整量
SPEED VOLUME OFF	なし
SPEED VOLUME 01	小
SPEED VOLUME 02	大



SVCの初期設定はOFFに設定されています。

●ビープ音の設定を変更するとき

オーディオ操作時の操作音の設定ができます。

▼設定方法

①「MENU」ボタンを押してBEEPを選択します。 ボタンを押すごとに



と切り替わり、表示部に表示されます。

②「TUNE/TRACK」ダイヤルを回して設定を変更します。

右に回す:設定がONになります 左に回す:設定がOFFになります

設定	操作音	
ON	あり	
OFF	なし	



ビープ音の初期設定はONに設定されています。

■ラジオを聞くとき

●FMを受信するとき

「FM」ボタンを押します。

バンドを切り替えるとき 「FM」ボタンを押し、バンドを選択します。 押すごとに

 $FM1 \longleftrightarrow FM2$

と切り替わり、表示部に表示されます。

●AMを受信するとき

「AM」ボタンを押します。

●選局するとき

「TUNE/TRACK」ダイヤルを回します。

• 周波数に合わせて放送を聞くとき

右に回す:ダイヤルを回すごとに周波数の高い方へ1ステップずつ切り替わります。 左に回す:ダイヤルを回すごとに周波数の低い方へ1ステップずつ切り替わります。

• 自動的に放送局を探すとき

「SEEK」ボタンの「◀◀」または「▶▶」を押します。放送局が見つかると受信を始めます。

「▶▶」を押す:周波数の高い方へ放送局を探します。


「◀◀」を押す:周波数の低い方へ放送局を探します。

_ ⋒ アドバイス _

- AM放送はモノラル受信のみです。
- FMステレオ送受信中は表示部に "(ST)" が点灯します。

●記憶させた放送局を呼び出すとき

「選択」ボタンのいずれかを押します。



バッテリーを交換したときなどは記憶した内容が消去されます。この場合は 再度記憶させてください。

●交通情報を聞くとき

「•))」ボタンを押します。

どのモードからでも切り替わります。

もう一度押すと、直前のモードに切り替わります。

交通情報局をかえるとき
 交通情報モード中に「TUNE/TRACK」ダイヤルを回して選局します。
 交通情報局は1620 kHz、1629 kHz、522 kHzを選ぶことができます。初期値は1620 kHzになっています。

●自動で放送局を数秒ずつ聞きたいとき(スキャンプレイ)

放送局を順番に約5秒間ずつ受信する機能です。どんな番組を放送しているかを知りたいときに便利です。

「SCAN」ボタンを押すと、現在受信している放送局よりも高い周波数の放送局を順番に受信します。スキャンプレイ開始前の放送局に戻るとスキャンプレイは停止します。 スキャンプレイを解除するには「SCAN」ボタンを押します。解除後はスキャンプレイを解除したときの周波数で停止します。

■ラジオの放送局を記憶するとき

●手動で放送局を記憶するとき

- ①「FM」ボタンまたは「AM」ボタンを押してバンドを選択します。
- ②「TUNE/TRACK」ダイヤルを操作するか、「SEEK」ボタンの「◀◀」または「▶▶」を操作し、記憶したい放送局を選択します。
- ③「選択」ボタンのいずれか1つを1.5秒以上押します。 表示部に押したボタンの番号(チャンネル番号)が表示されます。

◯ ⋒ アドバイス │

各バンド(FM1、FM2、AM)で最大6局まで記憶できます。

●自動的に放送局を記憶するとき (AUTO STORE)

- ①「FM」ボタンまたは「AM」ボタンを押してバンドを選択します。
- ②「SCAN」ボタン(A/Sボタン)を1.5秒以上押します。 受信可能な放送局が見つかると、チャンネル1から6まで自動的に周波数の低い順に記憶されます。

⋒ アドバイス

受信電波が弱いと自動的に記憶できないことがあります。

■CDを聞くとき

本機は12cmCDのみ再生することができます。

CD演奏中はトラック番号(曲番号)を表示します。

MP3/WMAファイルを演奏中はフォルダ番号も表示します。

●CDが入っていないとき

CDはエンジンスイッチがAccまたはONのとき挿入することができます。

CDを挿入すると演奏が始まります。

●CDが入っているとき

「CD/AUX」ボタンを押すと演奏が始まります。

⋒ アドバイス

- 8 cm CDは使用しないでください。損傷の原因となります。
- 音楽用CD-R、CD-RWに記録された音楽データを再生できます。ただし、CDの録音条件、特性、傷、汚れなどにより再生できない場合があります。ファイナライズ(通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理)をされていないCD-R、CD-RWは再生できません。
- CD プレーヤーが動作しなくなった場合は、表示部に "PUSH EJECT" または "CHECK DISC"と表示されます。表示された場合は、「▲」ボタンを押してCDを取り出してください。CDに傷や変形がないこと、またCD プレーヤーに対応しているCD が正しく挿入されていることを確認してください。CDが取り出せない場合、もしくはCDを交換しても表示が消えない場合はスバル販売店で点検を受けてください。

●演奏を停止するとき

「ON/VOL」ダイヤルを押すか、他のモードに切り替えます。 または「▲」ボタンを押してCDを排出します。

●CDを取り出すには

「▲」ボタンを押します。CDが排出され、前のモードに切り替わります。

(Î) アドバイス

- エンジンスイッチがOFFでもCDの排出をすることができます。
- 排出されたCDを15秒以上そのままにしておくと自動的に引き込まれます。

●選曲するとき

「TUNE/TRACK」ダイヤルを回します。

- 先の曲にするとき
 - 「TUNE/TRACK」ダイヤルを右に回します。回すごとに先の曲を頭出しします。
- 手前の曲にするとき 「TUNE/TRACK」ダイヤルを左に回します。1回目で今聞いている曲の先頭に、回すご とに手前の曲を頭出しします。

●曲の早送り、早戻しをするとき

「SEEK」ボタンの「◀◀」または「▶▶」を長めに押します。

- 早送り
 - 「▶▶」を0.5秒以上押すと早送りされます。手を離したところから演奏を始めます。
- 早戻し
 - 「◄◄」を0.5秒以上押すと早戻しされます。手を離したところから演奏を始めます。

●フォルダを選択するとき (MP3、WMA)

CD内のデータがフォルダ分けされている場合、お好みのフォルダを選択して聞くことができます。

- ①「FOLDER」ボタンの「▼」または「▲」を押します。
 - 「▲」を押す:ボタンを押すごとに先のフォルダが選択されます。
 - 「▼」を押す:ボタンを押すごとに手前のフォルダが選択されます。
- ②フォルダを選択した後は、通常のCDと同じ操作で聞くことができます。

●同じ曲を繰り返し聞くとき(リピートプレイ)

①曲の演奏中に「RPT」ボタンを押します。

押すたびに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。

TRACK RPT → FOLDER RPT*



※フォルダ無しのCDを作成した場合、CD内の曲を自動的に選び演奏します。

- ②表示部に"TRACK RPT"を表示させます。演奏中の曲を繰り返し演奏します。演奏中は "RPT"と表示されます。
- ③解除するには「RPT」ボタンを押して"解除"に切り替えます。

●同じフォルダを繰り返し聞くとき(フォルダリピートプレイ)


CD内のデータがフォルダ分けされている場合、お好みのフォルダを繰り返し聞くことができます。

①曲の演奏中に「RPT」ボタンを押します。 押すたびに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。

- ※フォルダ無しのCDを作成した場合、CD内の曲を自動的に選び演奏します。
- ②表示部に "FOLDER RPT" を表示させます。演奏中のフォルダを繰り返し演奏します。 演奏中は "F ▶ RPT" と表示されます。
- ③解除するには「RPT」ボタンを押して"解除"に切り替えます。

●曲を自動的に選ばせて聞くとき(ランダムプレイ)

- フォルダランダムプレイ
 - フォルダ内の曲を自動的に選曲させます。
 - ①曲の演奏中に「RPT」ボタン(RDMボタン)を0.5秒以上押します。 押すたびに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。




- ※フォルダ無しのCDを作成した場合、CD内の曲を自動的に選び演奏します。
- ②表示部に "FOLDER RDM" を表示させます。曲を自動的に選び演奏します。演奏中は "F ▶ RDM" と表示されます。
- ③解除するには「RPT」ボタン(RDMボタン)を0.5秒以上を押して"解除"に切り替えます。
- ディスクランダムプレイ

ディスク内の全曲を自動的に選曲させます。

①曲の演奏中に「RPT」ボタン(RDMボタン)を0.5秒以上押します。

押すたびに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。



- ※フォルダ無しのCDを作成した場合、CD内の曲を自動的に選び演奏します。
- ②表示部に"DISC RDM"を表示させます。曲を自動的に選び演奏します。演奏中は "D ▶ RDM"と表示されます。
- ③解除するには「RPT」ボタン (RDMボタン) を0.5秒以上押して "解除" に切り替えます。

●聞きたい曲を探すとき(スキャンプレイ)

曲の最初の10秒間だけを順番に再生する機能です。

①曲の演奏中に「SCAN」ボタンを押します。 押すたびに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。

DISC SCAN ←→ 解除 (FOLDER SCAN) ※

※フォルダ分けされたCDの場合

- ②トラック番号(曲番号)が点滅し、スキャンプレイが開始されます。スキャンプレイ開始前の曲に戻るとスキャンプレイは停止します。
- ③解除するには「SCAN」ボタンを押します。

(⋒ アドバイス े

- ディスクスキャンプレイはディスク内の全曲を順番に再生します。
- フォルダスキャンプレイはフォルダ内の全曲を順番に再生します。

●表示部の表示を切り替えるとき

CD再生時、「DISP」ボタンを押すごとに表示の切り替えができます。

<MP3/WMA CD>

<CD-TEXT>


⋒アドバイス

- 漢字、ひらがなで入力されたネームまたはタイトルは表示できません。
- ネームまたはタイトルは1回に12文字まで表示できます。
- ネームまたはタイトルが13文字以上の場合、ネームまたはタイトル表示中に「DISP」ボタンを0.5秒以上押すと、13文字以降の文字を表示します。
- CD にネームまたはタイトルが記録されていない場合は表示しません。その場合、"NO TITLE"と表示します。
- フォルダ分けされていない MP3/WMA CD の場合、フォルダネームは "ROOT"と表示されます。

■外部機器を再生するとき ・

●AUX端子について

外部機器を接続するための入力端子です。 市販のポータブルオーディオなどをAUX端子 に接続することができます。



●再生するとき

市販のAUX接続コード(抵抗なし)を使用して、外部機器をAUX端子に接続します。 エンジンスイッチがAccまたはONのとき「CD/AUX」ボタンを押します。 表示部に"AUX"が点灯し、外部機器を操作して再生することができます。

⚠ 注意

- 外部機器の音量が大きく設定されていると、外部機器の接続時などに予想以上に大音量で再生される場合があります。外部機器の接続時などはあらかじめ外部機器の音量を適度に設定してください。
- 接続した外部機器によっては、ノイズが発生したり音が割れる場合があります。以下の操作を行ってください。

ノイズが発生する場合:

外部機器の音量を大きくしてください。

音が割れる場合:

外部機器の音量を小さくしてください。

(🍿 アドバイス)


- ステレオミニプラグを接続しないと、AUXボタンを押してもAUXモード になりません。
- AUX端子に接続するときは、φ3.5ステレオミニプラグを使用してください。
- 外部機器の操作方法については、お手持ちの外部機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

オーディオリモートコントロールスイッチン

このスイッチはステアリングホイールの左側のスポークにあります。車を運転中にステアリングホイールから手を離さなくても、オーディオの操作ができます。

■MODE(モード)スイッチ

オーディオのモードを切り替えます。スイッチ を押すごとに下記の順に切り替わります。



オーディオの表示部には選択したモードが表示 されます。



400725

アドバイス

- FMあるいはAMを選択したとき、最後に受信したバンドの周波数を表示します。
- ナビゲーション装着車は、表示されるモードが異なります。詳しくはナビ ゲーション取扱説明書をご覧ください。

■「∧」/「∨」スイッチ

●ラジオモード選択時

▼記憶させた放送局を呼び出す

「△」あるいは「▽」スイッチを押すと記憶させた放送局を呼び出すことができます。オーディオ表示部には、選択された放送局が表示されます。

▼自動的に放送局を探す

「△」あるいは「▽」スイッチを 0.5 秒以上押すと自動的に受信可能な放送局を探します。 探し出すと自動的に止まります。

オーディオの表示部には、受信した放送局が 表示されます。



400726

●CD選択時


「 \land 」スイッチを押すと次の曲に飛び、「 \lor 」スイッチを押すと現在の曲の先頭に飛び、再度スイッチを押すと前の曲に飛びます。

オーディオの表示部には、曲番号が表示されます。

■ボリュームコントロールスイッチ

「+」スイッチを押すと音量が増大し、「-」スイッチを押すと音量が減少します。

スイッチを押し続けると音量は増減し続けます。 オーディオの表示部には、音量を示す数字が 表示されます。



400727

■MUTE(ミュート)スイッチ

このスイッチを押すと音が消音します。 オーディオの表示部には、「MUTE」が表示されます。

再度スイッチを押すと音量が元に戻ります。




400728


室内装備

カップホルダー


■前席用 (WRX STI)

フタを開くとカップホルダーとして使用できます。






インナーカップは外すことができ、小物入れ として使用できます。




外したインナーカップは、カップホルダー前後に取り付けることができます。

- 後ろ側にカップを取り付けると、前側には 長いカップを入れることができます。
- 前側にカップを取り付けると、カップ下に スペースができ、小物を収納することができます。



■前席用(WRX STI以外)


センターコンソールにあります。



■後席用る

センターコンソール背面のフタを開けて使用 します。

カップ、コーヒー缶などを置くことができます。



⚠ 警告


- 飲み物の出し入れは信号待ちなどの停車中に行ってください。走行中の使用は思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ドアの開閉や走行中の振動、車の動きなどで飲み物がこぼれることがあります。熱い飲み物などはやけどのおそれがありますのでご注意ください。

🔐 アドバイス 🤇

後席乗降時にはフタを閉めた状態にしてください。足でのったり、ぶつけたりすると損傷の原因となります。

ボトルホルダー

左右のフロントドアおよびリヤドアに各1つの 小物入れ兼用のボトルホルダーがあります。




⚠ 警告

- 飲み物の出し入れは信号待ちなどの停車中に行ってください。走行中の使用は思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ドアの開閉や走行中の振動、車の動きなどで飲み物がこぼれることがあります。熱い飲み物などはやけどのおそれがありますのでご注意ください。

サンバイザー


太陽光がまぶしいときにサンバイザーを降ろ します。

横に回すときはフックから外して使用します。運転席側にはチケットホルダーが付いています。



■バニティミラー

運転席、助手席サンバイザー裏側に鏡がついています。



401179

(🗥 注 意


走行中は必ずバニティミラーのフタを閉めてください。

小物入れ

■グローブボックス

小物や書類を入れるのに使います。取っ手を 引いて開けます。

ライティングスイッチがきDOEまたは≣Dの とき、照明灯がつきます。(1.5iを除く)



(1) 注意

走行中はグローブボックスを必ず閉めておいてください。万一の場合、開いたフタに体が当たるなどして思わぬけがをすることがあります。

■インパネポケット≥€

インストルメントパネル中央上にあります。




401299

(注意

インパネポケット内に、転がりやすいものなどを入れないでください。走行中ポケット内のものが飛びだすなど、思わぬけがをするおそれがあります。

■センタートレイ

インストルメントパネル中央下にあります。




401298

(注 意)

センタートレイ内に、転がりやすいものなどを入れないでください。走行中 トレイ内のものが飛びだすなど、思わぬけがをするおそれがあります。


■コンソールボックス

ロックボタンを引いてフタを開けます。



■コイントレイ

取っ手を引いて開けます。




サブトランク

床下に物を収納することができます。

く4ドアン

前側と後側にサブトランクがあります。



次ページへ ⇒

室内装備


⇒前ページより

前側:リヤシートを倒し、室内からリッド(フタ)を引き上げます。

後側:リッド(フタ)を引き上げます。


☆2-72ページ参照






く5ドアン


リッド (フタ) にあるストラップを引き上げ て使います。



WRX STI spec C



WRX STI spec C以外




トノカバー(5ドアのディーラーオプション)

●使用するときには


トノカバー中央部を持ち、ゆっくりとフック の手前まで引き、下げるようにして両側の フックに引っかけます。

戻すときは中央部を持ち、一度手前に引いた まま持ち上げるようにしてフックから外し、 ゆっくりと巻き戻します。



●取り外すには

巻き戻した状態でトノカバーの右側を縮め、 取り外します。



●取り付けるには

助手席側の取付部からはめ込みます。トノカバーの右側を縮め、取り付けます。


(🍿 アドバイス

トノカバーの上に物をのせないでください。 物が落下したり、トノカバーが損傷するおそれがあります。


電源ソケット

エンジンスイッチがAccまたはONのとき12 V直流電流が取り出せます。 自動車用電気製品の電源ソケットとしてご使用ください。


インストルメントパネル中央下



センターコンソール内 (WRX STI)



センターコンソール内 3€ (WRX STI以外)




(注意)

電源ソケットから電源を取るときは、スバル純正品の使用をお奨めします。 また、自動車用電気製品は必ず12 V-120 W以下のものをご使用ください。 ご使用の際は、下記項目をお守りください。

- タコ足配線はしないでください。発火することがあります。
- 銀紙、硬貨などの異物を入れないでください。
- 電源ソケットにプラグが合わない(ガタがあったり、きつくて入らない) 場合は、接触不良やプラグが抜けなくなる原因となります。ソケットに 合ったプラグをご使用ください。
- エンジン停止状態またはアイドリング状態のまま電気製品を長時間使用すると、バッテリー上がりを起こすことがありますのでご注意ください。また、走行中の使用でも不要になったら切るように心がけてください。




電源コードを引き廻す際は、コンソールリッド裏面の凹部から引き出してく ださい。



カーゴフック (WRX STI spec Cを除く5ドア)*

カーゴルームに4か所取り付けてあります。 カーゴルームネットなどを引っかけるときに 使用します。



400884

⚠ 注意


カーゴフックを使うとき このフックはカーゴルームネットなど軽量物の固定、引っかけの用途だけに 限定してください。

許容引っ張り荷重 20 kg

買い物フック(5ドア)

カーゴルーム左右の内張りに付いています。 買い物袋などが転がらないようにするときに 使用します。

袋の底を床につけ、手さげ部分をフックに巻 きつけて使ってください。



企注意

買い物フックは、買い物袋など軽量物の引っかけの用途だけに限定してください。

許容引っ張り荷重 3 kg

室内の照明

■ルームランプ


車内の天井中央(後席上部)にあります。 スイッチの位置により切り替えができます。

ON:常に点灯します。

DOOR:ドアを開けると点灯し、閉めると一

定時間点灯後消灯します。

OFF :常に消灯します。



●オフディレイ機能

スイッチをDOOR位置にしているときに、下記操作を行うと一旦点灯し、徐々に消灯していきます。(オフディレイ機能)

- エンジンスイッチをONからOFFにしたとき(キーレスアクセス装着車)
- ◆ エンジンスイッチをAccから1またはLOCKへ操作したとき(キーレスアクセス装備車以外)
- ドアを開けて閉めたとき
- キーレスエントリー(キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック)で解錠したとき
- 車両に近づいたとき(キーレスアクセス装着車)

また、下記操作を行うと消灯します。

- エンジンスイッチをAccまたはONにしたとき
- キーレスエントリー(キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック)で施錠したとき

▼オフディレイ機能のカスタマイズ

オフディレイ機能の作動あり / 作動なしの設定と消灯までの時間の設定を変更することができます。

☆1-2ページ参照

⋒ アドバイス

- 車から離れるときには消灯していることを確認してください。点灯しているとバッテリー上がりの原因になります。
- 長時間点灯したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になります。

■スポットマップランプ

右側のスイッチを押すと右側のランプが点灯 します。もう一度押すと消灯します。

左側も同じように使います。

夜間、車を止めて地図を見るときなどに便利 です。



401072

介 アドバイス

- 車から離れるときには消灯していることを確認してください。点灯しているとバッテリー上がりの原因になります。
- 長時間点灯したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になります。

4 - 45


■カーゴルームランプ(5ドア)

荷室の助手席側にあります。

DOOR: リヤゲートを開けると点灯し、閉め

ると消灯します。

OFF :常に消灯します。




⋒ アドバイス

- 車から離れるときには消灯していることを確認してください。点灯しているとバッテリー上がりの原因になります。
- 長時間点灯したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になります。

時計

エンジンスイッチがAccまたはONのとき、時刻が表示されます。



●時刻表示の合わせかた

「+」ボタンまたは「-」ボタンを押すと、1分きざみで時刻が切り替わります。「+」ボタンを押すと表示時刻を進め、「-」ボタンを押すと表示時刻を戻します。また、ボタンを押し続けると連続的に切り替わります。


(🛍 アドバイス 🕽

バッテリーの接続を外すと時刻が消去されます。バッテリーを接続後、正しい時刻に修正してください。

4 - 46

インフォメーションメーター

エンジンスイッチがONのとき、外気温度計と瞬間燃費計または平均燃費計を表示します。



■外気温度計

外気温度を表示します。 表示範囲は-30°C~50°Cです。



400913

●路面凍結警告表示

外気温度が3℃以下になった場合、路面が凍結している可能性があることを知らせるため、 温度表示が点滅します。




400974

゙ ⋒ アドバイス

- 外気温度計は外気センサー取付部の温度を表示していますので、実際の外 気温度とは異なる場合があります。
- 路面凍結警告表示は目安です。必ず路面状態を確認してください。
- 走行中に路面凍結警告が表示された場合、外気温が一度5℃以上に上がらないと再度警告されません。

■瞬間燃費計および平均燃費計

エンジンスイッチがONのとき、トリップ切り替え/トリップリセットノブを押すごとに以下の表示に切り替わります。



瞬間燃費計:

走行している瞬間の燃費を表示します。 オドメーターを表示したとき、瞬間燃費を表示します。



401154

平均燃費計:

トリップメーターをリセットしてからの平均 燃費を表示します。

トリップメーターを表示したとき、それぞれ の平均燃費を表示します。

トリップA、Bをリセットすると平均燃費計も リセットされます。



401155

(↑ アドバイス

- 瞬間燃費は、低速走行時には表示されません。
- トリップメーターをリセット後は、1km走行するまで表示されません。


4 - 48

●燃費計の消しかた

瞬間燃費計または平均燃費計は、以下の方法で表示を消すことができます。 エンジンスイッチをOFFにして、「+」ボタンを約5秒間押すと燃費表示が消えます。 再度「+」ボタンを約5秒間押すと、表示されます。

⋒アドバイス

- 走行状態や状況により燃費は変化するため、燃費情報は目安となります。 そのため、表示が実際とは異なる場合があります。
- 消灯中も平均燃費計の数値は積算されます。
- バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたと きは、自動的に平均燃費の表示に戻ります。



5

寒冷地での使いかた

冬の前の準備、点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	- ;	2
走行する前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	_	6
走行するとき、駐車するとき、洗車するとき			
走行するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • •	5 –	8
駐車するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • •	5 –	9
洗車するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		5 –	9

冬の前の準備、点検

■冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)への交換

雪道や凍結路では、冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)を装着して走行してください。 雪道や凍結路の走行が事前に予測される場合には、あらかじめ冬用タイヤを装着しておい てください。

゚ ⋒ アドバイス ゚

- 装着についての条例は地区によって異なることがあります。走行する地区 の条例にしたがってください。
- 装着のときは、下記事項をお守りください。
 - 4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイヤを装着してください。
 - 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
 - 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
 - タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
 - タイヤサイズに合ったタイヤチェーンを準備してください。
 - タイヤチェーンを取り付けるときに着用する手袋なども準備しておくことをお奨めします。
- WRX STIの18インチタイヤは、冬タイヤへの交換等でタイヤを取り外した場合に左右位置がわかるよう保管しておいてください。再度タイヤを組み付けるときは必ず取り外す前の位置に戻してください。走行性に影響が出る場合があります。

■タイヤチェーンの装着

- タイヤチェーンは、予測できない降雪や雪道に遭遇した場合などの非常用装備品です。タイヤチェーンは、前輪に装着してください。後輪にはタイヤチェーンを装着しないでください。
- タイヤチェーンは付属の取扱説明書にしたがって、正しく取り付けてください。
- タイヤチェーンを装着しても路面の状況によっては極低速でスリップしたり、登坂能力が低下する場合があります。
- アルミホイール装着車またはフルホイールキャップ装着車にタイヤチェーンを取り付けると、アルミホイールまたはホイールキャップが傷つく場合があります。

注意

- タイヤチェーンを取り付けると前後輪の接地力のバランスが変わるため、後輪が滑りやすくなります。急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどを避けて、路面の状況に合った安全な速度(30 km/h以下)で慎重に運転してください。
- 乾いた路面を走行するとチェーンの寿命を短くします。できるだけ避けてください。

- 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。 チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、後輪タイヤをパンクした前輪に取り付け、後輪に応急用スペアタイヤを取り付けます。そして前輪にタイヤチェーンを装着してください。
- タイヤチェーンを装着したらタイヤの内側の部分がブレーキ配管、サスペンション、車体などに触れていないか必ず確認してください。
- タイヤチェーン装着後はゆっくりと走行し(100 m程度)、異音やタイヤ チェーンのゆるみなどを確かめてください。

●タイヤサイズに合ったものを使用してください


タイヤチェーンは「スバル純正チェーン」を使用してください。 詳しくは、スバル販売店にご相談ください。

■エンジンオイル

下図を参考に、外気温度に応じたエンジンオイルをご使用ください。

●ターボ車

●ターボ車以外



⋒ アドバイス)

- ターボ車にはスバル純正エンジンオイル5W-30 (SM) の使用をお奨めします。
- ターボ車以外にはスバル純正エンジンオイルOW-20 (SM) の使用をお奨めします。

☆8-3ページ参照

■冷却水の点検

冷却水の凍結を防ぐため、スバルスーパークーラントをお使いください。希釈タイプは、そのままお使いください。

゙ ⋒ アドバイス ゙

工場出荷時には50%濃度にしております。

■ウォッシャー液の濃度調整

ウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液容器に記載してある凍結温度を参考に、 外気温度に応じた希釈割合(濃度)にしてください。

注意

- 外気温度と希釈割合を合わせてください。希釈割合が適切でないとウインドゥに噴射した液が凍結し、視界不良になるおそれがあります。また、タンク内で凍結することがあります。
- ウォッシャー液注入時、ゴミ、異物などが入らないように注意してください。 ポンプにつまるなどの作動不良を起こすおそれがあります。

ੰ ⋒ アドバイス

ウォッシャー液補充後は、ウォッシャータンクからウォッシャーノズル間に残っている補充前の(濃度の低い)ウォッシャー液を除去するため噴射してください。濃度の低いウォッシャー液が残ったままだとノズルが凍結し、ウォッシャー液が出なくなる場合があります。

■バッテリー

気温が下がるとバッテリーの性能が低下し、エンジン始動に支障をきたすことがあります。 必要に応じてバッテリー液の点検や補充をしてください。 詳しくは別冊のメンテナンスノートをご覧ください。

■燃料タンクの水分除去

燃料タンク内の水分を除去するときは、スバル純正水分除去剤をお奨めします。

■寒冷地用ワイパーブレードの装着

- 寒冷地用ワイパーブレードは、ブレードの金属部分への雪の付着を防ぎ、降雪期の視界 確保ができます。
- 寒冷地用ワイパーブレードは、スバル純正部品をご使用ください。

(注 意)

高速走行時には、通常のワイパーブレードより拭き取りにくくなることがあります。その場合には、速度を落として走行してください。

介 アドバイス

寒冷地用ワイパーブレードを必要としない時期は、通常のワイパーブレード に交換してください。

走行する前に

■足廻りの点検

車の下をのぞいて足廻り(ブレーキ廻り、ブレーキホース)に雪や氷のかたまりが付着していないか点検してください。

雪道を走行したり、吹雪の中に駐車したときは足廻りに雪や氷が凍結し、ハンドルの切れ やブレーキの効きが悪くなることがあります。

付着している雪や氷を取り除いてください。

⚠ 注意

雪や氷を取り除く場合は鋭利なものや硬いもので叩いたりして車を傷つけないでください。

各タイヤの内側にはABSの車速センサーを取り付けてあります。これらに傷をつけないようにとくに気をつけてください。

■屋根の雪の除去

走行する前に屋根に積もった雪を取り除いてください。走行中にガラス面に落下すると、視 界の妨げとなり危険です。

■フロントガラス下側の雪の除去

雪がたまっているとワイパーブレードが定位置まで戻れず、作動し続けることがあります。 作動し続けるとワイパーが損傷する場合がありますので、雪を除去してワイパーを使用してください。

■ガラス面の雪や霜の除去

プラスチックの板などを使用し、雪や霜を取り除いてください。

_____ ☆ アドバイス _

金属製の板を使用するとガラスに傷がつくおそれがあります。

■ドアを開けるときには

ドアが凍結しているときに無理に開けると、ドア廻りのゴムがはがれたり、亀裂が発生することがあります。ドアのキー穴を避けてぬるま湯をかけ、氷を溶かしてから開けてください。その後、すぐに水分を充分拭き取ってください。

〔 ⋒ アドバイス]

ドアのキー穴にはぬるま湯をかけないでください。凍結することがあります。

■乗るときには

靴についた雪や氷をよく落としてください。 ペダルを操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなってガラスが曇ることがあります。

■暖機運転中

アクセルペダル、ブレーキペダルなどの操作が円滑にできるかを確認してください。

■ワイパーなどの凍結

ワイパー、電動リモコンミラー、パワーウインドゥなどが凍って動かない場合はスイッチを押し続けないでください。装置を傷めたり、バッテリー上がりを起こすおそれがあります。

- ワイパーブレードがガラスに凍りついたときは、ぬるま湯をかけるか、以下の操作を行いガラスを温めてください。無理にワイパーを作動させるとワイパーブレードのゴムが切れることがあります。
 - フロントガラスは、エアコンの吹き出し口を´┳´(デフロスター) にするか、フロントワイパーデアイサー(フロントワイパーデアイサー装着車)を使用してください。
 - リヤガラスは、リヤウインドゥデフォッガーを使用してください。
- ☆3-15、3-16ページ参照

⚠ 注意

- 降雪時、寒冷時には、フロントおよびリヤガラスが温まるまでウォッシャー液を使用しないでください。
 - ウォッシャー液がガラスに凍りつき視界不良を起こすおそれがあります。
- 降雪時、寒冷時には、ウォッシャー液を外気温度に合わせた濃度にしてください。濃度がうすいと液がタンク内で凍りつくことがあります。

☆5-4ページ参照

走行するとき、駐車するとき、洗車するとき

走行するときは

■控えめな運転を心がけてください

冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ) を装着していても、急発進、急加速、急ブレーキ、急 ハンドルは避けてください。

エンジンブレーキを使って速度をコントロールするように心がけてください。なお、滑りやすい路面ではシフトダウンによる急激なエンジンブレーキを避けてください。タイヤがスリップするおそれがあります。

☆1-22ページ参照

(🍿 アドバイス)

雪道や凍結路など滑りやすい道では、2速ギヤでの発進をお奨めします。

• オートマチック車:

セレクトレバーをマニュアルモードの2速にします。

また、グレードによりマニュアルモード選択時にはステアリング上のスイッチで2束にすることもできます。

☆3-67ページ参照

マニュアル車:

チェンジレバーを "2" にします。

☆3-48ページ参照

■ブレーキの効きを点検してください

ブレーキに雪や氷が付着して効きが悪くなることがあります。

走行を開始するとき、車や道路の状況に注意してブレーキの効きを確認してください。 効きが悪い場合には、回復するまでブレーキを軽く踏み続けてください。

ブレーキの効きが回復しないときはブレーキの異常が考えられますので、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

■ハンドルの切れを点検してください

走行中、足廻りに雪が付着するとハンドルの切れが悪くなることがあります。ときどき車を止め、足廻りを確認し、取り除いてください。

☆5-6ページ参照

■ヘッドランプを点検してください

ヘッドランプが汚れていると正常に照らせませんので、汚れを拭き取ってください。 HIDヘッドランプ装着車は、HIDランプの発熱量が少ないため雪が溶けにくい場合があります。 雪を落として走行してください。

■積雪などにより、ワイパーが途中で止まったとき

車を安全な場所に停めてワイパースイッチをOFF、エンジンスイッチをAccまたはLOCK にし、ワイパーが作動できるように積雪などの障害物を取除いてください。

駐車するときは

■ブレーキの凍結に気をつけてください

駐車ブレーキをかけておくと、駐車ブレーキが凍結することがあります。 駐車ブレーキをかけずに次の要領で駐車してください。

- マニュアル車はチェンジレバーを以下の位置に入れます。 下り坂; "R" 登り坂; "1"
- オートマチック車はセレクトレバーをPに入れます。
- 輪止めをします。

■ボンネット側を風下に

風の当たる部分は、予想以上に低温となります。バッテリー上がりを防ぐためにもボンネット側を風下に向けて駐車してください。

■屋外に駐車するときは、ワイパーアームを立てておいてください

ワイパーブレードがガラスに凍りつくことを防ぎます。

洗車するときは

■凍結防止剤を散布した道路を走ったとき

早めに洗車してください。洗車するときは下廻りと足廻りも充分に洗ってください。 放置すると錆の原因となります。

■洗車のしかた


☆6-10ページ参照

■洗車後の注意

洗車後、ボディ廻りの水分をよく拭き取ってください。とくにドア廻りは凍結しやすいと ころです。

また、ブレーキも凍結することがありますので、後続車や道路の状況に注意して効きを確認してください。

☆6-10ページ参照




6

日常点検・車の手入れ


日常点検	
バッテリー液量の点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ウォッシャー液量の点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
タイヤおよびホイール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-5
車の手入れ	
日常の手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
外装の手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
内装の手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
タイヤ・ホイールの交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ワイパーブレードの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 17
電球(バルブ)の交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 22
ヒューズの点検・交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
エアフィルターの交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 48
リモコンキーの電池交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アクセスキーの電池交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 54

日常点検

<ターボ車>



<ターボ車以外>



バッテリー液量の点検

■バッテリーの液量はときどき点検して

バッテリーの液量が下限 (LOWER LEVEL) 以下になったまま使用または充電すると、バッテリーが爆発するおそれがあります。バッテリーの液量はときどき点検し、少ないときは上限(UPPER LEVEL)まで補充してください。

ウォッシャー液量の点検


運転前にウォッシャー液の量を点検してください。


ボンネットを開けると、向かって右側のヘッドランプ後ろに給水口があります。タンクはフロントおよびリヤウォッシャーとヘッドランプウォッシャー共用になっています。


キャップを外し、キャップに付いているレベルゲージで液量を点検します。

レベルゲージ下部の穴(レベル)に液量の膜が付着していることを確認してください。 付着していない場合、ウォッシャー液をレベルゲージのHiの位置、あるいは注入口のFULL 位置まで補給してください。

補給するときは、注入口のFULL 位置以上ウォッシャー液を入れないでください。(FULL位置は、注水ホースのほぼ中央にあり、エンジン側に記載されています。タンクの脇から確認するか、注水口を覗き込んで確認してください。)







企注意

• 降雪時、寒冷時には、フロントおよびリヤガラスが温まるまでウォッシャー液を使用しないでください。

ウォッシャー液がガラスに凍りつき視界不良を起こすおそれがあります。 ☆4-9、4-5ページ参照

降雪時、寒冷時には、ウォッシャー液は外気温度に合わせた濃度にしてく ださい。濃度がうすいと液がタンク内で凍りつくことがあります。

☆5-4ページ参照

• ウォッシャー液注入時、ゴミ、異物などが入らないよう注意してください。 ポンプにつまるなどの作動不良を起こすおそれがあります。

タイヤおよびホイール

■タイヤの点検

タイヤに大きな傷がないか、くぎがささったり石が噛み込んでいないかを日常的に点検してください。

タイヤが異常に摩耗していないかも併せて点検してください。

タイヤの損傷や異常摩耗が見つかったらスバル販売店にご相談ください。

(注意


- ●縁石にぶつかったときや荒れた路面を走行したときの衝撃でタイヤやホイールが目に見えない損傷を受けることがあります。このような損傷は後にならないとわかりません。縁石に乗り上げないように心がけてください。やむを得ず縁石に乗り上げる際はゆっくりと、直角に乗り上げるようにしてください。また、駐車するときはタイヤが縁石に押しつけられていないか確認してください。
- 走行中いつもと違う振動を感じたり、車両の直進性が悪いようであれば、いずれかのタイヤおよびホイールが損傷を受けている可能性があります。 お近くのスバル販売店まで安全を確かめながら走行して点検を受けてく ださい。

■タイヤ空気圧と摩耗

タイヤの空気圧を適正に保つことは、タイヤの寿命を延ばすだけでなく走行性能の点で非常に重要です。スペアタイヤを含むタイヤの空気圧は、最低でも月に1回は燃料補給などの際に点検し正しく調整してください。また、長距離走行の前にも必ず点検してください。

空気圧の点検は、タイヤが冷えているときに 実施してください。空気圧ゲージを使用し、タ イヤ空気圧ラベルに記載されている指定値ど おりに調整してください。

タイヤ空気圧ラベルは運転席側のドアを開け たボディ側に貼られています。



タイヤは、わずかな距離を走っただけでも温まり、空気圧は上昇します。また、タイヤの空気圧は気温の影響も受けますので、空気圧の点検は屋外で運転開始前に行うのが最良です。タイヤが温まっていると、タイヤの中の空気が膨張するために空気圧は高くなるので誤って空気圧を下げないでください。

注意

- タイヤの空気圧は、見ためではわかりづらいため、必ず空気圧ゲージで点検してください。
- タイヤが温まっているときは約30 kPa (0.3 kgf/cm²) 空気圧が高くなります。タイヤが冷えたときに再度、空気圧を点検・調整してください。
- タイヤが冷えているときとは、車を3時間以上駐車しておくか、走行距離が1 km以下の状態を意味します。

タイヤ空気圧が適正でないと、操縦性能や乗り心地を悪化させるとともに、タイヤの偏摩 耗や異常摩耗の原因となります。


空気圧が適正である場合…
 タイヤの接地面が均一に摩耗。
 路面との接地性が良くハンドル操作が正確になります。

車輪の抵抗が減るため燃料消費量が減少し ます。




700019

 空気圧が不足している場合… タイヤの接地面の端部が摩耗。
 車輪の抵抗が増えるため燃料消費量が増加 します。



700020

空気圧が過大な場合…
 タイヤ接地面の中央部が摩耗。
 車の乗り心地が悪くなります。
 タイヤが路面の凹凸の影響を受けやすくなり、
 車両故障の原因になります。



700021

⚠ 警告

空気圧が低い状態で高速走行するとタイヤは極端に変形し、タイヤ自体の温度が急激に高くなります。タイヤ温度の急激な上昇は、タイヤの接地面にセパレーション(剥離現象)が生じ、タイヤの破裂を引き起こす原因になります。その結果、車両のコントロールを失い、事故につながるおそれがあります。

■ホイールバランス

新車時、各ホイールのバランスは調整してありますが、しばらく使用するとタイヤの摩耗とともにホイールバランスが狂ってきます。

ホイールバランスが適正でないと、特定の速度域でハンドルが小刻みに振動したり、直進性が悪くなったりするばかりか、ステアリング系統やサスペンションの故障およびタイヤの異常摩耗などの原因となります。ホイールバランスの狂いによる振動を感じたら、スバル販売店でホイールバランスを点検・調整してください。

タイヤの修理をした際、またはタイヤを交換した際もホイールバランスの調整をしてください。

■ホイールアライメント

ホイールアライメントとは車の安定性を保つために設定されている、路面や車体に対するタイヤの角度です。タイヤを縁石に強くぶつけたりするとホイールアライメントが狂い、車の安定性が損なわれたりタイヤが異常に摩耗したりすることがあります。

タイヤを縁石などに強くぶつけたりした場合は、スバル販売店でホイールアライメントの チェックを行ってください。

■ウエアインジケーター


タイヤには、ウエアインジケーター(摩耗表示)がついています。タイヤの接地面の溝の

タイヤの接地面にウエアインジケーターが現れたときにはタイヤを交換してください。

深さが1.6 mm以下になると現れます。

- (1) 新品タイヤ
- (2) 摩耗したタイヤ
- (3) ウエアインジケーター





700022

⚠ 警告

ウエアインジケーターが現れたら、タイヤの摩耗が限度以上になっています。 すぐにタイヤを交換してください。

ウエアインジケーターが現れたままで雨天の高速走行をすると、ハイドロプレーニング現象*を起こしやすく、その結果車両のコントロールを失い、事故につながるおそれがあります。

* 水のたまった道路を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水が入り込み、タイヤが路面から浮いてしまい、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象

(🗥 注 意

安全のため、タイヤの接地面を定期的に点検し、ウエアインジケーターが現れる前に新品と交換するよう心がけてください。

車の手入れ

日常の手入れ

■手入れのしかた

下記のような場所を走行した後や、塗装面に異物が付着した場合は、必ず洗車してください。 また、飛び石などにより、塗装面に傷がある場合、錆の原因となりますので早めに補修し てください。

- 凍結防止剤を散布した道路や海岸地帯、ぬかるみ、砂地、砂利道を走行した後は、錆の 原因となりますので車体の下廻り、足廻りを念入りに洗ってください。
- コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などがついたとき

■保管のしかた

車の保管、長期間の駐車には次のような場所をお奨めします。

- 直射日光が当たらない風通しのよい場所。
- 鉄道線路わきや農薬などの化学薬品が飛散する場所、木のそばを避けます。
- いたずらされにくい場所。

⋒アドバイス

- ラフロードなどを走行し、泥や砂が床下部に付着したままで放置すると、 錆の原因となります。ラフロードなどの走行後には、床下部を洗車し堆積 した泥や砂を洗い流してください。なお、洗車する場合は先の尖ったもの や鋭利なものを使わないでください。ブレーキホースや配線などに傷をつ けるおそれがあります。
- 夏期の屋外に車を止めると車内温度が非常に高くなります。可燃物(ライターやスプレー缶など)は置かないでください。また、インストルメントパネルの上、シートの上にゴム類を置かないでください。変色することがあります。
- 長期間車を使用しない場合には、駐車ブレーキをかけずに次の要領で駐車 してください。
 - マニュアル車はチェンジレバーを以下の位置に入れます。

下り坂;"R" 登り坂:"1"

- オートマチック車はセレクトレバーをPIに入れます。
- 輪止めをします。

また、ワイパーを立てておいてください。ブレード(ゴム)のくせ付きや 汚れの付着を防止できます。

- ボディカバーについて、下記の点をお守りください。
 - スバル純正品の中から車に合ったものを選んでください。
 - ときどき水洗いして砂ぼこりなどを洗い流してください。
 - 風で飛ばされないようにしっかりかけてください。
 - 雨の後はボディカバーを外し、車とボディカバーを乾かしてください。
 - ワイパーは立てないでください。

外装の手入れ

■洗車のしかた

- 水を充分かけながら洗車します。
- ボディは柔らかいスポンジやセーム皮を使って洗います。
- 足廻り、フェンダー内側、下廻りなどを洗うときはゴム手袋を着用し、ハンドブラシなどを使って洗います。泥や砂などをよく落としてください。
- 拭き残しがないようにきれいに水を拭き取ります。
- 汚れがひどいところは中性洗剤で洗い、さらに水で完全に洗い落とします。

⚠ 注意

- エンジンルーム内には直接水をかけないでください。エンジン始動不良や エンジン不調、電気部品、配線部、パワーステアリングの故障、クラッチ 切れ不良、ブレーキの効き不良などの原因につながるおそれがあります。
- 足廻り、フェンダー内側下廻りまたはバンパーなどの突起物を洗うときは、 手などにけがをしないように注意してください。
- 洗車後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。後続車に注意しながらブレーキの効き具合を確かめてください。

⋒ アドバイス

- ターボ車において、ボンネットのエアインテークグリルには水をかけないでください。
- アルミホイールはセーム皮、スポンジなど柔らかいもので洗います。 汚れがひどいときは、中性洗剤を使って洗い、ワックスがけをしてください。
- ドアガラスまわりに勢いの強い水をかけると、ドアガラスの内側に水滴が付着することがあります。

●自動洗車機を使うとき

- ドアミラーを格納してください。
- アンテナのロッドを取り外してください。 取り付けたままだと、ルーフに傷がつく場合があります。

☆4-16ページ参照

- リヤスポイラー装着車を洗車する場合、上面ブラシやエアブローダクトを使用しないでください。上面ブラシやエアブローダクトがリヤスポイラーに引っかかり、リヤスポイラーを損傷することがあります。
- 自動洗車機の種類によっては、ブラシが引っかかりリヤワイパーを損傷させるおそれがあります。洗車前に自動洗車機の使いかたをよく確認し、リヤワイパーを損傷させるおそれがある場合はリヤワイパーをガムテープで固定してください。係員がいる洗車場では、係員の指示に従ってください。
- マイカ塗装車はすり傷が目立ちやすいので、スポンジやセーム皮での手洗いをお奨めします。

6 - 10

●高圧洗車機を使うとき

- 洗車ノズルと車体との距離を充分離してください。(30 cm以上)
- 同じ場所を連続して洗浄しないでください。
- 汚れが落ちにくい場合は手洗いしてください。洗車機から噴射される温水は機種によっては高温・高圧のものがあるので、モールなど樹脂部分の変形、損傷や車内に水が入ることがあります。
- ターボ車において、ボンネットのエアインテークグリルに洗車ノズルを近づけないでく ださい。インタークーラーのフィンが曲がることがあります。

■ワックスのかけかた

洗車のあと、ボディの温度が体温以下のときワックスがけをします。



お使いになるワックス、コンパウンドの使用上の注意をよく読んでから使用 してください。

■バンパー塗装面のお手入れ

バンパーの塗装面を末永くきれいな状態でお乗りいただくために、以下の様な日常のメン テナンス方法をお奨めします。

- ①中性洗剤を用いてバンパーに付着した汚れをよく洗い落としてください。
- ② 塗装表面に汚れが付着した状態で長期間放置すると、汚れが表面に固着して落ちにくくなりますので、こまめな洗車を行ってください。(少なくとも月に 1 回程度を目安とし、汚れが目立ってきたらその都度洗車してください。)
- ③ 洗車をしてもバンパーの汚れが落ちきらない場合は、微粒子コンパウンド、またはコンパウンド入りワックスを用いてのお手入れを行ってください。
- ④ 最後にワックス仕上げを行ってください。

______ アドバイス _

酸性雨に注意

バンパーに限らず、雨(酸性雨)が降ったときは、出来る限り塗膜上の水分が蒸発する前の洗車をお奨めします。そのままの状態で時間が経過すると、塗膜が酸で侵される事があります。その他、鳥のふん・虫・花粉・樹液などの付着は、放置されると塗膜を侵す原因となりますので早めに洗い落としてください。

■ガラスの手入れ

油膜などがガラスについてワイパーの拭き残しが出たときは、ガラス洗浄剤を使ってきれいに落としてください。

ガラス洗浄剤はスバル純正品を使用してください。

注意

- フロントガラスにワックスが付かないよう注意してください。ガラスに被膜、油膜が付着していると、ワイパーの拭き取りが悪くなります。また、夜間の雨降りでは、対向車のヘッドランプでガラスが乱反射して見えにくくなり、大変危険です。このようなときは、油膜落とし専用のガラス洗浄剤で除去してください。
- リヤガラス(電熱線)を車内から拭くときは、ガラス洗浄剤を使わず、柔らかい布などで軽く、電熱線に沿って拭いてください。洗浄剤を使うと、リヤウインドゥデフォッガーの電熱線が損傷することがあります。

(⋒ アドバイス)

フロントガラスにワックスが付着したり、窓ガラス用撥水剤を使用すると、 ワイパーのビビリの原因になります。

内装の手入れ

- ①カークリーナーや電気掃除機などでほこりを取り除きます。
- ②水またはぬるま湯を含ませた柔らかい布で軽く拭き取ります。汚れがひどいときは中性 洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませて、汚れを落とします。 飲食物などをこぼしたときは、すぐに汚れを落としてください。
- ③ 直射日光を避け、風通しの良い日陰で乾燥させます。

↑ 警告

- シートベルトの清掃にベンジンやガソリンなどの有機溶剤や漂白剤を絶対に使用しないでください。シートベルトの強度が低下し、衝突などのとき充分な効果を発揮せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。清掃するときは中性洗剤かぬるま湯を使用し、乾くまでシートベルトを使用しないでください。
- 室内の清掃などで車内に水をかけないでください。
 オーディオ類やフロアカーペット下の電気部品などに水がかかると火災 や故障の原因になるおそれがあります。

🏻 🏗 アドバイス

- 内装の手入れをするときは、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や酸、またはアルカリ性の溶剤は使用しないでください。変色やシミの原因になります。また、各種クリーナー類には、これらの成分が含まれているおそれがありますのでよく確認のうえ使用してください。
- 液体芳香剤をこぼさないように注意してください。含まれる成分によって は変色やシミ、塗装はがれの原因になるおそれがあります。

■本革内装の手入れ

汚れ落としには、ウール用中性洗剤を5%濃度にうすめた液を柔らかい布に軽く含ませて拭いてください。

残った洗剤分は、真水を含ませた柔らかい布でよく落としてください。

- 乾燥は直射日光を避け、風通しのよい日陰で行ってください。
- ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤は変色、シミなどの原因になりますので使用しないでください。
- 本革内装表面に油汚れなどがつくとカビやシミなどの原因になります。早めに落としてください。
- 本革内装表面を直射日光に長時間さらすと、変質、縮みの原因になります。駐車すると きは、日よけに心がけてください。
- 夏期などにビニール類を本革内装の上に置かないでください。室内が高温になるとビニールが変質して本革内装に付着することがあります。

■その他の手入れ


- エアコン操作部、メーター、インフォメーションメーター、オーディオ操作部、インストルメントパネル、コンソールボックス、カップホルダー、スイッチなどのプラスチック部品を清掃するときは、ぬれた柔らかい布を使用してください。
 きれいで柔らかい布を水あるいはぬるま湯に浸し、汚れを軽く拭き取ります。
- 〈ナビゲーション装着車〉

画面が汚れたときは、シリコンクロスか柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性のクリーナーを一旦布に付けてから汚れを落とし、その後洗剤を拭き取ってください。スプレー式のクリーナーなどを直接画面にかけると、画面の構成部品に損傷を与えるおそれがあります。また、硬い布で拭いたり、シンナーやアルコールなどの揮発性のもので拭くと、傷がついたり文字が消えることがあります。

タイヤ・ホイールの交換

■回転方向指定タイヤ

回転方向が指定されているタイヤには回転 マークが表示されています。タイヤを取り付 けるときには回転方向マークを前進方向に合 わせてください。左右を入れ替えないでくだ さい。




■タイヤの位置交換(タイヤローテーション)

タイヤの摩耗は、各タイヤごとで異なります。タイヤの寿命を延ばすには、タイヤの摩耗を均 ーにする必要があります。5,000 kmごとに前後のタイヤの位置交換を行うことが最善です。

回転方向マークがあるタイヤおよび WRX STI 18インチタイヤ

回転方向マークがないタイヤ (WRX STI 18インチタイヤを除く)



゙⋒ アドバイス

- タイヤの位置交換をする際は、タイヤの偏摩耗や損傷を確認し、必要に応じてタイヤを交換してください。
 - タイヤの位置交換後、タイヤ空気圧を調整しホイールナットの締め付けを 確認してください。
 - 約 1,000 km 走行後にホイールナットの締め付け具合を点検してください。 いずれかのナットがゆるんでいるようであれば締め付け直してください。
- 前輪と後輪ではタイヤの空気圧が異なります。タイヤの位置交換後は、 必ず空気圧を調整してください。

6 - 14

■取り付け向き指定タイヤ

取り付け向きが指定されているタイヤには、INSIDE(内側)マーク、OUTSIDE(外側)マークが表示されています。

タイヤをホイールに取り付けるときには、OUTSIDEマークが車両外側から見えるように取り付けてください。

■タイヤの交換

ホイールおよびタイヤは単なる付属品ではなく、設計上でも大変重要な役割を果たしています。 お車には、走行性能と乗り心地と寿命をバランスさせた、車の性格に最も合ったタイヤが 標準装備として取り付けられています。タイヤを交換する際は、タイヤ空気圧ラベルに指 定されているタイヤを使用してください。

タイヤを交換するときは、下記事項をお守りください。

- ◆4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイヤを装着してください。
- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。

⚠ 警告

- 4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や 最悪の場合、火災につながるおそれがあり危険です。また、操縦性・ブ レーキ性能を危険なものにし、事故につながる可能性がありますので、下 記事項をお守りください。
 - 4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイヤを装着してください。
 - 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
- 応急用スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着してください。

なお、冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)を装着するときも同様です。

• ラジアルタイヤ以外は装着しないでください。操縦性を危険なものにし、 事故につながるおそれがあります。

⋒アドバイス

WRX STIの18インチタイヤは、冬タイヤへの交換等でタイヤを取り外した場合に左右位置がわかるよう保管しておいてください。再度タイヤを組み付けるときは必ず取り外す前の位置に戻してください。走行性に影響が出る場合があります。

●VDC装着車のタイヤ交換

VDCの正確な作動のために、4輪とも摩耗度合いの等しいタイヤを装着してください。 必ず4輪同時にタイヤを交換してください。

■ホイールの交換

- ホイールを交換するときは、必ず指定サイズで同一種類のホイールを取り付けてください。
- ホイールのサイズはサービスデータをご覧ください。

☆8-6ページ参照

⚠ 警告

仕様違いのホイールを装着しないでください。ホイールがブレーキに接触したり、タイヤと車体とのすき間が変わることで操舵時にタイヤが車体に接触し、車両のコントロールができなくなり、事故につながるおそれがあります。


☆ アドバイス

- ◆ ホイールは、リムサイズやオフセットが同じでも、他の車の物は使えない場合があります。お手持ちの物をご使用になるときは、スバル販売店にご相談ください。
- アルミホイールには荷重制限がありますので、交換するときはスバル販売店にご相談ください。
- タイヤやホイールを交換したときは、ホイールバランスを確実にとってく ださい。


ワイパーブレードの交換

■ワイパー本体の交換

- ●フロント (WRX STI)
 - ① ワイパーブレードについているツメを持ち 上げてください。



② ワイパーブレードを矢印の方向にずらしながら引いて外してください。



600794

③ ワイパーアームに新品のワイパーブレードを取り付けてください。 このとき、ブレードのフックが確実に固定されていることを確認し、ツメを戻してください。




600795


④ 手を添えながらワイパーアームを元の位置に戻してください。

●フロント (WRX STI以外)

① ワイパーアームについているツメを押しながらブレードを矢印の方向に引いて外してください。




② ワイパーアームに新品のワイパーブレード を取り付けてください。 このとき、ブレードのフックが確実に固定 されていることを確認してください。



③手を添えながらワイパーアームを元の位置に戻してください。


●リヤ

ワイパーアームを起こし、ワイパーブレードを図のように回してください。



600883

② ワイパーアームを手で支えながら、ワイ パーブレードを手前に引き、取り外してく ださい。



600884

③ ワイパーアームに、新品のワイパーブレードを取り外しの逆手順で取り付けます。 手を添えながらワイパーアームを元の位置に戻してください。

■ブレードラバーの交換方法

●フロント

① 古いブレードラバーを引き抜きます。図のように凸部分をつまんで引き抜いてください。



600796

②新しいブレードラバーを挿入します。この とき、ラバーの溝を間違えないように挿入 してください。




600797

次ページへ ⇒

6 - 19

⇒前ページより

③ ブレードラバー先端のストッパーにブレードのツメを確実に挿入してください。 適切に挿入されていないとガラス表面に傷をつけるおそれがあります。



600798

④ 確実に装着されているか、確認してからワイパーを作動させてください。 適切に装着されていないと、ガラス面に傷をつけるおそれがあります。

●リヤ

① ブレードラバー端部をワイパーブレードから外してください。



700017

② ワイパーブレードのツメ部からブレードラ バーを引き抜いてください。



700018

③ ワイパーブレードに新品のワイパーブレードラバーを挿入してください。このとき、ブレードラバーの溝部にワイパーブレードのツメ部が挿入されていることを確認してからワイパーを作動させてください。適切に装着されていないと、ガラス面に傷をつけるおそれがあります。

〔 \land 注 意

- ワイパーブレードを外したときは、ワイパーアームを倒さないでください。フロントガラスに傷がつくことがあります。
- 起こしたワイパーを戻すときは、手を添えながら、ゆっくりとウインドゥガラス面へ戻してください。スプリングの力だけで離れた位置から戻すとワイパーアームの変形や、フロントガラスに傷がつくことがあります。

↑ アドバイス

- ワイパーブレード本体およびブレードラバーはスバル純正品をご使用ください。純正品以外を使用すると、適切に装着できない場合があります。
- ブレードラバーは交換部品です。傷んだままのブレードラバーを使い続けるとガラスに傷をつけるおそれがあります。払拭性能が落ちてきたり、スジつきが目立つようになったら早めに交換してください。


電球(バルブ)の交換

交換方法が記載されていない電球 (バルブ) の交換につきましてはスバル販売店にご相談 ください。

名称/容量(ワット数)/形式 側面方向指示器 兼 非常点滅表示灯※1-側面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯/12V-5W^{※2} ルームランプ/12V-8W/舟形 — スポットマップランプ/12V-8W/舟形 600683 前面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯 /12V-21W/WY21W 車幅灯(ポジションランプ) /12V-5W/W5W 前部霧灯(フロントフォグランプ) /12V-51W/HB4 前照灯(ヘッドランプ)ロービーム ハロゲン/12V-55W/H7 HID/12V-35W/D2S 前照灯(ヘッドランプ)ハイビーム /12V-60W/HB3

※1 LEDタイプとなっております。交換はスパル販売店にご相談ください。 ※2 電球 (バルブ) 交換時はランプと一体型のためASSY交換になります。

名称/容量(ワット数)/形式



※1 LEDタイプとなっております。交換はスバル販売店にご相談ください。

⚠ 警告

- HIDヘッドランプは高電圧を使用しています。不適切な取り扱いや分解を 行うと、感電するおそれがあります。HID ヘッドランプの電球(バルブ) 交換はスバル販売店にご依頼ください。
- 電球(バルブ)を交換するときは、各ランプを消灯させ、電球(バルブ) が冷えてから交換してください。やけどをするおそれがあります。

注意

- 定められたワット数のものと交換してください。大きなワット数のものに 交換すると、車両火災の原因につながるおそれがあります。
- ハロゲンバルブはガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、傷をつけたりすると損傷してガラスが飛び散ることがあります。 取り扱いには充分に注意してください。
- ハロゲンバルブの電球(バルブ)の表面に手などが触れないようにしてください。使用時電球(バルブ)が高温になるため、油などが付着すると寿命が短くなります。触れた場合は、中性洗剤のうすい水溶液を柔らかい布に含ませてよく拭き取ってください。

アドバイス

電球(バルブ)が点灯しない場合、ヒューズが切れていることがあります。
 ヒューズの点検も行ってください。


☆6-41ページ参照

- ヘッドランプ、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差による空気中の水分が付着するもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。
 - ただし、レンズ内面に大粒の水滴がついているときや、ランプ内に水がたまっているときは、スバル販売店にご相談ください。
- 電球(バルブ)を交換するときに、部品の破損などが心配な方はスバル販売店にご相談ください。
- 室内灯を外す場合などでマイナスドライバーを使用するときは、傷がつかないようマイナスドライバーの先端をビニールテープや布で覆ってから作業してください。
- 取り外した部品をなくさないようにして、元どおりに取り付けてください。
 電球(バルブ)のソケットなどが確実に取り付けられていないと、水が入る原因になります。
- 電球(バルブ)を交換したときは、点灯、消灯、点滅を確かめてください。


- ◆ ヘッドランプを交換したときは法律で定められた光軸調整が必要となります。スバル販売店にご相談ください。
- ランプ本体をネジで締め付けるとき、締め過ぎてランプ本体を割らないように気をつけてください。

■ヘッドランプ

運転席側の電球 (バルブ)を交換するときは、 エアインテークダクトを外してから、作業して ください。




助手席側の電球(バルブ)を交換するときは、 ウォッシャータンクのクリップを外し、注入 口を倒して作業してください。



●ロービーム(HID以外)

① バックカバーを反時計回りに回し取り外します。




次ページへ ⇒


6 - 25

⇒前ページより


② コネクターの端子を抜きます。



③ 電球 (バルブ) を押さえている止め金を外 します。




④電球 (バルブ) を引き抜きます。




●ハイビーム

① コネクターを抜きます。




②ソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。




■フロントフォグランプの交換

①アンダーカバーのクリップを外します。<クリップの数>

WRX STI:2本



WRX STI以外:1本




次ページへ ⇒

6 - 27


⇒前ページより

② アンダーカバーをめくります。




_____ アドバイス

- クリップは以下の手順で取り外します。
- ①マイナスドライバーでク リップ中央部を引き出し ます。
- ②クリップ中央部が飛びで てきたらクリップ全体を 引っ張り、外します。




クリップを取り付けるときは、外した状態のまま差し込み、クリップ中央部を押し込みます。




• 電球 (バルブ) 交換作業後は、アンダーカバーを元の状態に戻してください。

③ コネクターを外します。



④ 運転席側の電球 (バルブ) を交換する場合 は時計回りに、助手席側の電球 (バルブ) を 交換する場合は反時計回りにソケットを回 し、ソケットを引き抜きます。




600739

■車幅灯、前面方向指示灯 兼 非常点滅灯の交換

●準備


- ①エンジンをかけ、交換する電球(バルブ)の側と反対側にハンドルをいっぱいに回します。
- ②エンジンを停止します。
- ③フェンダー内張りのクリップ (3本) を外します。



次ページへ ⇒


⇒前ページより

④内張りをめくります。




☆ アドバイス


- クリップは以下の手順で取り外します。
- ①プラスドライバーでクリップ中央部を反時計回りに回します。
- ②クリップ中央部が飛びで てきたらクリップ全体を 引っ張り、外します。



クリップを取り付けるときは、 外した状態のまま差し込み、 クリップ中央部を押し込み ます。




• 電球 (バルブ) 交換作業後は、 フェンダー内張りを元の状態に戻してください。



●車幅灯

①ソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。




600717

②ソケットから電球 (バルブ) を引き抜きます。

●前面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯

①ソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。




600716

②ソケットから電球 (バルブ) を引き抜きます。

■側面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯

①車両の前方に向かってランプを押し、ランプを車両から取り外します。



② ソケットからコネクターを引き抜きます。





側面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯は一体式となっています。分解はできませんので、ランプ一体で交換してください。

■後退灯、後面方向指示灯 兼 非常点滅灯、尾灯 兼 制動灯


●4ドア

- ①トランクリッドを開けます。
- ② クリップ (1本) を外し、トランクルームの内張りをめくります。





③切れている電球 (バルブ) のソケットを反 時計回りに回しソケットごと引き抜きま す。




④ ソケットから電球 (バルブ) を引き抜きます。


■後退灯

●5ドア


①リヤゲート裏の内張りにマイナスドライ バーを差し込み、カバーを取り外します。



②ソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。




③ ソケットから電球(バルブ)を引き抜きま す。




■後面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯

●5ドア

① ネジを2本外します。



② ランプ本体を外します。



601030

③ ソケットを反時計回りに回し、ソケットを 引き抜きます。




④ ソケットから電球 (バルブ) を引き抜きます。


■番号表示灯(ライセンスランプ)

●4ドア

①ネジ(2本)をゆるめ、レンズを外します。




②ソケットから電球 (バルブ) を引き抜きます。




600845

●5ドア

①番号表示灯カバーの右側に指を差し込み、 いったん左に押してから引き出して、ラン プ本体を取り外します。



②ソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。




600732

③ ソケットから電球 (バルブ) を引き抜きます。


■トランクルームランプ(4ドア)

- ① トランクリッドを開けます。
- ② レンズの側面を押しながら、レンズを手前に引き抜きます。
- ③ ソケットから電球 (バルブ) を引き抜きます。



■カーゴルームランプ(5ドア)

①本体の縁にマイナスドライバーを差し込 み、レンズを取り外します。




600886

次ページへ ⇒

6 - 37

⇒前ページより

②電球 (バルブ) を引き抜きます。



600988

☆ アドバイス

レンズを外すとき

レンズを傷つけないよう、なるべく細いマイナスドライバーを使ってください。

■ルームランプ

レンズの縁にマイナスドライバーを差し込み、レンズを取り外します。



600887

②電球(バルブ)両端のツメが垂直になるように、電球(バルブ)を回し、引き抜きます。




⋒ アドバイス

レンズを外すとき


レンズを傷つけないよう、なるべく細いマイナスドライバーを使ってください。

■スポットマップランプ

① レンズの縁にマイナスドライバーを差し込み、 レンズを取り外します。



②電球(バルブ)両端のツメが垂直になるように、電球(バルブ)を回し、引き抜きます。



600963



レンズを外すとき

レンズを傷つけないよう、なるべく細いマイナスドライバーを使ってください。


■ハイマウントストップランプ(4ドア)

①ハイマウントストップランプカバーの縁にマイナスドライバーを差し込み、カバーを手前に引いて取り外します。




601036

②ソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。



601037

③電球 (バルブ)をソケットの方向に押し込みながら反時計回りに回し、ソケットから外します。



601039

■その他のランプ

スバル販売店へ交換を依頼してください。

ヒューズの点検・交換

バッテリーが上がっていないのに、ランプが点灯しない、電気装置が動かないときは、 ヒューズ切れや電球 (バルブ) 切れが考えられます。


この場合、以下の手順で確認してください。

- ①エンジンスイッチをLOCKまたはOFFにします。
- ② ヒューズが切れていないかを点検します。
- ◆ 故障の状況から点検すべきヒューズをヒューズボックスカバー裏および室内のコイントレイ裏の表示で確認し、点検します。
- ③切れているときは、ヒューズを交換します。


■ヒューズボックスの位置

●エンジンルーム内

ボンネットを開け、ヒューズボックスカバー を取り外します。



エンジンルームヒューズボックス




No.	ラベル表示	内容	容量(A)
1	ABS SOL	ABS VDCユニット	30
2	MAIN FAN	ラジエターメインファン	25
3	SUB FAN	ラジエターサブファン	25
4	空き	_	_
5	AUDIO AMP	オーディオアンプ	10
6	H/L LO	ヘッドランプ ロービーム	30
7	H/L HI	ヘッドランプ ハイビーム	15
8	BACK UP	バックアップ	20
9	HORN	ホーン	15
10	R.DEF	リヤウインドゥデフォッガー	25
11	FUEL PUMP	フューエルポンプ	15
12	AT+B	ATコントロールユニット	10
13	EGI+B	エンジンコントロールユニット	7.5
14	HAZARD	ターンハザード	15
15	LIGHTING	パーキングランプ	15
16	ALT-S	オルタネーター	7.5
17	H/L LO RH	ヘッドランプ右側	15
18	H/L LO LH	ヘッドランプ左側	15

●室内

コイントレイを開け、コイントレイを引き取り外します。






取り付けるときは、下側のツメを確実に合わせて取り付けてください。



室内ヒューズ&リレーボックス



No.	ラベル表示	内容	容量(A)
1	R.FOG C.FAN TRAIL	リヤフォグランプリレー	20
2	空き	_	_
3	DOOR LOCK	集中ドアロックスイッチ、 キーレスエントリー	15
4	IG2	ナビゲーションシステム	10
5	METER IG	コンビメーター	10
6	MIR	リモコンミラー	7.5
7	UNIT +B	統合ユニット	15
8	STOP	ストップランプ	20
9	WIPER DEICE	フロントワイパーデアイサーリレー	15
10	D-OP +B	OP用パワーサプライ	7.5
11	TURN IG	ターンシグナルユニット	7.5
12	UNIT IG1	コントロールユニット	15
13	12 V PLUG	電源ソケット	20
14	TAIL CLEAR -ANCE	リヤコンビランプ	15


No.	ラベル表示	内容	容量 (A)
15	(FWD)	_	_
16	ILM	イルミネーション	10
17	SEAT HTR	シートヒーター	15
18	LAMP IG	バックアップライト	10
19	空き	_	_
20	CIGAR	シガレットライター、電源ソケット	10
21	START	スターターリレー	7.5
22	A/C IG	エアコン	15
23	R. WIPER (WASHR)	リヤワイパー &ウォッシャー	15
24	AUDIO NAVI	オーディオ	15
25	SRS AIR BAG	SRSエアバッグシステムメイン	15
26	IG1	パワーウインドゥリレー	7.5
27	BLOWER	ブロアーファンリレー	15
28	BLOWER	ブロアーファンリレー	15
29	F. FOG	フロントフォグランプリレー	15
30	F. WIPER (WASHR)	フロントワイパー &ウォッシャー	30
31	ACC	オートエアコンユニット	7.5
32	空き	_	
33	UNIT IG2	ABS VDCユニット	7.5

■ヒューズの点検・交換


●ヒューズの外しかた

カバーの裏面にヒューズラベルが貼付されています。 故障の状況から点検すべきヒューズを確認します。

ヒューズプラーをエンジンルーム内のヒューズボックスから抜き取ります。




ヒューズプラーでヒューズをつかみ、抜きます。



600160


●ヒューズが切れているとき


ヒューズが切れているときは、エンジンルーム内のヒューズボックスカバーの裏側にあるスペア(7.5 A、10 A、15 A、20 A、25 A、30 A各1個)と交換してください。



ヒューズボックスカバーの裏

切れたヒューズと同じ容量(アンペア数)の ヒューズと交換してください。





切れていない状態

切れている状態

(🛕 注 意)

ヒューズを交換するときは下記事項をお守りください。

- 必ずエンジンスイッチをLOCKまたはOFFにしてください。ONやAccの場合、ショートするおそれがあり危険です。
- 指定容量のヒューズに交換してください。 指定以外のヒューズを使うと故障につながります。
- ヒューズの代わりに針金や銀紙などは絶対に使わないでください。配線の 過熱や焼損の原因になります。

↑ アドバイス

- 交換しても、またヒューズが切れる場合は、電気系統の異常が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。
- スペアヒューズと交換した後は、スバル販売店でスペアヒューズの補充を してください。
- ヒューズ交換後はスバル販売店で点検を受けてください。

●ヒューズが切れていないとき

ランプ類が点灯しないときは、電球(バルブ)を点検し、切れているときは交換してください。

☆6-22ページ参照

また、電球(バルブ)が切れていない場合は、電気系統の異常が考えられますので、ス バル販売店で点検を受けてください。

ランプ類以外の電気装置が作動しないときは、電気系統の異常が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。

エアフィルターの交換器

エアコンにはエアフィルターが装着されています。快適にお使いいただくため定期的に交換してください。


●交換時期

12,000 km走行ごとまたは1年ごと


■交換方法

●取り外し


 グローブボックスを固定しているダンパー を取り外します。



②グローブボックスの両側についているストッパーを内側に押し込んで、グローブボックスを取り外します。




③ ツメを押しながらエアフィルターを手前に 引き出します。




●取り付け

① グローブボックス下側にあるツメ部とピン 部を合わせ取り付けます。



②ダンパーをグローブボックスに取り付けます。



グローブボックス脱着の際、ハーネス(電線)などの部品に触れないように してください。


リモコンキーの電池交換を

作動距離が不安定になった場合は電池の消耗が考えられますので、早めに電池を交換してください。

く4ドアン

使用電池……ボタン電池CR1620

①ネジ(1本)を外します。




次ページへ ⇒


6 - 49

⇒前ページより


② 溝部に ○ ドライバーを差し込み、カバーを 外します。




③ 電池カバーのネジ (3本) を外し、電池カバー を外します。



④ 電池と基盤の間に絶縁テープなどを巻いた ○ドライバーを差し込んで図のように取り 出します。



⑤新しい電池の⊕側を上にして図のように挿 入します。




601092

⑥図のように凹凸を合わせて、カバーを確実 に取り付けます。



601199


⑦ネジ(1本)を確実に取り付けます。



く5ドアン


使用電池……ボタン電池CR1620

① ネジ (1本) を外し、溝部にドライバーを差し込んでカバーを外します。



601262

②電池を取り出し、新しい電池の ①側を下に して挿入します。



600775

③ カバーを取り付け、確実にネジを締め付け ます。



企注意

- 電池交換をする場合は、必ず身体や衣類に帯電している静電気を放電してください。静電気によりリモコンキーが損傷するおそれがあります。静電気を放電する場合は、静電気が除去できる物をあらかじめ用意しておくか、金属部分などに手を触れてください。
- 電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないようにとくにご注意ください。

(⋒ アドバイス)


- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と⊕極は正しく取り付けてください。
- 故障の原因となりますので、次のことに注意してください。
 - 端子部分などを曲げない
 - 水、油などでぬらさない
 - ゴミなどの異物を入れない
- 電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。
- 電池交換はスバル販売店に依頼することをお奨めします。
- 電池は新品を使用してください。
- 電池交換後はリモコンキーの機能が正常であることを確認してください。
- ボタン電池を廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁してください。 電池が重なり合ったり、他の金属製品を混ぜたりすると電池がショートして、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。また、自治体が条例などを 定めている場合は、その条例に従ってください。

アクセスキーの電池交換器


キーアクセス&プッシュスタートシステムの作動や電波式リモコンドアロックの作動距離が不安定になった場合は電池の消耗が考えられますので、早めに電池を交換してください。

使用電池……ボタン電池CR1632

①メカニカルキーを取り出します。




② 溝部 (A部) にビニールテープや布で覆った マイナスドライバーを差し込んでカバーを 外します。




S00185

③ カバー内の基盤 (B部) を取り外し、電池面を上にします。




④ 電池と基盤 (B部) の間に絶縁テープなどを 巻いたドライバーを差し込んで図のように 取り出します。



⑤新しい電池の⊕側を上にして図のように挿入し、カバーを確実に取り付けてください。





S00188

S00189

(注意)

- 電池交換をする場合は、必ず身体や衣類に帯電している静電気を放電してください。静電気によりアクセスキーが損傷するおそれがあります。静電気を放電する場合は、静電気が除去できる物をあらかじめ用意しておくか、金属部分などに手を触れてください。
- 電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないようにとくにご注意ください。

〔 ☆ アドバイス〕

- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と⊕極は正しく取り付けてください。
- 故障の原因となりますので、次のことに注意してください。
 - 端子部分などを曲げない
 - 水、油などでぬらさない
 - ゴミなどの異物を入れない
- 電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。
- 電池交換はスバル販売店に依頼することをお奨めします。
- 電池は新品を使用してください。
- 電池交換後はアクセスキーの機能が正常であることを確認してください。
- ボタン電池を廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁してください。 電池が重なり合ったり、他の金属製品を混ぜたりすると電池がショートして、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。また、自治体が条例などを 定めている場合は、その条例に従ってください。

7 万 一 の と き

ジャッキ、工具、スペアタイヤ		
ジャッキ、ジャッキハンドル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • •	7 - 4
応急用スペアタイヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	7 – 6
パンクしたタイヤについて タイヤ交換手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		7 – 12
応急用パンク修理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	7 – 18
発炎筒について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	-26
故障したとき		
踏切で動けなくなったとき ······ 高速道路、自動車専用道路で動けなくなったとき ······		
路上でエンジンがかからなくなったとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • •	7 - 29
けん引のとき		
けん引されるとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
オーバーヒートしたとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	-37
バッテリーが上がったとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	-40
事故が起きたとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	-43

ジャッキ、工具、スペアタイヤ


ジャッキ、ジャッキハンドル

■4ドア


●ジャッキ

トランクルームの床下に収められています。


①トランクルーム床のリッド(フタ)を取り出します。



②サブトランクを取り出します。




③ ジャッキホルダーからジャッキを取り出し ます。



●ジャッキハンドル

サブトランクに収められています。




■5ドア

●ジャッキ


カーゴルームの床下に収められています。

①カーゴルーム床のリッド (フタ) を取り出します。




②ジャッキホルダーからジャッキを取り出します。

WRX STI spec C



WRX STI spec C以外




7-3


●ジャッキハンドル

カーゴルーム床下に収められています。カーゴルーム床のリッド(フタ)を取り外してからジャッキハンドルを取り出してください。

WRX STI spec C



WRX STI spec C以外




工具


工具は定めた場所に置いておくと、万一のと きすぐに取り出せます。

けん引フックはジャッキホルダーに格納されています。使用後は元の場所に戻してください。


☆7-2ページ参照



WRX STI spec C




WRX STI spec C以外



7 - 4


ドライバー、ホイールナットレンチは、ジャッキホルダーに格納することができます。


WRX STI spec C



WRX STI spec Cには、パンク修理キットが カーゴルーム床下に収納されています。 ☆7-18ページ参照

WRX STI spec C以外





応急用スペアタイヤン

WRX STI spec Cには応急用スペアタイヤがありません。応急用のパンク修理キットが装備されています。


☆7-18ページ参照

■スペアタイヤ


●4ドア

トランクルームの床下に収められています。


①トランクルーム床のリッド(フタ)を取り出します。




②サブトランクを取り出します。



③ジャッキホルダーを取り出します。




④スペアタイヤを固定しているネジをゆるめ、スペアタイヤを取り出します。




●5ドア

カーゴルームの床下に収められています。

①カーゴルーム床のリッド (フタ) を取り出します。




② ジャッキホルダーを取り出します。



次ページへ ⇒

⇒前ページより

③スペアタイヤを固定しているネジをゆるめ、スペアタイヤを取り出します。



⚠ 注意

応急用スペアタイヤは、標準タイヤがパンクしたとき応急用としてのみ使用 するタイヤです。応急用スペアタイヤのホイールに貼ってある注意書をよく 読み、使用するときは次のことを守ってください。


- 応急用スペアタイヤの空気圧は空気圧ゲージを使用して必ず点検してください。(月1回程度) 空気圧が不足している状態で走行すると思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 空気圧: 420 kPa (4.2 kgf/cm²) (走行前のタイヤが冷えているとき)
- 指定(車載)の応急用スペアタイヤを使ってください。 この応急用スペアタイヤとホイールはこの車の専用品です。他のタイヤや ホイールと組み合わせたり、他の車に使用しないでください。
- 応急用スペアタイヤは、タイヤがパンクしたとき、一時的に使用するタイヤです。パンクしたタイヤは直ちに修理し、できるだけ早く標準タイヤに交換してください。
- 応急用スペアタイヤを装着したときは、100 km/h以下の速度で走行してください。
- 前輪がパンクしたときは、後輪のタイヤを前輪につけ、後輪に応急用スペアタイヤを装着してください。
- 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンを装着しないでください。雪道、 凍結道路で前輪がパンクした場合も同様に応急用スペアタイヤを後輪に使 用し、外した後輪を前輪につけてからタイヤチェーンを装着してください。
- 応急用スペアタイヤを装着しているときは、標準タイヤ装着時に対し車高が低くなります。突起物などを乗り越えるときは、同じ感覚で運転すると下部をぶつけるおそれがあります。
- ウエアインジケーターが現れたら新品の応急用スペアタイヤと取り替えてください。
- 応急用スペアタイヤを交換するときはスバル販売店にご相談ください。

■AWD4速オートマチック車における取り扱い ・

AWD4 速オートマチック車は、応急用スペアタイヤ装着の際、AWD(全輪駆動)を強制解除してください。


●強制解除の方法

- ①エンジンを止めます。
- ② ボンネットを開けます。
- ③ エンジンルーム内のヒューズボックスを開け、 スペアヒューズを抜き取ります。スペア ヒューズはエンジンルームのヒューズボッ クスカバー裏に付いています。どのスペア ヒューズを使ってもかまいません。



④室内ヒューズボックスの FWD ヒューズホルダーにスペアヒューズを差し込みます。

☆6-43ページ参照



- ⑤ヒューズボックスを閉じ、ボンネットを閉じます。
- ⑥エンジン始動後、メーター内の AWD 警告灯が点灯していることを確認してください。 AWD警告灯が点灯しているときはAWDが解除され、FWD(前二輪駆動)になります。

パンク修理後、応急用スペアタイヤから標準タイヤに戻したときは、必ず差し込んだスペアヒューズを抜きAWDに戻してください。

抜いたスペアヒューズはヒューズボックスカバー裏に戻します。

⚠ 警告

AWDを強制解除せず、4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や最悪の場合、火災につながるおそれがあり危険です。

注意

FWD ヒューズホルダーからスペアヒューズを抜かずにそのまま走行を続けると、駆動装置が損傷する原因となります。

Î アドバイス

上記の処置は5速オートマチック車には必要ありません。ヒューズを差し込んでも全輪駆動の強制解除はできません。

パンクしたタイヤについて

応急用スペアタイヤへの交換

グレードの違いにより、スペアタイヤまたはタイヤパンク応急修理キットが装着されています。

タイヤがパンクしたときは、それぞれ次のように対処してください。

- スペアタイヤ装着車は、以下の手順で搭載されているスペアタイヤに交換してください。
- タイヤパンク応急修理キット装着車は、7-18ページを参照してタイヤを応急修理してください。
- AWD4速オートマチック車は、応急用スペアタイヤ装着の際、AWD(全輪駆動)を強制 解除してください。

☆7-9ページ参照

⚠ 警告

- AWDを強制解除せず、4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、 車両の駆動系の損傷や最悪の場合、火災につながるおそれがあり危険です。
- ジャッキアップしたらエンジンを始動しないでください。車が発進したり、 ジャッキが外れるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ジャッキアップしたら車内に入ったり、車体に振動を与えないでください。 ジャッキが外れることがあり危険です。
- ジャッキアップしたら車両の下にもぐり込まないでください。 ジャッキが外れると重大な傷害につながるおそれがあります。

<u>(1)</u> 注 意

- 同乗者がいる場合は、必ず車から降ろしてください。
- ジャッキは必ず車載されたものを使い、他の車のジャッキは使わないでください。車載のジャッキ以外のものを使用した場合、ジャッキが外れたり、車体を変形させるおそれがあります。また、車載されたジャッキは他車には使わないでください。
- ジャッキはタイヤ交換あるいはタイヤチェーンの脱着以外に使わないでください。
- 平坦で硬いところに駐車して作業してください。
- ジャッキ使用前に駐車ブレーキを確実にかけ、オートマチック車はセレクトレバーをPに、マニュアル車はシフトレバーを "R" または "1" にしてください。
- 輪止めなどをして車を固定してください。
- ジャッキと車両の間に台やブロックなどを挟まないでください。
- タイヤを取り付けた後、1,000 km程度走行したら、もう一度規定の力で 締め付けてください。

☆7-15ページ参照

- 車体に振動がでたらスバル販売店で点検整備を受けてください。パンク修理、 タイヤの摩耗、リムの変形などが原因でホイールバランスが狂うことがあ ります。
- ガレージジャッキなどを使用してジャッキアップする場合、スバル販売店 にご相談ください。

タイヤ交換手順

■交換前にすること

①交通の妨げにならず、安全に作業ができる場所に車を止め、エンジンを止めます。


(1) 注意

安全な場所を選んでください

地面が平坦で硬く、車が安定する場所を選んで止めてください。

- ② 駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。 マニュアル車はシフトレバーを "R" または "1" に、オートマチック車はセレクトレバーを IPIに入れます。
- ③非常点滅灯を点滅させ、人や荷物を降ろし、停止表示板(停止表示灯)を使用します。
- ④ 車が動き出さないように、交換するタイヤ と対角線上にあるタイヤの前後に輪止めを します。

(図は運転席側後輪タイヤを交換する場合 を示しています。)



⑤ジャッキハンドル、ジャッキ、応急用スペアタイヤ、工具を取り出します。 ☆7-2ページ参照 ⑥ 応急用スペアタイヤを、交換するタイヤ近くの車体の下に置きます。


輪止めおよび停止表示板 (停止表示灯) は車載されていませんので必要に応じて準備しておいてください。


■ジャッキアップするとき

①交換するタイヤに近いジャッキアップポイントの下にジャッキを置き、ジャッキ頭部の 溝が車体のジャッキアップポイントにはまるまでジャッキを手で回します。

タイプA


タイプB





700807

700975



700976

(<u>() 注意</u>

ジャッキが確実に車体のジャッキアップポイントにかかっていることを確認 してください。

ジャッキアップポイント以外にジャッキがかかっているとジャッキが倒れてけがをしたり、車体を傷つけるおそれがあります。


次ページへ ⇒

⇒前ページより


②フルホイールキャップ装着車は、バルブ穴と反対側にある切り欠き部にドライバーを 差し込み、ドライバーをタイヤ側にこじっ てフルホイールキャップを取り外してくだ さい。



③ ホイールナットレンチを使い、全てのホイールナットを約半回転ゆるめます。




④ ジャッキにジャッキハンドルを取り付けます。 ジャッキハンドルを回し、タイヤが地面か ら少し離れるまで車体を上げます。





■タイヤ交換

①ホイールナットを外します。



② タイヤを付け替えます。 このとき、ホイール取付部とホイールの接触面の汚れを拭き取ってください。





(🖞 アドバイス)


タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。 下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。

- ③ ホイールナットを手で回して取り付けます。その後ホイールがガタつかない程度までホイールナットをホイールナットレンチで仮締めします。
- ④ ジャッキハンドルを回し、車両を下げます。

次ページへ ⇒

⇒前ページより

⑤ ホイールナットレンチを使用して、図の順番に2、3回にわけてホイールナットを締め付けます。



レンチの柄の先端にかける力	締付トルク(参考)
400~500 N (40~50 kg)	100 N·m (10 kg·m)


(注意)

- ホイールナットを締め付けるとき、ホイールナットレンチを足で踏んだり、 パイプなどを使って必要以上に締め過ぎないでください。
- ナット、ホイールの座面、ネジ部にオイルやグリースなどがつかないよう にしてください。油がついていると締め過ぎの原因になります。


■パンクしたタイヤの格納

- センターキャップ付ホイール装着車は、センターキャップを取り外してください。
- スペアタイヤが格納されていた場所にしまいます。スペーサーを必ず図の向きにして取り付けます。






WRX STI以外



パンク修理後、応急用スペアタイヤを戻す ときはスペーサーを必ず図の向きにして取 り付けます。



■タイヤ交換後

• ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールナットレンチを元の場所へ戻します。外したサブトランクは荷室に入れてください。


☆7-2ページ参照

● AWD オートマチック車は応急用スペアタイヤに交換したとき、AWD(全輪駆動)を強制解除してください。

応急用スペアタイヤから標準タイヤに戻したときは、AWDに戻してください。

☆7-9ページ参照

- 最初はゆっくり走り、異音や振動がないか確かめます。
- 処置後はすみやかに応急用スペアタイヤから標準タイヤに交換してください。 フルホイールキャップ装着車は、以下の手 順でカバーを取り付けてください。
- ① フルホイールキャップをバルブ穴へ通します。
- ②バルブ側から順に、フルホイールキャップ を左右同時に軽くたたいて、確実に取り付 けてください。



応急用パンク修理器

応急用スペアタイヤが装着されていない車両は、タイヤがパンクしたとき車載のパンク修理キットで応急修理をしてください。タイヤ修理の際は、作業をスムーズにするため本取扱説明書をお読みになってから作業してください。

⚠ 警告


パンク修理キットはパンクタイヤの応急修理のみに使用してください。パンク修理以外に使用すると重大な事故やけがをするおそれがあります。

注意

- 修理剤を誤って飲用した場合は、できるだけたくさんの水を飲み、直ちに 医師の診察を受けてください。
- 修理剤が目や皮膚についた場合は、水でよく洗い流してください。また、 異常を感じたら医師の診断を受けてください。
- お子様が誤って修理剤に手を触れないようご注意ください。
- コンプレッサーを使用するときは、次のことをお守りください。コンプレッサーの故障の原因となります。
 - 10分以上連続して作動させないでください。
 - 水をかけないでください。降雨時の作業では水がかからないよう作業してください。
 - 砂地など砂埃の多い場所で使用しないでください。
 - 本体が熱を持ち、作動が鈍くなったら使用を中止してください。再使用するときは、コンプレッサーが冷えたことを確認してから使用してください。
 - 分解・改造などは行わないでください。また、衝撃を与えないでください。


↑↑ アドバイス

- 次の場合は、応急修理ができません。スバル販売店やJAFロードサービス に連絡してください。
 - 一修理剤の有効期限が過ぎ ているとき
 - (1) 有効期限表示



700922

- 接地部以外が損傷を受け パンクしているとき
 - (1) \bigcirc
 - $(2) \times$




700921


- タイヤが2本以上パンクしているとき(修理剤1本につき、修理できるタイヤは1本です)
- ほとんど空気が抜けている状態で走行したとき
- タイヤがホイールから外れているとき
- ホイールが損傷しているとき
- 修理剤は有効期限があります。有効期限が切れる前に交換してください。 交換についてはスバル販売店にご相談ください。
- 修理剤は衣服などに付着すると取れなくなるおそれがあります。

■パンク修理キット

パンク修理キットはカーゴルーム床下に収納 されています。



- ケース(1)
- 速度制限シール(2)
- コンプレッサー (3)
- 修理剤(4)




●修理する前に

- ①交通の妨げにならず、安全に作業ができる場所に車を止め、エンジンを止めます。
- ②駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ③非常点滅灯を点滅させ、人や荷物を降ろし、停止表示板(停止表示灯)を使用します。
- ④パンク修理キットを荷室から取り出します。

(\land 注 意)

- タイヤに刺さった釘やネジを取り除かず応急修理を行ってください。取り 除いてしまうと、パンク修理キットの修理剤では応急修理ができなくなる 場合があります。
- パンク修理キットは、搭載車両の装着タイヤ専用です。指定タイヤサイズ 以外のタイヤや他の用途には使用しないでください。




輪止めおよび停止表示板 (停止表示灯) は車載されていませんので、必要に 応じて準備しておいてください。

7 - 20

●修理のしかた


①速度制限 (80km/h) シールを取り出し、ドライバーからよく確認できる位置に速度制限シールを貼ります。




〔 🗘 注 意

ラベルは、ハンドル中央部やダッシュボードには貼らないでください。SRS エアバッグが正常に機能しなくなります。また、メーターの警告灯やスピードメーターが見えなくなる位置に貼らないでください。

②ホース (1) と電源ケーブル (2) を取り出します。



③ボトルホルダー (3)のキャップ(4) (橙色) を 外します。




次ページへ ⇒

7-21

⇒前ページより


④修理剤の入ったボトル(5)のキャップ(6)(赤色)を外します。




〔 ⋒ アドバイス

ボトル(5)の中ぶたに穴を開けないでください。


⑤ボトル(5)をボトルホルダー(3)のパッキンに押さえつけながら、時計回りに回します。 このとき、ボトル(5)の中ぶたに穴が開きます。



- ⑥損傷したタイヤのバルブキャップを外します。
- ⑦ホース(6)の保護キャップ(7)を外し、ホース を損傷したタイヤのバルブに確実に差し込 みます。このとき、排気バルブ(8)が閉じて いることを確認します。




⑧コンプレッサーのスイッチ(9)が「0」の位置にあることを確認します。




⑨電源ケーブル (2) を電源ソケット (10) に確実に差し込みます。

☆4-42ページ参照



- ⑩エンジンスイッチをAccにします。
- ①タイヤ側面のひびや傷などを点検して異常がない場合のみ、コンプレッサーのスイッチ(9)を「1」に切り替えます。



(1 注意

コンプレッサーの側から離れ、タイヤ側面に亀裂やへこみがないか確認します。 亀裂やへこみなどの損傷が確認できた場合は直ちにコンプレッサーを停止し、 排気バルブ(8)を開けて空気を抜きます。

次ページへ ⇒

7 - 23

⇒前ページより


↑↑ アドバイス


修理剤を注入しているとき、空気圧は一時的に600 kPa (6.0 kgf/cm^2)を示しますが、約30秒後に通常の空気圧に戻ります。

② 10 分以内に最低 180kPa(1.8kgf/cm²) になるように空気を入れます。

空気圧が測れるようにコンプレッサーのスイッチ(9)を「0」に切り替え、コンプレッサーを一時停止して圧力計(11)で測定します。

③タイヤ空気圧が最低180kPa(1.8kgf/cm²) になったらコンプレッサーのスイッチ (9) を「0」に切り替え、電源ケーブル(2)を電源ソケット(10)から引き抜きます。





企注意

タイヤ空気圧が10分以内に最低180kPa(1.8kgf/cm²)にならない場合、タイヤがひどい損傷を受けているおそれがあります。この場合、パンク修理キットによる応急修理はできません。スバル販売店またはJAFロードサービスなどに連絡してください。

(↑) アドバイス

タイヤ空気圧が規定の圧力を超えた場合、ホースの排気バルブ(8)の調整弁にてタイヤ空気圧の調整をしてください。

☆8-6ページ参照

7-24

⑭パンク修理キットを車両に搭載して直ちに走行します。走行は法定速度を守って、80km/h以下の速度で急ハンドルなどを避け、慎重に運転してください。

(🗥 注 意

- 走行中異常を感じたときは、運転を中止してスバル販売店またはJAFロードサービスなどに連絡してください。修理剤の補修が完了していない場合、空気圧が低下して安定性を損なうおそれがあります。
- ボトルはホルダーにつけたまま、パンク修理キットが動かないよう確実に 固定してください。急ブレーキなどでパンク修理キットが乗員に当たり、 けがをするおそれがあります。
- ⑮10分間または3km程度走行した後、安全な場所に車を停め、コンプレッサー付属の空気 圧計を使用してタイヤ空気圧を点検してください。
- ⑥タイヤ空気圧が130kPa以上のときは、もう一度指定の空気圧まで空気を入れます。 タイヤ空気圧が130kPa未満のときは、修理剤による応急修理はできません。 運転を中止してスバル販売店またはJAFロードサービスにご連絡ください。

<u></u> 注意

応急修理したタイヤで200km以上の距離を走行しないでください。

⋒ アドバイス

寒冷時は修理完了までの時間、走行距離が長くなる場合があります。この場合、手順⑮から⑯の作業を繰り返してください。作業を繰り返しても空気圧が低下する場合は応急修理ができません。運転を中止してスバル販売店またはJAFロードサービスに連絡してください。

(f)すみやかにスバル販売店まで急ハンドルなどを避け、慎重に運転し点検を受けてください。

⋒アドバイス

• パンク修理キットを使用したときは、タイヤおよびタイヤのバルブを新品 に交換してください。


☆6-14ページ参照

使用したパンク修理キットは、修理剤、ホース、速度制限シールを交換してください。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

発炎筒について

グローブボックス左下に発炎筒を備えつけて います。

発炎筒の外筒に書いてある使用方法を、あらかじめ確認しておいてください。




■発炎筒の使いかた

①ケースをひねり、ケースを取り外します。




600029

②ケースを本体の後部に取り付け、白い キャップを取り外します。



600030

③本体の先端に、キャップ頭部のすり薬でこ すると着火します。



600031

⚠ 警告

- 発炎筒をお子さまにはさわらせないでください。いたずらなどにより発火し、 やけどや火災につながるおそれがあります。
- 燃料など可燃物のそばで使わないでください。引火することがあります。
- 筒先を顔や体に向けたり、人に近づけたりしないでください。やけどをすることがあります。
- トンネルの中で使わないでください。煙が視界を悪くするので危険です。 トンネルの中では非常点滅灯を使用してください。

☆3-18ページ参照


↑↑ アドバイス

- 発炎筒は常に使えるようにしておいてください。
- 発炎筒には有効期限が明記されています。有効期限が切れる前にスバル販売店でお求めください。

故障したとき

踏切で動けなくなったとき

踏切で脱輪などにより脱出できない場合は、 踏切の非常ボタンを押してください。 非常ボタンがない場合、位置がわからない場合、 緊急を要する場合は、発炎筒を使い合図をし てください。



↑ アドバイス

マニュアル車、オートマチック車ともエンジンスイッチをSTARTで保持して (スターターを回している状態)、一時緊急的に車を動かすことはできません。

- オートマチック車はPおよびN以外ではスターターが回りません。
- マニュアル車はクラッチペダルを踏まないとスターターが回りません。

高速道路、自動車専用道路で動けなくなったとき

① 車を路肩など安全な場所に止め、非常点滅 表示灯を点滅させ、車の後方に停止表示板 または停止表示灯を置いてください。



700507

②全員車から降り、ガードレールの外など安全な場所に、すみやかに避難してください。



700508

③安全を確保後、救援をたのみます。

⋒アドバイス

- 停止表示板(停止表示灯)の設置は法律で義務づけられています。
- 停止表示板(停止表示灯)は車載されていませんので、必要に応じて準備 してください。

路上でエンジンがかからなくなったとき

- ① あわてず、もう一度エンジンをかけてみてください。
- ☆2-13、3-45ページ参照
 - ②エンジンがかからないときは、同乗者や付近の人に押してもらって安全な場所へ移動してください。

移動するときはチェンジレバー、セレクトレバーをNにします。

☆3-48、3-59ページ参照

故障時の対応方法と連絡先

- ①車を安全な場所に移動するなど、可能な範囲で安全を確保してください。
- ②最寄りのスバル販売店、スバル指定サービス工場に連絡し、ご相談ください。
- ③ スバル販売店、スバル指定サービス工場に連絡が取れない場合は JAF ロードサービスに連絡し、ご相談ください。

(🛍 アドバイス)

- スバル販売店、スバル指定サービス工場とJAFロードサービスの連絡先は 別冊の「スバルサービスネットワーク」に記載されています。
- 万一のために、JAFに入会されることをお奨めします。

けん引のとき

車の故障などでけん引が必要な場合は、安全のため必ずスバル販売店に依頼してください。 旅先では、別冊の「スバルサービスネットワーク」を参考に、スバル販売店、スバル指定サー ビス工場、JAFロードサービスに依頼してください。

けん引されるとき

■けん引方法の違い


車の仕様によりけん引方法が違います。

- 車載(4輪持ち上げ)の場合
 マニュアル車、オートマチック車ともに可能です。トランスミッション(変速機)や駆動装置が故障したと思われる場合は車載してください。
- ロープけん引 次の条件をお守りください。お守りいただかないと、駆動装置が損傷するおそれがあります。
 - 速度30km/h以下で走行してください。
 - 走行距離は30kmを超えないでください。
- 前輪持ち上げけん引の場合 2WDのみ可能です。

(/ 注 意

 AWD車の場合、前輪のみの 持ち上げけん引は絶対にし ないでください。駆動装置が 損傷したり、車がトレッカー (台車)から飛びだすことが あります。

• 全車後輪のみの持ち上げけん引は絶対にしないでください。駆動装置が損傷したり、車がトレッカー(台車)から飛びだすことがあります。




■ロープによるけん引


やむを得ず4輪を接地させてロープでけん引を行う場合は、フロントバンパーにけん引フックを取り付けます。

けん引時は、けん引フックにソフトロープをかけて行ってください。

タイプAバンパー








●けん引フックの取り付けかた


タイプAバンパー:

①バンパーに傷がつかないようマイナスドライバーの先端をビニールテープや布で覆い、カバーの切りかきに差し込み、てこの原理でカバーを取り外してください。



700616

② けん引フックをジャッキホルダーから取り出し、取付部にねじ込んでください。




次ページへ ⇒

7 - 31

⇒前ページより

③ ジャッキハンドルなどを使って、確実に けん引フックを締め付けてください。





タイプBバンパー:


① バンパーに傷がつかないようマイナスドライバーの先端をビニールテープや布で覆い、 カバーの切りかきに差し込み、てこの原理でカバーを取り外してください。


フロントフォグランプ装着車

フロントフォグランプ装着車以外











③ ジャッキハンドルなどを使って、確実にけん引フックを締め付けてください。



●けん引方法

①ロープをけん引フックにかけ、ロープ中央部 に白い布(0.3 m×0.3 m以上)をつけます。



600023

- ②マニュアル車、オートマチック車ともに「ニュートラル」にします。
- ③エンジンスイッチをONにします。
- ④ 駐車ブレーキを解除し、けん引します。けん引中は、前の車の制動灯に注意してロープをたるませないようにしてください。

⚠ 警告

- エンジンスイッチをLOCK (OFF) にしたり、キーを抜いたりしないでください。ハンドル操作ができなくなり思わぬ事故につながります。
- けん引フックはけん引時以外に使用しないでください。
- けん引フックはけん引後、必ず取り外してください。そのままにしておくと 前面に衝撃を受けたときエアバッグが正常に作動しないことがあります。

⚠ 注意

- ▼ニュアル車、オートマチック車とも「ニュートラル」にしてください。
- エンジンスイッチをONにしてハンドルが自由に動くことを確認してください。
- 移動の途中に長い下り坂や急な下り坂があるときは、車載(4輪持ち上げ)でのけん引を依頼してください。ロープけん引中はエンジンブレーキがまったく効かないため、下り坂でブレーキを踏み続けるとブレーキが過熱して効かなくなるおそれがあります。
- 急発進などロープに衝撃を与えないよう運転してください。
- エンジンを止めてけん引する場合は、次のような現象が起きます。充分注意して操作してください。
 - ブレーキ倍力装置が働かず、ブレーキの効きが悪くなります。
 - パワーステアリングが働かず、ハンドル操作が重くなります。
- 駐車ブレーキを確実に解除してください。
- トランスミッション(変速機)および駆動装置、走行装置が故障したと思われるときは必ず車載で(4輪を持ち上げて)けん引してください。
- 故障の内容によりけん引できない場合があります。

() アドバイス

ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引されるときは、車体 に当たる部分に布を巻くなどして行ってください。

そのままけん引されると、バンパーを損傷するおそれがあります。

他車をけん引するとき

やむを得ず故障車をけん引するときは、自車より重い車のけん引は避けてください。 また、溝に落ちた車の引き上げは行わないでください。


⋒ アドバイス

- けん引時は、フックにソフトロープをかけて行ってください。
- バンパーフェース下面の傷つきを防止するため、ソフトロープとバンパーフェース下面のロープとのこすれ部分にガムテープなどを貼りつけたり、 布を巻くなどの保護処置をしてください。

●けん引フックの取り付け位置

リヤバンパー左下にあります。


く4ドアン




●けん引フックの取り付けかた

① バンパーに傷がつかないようマイナスドライバーの先端をビニールテープや布で覆い、カバーの切りかきに差し込み、てこの原理でカバーを取り外してください。

く5ドアン






次ページへ ⇒

⇒前ページより

② けん引フックをジャッキホルダーから取り出し、取付部にねじ込んでください。



③ ジャッキハンドルやホイールナットレンチ などを使って、奥まで確実にけん引フック を締め付けてください。



オーバーヒートしたとき


このようなときは、オーバーヒートです。

- ◆ 水温計の針がオーバーヒートゾーンに入る、もしくは水温警告灯が赤色に点滅または点 灯したとき
- エンジンの力が急に落ちたとき
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっているとき

☆3-24、3-41ページ参照

■対処のしかた

- ①後続車に注意して安全な場所に車を止め、エアコンを止めます。
- ② 車両の状態に応じて次の処置を行ってください。
 - エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがないときは、エンジンをかけたままボンネットを開けて風通しをよくします。冷却ファンが回っている場合は水温計の針が下がる、または水温警告灯が消灯し、時間が充分経過してからエンジンを止めます。冷却ファンが回っていない場合は、すぐにエンジンを止めてスバル販売店に連絡してください。
 - エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるときは、すぐにエンジンを止めてスバル販売店に連絡してください。
- ③ エンジンが冷えてから、冷却水量、水漏れなどを点検します。
- ④ リザーバータンク内の液量を確認し、冷却 水が不足しているときは、補給します。冷 却水はFULL位置まで補給してください。




次ページへ ⇒


⇒前ページより

⑤ ターボ車はエンジン上部の補助タンク、ターボ車以外はラジエターキャップを開け、 冷却水を補給してください。

ターボ車




ターボ車以外



冷却水はキャップの口元まで(イラストの

(1) の位置まで) 補給します。



700759

⚠ 警告

- エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるとき、蒸気が出なくなるまでボンネットを開けないでください。エンジンが高温になっているため、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。
- ラジエターや補助タンクが熱いときはキャップを外さないでください。蒸気や熱湯が吹き出して、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあり危険です。キャップを開けるときは、ラジエターや補助タンクが充分に冷えてから、布きれなどでキャップを包みゆっくりと開けてください。

(↑) アドバイス ()

- ◆ 冷却水は、エンジンが熱いときに入れないでください。急に冷たい冷却水を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。冷却水は、エンジンが充分に冷えてからゆっくりと入れてください。
- 冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。補給する水は、軟水また は水道水をご使用ください。
- ターボ車はラジエター側のキャップを外さないでください。 冷却水または水を入れるときは、エンジン上部の補助タンクから入れてく ださい。
- ⑥ 早めに最寄りのスバル販売店で点検を受けてください。

バッテリーが上がったとき

次のようなときは、バッテリー上がりです。

- スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンがかからないとき
- ランプがいつもより極端に暗かったり、ホーンの音が小さいとき

■対処のしかた

押しがけによる始動はできません。

救援車を依頼しブースターケーブルを接続してエンジンを始動してください。

⚠ 警告

- ブースターケーブルをつなぐ前にバッテリー液量を確認してください。 バッテリー液量が下限(LOWER LEVEL)以下で充電すると劣化を早め たり、発熱や爆発のおそれがあります。バッテリー補充液を補充してから 行ってください。
- ブースターケーブルを接続するときは、以下を必ずお守りください。火花が発生し、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。また、電子機器やエンジン部品を傷めます。
 - ⊕端子と⊖端子を間違えないでください。
 - ⊕端子と⊖端子を接触させないでください。
 - 自車のバッテリーの ─ 端子にケーブルを接続しないでください。
- バッテリーに火気を近づけないでください。バッテリーからは、可燃性の ガスが発生しているので、引火爆発するおそれがあります。
- バッテリーを充電するときには、全てのキャップを外し、通気のよい場所で充電してください。発生したガスが充満すると引火爆発するおそれがあります。
- バッテリー液は希硫酸です。バッテリー液が身体につかないように気をつけてください。目や皮ふにつくと重大な傷害につながるおそれがあります。 万一付着したときは、すぐに大量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
- バッテリーの液量がバッテリー側面に示されている下限(LOWER LEVEL)以下で使用を続けると、容器内の各部位の劣化の進行が促進され、バッテリーの寿命を縮めたり、破裂(爆発)の原因となるおそれがあります。

(注 意)

ブースターケーブルを接続するときは次の項目をお守りください。

- 12 Vのバッテリーと接続してください。
- ケーブルがオルタネーターベルトなどの可動部品に接触しないようにしてください。
- エンジン回転中にバッテリー端子を外さないでください。電子機器が損傷 するおそれがあります。
- キーレスアクセス&プッシュスタート付車の場合、バッテリー上がりおよびバッテリー交換後は、ステアリングロックシステムの初期化を行わないとエンジンが始動しない場合があります。始動しない場合は、ステアリングロックの初期化を行ってください。

☆2-17ページ参照


くブースターケーブルの接続手順>

- ① カバーを外し、赤いブースターケーブルの一方を自車のバッテリーの⊕端子につなげます。(1)
- ②赤いブースターケーブルのもう一方を救援車のバッテリーの ⊕端子につなげます。(2)
- ③黒いブースターケーブルの一方を救援車のバッテリーの ⊖端子につなげます。(3)
- ④黒いブースターケーブルのもう一方を自車の車体 (バッテリーから離れたボルトなど) につなげます。(4)
- ⑤ 救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。
- ⑥ 自車のエンジンをかけます。
- ⑦ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。

〔 🛍 アドバイス〕

早めに最寄りのスバル販売店で点検を受けてください。

☆8-3ページ参照



事故が起きたとき

あわてず次の処置をしてください。

①続発事故の防止につとめてください

他の交通の妨げにならないような安全な場所に車を移動させ、エンジンを止めます。

②負傷者の救護につとめてください

負傷者がいる場合は、医師、救急車が到着するまでの間、可能な応急手当を行います。

③警察へ届け出をしてください


事故が発生した場所、状況、負傷者の有無や負傷の程度などを連絡します。

④相手方の確認とメモをおとりください

相手方の氏名、住所、電話番号などを確認してメモします。 同時に事故状況もメモしておいてください。

⑤スバル販売会社と保険会社へ連絡してください

ご購入されたスバル販売会社と加入の保険会社へ連絡をします。



8 サービスデータ

サービスデータ

交換時期については、舗装路を1年に10,000 km程度走行する車を前提に定めてあります。 走行距離の多い車や、未舗装路を走行するなど厳しい使われかたをした車については、別 冊の「メンテナンスノート」をご覧ください。

WRX STI spec CとWRX STIで同じ内容の項目については、WRX STIとして記載しています。

		ベルト中央部を約100 N (約10 kgf) の力で押したとき		9~11 mm
	指定スパークプラグ 車種	品番	メーカー	電極すき間
	1.5i	FK20HR11*	デンソー	1.0~1.1 mm
スパーク	2.0i	PFR5B-11*	NGK	1.0~1.1 mm
プラグ	2.0GT	ILFR6B*	NGK	0.7~0.8 mm
	WRX STI (MT車)	SILFR6A6*	NGK	0.5~0.6 mm
	WRX STI(AT車)	SILFR6A*	NGK	0.7~0.8 mm
	交換時期	100,000 km		
ブレーキ	遊び	指で引い	たとき	0.5~2 mm
ペダル	踏み込んだときの 床板とのすき間	約300 N(約30 踏み込んだとき) kgf) の力で	85 mm以上
クラッチ	遊び	指で押し	たとき	5~15 mm
ペダル	つながる直前の 床板とのすき間			80 mm以上
駐車ブレーキの引きしろ		約200 N(約20 kgf)の力で ゆっくり引いたとき 7~8 ノッチ		7~8 ノッチ
タイヤ空気圧		8-6ページ参照		
ウォッシ [・] タンク容	· 友/自里	5.5 l		
ノンク台	上記以外			

〈注〉※印 イリジウムおよび白金スパークプラグは、次のことに注意してください。 電極材料に貴金属を使用しています。電極を損傷するおそれがあるため、プラグ クリーナーなどによる清掃やプラグギャップ(電極すき間)調整は行わないでく ださい。

⚠ 注意

オルタネーター・パワーステアリングベルトのたわみ量は規定の範囲内で使用してください。規定範囲を外れたまま使用を続けると、次の部品やエンジン本体が故障するおそれがありますので、定期点検は必ず受けてください。

- オルタネーター
- パワーステアリングポンプ
- クランクプーリー

また、ベルト鳴き等の異常に気づいた場合は、すみやかにスパル指定サービス工場で点検整備を受けてください。

燃料タンク容量		約60ℓ			
使用燃料	ターボ車	無鉛プレミアムガソリン			
ターボ車以外		無鉛レギュラーガソリン			
エアクリーナー	使用部品	純正二	ロアクリー	ナエレメント	
エレメント	交換時期		50,000 k	mごと	
		1.5i(標準仕様車)、 WRX STI spec C		34B	19L
バッテリー型式		1.5i(寒冷地仕様車)、 2.0GT(MT車)、 WRX STI(MT車)		55D23L	
		2.0i、2.0GT(AT車)、 WRX STI(AT車)		65D23L	
		SUBARU MOTOR OIL SM 5W-		W-30	5W-30 (SM)
	使用オイル	SUBARU MOTOR OIL SM 0W-20 (ターボ車は使用不可)		0W-20 (SM)	
		SUBARU Castrol SLX Professional SM 5W-40		5W-40 (SM)	
エンジンオイル※		SUBARU elf レ・プレイアード SM 10W-50		:	10W-50 (SM)
		SUBARU FREEDOM			10W-30
			オイルの み交換		フィルター 交換
	規定量	1.5i、2.0i、2.0GT	約4.0ℓ	約4	.2 l
			約4.0ℓ	約4	.3 l
	交換時期	期 10,000 kmごと、または12ヵ (どちらか早い方で実施			ځځ
エンジンの		純正オイルフィルター			
		10,000 kmごと と一緒に交換することをお奨めします。			
フューエル	使用部品	純正フューエルフィルター			
フィルター	交換時期	100,000 kmごと			

〈注〉※印 エンジンオイル消費量は新車時から数千km走行すると安定しはじめます。また、厳しい運転条件(悪路、山道、登降坂路、交差点などでの急加減速の繰り返し、またはエンジンの高回転使用頻度が高いなど)での走行時は、通常に比べてエンジンオイルの消費が早くなることがあります。このような使用の頻度が高い場合、 $1000~\rm km$ 走行あたり $0.5~\ell \sim 1~\ell$ 消費する場合があります。早めの点検・補充をお奨めします。

	量の判定基準	フィラープラ	ラグ穴下端より	0~−5 mm間にあること
	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS75W-90 (GL-5相当)		
マニュアルトランス	2/13/1/17	5速マニュアル車FWD ^{※1}		約3.3 ℓ
ミッションオイル	規定量	5速マニュアル車AWD ^{※2}		約3.5ℓ
	1,30.	6速マニュアル車		約4.1 ℓ
	交換時期	40,000		kmごと
	使用オイル	スバルATF (5AT)		F (5AT)
		1.5i (FWD ^{*1}) 2.0i (FWD ^{*1})		約8.0ℓ
オートマチックトランスミッションフルード	規定量	1.5i (AWE 2.0i (AWE		約8.4 ℓ
ミッションフルート		2.0GT		約9.3 ℓ
		WRX STI		約9.8 ℓ
	交換時期 交換時期		マチック車	100,000 kmごと
			マチック車	40,000 kmごと
フロント	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS 75W-90(GL-5相当)		
デファレンシャルオイル	規定量	4速オート	マチック車	約1.2ℓ
(オートマチック車)	况 是里	5速オート	マチック車	約1.4ℓ
	交換時期	40,000 kmごと		
	量の判定基準		ラグ穴下端より	0~−5 mm間にあること
	使用オイル	WRX STI spec C スパルギヤオイルLSD		イルLSD
リヤデファレンシャル オイル		上記以外 スバルギヤオイルエクストラ 75W-90(GL-5相当)		
	規定量	6速マニュフ	アル車	約1.0ℓ
	規 是軍	上記以外		約0.8 ℓ
	交換時期	40,000 kmごと		
	使用冷却水	スバルスーパークーラント		ークーラント
		1.5i	MT車	約7.6 ℓ
			AT車	約7.5ℓ
		2.0i		約6.9ℓ
	規定量	2.0GT	MT車	約8.0 ℓ
冷却水			AT車	約7.5ℓ
		WRX STI	MT車	約7.9 ℓ
			AT車	約7.8ℓ
	交換時期	1回目	(どちらか早	mまたは11年目 い方で実施)
		2回目以降		mごと、または6年ごと い方で実施)

※1:前輪駆動車※2:全輪駆動車

パワーステアリングの	使用フルード	スバルPS	フルード	
フルード	規定量	約0.	.7 l	
ブレーキフルード	使用フルード	スパルブレーキフルードまたはDOT3 (銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと)		
	交換時期	初回3年、以降2年ごと		
ドラムブレーキのシューのライニング 摩耗限度		使用限度:	: 1.5 mm	
ディスクブレーキの	前輪	使用限度:1.5 mm(ブ	「レンボ装着車1.2 mm)	
パッドの摩耗限度	後輪	使用限度:1.5 mm(ブ	「レンボ装着車1.2 mm)	
		マニュアル車	オートマチック車	
点火時期	1.5i	BTDC15°/650 rpm	BTDC15°/650 rpm	
[アイドリング時:	2.0i		BTDC13°/650 rpm	
エアコンOFF]	2.0GT	BTDC14° /700 rpm	BTDC14°/650 rpm	
	WRX STI	BTDC12° /700 rpm	BTDC17°/700 rpm	
	使用ベルト	専用タイミ	ングベルト	
	交換時期	100,000	kmごと	
エンジンの タイミングベルト		ミングベルト (ベルトカ/	(2) 800290 (*一内)	
	(2) 交換表示ラベル			

くタイヤ・ホイール>

- ●標準装着タイヤ、応急用スペアタイヤおよび装着可能なタイヤのサイズと空気圧は、車種・グレードにより異なりますので、運転席ドアを開けたボディ側に貼ってある「タイヤ空気圧」のラベルをご覧ください。
- ◆参考:標準装着タイヤおよび応急用スペアタイヤ(車種・グレードによって異なります)

■ホイールサイズ

タイヤサイズ	ホイールサイズ			
711717	リムサイズ	P.C.D	オフセット量	
195/65 R15	15×6JJ (スチールホイール)	100	48	
	15×6J	100	48	
205/50 R17	17×7JJ	100	55	
205/55 R16	16×6 ¹ / ₂ JJ	100	55	
235/45 R17	17×8JJ	114.3	53	
245/40 R18	18×8 ¹ / ₂ J	114.3	55	
T125/70 D17	17×4T	100	30	
T135/70 D17	17×4T	114.3	30	

■タイヤ空気圧

タイヤサイズ	タイヤが冷えているときの空気圧 単位:kPa(kgf/cm ²)		
	前輪	後輪	
195/65 R15	230 (2.3)	220 (2.2)	
205/50 R17	230 (2.3)	220 (2.2)	
205/55 R16	220 (2.2)	210 (2.1)	
235/45 R17	230 (2.3)	190 (1.9)	
245/40 R18	230 (2.3)	190 (1.9)	
T125/70 D17	420 (4.2)		
T135/70 D17			

■タイヤの位置交換と交換時期

タイヤの位置交換(タイヤローテーション)時期	5,000 kmごと
	ウエアインジケーターが現れたとき (タイヤの溝の深さが1.6mm以下)

さくいん

あ	う
アームレスト・・・・・・・2 - 71	ウインカー(方向指示器)
アクセスキー	電球(バルブ)の交換 ・・・・・・・ 6 - 22
エンジンの始動・停止・・・・・・2 – 13	表示灯 ・・・・・・・ 3 - 28
キーレスアクセス機能の作動エリア	レバー 3 – 10
2 - 6	ワット数 ・・・・・・・・・・・・・・・ 6 - 22
正常に作動しないとき・・・・・・・2 - 29	ウインドゥデフォッガースイッチ
電池交換 • • • • • • • • • 6 – 54	3 – 15
ドアの施錠および解錠・・・・・・2-6	ウエアインジケーター ・・・・・・・・6 - 8
ボタン操作による施錠・解錠・・・2-11	ウェルカム <i>/</i> グッバイ照明
持ち出し警告・・・・・・・・・2 - 22	3 – 22, 3 – 27
アクティブトルクスプリットAWD	ウォッシャー液
3 – 74	寒冷地での使いかた ・・・・・・ 5 - 4
アクティブヘッドレスト・・・・・・2-70	スイッチ ・・・・・・・・・ 3 – 12
雨の日の運転・・・・・・1 - 22	タンク・・・・・・・・・・・・6 - 4
アンチロックブレーキシステム(ABS)	濃度調整 ・・・・・・・・ 5 – 4
3 – 84	雨天の走行・・・・・・・・・ 1 – 22
警告灯 · · · · · · · 3 – 36、3 – 85	運転装置の使いかた・・・・・・・ 3 – 45
アンテナ・・・・・・・・・・4 – 16	え
U 1	エアコン
い イグニッションキー照明・・・・・・3 - 4	エアコン 位置と名称・・・・・・・・・・・・・・・4 - 2
イグニッションキー照明・・・・・・3 - 4	位置と名称 ・・・・・・・・・・・・・・・ 4 - 2
イグニッションキー照明・・・・・・3 - 4 ISO FIX固定バーおよびテザーアンカー	位置と名称・・・・・・・・・・・・4 - 2 エアフィルターの交換・・・・・・・6 - 48
イグニッションキー照明・・・・・・3 - 4 ISO FIX固定バーおよびテザーアンカー ・・・・・・2 - 86 イモビライザー・・・・・・2 - 33 イルミネーションコントロールダイヤル	位置と名称・・・・・・・・・・4 - 2 エアフィルターの交換・・・・・・6 - 48 使いかた・・・・・・・・・・・・・・・4 - 4 ヒーター・・・・・・・・・・・・・・・・4 - 13 吹き出し口・・・・・・・・・・・・・・・・・4 - 2
イグニッションキー照明・・・・・3 - 4 ISO FIX固定バーおよびテザーアンカー ・・・・・2 - 86 イモビライザー・・・・・2 - 33 イルミネーションコントロールダイヤル ・・・・・3 - 19	位置と名称・・・・・・・・・・・4 - 2 エアフィルターの交換・・・・・・6 - 48 使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・4 - 4 ヒーター・・・・・・・・・・・・・・・・4 - 13 吹き出し口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 - 2 フルオートエアコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イグニッションキー照明・・・・・3 - 4 ISO FIX固定バーおよびテザーアンカー ・・・・・・2 - 86 イモビライザー・・・・・2 - 33 イルミネーションコントロールダイヤル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	位置と名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イグニッションキー照明・・・・・3 - 4 ISO FIX固定バーおよびテザーアンカー・・・・・2 - 86 イモビライザー・・・・・・2 - 33 イルミネーションコントロールダイヤル・・・・・・・・・・・・・・・・3 - 19 インタークーラーウォータースプレイ・・・・・・・・・・・・・・・・3 - 20	位置と名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イグニッションキー照明・・・・・3 - 4 ISO FIX固定パーおよびテザーアンカー ・・・・・2 - 86 イモビライザー・・・・・2 - 33 イルミネーションコントロールダイヤル ・・・・・3 - 19 インタークーラーウォータースプレイ ・・・・・3 - 20 警告灯・・・・3 - 44	位置と名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イグニッションキー照明・・・・・3 - 4 ISO FIX固定バーおよびテザーアンカー ・・・・・2 - 86 イモビライザー・・・・・2 - 33 イルミネーションコントロールダイヤル ・・・・・3 - 19 インタークーラーウォータースプレイ ・・・・・3 - 20 警告灯・・・・・3 - 44 Info-ECO(インフォ・エコ)モード	位置と名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イグニッションキー照明・・・・・3 - 4 ISO FIX固定バーおよびテザーアンカー・・・・・2 - 86 イモビライザー・・・・2 - 33 イルミネーションコントロールダイヤル・・・・3 - 19 インタークーラーウォータースプレイ・・・・・3 - 20 警告灯・・・・・3 - 44 Info-ECO(インフォ・エコ)モード・・・・・・・・・3 - 54、3 - 70	位置と名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イグニッションキー照明・・・・・3 - 4 ISO FIX固定バーおよびテザーアンカー・・・・・2 - 86 イモビライザー・・・・・2 - 33 イルミネーションコントロールダイヤル・・・・3 - 19 インタークーラーウォータースプレイ・・・・・3 - 20 警告灯・・・・・・3 - 44 Info-ECO(インフォ・エコ)モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	位置と名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イグニッションキー照明・・・・・3 - 4 ISO FIX固定バーおよびテザーアンカー・・・・・2 - 86 イモビライザー・・・・2 - 33 イルミネーションコントロールダイヤル・・・・3 - 19 インタークーラーウォータースプレイ・・・・・3 - 20 警告灯・・・・・3 - 44 Info-ECO(インフォ・エコ)モード・・・・・・・・・3 - 54、3 - 70	位置と名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イグニッションキー照明・・・・・3 - 4 ISO FIX固定バーおよびテザーアンカー・・・・・2 - 86 イモビライザー・・・・・2 - 33 イルミネーションコントロールダイヤル・・・・3 - 19 インタークーラーウォータースプレイ・・・・・3 - 20 警告灯・・・・・・3 - 44 Info-ECO(インフォ・エコ)モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	位置と名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イグニッションキー照明・・・・・3 - 4 ISO FIX固定バーおよびテザーアンカー・・・・・2 - 86 イモビライザー・・・・・2 - 33 イルミネーションコントロールダイヤル・・・・3 - 19 インタークーラーウォータースプレイ・・・・・3 - 20 警告灯・・・・・・3 - 44 Info-ECO(インフォ・エコ)モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	位置と名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イグニッションキー照明・・・・・3 - 4 ISO FIX固定バーおよびテザーアンカー・・・・・2 - 86 イモビライザー・・・・・2 - 33 イルミネーションコントロールダイヤル・・・・3 - 19 インタークーラーウォータースプレイ・・・・・3 - 20 警告灯・・・・・・3 - 44 Info-ECO(インフォ・エコ)モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	位置と名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イグニッションキー照明・・・・・3 - 4 ISO FIX固定バーおよびテザーアンカー・・・・・2 - 86 イモビライザー・・・・・2 - 33 イルミネーションコントロールダイヤル・・・・3 - 19 インタークーラーウォータースプレイ・・・・・3 - 20 警告灯・・・・・・3 - 44 Info-ECO(インフォ・エコ)モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	位置と名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さくいん-1

作動するとき・・・・・・・・・ 2-102

SRSエアバッグシステム(サイド)	か
作動しないとき・・・・・・・・・2 - 109	カーゴフック ・・・・・・・・・・・4-43
作動しにくいとき・・・・・・・・・・2 - 106	外気温度計 ・・・・・・・・・・・ 4-47
作動するとき・・・・・・・・・・・2-106	外装の手入れ ・・・・・・・・・ 6-10
SI-DRIVE · · · · · · · · · · 3 – 55、3 – 71 FWDヒューズホルダー · · · · · · 7 – 9	外部機器を再生するとき ・・・・・・・ 4-31
MP3/WMAについて ·········· 4 – 19	買い物フック ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-44
エレクトロニックブレーキフォース	カップホルダー ・・・・・・・・・・4-34
ディストリビューション(EBD)	ガラスの手入れ ・・・・・・・・・・ 6 - 12
3 – 86	間欠ワイパー・・・・・・・・3-12
エンジン	感知センサー・・・・・・・・・・・・4-15
警告灯 ・・・・・・ 3 - 40	寒冷地での使いかた ・・・・・・ 5 - 1
始動2-15、2-16	き
始動警告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 - 22	*- ·····1 - 3 、 2 - 33
停止のしかた ・・・・・・・・・・・ 2 – 19	閉じ込み防止機能 ・・・・・・・・ 2-38
エンジンオイル・・・・・・・8-3	抜き忘れ警報 ・・・・・・・2-39、3-4
オイルプレッシャー警告灯・・・・3 - 38	キーレスアクセス&プッシュスタート
寒冷地での使いかた・・・・・・・ 5 - 3	2 – 2
エンジンキー照明・・・・・・・・・ 3 - 4	キーレスアクセス機能の作動エリア
エンジンスイッチ ······ 3 - 2 エンジンブレーキ ····· 1 - 22	2 – 6
	機能の使い方 ・・・・・・2-8
お	機能の停止方法・・・・・・・・・2 - 28
オイルプレッシャー警告灯 ・・・・・・ 3 - 38	システム異常警告・・・・・・・・・2 - 23
応急用スペアタイヤ・・・・・・ 7-6	電源の切り替えおよびエンジン始動の
格納場所・・・・・・・イラスト目次-17、	作動エリア······2-13 ドアの施錠および解錠······2-6
イラスト目次-19、	ボタン操作による施錠・解錠
7-6, 7-7	・・・・・・・・・・・・2-11
空気圧・・・・・・・・・・・・・・・・8-6	キックダウン ・・・・・・・・・・ 1 – 13
サイズ ······ 8-6 応急用スペアタイヤへの交換 ···· 7-11	
オーディオシステム・・・・・・・・・・4-16	<
オートヘッドランプレベラー	クラッチ・スタートシステム
(自動光軸調整機構)・・・・・3 - 7	1 – 30、3 – 45
警告灯 · · · · · · · · · 3 - 7、3 - 44	クリープ現象 ・・・・・・・・ 1 – 13
オートマチック車・・・・・・・・・・・3-56	クルーズコントロール ・・・・・・・3 - 80
運転手順 ・・・・・・・・・・ 3 - 62	車速セット表示灯・・・・・・・・3-31
スポーツシフト ・・・・・・・・・・・ 3 – 67	表示灯3-31
セレクトレバー ・・・・・・・・・・・ 3 – 56	車の手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 - 9
オーバーヒートしたとき ・・・・・・・ 7 - 37	グローブボックス ・・・・・・・・・・・・4-37
オドメーター・・・・・・・・・・・・3-25	

け	シートベルト ・・・・・・・ 2 - 74
警告音および警告表示による警報	警告灯 ・・・・・・・・・・ 3 - 35
2-20	警報2-78
警告灯・・・・・イラスト目次 - 9、3-35	高さ調整(ショルダーアジャスター)
警報装置・・・・・・・1 - 3	2 – 79
作動させてしまったときには	正しい着用 ・・・・・・・・・・・・・・ 2 – 74
2 – 45	チャイルドシート固定機構
設定・・・・・・2 – 46	2 – 85
表示灯 · · · · · · · 3 – 28	プリテンショナー ・・・・・・・・ 2 - 80
けん引のとき・・・・・・・7 - 30	事故が起きたとき ・・・・・・・・ 7 - 43
減光キャンセル機能・・・・・・・3-19	自動光軸調整機構
	(オートヘッドランプレベラー)
2	3 – 7
コイントレイ・・・・・・・・4-39	警告灯3 - 7、3 - 44
工具7 - 4	シフトダウン ・・・・・・・・・・・・ 1 – 22
光軸調整ダイヤル・・・・・・・3-9	シフトポジション表示灯 ・・・・・・・ 3 – 30
高速道路、自動車専用道路で	シフトロックシステム
動けなくなったとき ・・・・・7 - 28	1 – 16, 3 – 60
故障したとき・・・・・・・7 - 28	解除ボタン・・・・・・・・・・・3 - 61
故障時の対応方法と連絡先・・・・・・7 - 29	ジャッキアップポイント ・・・・・・ 7 – 13
小物入れ・・・・・・・・・・・・・・・・4-37	集中ドアロック ・・・・・・・・・・・ 2 - 38
コンソールボックス・・・・・・・・・4 – 39	瞬間燃費計 • • • • • • • • • • • • 4 – 48
さ	ショルダーアジャスター ・・・・・・ 2 – 79
- サービスデータ・・・・・・8-1	す
サブトランク・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-39	水温計 ・・・・・・ 3 – 24
サンバイザー・・・・・・・・・・4-36	スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ)
	1 – 24
L	スパークプラグ・・・・・・・・・8-2
CDについて・・・・・・・4 - 17	スピードメーター ・・・・・・・・・・・ 3 - 22
CDプレーヤー&AM/FMチューナー	スペアタイヤ・・・・・・・・・・・7-6
一体オーディオ	スポーツシフト ・・・・・・・・ 3 – 67
[MP3/WMA対応] · · · · · · · · 4 – 22	スポーツモード ・・・・・・・・・ 3 - 66
CDを聞くとき・・・・・・・・・・・4 - 27	表示灯 ・・・・・・・・・ 3 - 30
シート	スポットマップランプ
シートの調整 ・・・・・・2 - 65	使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 – 45
正しい運転(乗車)姿勢 ・・・・・・2 - 63	電球(バルブ)の交換 ・・・・・・・ 6-39
フロントシート・・・・・・・2 - 65	ワット数 ・・・・・・・・・・・・・・ 6 – 22
リヤシート・・・・・・・2 – 70	スライド調整(前後の調整)・・・・・ 2 - 65
シートの調整 ・・・・・・2 - 66	


せ	ち
セキュリティ表示灯 ・・・・・・・・ 3 - 28	チェンジレバー ・・・・・・3 - 48
節電機能 ・・・・・・・・・・ 2-10	チャージ警告灯3-39
セレクトインジケーター ・・・・・・・ 3 – 30	チャイルドシート固定機構付
セレクトレバー ・・・・・・ 3 – 56	シートベルト・・・・・・2-85
洗車のしかた ・・・・・・ 6 - 10	チャイルドプルーフ ・・・・・・・・2 – 49
センタートレイ4-38	駐車
そ	寒冷地での使いかた・・・・・・・5-9
走行するときには ・・・・・・・・・・・・ 1 - 18	駐・停車するときには・・・・・・・1 - 25
走行する前に・・・・・・・・・・ 5 - 6	ブレーキ警告灯 ・・・・・・・・・3 – 35
速度計 (スピードメーター) ・・・・・ 3 – 22	ブレーキレバー・・・・・・・・・3-47
	チルトステアリング · · · · · · · · 2 - 112
た	チルト/テレスコピックステアリング 2-112
タイヤ	2-112
ウエアインジケーター ・・・・・・・ 6-8	て
応急用スペアタイヤ ・・・・・・ 7- 6	テザーアンカー ・・・・・・・・・2-86
空気圧・・・・・・・・・・・6 - 6、8 - 6	電球(バルブ)
サイズ・・・・・・・・・・・ 8 - 6	交換6-22
タイヤ交換・・・・・・・・・・6 – 15、7 – 11	ワット数 ・・・・・・・・・・6-22、6-23
タイヤローテーション(位置交換)	電源ソケット ・・・・・・・・・・・4 - 42
······································	電源の切り替えおよびエンジン始動の
チェーンの装着・・・・・・・・・・ 5 - 2	作動エリア・・・・・・・2 - 13
点検 ······ 6 - 5 冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)	電源の切り替えかた・・・・・・・2-14
※用タイド (スタッドレスタイド) ······1 − 24	電池交換
応急用スペアタイヤ・・・・・・・ 7 – 11	アクセスキー ・・・・・・・・・・6-54
タイヤホイール・・・・・・・・・・・6-5	リモコンキー · · · · · · · · · 6 – 49
アライメント・・・・・・・・・・・・・6-8	電動格納式ドアミラー ・・・・・・・ 2-114
バランス・・・・・・・・・・・・・・・・・6 - 7	電動リモコンドアミラー ······· 2 – 114 電波式リモコンドアロック ····· 2 – 40
タコメーター ・・・・・・・・・・ 3 – 23	电収式ソてコントアロック・・・・・・2 - 40

٤	パッシング ・・・・・・・ 3-6
ドア・・・・・・・2-36	バッテリー
開閉2 — 36	型式8-3
施錠・解錠・・・・・・・・・・2 – 40	寒冷地での使いかた ・・・・・・・ 5 - 4
半ドア警告灯・・・・・・・・・・・・3 - 36	警告灯3 – 39
ドアミラー・・・・・・・・・・・2-114	バッテリーが上がったとき・・・・ 7 - 40
盗難警報装置······1 − 3	バッテリー上がり防止機能・・・・・・2-39
作動させてしまったときには	パドルシフト ・・・・・・・ 3-68
2 – 45	バニティミラー ・・・・・・・・・・ 4-37
設定・・・・・・2-46	バルブ(電球)
表示灯 · · · · · · 3 – 28	交換 ・・・・・・ 6 – 22
時計 · · · · · · · 4 – 46	ワット数 ・・・・・・・・・ 6 - 22、6 - 23
トノカバー・・・・・・・・・・・4-41	パワーウインドゥ ・・・・・・ 2-50
トランク・・・・・・・2-59	パワーシート ・・・・・・・・・・ 2-66
トリップメーター・・・・・・3 - 26	リクライニング調整(背当て角度の
	調整)・・・・・・・・・・・2-67
な	パワーステアリング・・・・・・・3-98
内装の手入れ・・・・・・・・・・6-12	パンクしたタイヤの格納 ・・・・・・・ 7 - 16
に	パンク修理キット・・・・・・ 7 - 18
	番号表示灯(ライセンスランプ)
日常の手入れ・・・・・・・・6-9	電球(バルブ)の交換・・・・・・・6-36
ね	ワット数・・・・・・・・・・・・ 6 – 23
燃料	半ドア警告灯 ・・・・・・・ 3 - 36
使用燃料・・・・・・・・・8 - 3	ハンドブレーキレバー・・・・・・ 3-47
タンク容量・・・・・・・・・・・・・・・・・8 - 3	ハンドル・・・・・・・・3 - 98
燃料計・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 - 23	ひ
燃料残量警告灯3-40	ヒーター・・・・・・・・・・・・4 – 13
燃料補給口・・・・・・・・・2-54	ヒーテッドドアミラー ・・・・・・・ 2 – 115
	非常点滅灯(ハザードランプ)
は	スイッチ・・・・・・・・・・3 – 18
ハイビーム/パッシング表示灯・・・3 – 28	電球 (バルブ) の交換 ·····・ 6 - 22
ハイマウントストップランプ	ワット数・・・・・・・・・・・・・・・6-22
電球(バルブ)の交換・・・・・・・6 – 40	ビスカスLSD付センターデフ方式
ワット数・・・・・・・・・・・・6 - 23	フルタイムAWD ・・・・・・ 3 – 73
ハザードランプ(非常点滅灯)	ヒューズ
スイッチ・・・・・・3 – 18	点検・交換・・・・・・・・・・・6-46
電球(バルブ)の交換・・・・・・・6 - 22	表示灯・・・・・・・イラスト目次一3
ワット数・・・・・・・・・・・・6 – 22	ヒルスタートアシスト・・・・・・・3-51
発炎筒 ⋅・・・・・・・・・7 − 26	

ふ	^
5ドア・・・・・・・・・・・・・・・ 7 - 3	平均燃費計 ・・・・・・・・・・・4-48
VDC (ビークルダイナミクス コントロール)・・・・・・3-88 OFF表示灯・・・・・・3-42、3-43 警告灯・・・・・・3-42、3-43 作動表示灯・・・・・・・・7-2 フォグランプ スイッチ・・・・・・・3-11 表示灯・・・・・・・3-28 プッシュエンジンスイッチ作動表示灯の 点滅による警報・・・・・2-23 踏切で動けなくなったとき・・・・7-28 フューエルメーター(燃料計)・・3-23	ヘッドランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フューエルリッド(燃料補給口) ・・・・・・・・・ 2 – 54 冬の前の準備、点検・・・・・・・・ 5 – 2	ワット数 ······ 6 - 22 ヘッドレスト ····· 2 - 69 ほ
冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	方向指示器 (ウインカー) 電球 (バルブ) の交換 ・・・・・6-22表示灯・・・・・3-28レバー・・・3-10ワット数・・・・6-22ホーンスイッチ・・・・3-18ボタン操作による施錠・解錠・・・2-11ボディカバー・・・・6-9ボンネット・・・・2-57ま
上下調整 ····································	マニュアルエアコン ··········4-9 マニュアルドアミラー ·······2-116 マニュアルモード ········3-67 万一のとき ······7-1
フロントシートベルト・・・・・・2-77 フロントフォグランプ スイッチ・・・・・・・3-11 表示灯・・・・・・3-28 フロントワイパー・・・・・・3-11 デアイサースイッチ・・・・・3-16	ミスト・・・・・・3-12 ミラー ドアミラー・・・・・・2-114 バニティミラー・・・・・・4-37 ルームミラー・・・・・・2-113

さくいん-6

め	3
メーター・・・・イラスト目次 - 3、3 - 22 警告灯・・・・イラスト目次 - 9、3 - 35 初期作動・・・・・・・・・3 - 22 表示灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ルームミラー・・・・・・・・・2 - ルームランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ф	6:4分割リヤシート ······· 2-
雪道走行 · · · · · · · · · · · · 1 – 24	路上で動けなくなったとき・・・・・ 7 -
よ 四輪駆動 (AWD) AWD車の運転・・・・・・・3 - 72 強制解除・・・・・・7 - 9 警告灯・・・・・・3 - 36	わ ワイパー/ウォッシャースイッチ ・・・・・・・・・3-11、3- ワイパーデアイサー・・・・・・3- ワイパーブレードの交換・・・・・・6-
5	
ライセンスランプ(番号表示灯) 電球(バルブ)の交換・・・・・・6 - 36 ワット数・・・・・・・・6 - 23 ライティングスイッチ・・・・・3 - 5 表示灯・・・・・・・3 - 28 ラジオ 受信について・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 - 16 放送局を記憶するとき	
4 – 26	
b	
リクライニング調整(背当て角度調整) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	



ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店 または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。

- *お乗りのお車に関してお電話等でお問い合わせをいただく際は、お客さま へ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車 の車検証等をご準備いただきますようご協力をお願いしております。
 - ①車検証記載事項 型式・車台番号・登録番号・登録年月日
 - ②走行距離
 - ③販売店・担当者名

SUBARUお客様センター

SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

- (1) ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続き 他)
- (2) お問合せ/ご相談
- ※平日の12:00~13:00および土日祝は(1)のインフォメーションサービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スパルカスタマーセンターお客様相談部 〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スパルビル)

禁複製・転載

編集·発行富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター カスタマーセンター企画部